

INSTRUCTIONS POUR L'HORLOGE COUCOU

Comment configurer l'horloge :

Trois piles AA sont nécessaires : deux pour le fonctionnement du carillon et une pour l'horloge.

1.Retirez délicatement l'horloge de l'emballage.

2.Ouvrez les couvercles à l'arrière de l'horloge; tournez la molette à l'intérieur pour régler l'heure actuelle.

3.Insérez les trois piles AA dans les emplacements prévus en suivant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment des piles (deux piles au centre, une pile en bas à l'intérieur).

4.Pour synchroniser le chant du coucou avec l'heure réglée, appuyez sur le bouton "SET" selon le tableau ci-dessous.

Par exemple : s'il est 6h00 (jusqu'à 6h59), appuyez une fois sur le bouton "SET"; si l'est 23h00 (jusqu'à 23h59), vous devez appuyer 18 fois sur le bouton "SET". Attention : ne pas appuyer de manière consécutive et trop rapide. Le carillon sonne automatiquement à chaque heure de 06h00 à 21h00 et s'arrête de sonner de 22h00 à 05h00.

Présent	5:00 5:59	6:00 6:59	7:00 7:59	8:00 8:59	9:00 9:59	10:00 10:59	11:00 11:59	12:00 12:59	13:00 13:59	14:00 14:59	15:00 15:59	16:00 16:59
Nombre d'appuis	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Présent	17:00 17:59	18:00 18:59	19:00 19:59	20:00 20:59	21:00 21:59	22:00 22:59	23:00 23:59	24:00 24:59	1:00 1:59	2:00 2:59	3:00 3:59	4:00 4:59
Nombre D'appuis	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Tolérance +/- 3 minutes.

Remarque : Si le mouvement et le son du coucou ne fonctionnent pas correctement, retirez les piles et recommencez des étapes 2 à 4.

5. Soulevez l'horloge coucou tout en la tenant fermement d'une main ; dans la partie interne inférieure, insérez le pendule dans le crochet approprié et vérifiez qu'il est fixé et sécurisé.

6. Refermez les couvercles à l'arrière.

7. Réglez le volume en utilisant l'interrupteur situé au dos.

8. L'horloge s'accroche au mur.

9. Elle peut également être posée en retirant délicatement le pendule.

Avertissement :

- Assurez-vous que les aiguilles soient bien droites et ne bloquent pas le mouvement des autres aiguilles.

- NE PAS utiliser d'adhésif ou de fixation de type ventouse pour suspendre l'horloge.

- Accrochez l'horloge dans un endroit où les vibrations de la porte ne seront pas ressenties, sinon cela pourrait faire tomber l'horloge.

Lorsque vous accrochez l'horloge, assurez-vous d'avoir correctement centré le clou ou la vis avec le trou sur le reste de l'horloge en le déplaçant doucement de haut en bas.

- Cette horloge n'est pas étanche, NE PAS immerger dans l'eau.

- NE PAS placer l'objet près de toute source de chaleur ou de feu ouvert.

- Insérez les piles dans le compartiment à piles selon la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment à piles.

- NE PAS mélanger de vieilles piles avec de nouvelles piles. Les anciennes piles peuvent ne pas se charger aussi bien que les nouvelles piles, ce qui peut entraîner une mauvaise performance.

- NE PAS mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables ensemble

- Si les piles fuient ou sont corrodées, veuillez les éliminer correctement et les remplacer par de nouvelles.

- Retirez les piles de l'horloge lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période

CETTE HORLOGE N'EST PAS UN JOUET, GARDEZ-LA HORS DE LA PORTEE DES BEBES ET DES ENFANTS.