



序号	名称	图号	数量	序号	名称	图号	数量	序号	名称	图号	数量	序号	名称	图号	数量
1	空滤器盖固定件	Q420801	1	31	梅花型挡圈	Q220011	1	59	左弹盖	Q420016	1	80.5	启动罩	Q421204A	1
2	空滤器盖	Q420802	1	32	自攻螺丝5.4.8×16	Q8845-85	27	60	减震弹簧	Q420017	4	80.6	十字组合螺丝M5×12	Q4120001	1
3	空滤器滤棉	Q120804	1	33	安全开关压块	Q420006	1	61	熄火线7	Q421105	1	80.7	平垫圈5×9.5	Q010805	1
4	十字盘头螺丝M5×5.7J	Q420015	2	34	安全接块1	Q420007	1	62	熄火开关	Q010708	1	80.8	Q121207	Q121207	1
5	自攻螺丝2.9×10	Q420002	2	35	安全开关	Q061102	4	63	左手手柄	Q420018	1	80.9	启动弹簧	Q121206	1
6	风门板	Q420803	1	36	熄火线5	Q421103	1	64	扳机组簧	Q420019	1	81	十字组合螺丝M4×3.5	Q420003	4
7	空滤器体	Q420804	1	37	安全扣簧	Q420008	1	65	油门扳机	Q420020	1	82	吸风管A	Q420029	1
8	风门扶手	Q420805	1	38	左机壳	Q420009	1	66	油门线组件	Q420701	1	83	吸风管B	Q420030	1
9	化油器	Q420601	1	39	安全接块2	Q420010	1	67	半圆键3×3.7×5	Q420007	1	84	吹风管	Q420031	1
10	化油器垫片	Q420001	1	40	熄火线6	Q421104	1	68	曲轴总成	Q420301	1	85	吹风管A	Q420032	1
11	内六角组合螺丝M5×30J	Q420003	6	41	十字盘头螺丝M5×20	Q420011	1	69	连接轴	Q421106	1	86	布袋管A	Q420036	1
12	进气管	Q220004	1	42	中机壳	Q420011	1	70	右扶手架	Q420021	1	87	布袋	Q420035	1
13	进气管垫片	Q420002	1	43	内六角组合螺丝M6×35	Q370-85	2	71	右弹盖	Q420022	1	88	燃油箱总成	Q421300	1
14	汽缸	Q420201	1	44	支撑柱	Q420034	1	72	连接座	Q420023	1	88.1	油箱盖总成	Q421301	1
15	火花塞	Q011104	1	45	刀片	Q420012	1	73	上半扶手	Q420024	1	88.1.1	油箱盖	Q42130101	1
16	内六角组合螺丝M5×20J	Q420003	4	46	隔热管Φ8	Q420033	1	74	下半扶手	Q420025	1	88.1.2	单向阀	Q42130102	1
17	消音器垫片	Q420003	1	47	风叶	Q420013	1	75	导风板	Q420026	1	88.1.3	密封胶	Q42130103	1
18	消音器	Q420901A	1	48	螺母M8	Q420001	1	76	定位销3×10	Q420004	2	88.1.4	吊环	Q42130104	1
19	消音器罩	Q420902	1	49	弹簧垫圈8	Q420006	1	77	小曲轴箱	Q420102	1	88.1.5	吊环	Q42130105	1
20	垫圈5	GB/T97.1	3	50	垫圈8	Q420002	1	78	右机壳	Q420027	1	88.2	进油管	Q421302	1
21	弹簧垫圈5	GB/T93	2	51	内六角组合螺丝M5×20J	Q420001	2	79	启动拨盘	Q120002A	1	88.3	油管座	Q421303	1
22	内六角组合螺丝M5×5J	Q420003	2	52	点火线圈组件	Q421101	1	79.1	拨块	Q12000201	2	88.4	回油管	Q421304	1
23	活塞环	Q120305	2	52.1	熄火线	Q421107	1	79.2	拨簧	Q12000202	2	88.5	汽油滤	Q421305	1
24	汽缸垫片	Q420004	1	52.2	点火器	Q421108	1	79.3	扭簧	Q12000203A	1	88.6	燃油箱	Q421306	1
25	活塞	Q120303	1	53	飞轮	Q421102	1	79.4	开口挡圈3.5	Q421200A	2	89	自攻螺丝5.4.8×50	Q420001	1
26	活塞销	Q120304	1	54	大曲轴箱	Q420101	1	80	启动罩总成	Q421202	1				
27	内六角组合螺丝M5×11×12	Q420003	1	55	油封T12×22×7	Q420005	2	80.1	卡件	Q121204	1				
28	活塞销挡圈	Q120302	2	56	滚珠液珠轴承0001	Q420006	2	80.2	启动把手	Q121204	1				
29	十字组合螺丝M5×12	Q420001	1	57	合相垫片	Q420014	1	80.3	拉绳	Q121203	1				
30	防护罩	Q420005	1	58	弹簧固定座	Q420015	8	80.4	嵌套	Q121208	1				

设计	处理	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
校对			标准	审核				
工艺			日期					
共 1 页						第 1 页		

宁波斯巴克工具有限公司

吹吸机

SPK34P
(BW-4SPK-260)

BVM-4SPK-260 BLOWER & VACUUM Spare Parts List

#	Name	名称	物料编号	数量
1	Knob	空滤器盖固定件	Q420801	1
2	Filter cover	空滤器盖	Q420802	1
3	Filter sponge	空滤器泡棉	Q120804	1
4	Screw M5X57J	十字盘头螺丝M5X57J	QB120015	2
5	Screw ST2.9X10	自攻螺丝ST2.9X10	QB030002	2
6	Choke lever	风门板	Q420803	1
7	Filter	空滤器体	Q420804	1
8	Choke lever handrail	风门扶手	Q420805	1
9	Carburetor	化油器	Q420601	1
10	Carburetor gasket	化油器垫片	Q420001	1
11	Screw M5X30J	内六角组合螺丝M5X30J	QB120003	6
12	intake-tube	进气管	Q220004	1
13	Gasket	进气管垫片	Q420002	1
14	Cylinder	汽缸	Q420201	1
15	Spark plug	火花塞	Q011104	1
16	Screw M5X20J	内六角螺丝M5X20J	QB190014	4
17	Muffle gasket	消音器垫片	Q420003	1
18	Muffle	消音器	Q420901A	1
19	exhaust cover	消音器罩	Q420902	1
20	Washer 5	垫圈5	GB/T97.1	3
21	Spring washer 5	弹簧垫圈5	GB/T93	2
22	Screw M5X55J	内六角螺丝M5X55J	QB010013	2
23	Piston ring	活塞环	Q120305	2
24	Cylinder gasket	汽缸垫片	Q420004	1
25	Piston	活塞	Q120303	1
26	Piston pin	活塞销	Q120304	1
27	Bearing 8X11X12	滚针轴承8X11X12	QB120010	1
28	Piston pin block	活塞销挡圈	Q120302	2
29	Screw M5X12	十字组合螺丝M5X12	QB120001	1
30	protective cover	防护罩	Q420005	1
31	baffle ring	梅花型挡圈	Q220011	1
32	Screw ST4.8X16	自攻螺丝ST4.8X16	GB845-85	27
33	briquetting	安全开关压块	Q420006	1
34	shifting block 1	安全拨块1	Q420007	1
35	safty switch	安全开关	Q061102	4
36	flameout line	熄火线5	Q421103	1
37	torsional spring	安全扭簧	Q420008	1
38	Left Motor Housing	左机壳	Q420009	1
39	shifting block 2	安全拨块2	Q420010	1
40	flameout line	熄火线6	Q421104	1
41	Screw M5X20	十字盘头螺丝M5X20	QB010021	6
42	Middle Motor Housing	中机壳	Q420011	1
43	Screw M6X35	内六角组合螺丝M6X35	GB70-85	2
44	shore	支撑柱	Q420034	1
45	blade	刀片	Q420012	1
46	Thermal insulation pipe Φ8	隔热管Φ8	Q420033	1
47	fan	风叶	Q420013	1
48	Nut M8	螺母M8	QB190001	1
49	Spring washer 8	弹簧垫圈8	QB190006	1
50	Washer 8	垫圈8	QB120002	1
51	Screw M5X20J	内六角组合螺丝M5X20J	QB260001	2
52	Ignition apparatus	点火器组件	Q421101	1
52,1	flameout line	熄火线	Q421107	1
52,2	Ignition apparatus	点火器	Q421108	1
53	Flywheel	飞轮	Q421102	1
54	Big crank case	大曲轴箱	Q420101	1
55	Seal TC12X22X7	油封TC12X22X7	QB120005	2
56	Bearing 6001	深沟滚珠轴承6001	QB120006	2

57	Gasket	合箱垫片	Q120014	1
58	permanent seat	弹簧固定座	Q420015	8
59	plastic handle grip - left	左握盖	Q420016	1
60	torsional spring	减震弹簧	Q420017	4
61	flameout line	熄火线7	Q421105	1
62	stop switch	停火开关	Q010708	1
63	left handle	左扶手架	Q420018	1
64	spring	扳机扭簧	Q420019	1
65	trigger	油门扳机	Q420020	1
66	Throttle cable assemble	油门线组件	Q420701	1
67	Key 3X3.7X5	半圆键3X3.7X5	QB120007	1
68	crank shaft	曲轴总成	Q420301	1
69	connecting line	连接线	Q421106	1
70	right handle	右扶手架	Q420021	1
71	plastic handle grip - right	右握盖	Q420022	1
72	connecting seat	连接座	Q420023	1
73	handrail - upper	上半扶手	Q420024	1
74	handrail - lower	下半扶手	Q420025	1
75	air deflector	导风板	Q420026	1
76	定位销3X10	定位销3X10	QB120004	2
77	Small crank case	小曲轴箱	Q420102	1
78	Right Motor Housing	右机壳	Q420027	1
79	start reel	启动拨盘	Q120002A	1
79,1	shifting block	拨块	Q12000201	2
79,2	spring	扭簧	Q12000202	2
79,3	seat	拨盘座	Q12000203A	1
79,4	split washer	开口挡圈3.5	GB896-86	2
80	starter assemble	启动器总成	Q421200A	1
80,1	Fastener	卡件	Q121202	1
80,2	starter line	启动把手	Q121204	1
80,3	start rope	拉绳	Q121203	1
80,4	nesting	嵌套	Q121208	1
80,5	starter cover	启动罩	Q421204A	1
80,6	Screw M5X12	十字组合螺丝M5X12	QB120001	2
80,7	washer Φ5x13.5	平垫圈Φ5x13.5	Q010805	1
80,8	start wheel	启动轮	Q121207	1
80,9	starter turbination spring	启动弹簧	Q121206	1
81	Screw M4X35	十字组合螺丝M4X35	QB420003	4
82	upper vacuum tube	吸风管A	Q420029	1
83	lower vacuum tube	吸风管B	Q420030	1
84	Nozzle tube	吹风管B	Q420031	1
85	Straight tube	吹风管A	Q420032	1
86	bag adapter	布袋弯管	Q420036	1
87	dust bag	布袋	Q420035	1
88	fuel tank assemble	燃油箱总成	Q421300	1
88,1	fuel tank cap assemble	油箱盖总成	Q421301	1
88.1.1	fuel tank cap	油箱盖	Q42130101	1
88.1.2	non-return valve	单向阀	Q42130102	1
88.1.3	Gasket	密封垫	Q42130103	1
88.1.4	seat	吊环座	Q42130104	1
88.1.5	Fuel tank lid flying rings	吊环	Q42130105	1
88,2	sucker	进油管	Q421302	1
88,3	base of fuel pipe	油管座	Q421303	1
88,4	oil return pipe	回油管	Q421304	1
88,5	fuel filter	汽油滤	Q421305	1
88,6	fuel tank	燃油箱	Q421306	1
89	screw ST4.8x50	自攻螺丝ST4.8x50	QB42001	1