







ESN114 ESN530









Rapid®



**ELECTRIC TACKER
ELEKTROTACKER
AGRAFEUSE ÉLECTRIQUE
ELEKTRISCHE TACKER
GRAFFATRICE ELETTRICA
GRAPADORA ELÉCTRICA
AGRAFADOR ELÉCTRICO
ELEKTRISK HÄFTPISTOL
ELEKTRISK HÆFTPISTOL
ELEKTRISK STIFTEPISTOL
SÄHKÖINEN SINKILÄPISTOOLI**

**ZSZYWACZ ELEKTRYCZY
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТЕПЛЕР
ELEKTRILINE KLAMBRIPÜSTOL
ELEKTRINIS KABIŲ KALIMO ĮRANKIS
ELEKTRISKAIS SKAVOTĀJS
ELEKTRICKÁ SPONKOVAČKA
ELEKTRICKÁ SPONKOVAČKA
ELEKTRIČNI SPENJALNIK
ELEKTRIČNA KLAMERICA
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ
ELEKTRIKLI ZIMBA
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАКЕР
ELEKTROMOS TŰZÖGÉP
CAPSATOR ELECTRIC**





GB	Instructions	5
DE	Triebsanleitung	9
FR	Notice	14
NL	Gebruiksaanwijzing	19
IT	Istruzioni	24
ES	Instrucciones	29
PT	Instruções	34
SE	Instruktioner	39
DK	Brugervejledning	44
NO	Brukerveiledning	48
FI	Ohjeet	53
PL	Instrukcja	57
RU	Инструкции	62
EE	Juhend	68
LT	Instrukcijos	73
LV	Lietošanas pamācība	77
CZ	Pokyny	82
SK	Návod	86
SI	Navodila	91
HR	Upute za uporabu	96
GR	Οδηγίες	100
TR	Talimatlar	106
HU	Használati utasítások	110
RO	Instrucțiunile	115
BG	Инструкции	120

Complies to relevant EU directives



GENERAL POWER TOOLS SAFETY WARNINGS

WARNING!! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.



Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) WORK AREA SAFETY

- a) **Keep your work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2) ELECTRICAL SAFETY

- a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not**


use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) PERSONAL SAFETY

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power**

tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

- b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries. 
- c) **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.
- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) **If devices are provided for the connection of dust extraction**

and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

- h) **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
- #### 4) POWER TOOL USE AND CARE
- a) **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

- e) **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- h) **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

5) SERVICE

- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

TACKER SAFETY WARNINGS

Always assume that the tool contains fasteners. Careless handling of the tacker can result in unexpected firing of fasteners and

personal injury.

Do not point the tool towards yourself or anyone nearby.

Unexpected triggering will discharge the fastener causing an injury.

Do not actuate the tool unless the tool is placed firmly against the work piece. If the tool is not in contact with the work piece, the fastener may be deflected away from your target.

Disconnect the tool from the power source when the fastener jams in the tool. While removing a jammed fastener, the tacker may be accidentally activated if it is plugged in.

Use caution while removing a jammed fastener. The mechanism may be under compression and the fastener may be forcefully discharged while attempting to free a jammed condition.

Do not use this tacker for fastening electrical cables. It is not designed for electric cable installation and may damage the insulation of electric cables thereby causing electric shock or fire hazards.

The machine shall be used in a covered and dry area. The ambient temperature shall be included between 15°C and 30°C. The humidity level shall be less than 60%.

TECHNICAL SPECIFICATION

Model Number	ESN530	ESN114
Staple type	Rapid 53	Rapid 140
Staple length	6-14 mm	6-14 mm

Magazine capacity staple, max	157 pcs	90 pcs
Brad type, length	Rapid T8, 15mm	
Magazine capacity brad, max	90 pcs	
Tool weight	0.94 kg	
Voltage	220~240 V, 50Hz	
Current	2A, fuse minimum 10A	
Speed, maximum continuous	20 shots/min	

NOISE EMISSION

A-weighted sound pressure level $L_pA=91.7$ dB(A), uncertainty $K=3$ dB(A)

A-weighted sound power level $L_wA=102,7$ dB(A), uncertainty $K=3$ dB(A)

Recommendation for the operator to wear hearing protection.

VIBRATION

Vibration total value= $6,7$ m/s², uncertainty $K=1.5$ m/s²

The declared vibration total value has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

The declared vibration total value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

WARNING

The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared total value depending on the ways in which the tool is used.



It's needed to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

ASSEMBLY

DEFINITIONS FIGURE 1 AND 2

- A** Power Cord
- B** On/Off power switch
- C** Trigger Switch
- D** Trigger Safety Lock
- E** Feeder unit
- F** Magazine Latch
- G** Staple output
- H** Work piece
- I** Specification label

LOAD STAPLES/BRADS INTO THE MAGAZINE

1. Turn off the power switch and unplug the tacker
2. Hold tool upside down, squeeze latch and slide magazine open. Fig 3-4
3. Put staples or brads in magazine, legs facing upward

and close magazine. Ensure brad strip stays upright in magazine. Fig 5 or 6

Use only recommended staples or brads

4. Close magazine and make sure it is securely locked. Fig 7

REMOVE STAPLES/BRADS FROM THE MAGAZINE

1. Turn off the power switch and unplug the tacker
2. Hold tool upside down, squeeze latch and pull out magazine.
3. Remove the staples / brads from the magazine
4. Close magazine.

OPERATION

STAPLING/NAILING

1. Plug stapler into a 220-240V, 50Hz power outlet.
2. Turn on the power switch.
3. Make sure the tool is in good working condition.
4. Hold the tacker firmly with the staple output flat against the work piece. Fig 8
5. Squeeze Trigger Safety Lock and Trigger to fire the tacker. Fig 9-10.
6. Unplug tacker, turn off Power switch and set Trigger Safety Lock after use

NOTE: For better performance press the tool against the work piece Fig 10

NOTE: In case of jammed staple or brad, read the maintenance section. DO NOT re-fire the tool in order to clear the jam as this may damage the tool.

NOTE: During operation, the tool may feel warm. This is normal but if the tool starts to feel hot use shall be discontinued until it cools down.

NOTE: The tacker should be used only for the intended purposes. It is designed for use on wood or similar materials in indoor environment

GUIDELINES FOR USING EXTENSION CORDS

Recommended Minimum Wire Area (mm²) for Extension Cords

- Up to 10m: 1,5 mm²
- Up to-25m: 2,5mm²
- Over 25m: not suitable

MAINTENANCE

STANDARD MAINTENANCE

1. Unplug tacker before any maintenance
2. Inspect all screws and tighten if necessary.
3. Keep all vents free from dust and dirt
4. Clean tool by a dry or damp cloth. NEVER use any solvent.
5. Keep the magazine channel clean.
6. Lubricate staple output area with ONE drip of oil. Fig 12.

7. Be sure the tacker is not damaged. Replace or repair prior to use.

CLEARING A JAMMED STAPLE / BRAD

1. Turn off the power switch and unplug the tacker
2. Hold tool upside down, squeeze latch and pull out magazine.
3. Take out the loose staples / brads from the magazine
4. Use a small plier to remove the jammed staples. Fig 11

WARNING!!

DO NOT alter or parts on this tacker or attach special fixtures. This can lead to personal injury.



If the replacement of the supply cord is necessary this has to be done by a qualified service center in order to avoid a safety hazard.

ENVIRONMENT

Separate Collection. Do not dispose power tools into household waste! According to the European Directive 2012/19/EC on waste of electrical and electronic equipment



When the tool needs to be replaced, or if it is of no further use it should be brought to a separate collection centre for recycling.

ELEKTROTACKER

Übersetzung der Originalanleitung

DE

Entspricht den einschlägigen EU-Richtlinien



ALLGEMEINE SICHERHEITSWARNUNGEN FÜR ELEKTROWERKZEUGE

WARNUNG!! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu einem Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.



Alle Warnungen und Anweisungen aufbewahren, um später darauf zurückgreifen zu können.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1) ARBEITSPLATZSICHERHEIT

- a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unaufgeräumte Werkbänke oder dunkle Bereiche sind unfallträchtig.
- b) Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- c) Halten Sie Kinder, Besucher und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT


- a) Der Netzstecker des Gerätes muss in die Netzsteckdose passen. Der Netzstecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Geräten. Unveränderte Netzstecker und passende Netzsteckdosen ver-

ringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

- b) **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- c) **Halten Sie Elektrogeräte von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- d) **Zweckentfremden Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie das Kabel niemals, um das Gerät zu tragen, zu ziehen oder um den Netzstecker aus der Netzsteckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen.** Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- e) **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich zugelassen sind.** Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- f) **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Die Verwendung eines Fehlerstromschutzschalters verringert das Risiko eines elektrischen Schla-

ges.

3) SICHERHEIT VON PERSO-NEN

- a) **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und verwenden Sie ein Elektrowerkzeug mit Vernunft. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- b) **Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstungen. Tragen Sie immer einen Augenschutz.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfester Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen. 
- c) **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es an eine Stromquelle und/oder einen Batteriepack anschließen, es aufheben oder herumtragen.** Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- d) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Gerät ein-**

schalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.

- e) **Das Gerät nicht zu weit vorstrecken. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Gerät in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- f) **Geeignete Kleidung tragen. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- g) **Wenn Staubabsaug- und -auf-fangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden.** Die Verwendung einer Staubabsaugung verringert Gefährdungen durch Staub.
- h) **Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.** Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

4) SORGFÄLTIGER UMGANG MIT UND GEBRAUCH VON ELEKTROWERKZEUGEN

- a) **Überlasten Sie das Gerät**

nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

- b) **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- c) **Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und/ oder nehmen Sie den Batteriepack aus dem Gerät, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen.** Solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen reduzieren das Risiko eines unbeabsichtigten Einschaltens.
- d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- e) **Pflegen Sie das Gerät mit Sorgfalt. Stellen Sie sicher, dass sich alle beweglichen und festen Teile in der richtigen Position befinden und dass keine Teile gebrochen sind oder sonstige Fehler vorliegen, die einen Betrieb des Werkzeugs beeinträchtigen. Lassen Sie beschädigte Teile**

vor dem Einsatz des Geräts reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

- f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- g) **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- h) **Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

5) SERVICE

- a) **Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Geräts erhalten bleibt.

TACKER-SICHERHEITSWARNUNGEN

Gehen Sie immer davon aus, dass sich im Werkzeug Befestigungselemente befinden. Ein unvorsichtiger Umgang mit dem Tacker kann

zum unerwarteten Abfeuern von Befestigungselementen und damit zu Verletzungen führen.

Richten Sie das Werkzeug nicht auf sich selbst oder auf umstehende Personen.

Ein unerwartetes Auslösen führt zum Abfeuern von Befestigungselementen und damit zu Verletzungen.

Lösen Sie erst dann aus, wenn das Werkzeug fest gegen das Werkstück gedrückt ist. Wenn das Werkzeug nicht mit dem Werkstück in Kontakt ist, kann das Befestigungselement von seinem Ziel abgelenkt werden.

Wenn ein Befestigungselement im Werkzeug klemmt, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Anderenfalls kann beim Entfernen eines klemmenden Befestigungselements der Tacker versehentlich abgefeuert werden.

Seien Sie beim Entfernen eines klemmenden Befestigungselementes vorsichtig. Der Mechanismus kann vorgespannt sein und ein klemmendes Befestigungselement kann bei dem Versuch, es zu befreien, mit Kraft ausgeworfen werden.

Verwenden Sie diesen Tacker nicht für die Befestigung von Stromkabeln. Er wurde nicht für die Installation von Stromkabeln konstruiert und kann die Isolierung von Stromkabeln beschädigen, was zu Stromschlägen oder Bränden führen kann.

Das Werkzeug muss in einem

überdachten und trockenen Bereich eingesetzt werden. Die Umgebungstemperatur muss zwischen 15 °C und 30 °C liegen. Die Luftfeuchtigkeit muss weniger als 60 % betragen.

TECHNISCHE DATEN

Modellnummer	ESN530	ESN114
Klammertyp	Rapid 53	Rapid 140
Klammerlänge	6-14 mm	6-14 mm
Magazinkapazität Klammern, max.	157 St.	90 St.
Nageltyp, Länge	Rapid T8, 15 mm	
Magazinkapazität Nägel, max.	90 St.	
Werkzeuggewicht	0,94 kg	
Spannung	220–240 V~, 50Hz	
Leistung	2 A, Sicherung mindestens 10 A	
Geschwindigkeit, maximal dauerhaft	20 Schüsse/min	

LÄRMEMISSION

A-bewerteter Schalldruckpegel $L_{pA}=76,6$ dB(A), Unsicherheit $K=3$ dB(A)

A-bewerteter Schalleistungspegel $L_{wA}=102,7$ dB(A), Unsicherheit $K=3$ dB(A)

Dem Anwender wird empfohlen, einen Gehörschutz zu tragen.

VIBRATION

Vibrationsgesamtwert $=6,7$ m/s², Unsicherheit $K=1,5$ m/s²

Der angegebene Vibrationsgesamtwert wurde gemäß einer genormten Messmethode gemessen und kann zum Vergleich eines Werkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

WARNUNG

Die Vibrationsemission während der tatsächlichen Verwendung des Werkzeuges kann je nach Einsatzart des Werkzeuges von dem angegebenen Gesamtwert abweichen.



Identifizieren Sie Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Benutzers anhand einer Schätzung des Gefährdungsgrads unter den tatsächlichen Benutzungsbedingungen (unter Berücksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus, wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des Werkzeugs zusätzlich zur Betriebszeit).

ZUSAMMENBAU

DEFINITIONEN BILDER 1 UND 2

- A** Netzkabel
- B** Ein-/Aus-Schalter
- C** Auslöser
- D** Auslöser-Sicherheitssperre
- E** Zuführeinheit
- F** Magazinverriegelung
- G** Klammernausgabe
- H** Werkstück
- I** Etikett mit technischen Daten

LADEN VON KLAMMERN/DRAHTSTIFTEN IN DAS MAGAZIN

1. Ein-/Aus-Schalter ausschalten und Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen
2. Gerät umdrehen, Verriegelung drücken und Magazin aufschieben. Bild 3-4
3. Drahtstifte oder Klammern mit den Beinen nach oben in das Magazin einlegen und Magazin schließen. Drahtstiftstreifen müssen aufrecht im Magazin stehen. Bild 5 oder 6
Nur empfohlene Klammern oder Drahtstifte verwenden
4. Magazin schließen und auf sichere Verriegelung prüfen. Bild 7

ENTLADEN VON KLAMMERN/DRAHTSTIFTEN AUS DEM MAGAZIN

1. Ein-/Aus-Schalter ausschalten und Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen
2. Gerät umdrehen, Verriegelung drücken und Magazin herausziehen.
3. Klammern/Drahtstifte aus dem Magazin herausnehmen
4. Magazin schließen.

BETRIEB

TACKERN/NAGELN

1. Tacker an eine Steckdose mit 220-240 V, 50 Hz anschließen.
2. Hauptschalter einschalten.
3. Sicherstellen, dass sich das Gerät in gutem, arbeitsfähigen Zustand befindet.
4. Den Tacker fest mit der Klammernausgabe gegen das Werkstück drücken. Bild 8
5. Auslöser-Sicherheitssperre und Auslöser drücken, um den Tacker zu betätigen. Bild 9-10
6. Nach der Verwendung Netzstecker ziehen und Hauptschalter ausschalten.

ANMERKUNG: Drücken Sie das Gerät fest an das Werkstück, um eine bessere Leistung zu erzielen (Bild 10)

ANMERKUNG: Falls eine Klammer oder ein Drahtstift festklemmt, lesen Sie das Kapitel Wartung.

Das Gerät NICHT erneut betätigen, um den Stau zu beseitigen; dies kann das Werkzeug beschädigen.

ANMERKUNG: Während des Betriebs kann sich das Gerät warm anfühlen. Dies ist normal, wenn das Gerät jedoch beginnt, sich heiß anzufühlen, sollte es nicht weiter verwendet werden und **abkühlen**.

ANMERKUNG: Der Tacker darf nur **bestimmungsgemäß verwendet werden**. Er wurde für den Einsatz auf Holz oder ähnlichen Materialien im Innenbereich gebaut

LEITFADEN FÜR DIE VERWENDUNG VON VERLÄNGERUNGSKABELN

Empfohlener Mindestquerschnitt (mm²) für Verlängerungskabel

Bis 10 m: 1,5 mm²

Bis 25 m: 2,5 mm²

Über 25 m: nicht geeignet

WARTUNG

STANDARDWARTUNG

1. Vor der Wartung des Tackers Netzstecker aus Netzsteckdose ziehen
2. Alle Schrauben auf festen Sitz überprüfen und ggfs. nachziehen.
3. Alle Belüftungsöffnungen von Staub und Schmutz freihalten.
4. Gerät mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch reinigen. NIEMALS Lösungsmittel verwenden.
5. Den Magazinschacht sauber halten.
6. Klammernausgabebereich mit EINEM Tropfen Öl

schmieren. Bild 12

7. Der Tacker darf nicht beschädigt sein. Vor der Verwendung reparieren oder ersetzen.

ENTFERNEN FESTGEKLEMMTER KLAMMERN / DRAHTSTIFTE

1. Ein-/Aus-Schalter ausschalten und Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen
2. Gerät umdrehen, Verriegelung drücken und Magazin herausziehen.
3. Die losen Klammern/Drahtstifte aus dem Magazin entfernen
4. Verklebte Klammern mit einer kleinen Zange entfernen. Bild 11

WARNUNG!!

Teile an diesem Tacker dürfen NICHT verändert und es dürfen keine Zusatzanbauten angebracht werden. Dies kann zu Personenschäden führen.



Das Netzkabel darf nur durch ein qualifiziertes Servicezentrum ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

WARTUNG

Separate Entsorgung. Elektrowerkzeuge nicht mit dem Hausmüll entsorgen! Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte



Wenn das Gerät ersetzt werden muss oder nicht länger verwendet wird, muss zu Recyclingzwecken zu einem Entsorgungszentrum gebracht werden.

AGRAFEUSE ÉLECTRIQUE

Traduction des instructions originales

FR

Conforme aux directives européennes applicables



pour toute référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES SUR LES OUTILS ÉLECTROPORTATIFS

AVERTISSEMENT : Lisez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions. Ignorer les avertissements et les instructions peut entraîner une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.



Conservez tous les avertissements et instructions

La notion d'"outil électrique" dans les avertissements se rapporte à des outils électriques raccordés au secteur (avec câble de raccordement) et à des outils électriques à batterie (sans câble de raccordement).

1) SECURITE DE LA ZONE DE TRAVAIL

a) Maintenez le lieu de travail propre et bien éclairé. Les établis encombrés et les zones mal éclairées augmentent le risque d'accidents.

- b) **N'utilisez pas d'outils électriques dans un environnement présentant des risques d'explosion et où se trouvent des liquides, des gaz ou des poussières inflammables.**

Les outils électroportatifs génèrent des étincelles risquant d'enflammer les poussières ou les vapeurs.

- c) **Tenez les enfants et autres personnes éloignés durant l'utilisation de l'outil électroportatif.** En cas d'inattention vous risquez de perdre le contrôle de l'appareil.

2) SECURITE ELECTRIQUE

- a) **La fiche secteur de l'outil électroportatif doit correspondre à la prise de courant. Ne modifiez la fiche en aucun cas. N'utilisez pas d'adaptateurs avec des appareils électriques avec mise à la terre.** Les fiches non modifiées et les prises de courant appropriées réduisent le risque de choc électrique.

- b) **Évitez le contact physique avec des surfaces mises à la terre telles que des tuyaux, des radiateurs, des fours et des réfrigérateurs.** Il y a un risque élevé de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

- c) **N'exposez pas l'outil électroportatif à la pluie ou à l'humidité.** La pénétration d'eau dans un outil électroportatif augmente le risque de choc électrique.

- d) **Ne maltraitez pas le cordon. N'utilisez jamais le cordon pour porter, tirer ou débran-**

cher l'outil électroportatif. Maintenez le câble éloigné des sources de chaleur, des parties grasses, des bords tranchants ou des parties de l'appareil en mouvement. Un cordon endommagé ou torsadé augmente le risque de choc électrique.

- e) **Si vous utilisez l'outil électroportatif à l'extérieur, utilisez une rallonge autorisée homologuée pour les applications extérieures.** L'utilisation d'une rallonge électrique homologuée pour les applications extérieures réduit le risque d'un choc électrique.

- f) **Si l'usage d'un outil électrique dans un emplacement humide est inévitable, utilisez une alimentation protégée par un disjoncteur différentiel.** L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit le risque de choc électrique.

3) SECURITE DES PERSONNES

- a) **Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens en utilisant l'outil électroportatif. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué ou après avoir consommé de l'alcool, des drogues ou avoir pris des médicaments.** Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'appareil peut entraîner de graves blessures.

- b) **Portez des équipements de protection. Portez toujours des lunettes de protection.** Le port



d'équipements de protection personnels tels que masque anti-poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de protection ou protection auditive suivant le travail à effectuer, réduit le risque de blessures.

- c) **Évitez tout démarrage intempestif. Vérifiez que l'interrupteur est sur arrêt avant le branchement sur le secteur et/ou l'insertion de la batterie, la prise de l'appareil ou son transport.** Le transport d'outils électroportatifs avec votre doigt sur le commutateur ou leur mise sous tension avec le commutateur sur marche est source d'accidents.
- d) **Retirez toute clé ou outil de réglage avant de mettre un outil électroportatif en marche.** Une clé ou un outil restant attaché à une pièce en rotation de l'outil électroportatif peut entraîner une blessure.
- e) **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.
- f) **Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et gants éloignés des parties de l'appareil en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent être happés par des pièces en mouvement.
- g) **Si des dispositifs servant**

à aspirer ou à recueillir les poussières doivent être utilisés, vérifiez que ceux-ci soient effectivement raccordés et qu'ils sont correctement utilisés. L'utilisation des collecteurs de poussière réduit les dangers dus aux poussières.

- h) **Ne laissez pas la connaissance acquise par une utilisation fréquente d'outils vous permettent de faire preuve de complaisance et d'ignorer les principes de sécurité de l'outil.** Une action négligente peut causer des blessures graves en une fraction de seconde.
- #### 4) UTILISATION ET EMPLOI SOIGNEUX DE L'OUTIL ELECTROPORTATIF
- a) **Ne surchargez pas l'appareil. Utilisez l'outil électroportatif approprié au travail à effectuer.** Avec l'outil électroportatif approprié, vous travaillerez mieux et avec plus de sécurité à la vitesse pour laquelle il est prévu.
 - b) **N'utilisez pas un outil électroportatif dont l'interrupteur est défectueux.** Un outil électroportatif qui ne peut plus être commandé par son interrupteur est dangereux et doit être réparé.
 - c) **Débranchez la fiche de la prise secteur et/ou la batterie de l'outil électroportatif avant d'effectuer des réglages, de changer les accessoires ou de le ranger.** Cette mesure de précaution réduit le risque de démarrage accidentel.

- d) **Rangez les outils électroportatifs non utilisés hors de portée des enfants et ne laissez pas des personnes ne connaissant pas les outils électroportatifs et ces instructions les utiliser.** Les outils électroportatifs sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes non initiées.
- e) **Prenez soin des outils électroportatifs. Vérifiez que les parties en mouvement fonctionnent correctement et ne sont pas coincées, recherchez si des parties sont cassées et toute autre condition pouvant affecter le bon fonctionnement de l'outil électroportatif. Faites réparer un outil électroportatif endommagé avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont dus à des outils électroportatifs mal entretenus.
- f) **Maintenez les outils de coupe aiguisés et propres.** Des outils soigneusement entretenus avec des bords tranchants bien aiguisés se coincent moins souvent et peuvent être guidés plus facilement.
- g) **Utilisez l'outil électroportatif, les accessoires, les forets, etc. conformément à ces instructions en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer.** L'utilisation des outils électroportatifs à d'autres fins que celles prévues peut créer des situations dangereuses.
- h) **Gardez les poignées et les surfaces de préhension**

sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse. Les poignées et surfaces à saisir glissantes ne permettent pas une manipulation et un contrôle sûrs de l'outil dans des situations inattendues.

5) REVISIONS

- a) **Ne faites réparer votre outil électroportatif que par un réparateur qualifié et seulement avec des pièces de rechange d'origine.** Ceci permet d'assurer la sécurité de l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES AGRAFEUSES

Supposez toujours que l'outil contient des fixations. Une manipulation négligente de l'agrafeuse peut entraîner un tir imprévu de fixations et des blessures.

Ne dirigez pas l'outil vers vous-même ou toute autre personne. Un déclenchement imprévu projettera la fixation et provoquera des blessures.

N'actionnez pas l'outil tant qu'il n'est pas positionné fermement contre la pièce à fixer. Si l'outil n'est pas en contact avec la pièce à fixer, la fixation peut s'écarter de votre cible.

Débranchez l'outil de la source d'énergie quand la fixation se bloque dans l'outil. Lors du retrait d'une fixation bloquée, l'agrafeuse peut être activée accidentellement si elle est branchée.

Soyez vigilant lors du retrait d'une fixation bloquée. Le

mécanisme peut être comprimé et la fixation peut être projetée avec force lors d'une tentative de libération d'un blocage.

N'utilisez pas cette agrafeuse pour fixer des câbles électriques.

Elle n'est pas conçue pour la pose des câbles électriques, peut endommager leur isolant et ainsi provoquer un choc électrique ou un risque d'incendie.

La machine doit être utilisée dans un endroit sec et couvert. La température ambiante doit être comprise entre 15 et 30 °C. L'humidité de l'air doit être inférieure à 60%.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Numéro de modèle	ESN530	ESN114
Type d'agrafes	Rapid 53	Rapid 140
Longueur agrafe	6-14 mm	6-14 mm
Capacité de chargement des agrafes, maximum	157 pcs	90 pcs
Type de pointes, longueur	Rapid T8, 15 mm	
Capacité de chargement des clous, maximum	90 pcs	
Poids de l'outil	0,94 kg	
Tension	220-240 V~, 50Hz	
Puissance	2 A, fusible minimum 10 A	
Vitesse, maximum continu	20 coups/min	

ÉMISSIONS SONORES

Niveau de pression pondéré $L_pA=91,7$ dB(A), incertitude $K=3$ dB(A)

Niveau de pression pondéré $L_wA=102,7$ dB(A), incertitude $K=3$ dB(A)

Recommandation pour l'opérateur de porter une protection auditive.

VIBRATIONS

Valeur totale des vibrations= $6,7$ m/s², incertitude $K=1,5$ m/s²

La valeur totale de vibrations indiquée a été mesurée conformément à une méthode de test standard et peut être utilisée pour comparer un outil à un autre.

La valeur totale de vibrations indiquée peut également être utilisée lors d'une évaluation préliminaire de

l'exposition.

ATTENTION

L'émission de vibrations pendant l'utilisation réelle de l'outil électroportatif peut être différente de la valeur totale indiquée en fonction de l'utilisation de l'outil.



Il est nécessaire d'identifier les mesures de sécurité pour protéger l'opérateur qui sont basées sur une estimation de l'exposition dans les conditions réelles d'utilisation (en tenant compte de toutes les parties du cycle de fonctionnement tels que les temps lorsque l'outil est éteint et quand il est en marche au ralenti en plus du temps de déclenchement).

MONTAGE

DÉFINITIONS DES FIGURES 1 ET 2

- A** Cordon d'alimentation
- B** Commutateur marche/arrêt
- C** Déclencheur
- D** Verrou de sécurité du déclencheur
- E** Alimentation
- F** Verrou du magasin
- G** Sortie des agrafes
- H** Pièce travaillée
- I** Étiquette de spécifications

CHARGEZ LES AGRAFES/POINTES DANS LE MAGASIN

1. Basculez le commutateur sur arrêt et débranchez l'agrafeuse.
2. Tenez l'outil tête en bas, pressez le verrou et faites glisser le magasin pour l'ouvrir. Fig 3-4
3. Mettez les agrafes ou les pointes dans le magasin, les pointes vers le haut, et fermez le magasin. Vérifiez que la bande de pointes reste droite dans le magasin. Fig 5 ou 6
Utilisez uniquement les agrafes ou pointes recommandées
4. Fermez le magasin et vérifiez qu'il est solidement verrouillé. Fig. 7

RETIREZ LES AGRAFES/POINTES DU MAGASIN

1. Basculez le commutateur sur arrêt et débranchez l'agrafeuse.
2. Tenez l'outil tête en bas, pressez le verrou et sortez le magasin.
3. Retirez les agrafes/pointes du magasin.
4. Fermez le magasin.

UTILISATION

AGRAFAGE/CLOUAGE

1. Branchez l'agrafeuse dans une prise secteur 220-240 V, 50 Hz.
2. Mettez l'appareil sous tension.
3. Vérifiez que l'outil est en bon état de fonctionnement.

4. Tenez l'agrafeuse fermement avec la sortie des agrafes à plat contre la pièce à fixer. Fig. 8.
5. Serrez le verrou de sécurité du déclencheur et le déclencheur pour déclencher l'agrafeuse. Fig 9-10
6. Débranchez l'agrafeuse et basculez le commutateur d'alimentation après l'emploi.

REMARQUE : Pour une meilleure performance, appuyez l'outil contre la pièce à fixer (Figure 10).

REMARQUE : Si une agrafe ou une pointe se bloque, lisez la section sur l'entretien.

NE déclenchez PAS à nouveau l'outil pour dégager le blocage car ceci peut endommager l'outil.

REMARQUE : Pendant le fonctionnement, l'outil peut devenir tiède. Ceci est normal mais si l'outil devient chaud, cessez de l'utiliser et laissez-le refroidir.

REMARQUE : L'agrafeuse ne doit être utilisée que pour les buts prévus. Elle est conçue pour l'utilisation sur du bois ou des matériaux similaires en intérieur.

DIRECTIVES SUR L'UTILISATION DES RALLONGES

Section de fil minimale recommandée (mm²) pour les rallonges

Jusqu'à 10 m : 1,5 mm²

Jusqu'à 25 m : 2,5mm²

Plus de 25 m : ne convient pas

ENTRETIEN

ENTRETIEN STANDARD

1. Débranchez l'agrafeuse avant tout entretien.
2. Inspectez toutes les vis et serrez-les au besoin.
3. Maintenez tous les orifices exempts de poussière et de saleté.

4. Nettoyez l'outil avec un chiffon sec ou humide. N'utilisez JAMAIS de solvant.
5. Maintenez la glissière du magasin propre.
6. Lubrifiez la zone de sortie des agrafes avec UNE goutte d'huile. Fig. 12
7. Vérifiez que l'agrafeuse n'est pas endommagée. Remplacez ou réparez avant l'utilisation.

DÉGAGEMENT D'UNE AGRAFE/POINTE BLOQUÉE

1. Basculez le commutateur sur arrêt et débranchez l'agrafeuse.
2. Tenez l'outil tête en bas, pressez le verrou et sortez le magasin.
3. Sortez les agrafes/pointes détachées du magasin.
4. Servez-vous de petites pinces pour dégager les agrafes bloquées. Fig. 11

ATTENTION !!

NE modifiez PAS de pièces de cette agrafeuse et n'y attachez pas de dispositifs spéciaux. Ceci pourrait provoquer des blessures.



Si le remplacement du cordon secteur est nécessaire, l'opération doit être effectuée par un centre de service qualifié afin d'éviter un risque pour la sécurité.

ENVIRONNEMENT

Collecte séparée. Ne jetez pas les outils électroportatifs dans les déchets ménagers ! Conformément à la directive européenne 2012/19/EC sur les déchets des équipements électriques et électroniques.



Lorsque l'outil doit être remplacé, ou s'il n'est plus utilisable, il doit être apporté à un centre de collecte séparée pour être recyclé.

ELEKTRISCHE TACKER

Vertaling van de originele instructies



Voldoet aan de relevante EU-richtlijnen



VEILIG WERKEN MET ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

WAARSCHUWING!!
Lees alle veiligheids waarschuwingen en alle instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/



of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften om ze later opnieuw te kunnen raadplegen.

Het begrip "elektrisch gereedschap" verwijst hier naar apparaten met netsnoer voor gebruik via het elektriciteitsnet en naar apparaten zonder netsnoer voor gebruik met een accu.

1) VEILIGE WERKOMGEVING

a) Werk in een schone, goed

verlichte ruimte. Een rommelige of donkere werkplek vergroot de kans op ongelukken.

b) **Gebruik het gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar, bijvoorbeeld in de nabijheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof.** Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken, die het stof of de dampen tot ontploffing kunnen brengen.

c) **Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het bedienen van elektrisch gereedschap.** Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID

a) **De netsnoerstekker van het gereedschap moet geschikt zijn voor de wandcontactdoos. Probeer nooit een niet-geschikte stekker passend te maken. Gebruik nooit adapterstekkers met gearde gereedschappen.** Niet-geschikte stekkers en wandcontactdozen vergroten de kans op een elektrische schok.

b) **Voorkom dat uw lichaam in aanraking komt met gearde oppervlakken zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en kolkasten.** Er is een verhoogd risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geaard is.

c) **Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht.** Als er water in het gereedschap binnendringt, kunnen er elektrische schokken ontstaan.

d) **Gebruik het netsnoer alleen**

waarvoor dit bedoeld is. Gebruik het netsnoer nooit om het gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit de wandcontactdoos te trekken. Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken, olie, scherpe randen en bewegende onderdelen. Beschadigde of in de war geraakte netsnoeren vergroten het risico van een elektrische schok.

e) **Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, moet u altijd een verlengsnoer gebruiken dat is goedgekeurd voor buitengebruik.** Een verlengsnoer voor buitengebruik beperkt het risico van elektrische schokken.

f) **Als het onvermijdelijk is dat u het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving gebruikt, moet u gebruikmaken van een aardlekschakelaar.** Een aardlekschakelaar beperkt de kans op elektrische schokken.

3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID

a) **Wees alert, blijf met uw aandacht bij wat u doet en ga met overleg te werk bij het gebruik van elektrische gereedschappen.** Gebruik het gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed staat van medicijnen, alcohol of drugs. Een moment van onoplettendheid kan tot ernstig letsel leiden.

b) **Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd een veiligheidsbril.** Het risico van



persoonlijk letsel wordt aanzienlijk beperkt wanneer u persoonlijke beschermingsmiddelen draagt zoals een stofmasker, slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische gereedschap.

- c) **Voorkom dat het gereedschap onbedoeld wordt ingeschakeld. Zorg dat de schakelaar UIT staat voordat u het gereedschap vastpakt of op het elektriciteitsnet of de accu aansluit.** Wanneer u tijdens het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger op de schakelaar houdt of wanneer u het gereedschap op de stroomvoorziening aansluit terwijl het ingeschakeld is, bestaat er een grote kans op ongevallen.
- d) **Verwijder stelsleutels en dergelijke voordat u het gereedschap inschakelt.** Een stelsleutel die vastzit in een draaiend onderdeel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
- e) **Reik niet te ver voorover of opzij. Zorg ervoor dat u stevig en goed gebalanceerd op de grond staat.** Hierdoor kunt u het gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
- f) **Draag geschikte werkkleding. Vermijd loshangende kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.** Loshangende kleding, sieraden en lang haar kunnen verstrikt raken tussen bewegen-

de delen.

- g) **Wanneer er voorzieningen voor het afzuigen en opvangen van stof beschikbaar zijn, moeten deze worden aangesloten en gebruikt.** Geschikte afzuiging beperkt de risico's van stof.
 - h) **Laat de bekendheid door veelvuldig gebruik van het elektrisch gereedschap u niet toelaten onachtzaam te worden en de veiligheidsbeginselen te negeren.** Een onachtzame actie kan binnen een fractie van een seconde ernstige verwondingen veroorzaken.
- #### 4) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP
- a) **Zorg dat het gereedschap niet overbelast wordt. Gebruik het juiste gereedschap voor uw werkzaamheden.** Met het passende elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het bereik waarvoor het gereedschap is ontworpen.
 - b) **Gebruik nooit elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is.** Elektrische gereedschappen die niet via de schakelaar kunnen worden in- of uitgeschakeld, zijn gevaarlijk en moeten direct worden gerepareerd.
 - c) **Neem de stekker uit de wandcontactdoos of ontkoppel de accu van het gereedschap voordat u wijzigingen aanbrengt, hulpstukken verwisselt of het**

gereedschap opbergt. Hierdoor verkleint u de kans dat het gereedschap per ongeluk wordt gestart.

- d) **Bewaar elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn of die deze aanwijzingen niet hebben gelezen.** Elektrische gereedschappen kunnen gevaarlijk zijn bij gebruik door onervaren personen.
- e) **Onderhoud het elektrische gereedschap zorgvuldig. Controleer op slecht aansluitende of vastlopende bewegende delen, breuken en andere omstandigheden die de werking van het gereedschap kunnen beïnvloeden. Laat beschadigde onderdelen repareren voordat u het gereedschap gebruikt.** Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden gereedschappen.
- f) **Houd messen en snijdende inzetstukken altijd scherp en schoon.** Goed onderhouden snijdende inzetstukken met scherpe snijkanten lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker te sturen.
- g) **Gebruik elektrische gereedschappen, accessoires, bitjes en andere toebehoren altijd volgens deze aanwijzingen, rekening houdend met de omstandigheden en de**

werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de bedoelde toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

- h) **Houd de handgrepen en de behuizing droog, schoon en vrij van olie en vet.** Gladde handgrepen en behuizing zorgen niet voor een veilige gebruik en controle van het gereedschap bij onverwachte situaties.

5) REPARATIE

- a) **Laat het gereedschap uitsluitend door bevoegd personeel repareren met originele vervangende onderdelen.** Hierdoor blijft de veiligheid van het gereedschap gewaarborgd.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR TACKERS

Ga er altijd vanuit dat het gereedschap geladen is. Bij onachtzaam gebruik van de tacker kan het gereedschap onverwacht afgaan en kunnen de nagels of nietjes persoonlijk letsel veroorzaken.

Richt het gereedschap nooit op uzelf of op anderen. Wanneer er onverwacht nagels of nietjes worden afgeschoten, kan er ernstig letsel ontstaan.

Haal de trekker alleen over wanneer het gereedschap stevig tegen het werkstuk is aangedrukt. Als het gereedschap geen goed contact maakt met het werkstuk, wordt de nagel of het nietje mogelijk in een onverwachte richting weggeschoten.

Als de tacker vastloopt, ontkoppelt u deze eerst van de stroomvoorziening. Hierdoor weet u zeker dat de tacker niet per ongeluk kan worden geactiveerd terwijl u probeert de vastgelopen nagel of niet te verwijderen.

Wees voorzichtig wanneer u vastzittende nagels of nietjes verwijdert. Het mechanisme is mogelijk samengedrukt, zodat de nagel of het nietje plotseling met kracht kan vrijkomen.

Gebruik deze tacker nooit om elektriciteitskabels te bevestigen. Deze tacker is niet ontworpen voor het installeren van elektriciteitskabels en kan het isolatiemateriaal van de kabel beschadigen, waardoor elektrische schokken en brandgevaar kunnen ontstaan.

De machine dient gebruikt te worden in een overdekte en droge ruimte. De omgevingstemperatuur moet tussen de 15°C en 30°C zijn. De luchtvochtigheid moet minder zijn dan 60%.

TECHNISCHE GEGEVENS

Modelnummer	ESN530	ESN114
Type nieten	Rapid 53	Rapid 140
Lengte nieten	6-14 mm	6-14 mm
Magazijn capaciteit, max. # nieten	157 stuks	90 stuks
Nagel type, lengte	Rapid nr. 8, 15 mm	
Magazijn capaciteit, max. # nagels	90 stuks	
Gewicht	0,94 kg	
Spanning	220-240 V~, 50Hz	
Vermogen	2 A, zekering minimum 10 A	
Snelheid, max. schoten	20 per minuut	

GELUIDSPRODUCTIE

Geluidsrukniveau (A-weging) LpA = 91,7 dB(A), onzekerheid K = 3 dB(A)

Geluidsvermogeniveau (A-weging) LwA = 102,7 dB(A), onzekerheid K = 3 dB(A)

Aanbeveling voor de gebruiker is om gehoorbescherming te dragen.

TRILLING

Totale trillingswaarde = 6,7 m/s², onzekerheid K = 1,5 m/s²

De gespecificeerde totale trillingswaarde is gemeten volgens een standaard testmethode en is geschikt voor het onderling vergelijken van gereedschappen.

De totale trillingswaarde kan tevens worden gebruikt voor een eerste inschatting van de blootstelling.

WAARSCHUWING

De in de praktijk vrijkomende trillingen kunnen afwijken van de specificatiewaarde, afhankelijk van de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.



Het is nodig om veiligheidsmaatregelen te identificeren om de gebruiker te beschermen die zijn gebaseerd op een schatting van de blootstelling in de feitelijke gebruiksomstandigheden (waarbij rekening wordt gehouden met alle delen van de werkcyclus, zoals de tijden waarop het gereedschap is uitgeschakeld en wanneer het inactief is in aanvulling op de daadwerkelijke gebruiksduur).

SYSTEEM

VERKLARING ONDERDELEN FIGUUR 1 EN 2

- A** Netsnoer
- B** Aan/uit-schakelaar
- C** Trekker
- D** Veiligheidspal voor de trekker
- E** Toevoermecanisme
- F** Magazijnvergendeling
- G** Uitvoeropening
- H** Werkstuk
- I** Label met specificaties

NIETJES / NAGELS IN HET MAGAZIJN LADEN

1. Zet de aan/uit-schakelaar UIT en neem de stekker uit de wandcontactdoos.
2. Houd de tacker ondersteboven, druk op de magazijnvergendeling en schuif het magazijn open. Fig. 3-4
3. Plaats de nietjes of de nagels in het magazijn met de punten naar boven en sluit het magazijn. Let erop dat de nagelstrip rechtop blijft staan in het magazijn. Fig. 5 of 6
Gebruik uitsluitend aanbevolen nietjes of nagels.
4. Controleer of het magazijn veilig vergrendeld is. Fig. 7

NIETJES / NAGELS UIT HET MAGAZIJN VERWIJDEREN

1. Zet de aan/uit-schakelaar UIT en neem de stekker uit de wandcontactdoos.
2. Houd de tacker ondersteboven, druk op de magazijn-

vergrendeling en schuif het magazijn open.

3. Verwijder de nietjes of nagels uit het magazijn.
4. Sluit het magazijn.

BEDIENING

NIETEN/NAGELEN

1. Sluit de tacker aan op een wandcontactdoos (220-240 V, 50 Hz).
2. Zet de aan/uit-schakelaar AAN.
3. Controleer of het gereedschap in goede staat verkeert.
4. Houd de tacker stevig vast en druk de uitvoeropening vlak op het werkstuk. Fig. 8
5. Haal de veiligheidspal en de trekker over om de tacker af te vuren. Fig. 9-10
6. Zet na gebruik de aan/uit-schakelaar UIT en neem de stekker uit de wandcontactdoos.

OPMERKING: Druk de tacker stevig tegen het werkstuk aan voor het beste resultaat. Fig. 10

OPMERKING: Als er een nietje of een nagel is vastgelopen, volgt u de aanwijzingen in het gedeelte 'ONDERHOUD'.

Probeer NIET het probleem op te lossen door de trekker nogmaals over te halen, omdat de tacker hierdoor beschadigd kan raken.

OPMERKING: Het gereedschap wordt soms warm tijdens het gebruik. Dit is normaal. Als het gereedschap erg heet wordt, wacht u enige tijd totdat het is afgekoeld.

OPMERKING: De tacker mag uitsluitend voor goedgekeurde toepassingen worden gebruikt. Het gereedschap is bedoeld voor gebruik binnenshuis op hout of soortgelijke materialen.

RICHTLIJNEN VOOR VERLENGSNOEREN

Aanbevolen minimale draaddikte (mm²) voor verlengsnoeren

Lengte tot 10 m: 1,5 mm²

Lengte tot 25 m: 2,5 mm²

Langer dan 25 m: niet geschikt

ONDERHOUD

NORMAAL ONDERHOUD

1. Neem altijd de stekker uit de wandcontactdoos voordat u onderhoud verricht.
2. Controleer alle schroeven en draai deze zonnodig vast.
3. Houd alle ventilatieopeningen vrij van stof en vuil.
4. Reinig het gereedschap met een droge of licht bevochtigde doek. Gebruik NOOIT oplosmiddel.
5. Houd de magazijnsleuf schoon.
6. Smeer de uitvoeropening met EEN druppel olie. Fig. 12
7. Controleer regelmatig of de tacker niet beschadigd is. Vervang of herstel het voor gebruik.

EEN VASTGELOPEN NIETJE / NAGEL VERWIJDEREN

1. Zet de aan/uit-schakelaar UIT en neem de stekker uit de wandcontactdoos.
2. Houd de tacker ondersteboven, druk op de magazijnvergrendeling en schuif het magazijn open.
3. Verwijder eerst de losse nietjes of nagels uit het magazijn.
4. Gebruik een kleine tang om de vastzittende nietjes te verwijderen. Fig. 11

WAARSCHUWING!!

Voer GEEN aanpassingen uit op de tacker of onderdelen hiervan en koppel GEEN aparte hulpstukken aan. Als u dit wel doet, ontstaat het risico van persoonlijk letsel.



Als het netsnoer moet worden vervangen, moet u dit om veiligheidsredenen door een bevoegde reparatiedienst laten doen.

MILIEU

Apart inzamelen. Elektrisch gereedschap nooit bij het huishoudelijk afval aanbieden! Volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EC betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur



Elektrisch gereedschap moet aan het einde van de levensduur bij een speciaal inzamelpunt worden ingeleverd voor recycling.

GRAFFATRICE ELETTRICA

Traduzione delle istruzioni originali

Traduzione delle istruzioni originali



**NORME DI SICUREZZA
GENERALI PER L'USO DEGLI
UTENSILI ELETTRICI**

AVVERTENZA!! Leggere tutti le note di sicurezza e tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse



elettriche, incendi e / o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimento futuro.

Nelle avvertenze, per "utensile elettrico" si intende sia un utensile elettrico con cavo che a batteria (senza cavo).

1) SICUREZZA DELL'AREA DI LAVORO

- a) **Mantenere sempre l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** Banchi da lavoro disordinati e scarsa illuminazione aumentano il rischio di incidente.
- b) **Non utilizzare gli utensili elettrici in atmosfere esplosive, ad es. in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli utensili elettrici comportano la formazione di scintille che possono innescare polveri o fumi.
- c) **Mantenere sempre eventuali passanti, bambini e visitatori a distanza di sicurezza dall'utensile elettrico.** Eventuali distrazioni possono comportare la perdita di controllo dell'utensile.

2) SICUREZZA ELETTRICA

- a) **La tensione di rete deve corrispondere a quella indicata sull'utensile. La spina non deve essere modificata in alcun modo. Non utilizzare eventuali adattatori con utensili elettrici collegati a terra.** L'uso di spine e prese corrette riduce il rischio di scossa elettrica.
- b) **Evitare il contatto del corpo**

con superfici messe a terra come tubi, radiatori, fornelli e refrigeratori. Il collegamento a terra del corpo aumenta il rischio di scossa elettrica.

- c) **Non esporre gli utensili elettrici a pioggia o umidità.** Eventuali infiltrazioni d'acqua nell'utensile elettrico aumentano il rischio di scossa elettrica.
- d) **Evitare di danneggiare il cavo. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, collegare o scollegare l'utensile elettrico. Mantenere lontano il cavo da fonti di calore, olio, bordi appuntiti o parti mobili.** Cavi danneggiati o schiacciati aumentano il rischio di scossa elettrica.
- e) **In caso di utilizzo di un utensile elettrico in esterni, utilizzare una prolunga adeguata.** L'uso di una prolunga adeguata per esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
- f) **In caso di utilizzo di un utensile elettrico in un luogo umido, deve essere collegato ad una presa con salvavita.** L'uso di un salvavita riduce il rischio di scossa elettrica.

3) SICUREZZA PERSONALE

- a) **Prestare sempre la massima attenzione ed utilizzare l'utensile elettrico con cautela. Non utilizzare un utensile elettrico in caso di stanchezza o sotto l'effetto di farmaci, sostanze alcoliche o stupefacenti.** La minima disattenzione può comportare il rischio di gravi lesioni personali.
- b) **Utilizzare dispositivi di**

protezione individuale adeguati. Utilizzare sempre una protezione per gli occhi. In determinate condizioni, dispositivi di protezione quali mascherina antipolvere, scarpe antiscivolo, elmetto o cuffie protettive possono ridurre il rischio di lesioni personali.



- c) **Prevenire l'avviamento accidentale dell'utensile. Accertarsi che l'interruttore sia in posizione Off prima di collegarlo alla rete elettrica e/o al gruppo batteria, oppure di afferrare o trasportare l'utensile.** Non trasportare mai l'utensile tenendo un dito sull'interruttore oppure con l'interruttore in posizione On.
- d) **Rimuovere eventuali chiavi di regolazione prima di avviare l'utensile elettrico.** Un'eventuale chiave lasciata collegata ad una parte rotante dell'utensile elettrico può provocare gravi lesioni personali.
- e) **Non sporgersi. Mantenere sempre un buon equilibrio durante l'uso dell'utensile elettrico.** In tal modo, sarà più facile controllarlo in caso di imprevisto.
- f) **Indossare indumenti adeguati. Non indossare indumenti larghi o gioielli. Mantenere sempre lontani capelli, indumenti e guanti dalle parti mobili.** Indumenti larghi, gioielli o capelli lunghi potrebbero rimanere impigliati nelle parti mobili.
- g) **In caso di utilizzo di dispositivi**

per la raccolta e l'abbattimento della polvere, accertarsi che siano collegati e utilizzati correttamente. L'uso di dispositivi per l'abbattimento della polvere può ridurre il rischio di malattie per inalazione.

- h) **Non lasciare che la familiarità acquisita con l'uso frequente degli strumenti consenta di abbassare l'attenzione e di ignorare i principi di sicurezza.** Un'azione negligente può causare lesioni gravi in una frazione di secondo.

4) USO E CURA DELL'UTENSILE ELETTRICO

- a) **Non forzare l'utensile elettrico. Utilizzare un utensile corretto per la propria applicazione.** Utilizzando un utensile elettrico della potenza corretta, il lavoro potrà essere svolto in modo più facile e veloce.
- b) **Non utilizzare l'utensile elettrico in caso di malfunzionamento dell'interruttore.** Un utensile elettrico che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
- c) **Scollegare la spina dalla presa elettrica e/o rimuovere il gruppo batteria dall'utensile elettrico prima di eventuali regolazioni, sostituzioni di accessori oppure prima di riporre l'utensile elettrico.** Queste precauzioni riducono il rischio di avviamento accidentale dell'utensile elettrico.
- d) **Tenere gli utensili elettrici**

- fuori dalla portata dei bambini e non consentirne l'uso a persone inesperte. Nelle mani di utenti inesperti, gli utensili elettrici sono molto pericolosi.
- e) **Sottoporre regolarmente a manutenzione gli utensili elettrici. Verificare che le parti mobili non siano piegate o disallineate e che non vi siano parti danneggiate o altre condizioni che possono comprometterne il corretto funzionamento. In caso di danni, l'utensile elettrico deve essere riparato prima dell'uso.** Molti incidenti sono dovuti alla manutenzione inadeguata degli utensili elettrici.
- f) **Mantenere gli utensili di taglio affilati e puliti.** Utensili di taglio in buone condizioni e affilati si piegano meno facilmente e sono più facili da controllare.
- g) **Utilizzare l'utensile elettrico, gli accessori, gli inserti ecc. nel rispetto delle presenti istruzioni e tenendo conto sia delle condizioni di lavoro che del lavoro da svolgere.** L'utilizzo dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle previste può comportare situazioni di pericolo.
- h) **Mantenere le impugnature e le superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio e grasso.** Impugnature e superfici di presa scivolose non consentono una gestione e un controllo sicuro dello strumento in situazioni impreviste.

5) ASSISTENZA

- a) **L'utensile elettrico deve essere riparato da un tecnico qualificato utilizzando esclusivamente ricambi originali.** In questo modo, è possibile mantenere il livello di sicurezza originale dell'utensile elettrico.

AVVERTENZE DI SICUREZZA PER LA FISSATRICE

Considerare sempre l'utensile come se fosse carico. La movimentazione incauta della fissatrice può comportare lo sparo accidentale dei chiodi con il rischio di gravi lesioni personali.

Non puntare l'utensile verso se stessi o gli altri. Lo sparo accidentale dei chiodi può provocare gravi lesioni personali.

Non azionare l'utensile finché non è appoggiato saldamente contro il pezzo da fissare. In caso contrario, il chiodo potrebbe rimbalzare sul pezzo.

Scollegare l'utensile dalla presa elettrica prima di rimuovere eventuali chiodi inceppati. Durante la rimozione di un chiodo inceppato, la fissatrice potrebbe attivarsi accidentalmente se è ancora collegata.

Prestare la massima attenzione durante la rimozione di eventuali chiodi inceppati. Il meccanismo potrebbe essere sotto pressione e il chiodo potrebbe essere sparato accidentalmente.

Non utilizzare l'utensile per il fissaggio di cavi elettrici. Non è progettato per tale applicazione e potrebbe danneggiare la guaina isolante del cavo con conseguente

rischio di scossa elettrica o incendio.

La macchina deve essere utilizzata in un'area riparata e asciutta. La temperatura ambiente deve essere compresa tra 15 °C e 30 °C. Il livello di umidità deve essere inferiore al 60%.

DATI TECNICI

Modello	ESN530	ESN114
Tipo di graffetta	Rapid 53	Rapid 140
Staple length	6-14 mm	6-14 mm
Capacità massima del caricatore, graffe	157 pz	90 pz
Tipo di chiodino, lunghezza	Rapid T8, 15 mm	
Capacità massima del caricatore, chiodi	90 pz	
Peso dell'utensile	0,94 kg	
Tensione	220-240 V~, 50Hz	
Potenza	2 Ampere, fusibile minimo 10 Ampere	
Velocità massima di sparo continuo	20 colpi/min.	

LIVELLO ACUSTICO

Livello di pressione sonora ponderato su A: LpA = 91,7 dB(A), incertezza K= 3 dB(A)

Livello di potenza acustica ponderato su A: LwA = 102,7 dB(A), incertezza K = 3 dB(A)

Si raccomanda che l'operatore indossi protezione per l'udito.

VIBRAZIONI

Valore totale di vibrazioni = 6,7 m/s², incertezza K = 1,5 m/s²

Il valore totale di vibrazioni dichiarato è stato misurato secondo un metodo standard e può essere utilizzato per confrontare un utensile con un altro.

Il valore totale di vibrazioni dichiarato può essere utilizzato anche per una valutazione preliminare del livello di esposizione.

AVVERTENZA

Le vibrazioni effettive durante l'uso dell'utensile elettrico possono differire rispetto al valore totale dichiarato in base alle condizioni in cui viene utilizzato l'utensile.



È necessario identificare le misure di sicurezza per proteggere l'operatore che si basano su una stima dell'esposizione nelle effettive condizioni d'uso (tenendo conto di tutte le parti del ciclo operativo come i tempi in cui lo strumento è spento e quando

è inattivo oltre al tempo di attivazione).

ASSEMBLAGGIO

DEFINIZIONI FIGURE 1 E 2

- Ⓐ Cavo di alimentazione
- Ⓑ Interruttore generale
- Ⓒ Grilletto
- Ⓓ Fermo di sicurezza del grilletto
- Ⓔ Alimentatore
- Ⓕ Fermo del caricatore
- Ⓖ Uscita delle graffette
- Ⓗ Pezzo
- Ⓘ Targhetta dei dati nominali

CARICAMENTO DI GRAFFETTE/CHIODINI NEL CARICATORE

1. Disinserire l'interruttore generale e scollegare la fissatrice dalla presa elettrica.
2. Capovolgere l'utensile, premere il fermo ed estrarre il caricatore. Fig. 3-4
3. Inserire le graffette oppure i chiodini nel caricatore, con i piedini in alto, e chiudere il caricatore. Accertarsi che i chiodini siano inseriti in posizione verticale nel caricatore. Fig. 5 o 6
Utilizzare esclusivamente le graffette oppure i chiodini raccomandati.
4. Chiudere il caricatore e accertarsi che sia bloccato saldamente. Fig. 7

RIMOZIONE DI GRAFFETTE/CHIODINI DAL CARICATORE

1. Disinserire l'interruttore generale e scollegare la fissatrice dalla presa elettrica.
2. Capovolgere l'utensile, premere il fermo ed estrarre il caricatore.
3. Rimuovere le graffette oppure i chiodini dal caricatore.
4. Chiudere il caricatore.

FUNZIONAMENTO

GRAFFATURA/CHIODATURA

1. Collegare l'utensile a una presa elettrica da 220-240 V, 50 Hz.
2. Inserire l'interruttore generale.
3. Accertarsi che l'utensile sia in buone condizioni.
4. Puntare saldamente la fissatrice con l'uscita delle graffette contro il pezzo da fissare. Fig. 8
5. Sbloccare il fermo di sicurezza e premere il grilletto. Fig. 9-10
6. Scollegare la fissatrice e disinserire l'interruttore generale dopo l'uso.

NOTA: Per ottenere le massime prestazioni, premere l'utensile contro il pezzo da fissare. Fig. 10

NOTA: In caso di inceppamento di graffette o chiodini, consultare la sezione Manutenzione.

NON premere nuovamente il grilletto, altrimenti si può danneggiare l'utensile.

NOTA: Durante l'uso, l'utensile può risultare caldo. Questo è normale, ma se l'utensile si riscalda eccessivamente occorre lasciarlo raffreddare.

NOTA: La fissatrice deve essere utilizzata esclusivamente per gli scopi previsti. È progettata per l'uso in interni su legno o materiali simili.

LINEE GUIDA PER L'USO DI EVENTUALI PROLUNGHE

Sezione minima raccomandata (mm²) della prolunga

Fino a 10 m: 1,5 mm²

Fino a 25 m: 2,5 mm²

Oltre 25 m: sconsigliata

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Scollegare la fissatrice prima di qualsiasi intervento di manutenzione.
2. Controllare tutte le viti e riserrarle all'occorrenza.
3. Verificare che tutte le aperture di ventilazione siano pulite e prive di polvere.
4. Pulire l'utensile con un panno asciutto o umido. Non utilizzare MAI solventi.
5. Mantenere pulita la canalina del caricatore.
6. Lubrificare l'area di uscita delle graffette con UNA goccia d'olio. Fig. 12
7. Verificare che la fissatrice non sia danneggiata. Deve

essere riparata o sostituita prima dell'uso.

RIMOZIONE DI UNA GRAFFETTA / DI UN CHIODINO INCEPPATI

1. Disinserire l'interruttore generale e scollegare la fissatrice dalla presa elettrica.
2. Capovolgere l'utensile, premere il fermo ed estrarre il caricatore.
3. Estrarre le graffette oppure i chiodini rimasti dal caricatore.
4. Per rimuovere le graffette inceppate, utilizzare una pinzetta. Fig. 11

AVVERTENZA!

NON modificare la fissatrice o aggiungere utensili speciali per evitare il rischio di lesioni personali.



Per motivi di sicurezza, l'eventuale sostituzione del cavo di alimentazione deve essere effettuata da un centro di assistenza autorizzato.

AMBIENTE

Raccolta differenziata. Gli utensili elettrici non devono essere smaltiti come rifiuti domestici! Devono essere smaltiti ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Al termine della propria vita utile, l'utensile deve essere conferito presso un centro di smaltimento autorizzato per il riciclaggio.

GRAPADORA ELÉCTRICA

Traducción de las instrucciones originales

ES

Cumple con las directivas pertinentes de la UE.



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

¡¡ADVERTENCIA!! Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.



Guarde este manual para futuras consultas.

El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguientes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas conectadas a la red eléctrica (con cable) o accionadas por baterías (sin cable).

1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

- a) **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Los espacios desordenados o mal iluminados son potencialmente peligrosos.

- b) **No utilice herramientas eléctricas en entornos con peligro de explosión, ni en presencia de líquidos, gases o partículas inflamables.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
- c) **Mientras usa una herramienta eléctrica, mantenga a espectadores, niños y otras personas alejados de su área de trabajo.** Las distracciones podrían hacerle perder el control de la herramienta.

2) SEGURIDAD ELÉCTRICA

- a) **El enchufe de la herramienta debe corresponder a la toma de corriente utilizada. Jamás modifique el enchufe en forma alguna. Nunca use adaptadores de enchufe en herramientas con toma de tierra.** Los enchufes no alterados y sus tomas de corriente respectivas reducen el riesgo de descargas eléctricas.
- b) **Evite tocar con el cuerpo las superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, cocinas y frigoríficos.** Hay mayor riesgo de descargas eléctricas si su cuerpo está conectado a tierra.
- c) **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a la humedad.** Si penetra agua en la herramienta aumentará el riesgo de recibir descargas eléctricas.
- d) **No maltrate el cable. Nunca use el cable de alimentación para desenchufar, transportar o tirar de una herramienta**

eléctrica. Mantenga el cable lejos de fuentes de calor, aceite, bordes cortantes y piezas en movimiento. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descargas eléctricas.

- e) **Cuando trabaje con herramientas eléctricas a la intemperie, únicamente utilice cables alargadores homologados para uso en exteriores.** La utilización cables de prolongación para uso a la intemperie reduce el riesgo de descargas eléctricas.
- f) **Si fuera inevitable el uso de una herramienta eléctrica en lugares húmedos, utilice suministro eléctrico con protección frente a fallos en la toma de tierra.** El uso de un disyuntor por corriente diferencial reduce el riesgo de descargas eléctricas.

3) SEGURIDAD PERSONAL

- a) **Mientras usa herramientas eléctricas, ponga atención en lo que hace y use el sentido común. No utilice ninguna herramienta eléctrica si siente cansancio o está bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos.** Un instante de distracción mientras se usa una herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales graves.
- b) **Use equipo de protección personal. Lleve siempre gafas de protección.** El riesgo de lesiones se reduce considerablemen-



- te si se utiliza equipo de protección adecuado como mascarillas antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco y protectores auditivos.
- c) **Evite una puesta en marcha fortuita. Cerciorarse de que el interruptor está en posición de apagado antes de conectar a la red eléctrica o a las baterías, agarrar o transportar la herramienta.** Si transporta una herramienta eléctrica con el dedo en el interruptor de encendido o de activación podría producirse un accidente.
 - d) **Retire las llaves de ajuste antes de conectar la herramienta eléctrica.** Una llave de ajuste unida a una pieza giratoria de la herramienta eléctrica podría producir lesiones graves.
 - e) **No se estire demasiado. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento.** Ello le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
 - f) **Use vestimenta adecuada. No utilice ropa suelta ni joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles.** La ropa suelta, las joyas y el pelo largo se podrían enganchar en las piezas en movimiento.
 - g) **Siempre que sea posible utilizar equipos de aspiración y extracción de polvo, asegúrese de instalarlos y usarlos correctamente.** El empleo de esos equipos puede reducir los riesgos derivados del polvo.
 - h) **No permita que la familiaridad obtenida por el uso frecuente de las herramientas le permita sentirse complaciente e ignorar los principios de seguridad de las herramientas.** Una acción descuidada puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.
- #### 4) USO Y CUIDADO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
- a) **No sobrecargue las herramientas. Use la herramienta adecuada para cada aplicación.** Con la herramienta correcta podrá trabajar mejor y con mayor seguridad conforme a las especificaciones de diseño.
 - b) **No utilice herramientas eléctricas si su interruptor está estropeado.** Cualquier herramienta eléctrica que no se pueda encender/apagar con su interruptor será peligrosa y deberá repararse.
 - c) **Desconecte el enchufe de alimentación eléctrica o la batería de la herramienta eléctrica antes de realizar ajustes, cambiar los accesorios o guardarla.** Estas medidas preventivas reducen el riesgo de activar accidentalmente la herramienta.
 - d) **Las herramientas que no se utilizan deben guardarse fuera del alcance de los niños y de las personas no familiarizadas con su uso y con estas instrucciones.** Las herramientas

pueden ser peligrosas en manos no cualificadas.

- e) **Cuide con esmero de sus herramientas. Compruebe si presentan defectos de alineación o unión de las piezas móviles, rotura de piezas o cualquier otro problema que pueda afectar al funcionamiento de la herramienta. Si estuviera dañada, repárela antes de utilizarla.** Muchos accidentes se deben a herramientas con un mantenimiento deficiente.
- f) **Mantenga limpias y afiladas las herramientas de corte.** Los útiles mantenidos correctamente y con bordes afilados se pueden guiar y controlar mejor.
- g) **Utilice las herramientas eléctricas, los accesorios, los útiles, etc. de acuerdo con estas instrucciones y tenga en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.** Puede resultar peligroso el uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes a los previstos.
- h) **Mantenga los mangos y las superficies de agarre secos, limpios y sin aceite ni grasa.** Los mangos y las superficies de agarre resbaladizos no permiten un manejo y control seguros de la herramienta en situaciones inesperadas.

5) SERVICIO TÉCNICO

- a) **Haga reparar su herramienta eléctrica únicamente por profesionales cualificados y con piezas de repuesto**

originales. Solo así se mantendrá la seguridad de la herramienta eléctrica.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA CLAVADORA

Encárguese de que la herramienta tenga siempre grapas. Una manipulación negligente de la clavadora puede dar como resultado el disparo inesperado de grapas y producir lesiones físicas.

No apunte con la herramienta hacia usted u otras personas cercanas. Un disparo inesperado descargará fijaciones que podrían provocar lesiones.

No accione la herramienta a menos que la haya colocado firmemente sobre la pieza o el material de trabajo. Si la herramienta no está en contacto con la pieza de trabajo, la grapa o el clavillo podrían desviarse del objetivo.

Si un elemento de fijación se atasca en la herramienta, desconéctela de la alimentación eléctrica. Mientras se retiran las fijaciones atascadas, si la clavadora está enchufada se podría activar sin querer.

Tenga mucho cuidado al quitar una fijación (grapa/clavillo) atascada. El mecanismo podría estar comprimido y el medio de fijación podría salir disparado violentamente al intentar liberar el atasco.

No use esta clavadora para sujetar cables eléctricos. No está diseñada para la instalación

de cables eléctricos: podría dañar el aislamiento de los cables y provocar descargas eléctricas o riesgo de incendio.

La máquina debe utilizarse en un área cubierta y seca. La temperatura ambiente ha de estar comprendida entre los 15 y 30°C. El nivel de humedad deberá ser inferior al 60%.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Model Number	ESN530	ESN114
Tipo de grapa	Rapid 53	Rapid 140
Largo de grapa	6-14 mm	6-14 mm
Capacidad máxima de grapas en el cargador	157 unids.	90 unids.
Tipo y longitud de clavos	Rapid T8, 15 mm	
Capacidad máxima de clavos en el cargador	90 unids.	
Peso de la herramienta	0,94 kg	
Tensión	220–240 V~, 50Hz	
Potencia	2 A, fusible 10 A mínimo	
Velocidad	20 disparos/min.	

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de presión sonora A-ponderada $LpA=91,7$ dB(A), incertidumbre $K=3$ dB(A)

Nivel de potencia sonora A-ponderada $LwA=102,7$ dB(A), incertidumbre $K=3$ dB(A)

Se recomienda que el operador use protección auditiva.

VIBRACIÓN

Valor de total de vibración $=6,7$ m/s², incertidumbre $K=1,5$ m/s²

El valor de total de vibración declarado ha sido medido conforme a un método de prueba estándar y se puede usar para comparar una herramienta con otra.

El valor de total de vibración declarado también se puede usar en una evaluación preliminar de la exposición.

ADVERTENCIA

La emisión de vibraciones durante el uso real de la herramienta eléctrica podría diferir del valor total declarado en función del modo de uso de la herramienta.



Es necesario identificar medidas de seguridad para proteger al operador que se basan en una estima-

ción de la exposición en las condiciones reales de uso (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de operación, como los tiempos en que la herramienta está apagada y cuando está inactiva además del tiempo de disparo).

MONTAJE

DEFINICIONES, FIGURAS 1 Y 2

- Ⓐ Cable de alimentación
- Ⓑ Interruptor de encendido
- Ⓒ Disparador
- Ⓓ Seguro del disparador
- Ⓔ Alimentador
- Ⓕ Seguro del cargador
- Ⓖ Salida de grapas
- Ⓗ Pieza de trabajo
- Ⓘ Placa de especificaciones

CARGA DE GRAPAS/CLAVILLOS EN EL CARGADOR

1. Apague el interruptor de encendido y desenchufe la clavadora.
2. Sujete la herramienta boca abajo, presione el seguro y deslice el cargador para abrirlo. Fig. 3-4
3. Ponga las grapas o los clavillos en el cargador, con las patas hacia arriba, y cierre el cargador. Asegúrese de que la tira de clavillos permanece derecha en el cargador. Fig. 5 o 6
Use únicamente grapas y clavillos recomendados.
4. Cierre el cargador y asegúrese de que está bloqueado. Fig. 7

RETIRADA DE GRAPAS/CLAVILLOS DEL CARGADOR

1. Apague el interruptor de encendido y desenchufe la clavadora.
2. Sujete la herramienta boca abajo, presione el seguro y retire el cargador.
3. Retire las grapas/clavillos del cargador.
4. Cierre el cargador.

FUNCIONAMIENTO

GRAPADO / CLAVADO

1. Enchufe la grapadora en una toma de 220-240 V, 50 Hz.
2. Active el interruptor de encendido.
3. Asegúrese de que la herramienta esté en buenas condiciones de funcionamiento.
4. Sujete firmemente la clavadora con la salida de grapas plana frente a la pieza de trabajo. Fig. 8
5. Presione el seguro del disparador y presione el gatillo para activar la clavadora. Fig. 9-10
6. Desenchufe la clavadora cuando termine de usarla y apague el interruptor de encendido.

NOTA: Para máximo rendimiento, presione la herramienta contra la pieza de trabajo. Fig. 10

NOTA: En caso de atasco de grapas o clavillos, lea la sección de mantenimiento.

NO dispare de nuevo la herramienta para desobstruir el atasco, ya que podría dañar la herramienta.

NOTA: Mientras se usa, la herramienta podría calentarse. Ello es normal, pero si la herramienta se calienta demasiado deberá suspender su uso hasta que se enfríe.

NOTA: La clavadora solo se deberá usar para los fines previstos. Está diseñada para usarla sobre madera o materiales similares en interiores.

DIRECTRICES DE USO DE CABLES ALARGADORES

Sección mínima recomendada (mm²) para cables alargadores

Hasta 10 m: 1,5 mm²

Hasta 25 m: 2,5 mm²

Más de 25 m: no recomendable

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO ESTÁNDAR

1. Desenchufe la clavadora antes de iniciar el mantenimiento
2. Inspeccione todos los tornillos y apriételos si fuera necesario.
3. Mantenga todas las aberturas libres de polvo y suciedad
4. Limpie la herramienta con un paño seco o húmedo. **NUNCA** use disolventes.
5. Mantenga limpio el canal del cargador.

6. Lubrifique el área de salida de grapas con UNA gota de aceite. Fig. 12

7. Asegúrese de que la clavadora no está dañada. Antes de usarla, repárela o reemplácela.

CÓMO LIBERAR GRAPAS O CLAVILLOS ATASCADOS

1. Apague el interruptor de encendido y desenchufe la clavadora.
2. Sujete la herramienta boca abajo, presione el seguro y retire el cargador.
3. Saque del cargador las grapas o los clavillos sueltos.
4. Use unos alicates pequeños para quitar las grapas atascadas. Fig. 11

¡ATENCIÓN!

NO altere las piezas de la clavadora ni le añada accesorios especiales. Ello podría ocasionar lesiones personales.



Si fuera necesario sustituir el cable de alimentación, para evitar riesgos deberá hacerse en un Servicio técnico cualificado.

MEDIO AMBIENTE

Recogida selectiva. ¡Nunca elimine las herramientas eléctricas junto a los residuos del hogar! Elimínelas conforme a la Normativa Europea 2012/19/EC relativa a residuos de equipos eléctricos y electrónicos.



Cuando deba reemplazar una herramienta, o si ya no la necesita, deberá llevarla a un centro de recogida selectiva para su reciclaje.

AGRAFADOR ELÉCTRICO

Tradução das instruções originais

PT

Conforme as diretivas relevantes da EU.



ADVERTÊNCIAS GERAIS DE SEGURANÇA PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS

AVISO! Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. O não cumprimento dos avisos e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.



Guarde todas as advertências e

instruções para referência futura.

O termo "ferramenta eléctrica" nas advertências refere-se a uma ferramenta com funcionamento eléctrico (com fio) ou com funcionamento por bateria (sem fios).

1) SEGURANÇA NA ÁREA DE TRABALHO

- a) **Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada.** As áreas com confusão ou escuras convidam aos acidentes.

- b) **Não funcione com ferramentas eléctricas em atmosferas explosivas, como na presença de pó, gases ou líquidos inflamáveis.** As ferramentas eléctricas criam faíscas que podem inflamar pó e fumos.
- c) **Mantenha os curiosos, crianças e visitantes afastados quando estiver a funcionar com a ferramenta eléctrica.** As distrações podem fazer com que perda o controlo.

2) SEGURANÇA ELÉCTRICA

- a) **As fichas das ferramentas eléctricas devem corresponder à tomada. Nunca efectue alterações na ficha. Não utilize fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas com ligação à terra.** As fichas não modificadas e as tomadas adequadas reduzirão o risco de choque eléctrico.
- b) **Evite o contacto do corpo com superfícies ligadas à terra como tubagens, radiadores fogões e frigoríficos.** Existe um risco aumentado de choque eléctrico se o corpo estiver ligado à terra.
- c) **Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou a condições de humidade excessiva.** A entrada de água numa ferramenta eléctrica aumentará o risco de choque eléctrico.
- d) **Não utilize o cabo eléctrico incorrectamente. Nunca utilize o cabo para transportar, puxar ou desligar a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo**

afastado de fontes de calor, combustíveis, arestas vivas ou peças móveis. Os cabos danificados ou enrolados de forma emaranhada aumentam o risco de choque eléctrico.

- e) **Quando utilizar a ferramenta eléctrica no exterior, utilize um cabo de extensão adequado a esse tipo de utilização.** A utilização de um cabo adequado para exteriores reduz o risco de choque eléctrico.
- f) **Se a utilização de uma ferramenta eléctrica num local húmido for inevitável, use uma extensão protegida com interruptor de circuito em caso de falha de terra.** A utilização de um interruptor de circuito em caso de falha de terra reduz o risco de choque eléctrico.

3) SEGURANÇA PESSOAL

- a) **Mantenha-se alerta, observe o que está a fazer e utilize bom senso quando trabalhar com um ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de drogas, álcool ou medicamentos.** Um momento de desatenção durante a utilização de ferramentas eléctricas pode resultar em lesões pessoais graves.
- b) **Utilize equipamento de protecção pessoal. Utilize sempre protecções nos olhos.** O equipamento de protecção como máscaras contra o pó,



sapatos de segurança que não escorreguem, capacete ou protecção auditiva utilizado correctamente reduzirá as lesões pessoais.

- c) **Evite os arranques não intencionais. Certifique-se de que o interruptor está na posição de desligado antes de ligar a ferramenta à fonte de alimentação, agarrá-la ou transportá-la.** Transportar ferramentas eléctricas com o dedo no interruptor ou ligar à corrente ferramentas com o interruptor ligado convida aos acidentes.
- d) **Retire qualquer chave ou ferramenta de ajuste antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma ferramenta ou chave deixada num componente rotativo da ferramenta eléctrica pode resultar em lesões pessoais.
- e) **Não ignore as regras. Mantenha sempre uma posição de equilíbrio.** Isto permite um melhor controlo da ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
- f) **Utilize roupa adequada. Não utilize roupa solta nem qualquer peça de joalheria. Mantenha o cabelo, roupas e luvas afastados de componentes móveis.** Roupas soltas, jóias ou cabelos compridos podem ficar presos nos componentes móveis.
- g) **Se forem fornecidos dispositivos para ligação a extracção de pó e depósitos de recolha, certifique-se de que estão ligados e são devidamente**

utilizados. A utilização de recipientes de recolha de pó pode reduzir os perigos relacionados com o pó.

- h) **Não permita que a familiaridade adquirida com a utilização frequente da ferramenta eléctrica o torne complacente e leve a ignorar os princípios de segurança.** Uma utilização descuidada pode causar ferimentos graves numa fração de segundo.
- #### 4) UTILIZAÇÃO E CUIDADOS A TER COM A FERRAMENTA ELÉCTRICA
- a) **Não force a ferramenta eléctrica. Utilize a ferramenta eléctrica correcta para a aplicação a que destina.** Uma ferramenta eléctrica correcta fará um trabalho melhor e mais seguro à velocidade para que foi concebida.
 - b) **Não utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor não ligar e desligar.** Qualquer ferramenta eléctrica que não possa ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.
 - c) **Desligue a ficha da ferramenta eléctrica da fonte de alimentação e/ou da bateria antes de efectuar ajustes, mudar acessórios ou guardar a ferramenta.** Estas medidas de segurança preventivas reduzem o risco de arranque acidental da ferramenta eléctrica.
 - d) **Coloque as ferramentas eléctricas não desligadas fora do alcance das crianças, e não permita que pessoas não fa-**

miliarizadas com a ferramenta eléctrica a utilize. As ferramentas eléctricas são perigosas nas mãos de pessoas sem experiência adequada.

- e) **Manutenção das ferramentas eléctricas. Verifique se existe desalinhamento ou dobras nas peças móveis, quebra de peças ou qualquer outra condição que possa afectar o funcionamento da ferramenta. Se estiver danificada, envie-a para reparação antes de a utilizar.** Muitos acidentes são causados pela manutenção inadequada das ferramentas eléctricas.
- f) **Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.** As ferramentas de corte com arestas afiadas que tenham uma manutenção adequada bloqueiam mais raramente e são fáceis de controlar.
- g) **Utilize a ferramenta eléctrica, acessórios e pontas da ferramenta de acordo com estas instruções, tendo em conta as condições de trabalho e as tarefas a serem executadas.** A utilização da ferramenta eléctrica para tarefas diferentes daquelas para que foi concebida pode resultar em situações perigosas.
- h) **Mantenha a superfície dos cabos e pegas secas, limpas e livres de óleos.** Cabos e pegas ecorregadias não permitem um manuseamento e controlo seguro da ferramenta em situações inesperadas.

5) ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- a) **A assistência técnica da ferramenta eléctrica deve ser efectuada por pessoal devidamente qualificado, utilizando apenas peças sobressalentes idênticas.** Este procedimento assegurará que é mantida a segurança da ferramenta eléctrica.

AVISOS DE SEGURANÇA PARA AGRAFADOR

Assuma sempre que a ferramenta contém agrafos. A falta de cuidado no manuseio do agrafador pode resultar no disparo inesperado dos agrafos e em lesões pessoais.

Não aponte a ferramenta na sua direcção ou na direcção de outras pessoas que estejam nas proximidades. O accionamento inesperado fará disparar um agrafo e poderá causar ferimentos.

Não faça funcionar a ferramenta excepto se ela estiver firmemente encostada na peça de trabalho. Se a ferramenta não estiver em contacto com a peça de trabalho, o agrafador pode-se desviar do alvo.

Desligue a ferramenta da fonte de alimentação quando o agrafo estiver na ferramenta. Ao retirá-lo, o agrafador pode ser activado acidentalmente se estiver ligado.

Tenha cuidado quando retirar um agrafador que esteja no meio de outras ferramentas. O mecanismo pode estar sob pressão e o agrafador pode ser forçado a disparar ao ser retirado do meio das outras ferramentas.

Não utilize esta agrafador para

fixar cabos eléctricos. Ele não foi concebido para a instalação de cabos eléctricos e pode danificar o seu isolamento podendo provocar, por isso, choques eléctricos ou riscos de incêndio.

A máquina deve ser utilizada numa área coberta e seca. A temperatura ambiente deve estar compreendida entre os 15°C e os 30°C. O nível de humidade relativa do ar deve ser inferior a 60%.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Número do modelo	ESN530	ESN114
Tipo de agrafó	Rapid 53	Rapid 140
Comprimento do agrafó	6-14 mm	6-14 mm
Capacidade máxima de agrafos no cartucho	157 pçs	90 pçs
Tipo, comprimento do prego	Rapid T8, 15 mm	
Capacidade máxima de pregos no cartucho	90 pçs	
Peso da ferramenta	0,94 kg	
Tensão	220-240 V~, 50Hz	
Potência	2 Amp, fusível mínimo de 10 Amp	
Velocidade	20 disparos/min	

EMISSIONE DE RUIÓ

Nível da pressão sonora ponderada A $L_{pA}=91,7$ dB(A), variabilidade K=3 dB(A)

Nível da pressão sonora ponderada A $L_{wA}=102,7$ dB(A), variabilidade K=3 dB(A)

É recomendada a utilização de protecção auditiva para o operador.

VIBRAÇÃO

Valor total da vibração=6,7 m/s^2 , variabilidade K=1,5 m/s^2

O valor total da vibração declarada foi avaliado de acordo com um método de teste padrão, e pode ser utilizado para comparar uma ferramenta com outra

O valor total de vibração declarado também pode ser utilizado numa avaliação preliminar de exposição

AVISO

A emissão da vibração durante a utilização actual da ferramenta eléctrica pode diferir do valor total declarado, dependendo do modo com que a ferramenta é utilizada.



É necessário identificar medidas de segurança para proteger o operador com base nas condições reais de utilização (tendo em conta todo o ciclo operacional, desde o ligar da máquina, máquina em funcionamento, disparo, intervalo de disparo e até ao desligar da máquina.

MONTAGEM

DEFINIÇÕES FIGURA 1 E 2

- A** Cabo de alimentação
- B** Interruptor para ligar/desligar energia
- C** Interruptor de accionamento
- D** Bloqueio de segurança do accionador
- E** Unidade alimentadora
- F** Trinco da cassette
- G** Saída de agrafos
- H** Peça de trabalho
- I** Etiqueta de especificações

CARREGAR AGRAFOS/PREGOS NA CASSETE

1. Desligue o interruptor de alimentação e retire o cabo de energia do agrafador da tomada
2. Volte a ferramenta, prima o trinco e faça deslizar a cassette. Fig 3-4
3. Coloque agrafos ou pregos no cartucho, com as pernas voltadas para cima e feche o cartucho. Certifique-se de que a faixa de pregos permanece na vertical no cartucho. Fig 5 ou 6
Utilize apenas agrafos ou pregos recomendados
4. Feche a cassette e certifique-se de que o fez correctamente. Fig 7

REMOVER AGRAFOS/PREGOS DA CASSETE

1. Desligue o interruptor de alimentação e retire o cabo de energia do agrafador da tomada
2. Volte a ferramenta, prima o trinco e faça deslizar a cassette para fora.
3. Remova os agrafos/pregos da cassette
4. Feche a cassette.

FUNCIONAMENTO

AGRAFAR/PREGAR

1. Ligue o agrafador numa tomada eléctrica de 220-240V, 50Hz.
2. Ligue o interruptor de energia.
3. Certifique-se de que a ferramenta está em boas condições de trabalho.
4. Segure firmemente o agrafador com a parte plana encostada na peça de trabalho. Fig 8
5. Prima o bloqueio de segurança do accionador e o accionador para fazer disparar o agrafador. Fig 9-10
6. Desligue o interruptor de energia depois de utilizar

NOTA: Para um melhor desempenho, prima a ferramenta contra a peça de trabalho. Fig 10

NOTA: Caso um agrafó ou prego fique bloqueado,

leia a secção de manutenção.

NÃO faça accionar a ferramenta para resolver o bloqueio, pois isso pode danificá-la.

NOTA: Durante o funcionamento, a ferramenta pode ficar quente. Esta é uma situação normal. No entanto, se a ferramenta começar a ficar demasiado quente deixe de a utilizar e aguarde que arrefeça.

NOTA: O agrafador deve ser utilizado apenas para o objectivo a que se destina. Ele foi concebido para utilização em madeira, ou material semelhante, em interiores.

DIRECTRIZES PARA UTILIZAÇÃO DE CABOS DE EXTENSÃO

Diâmetro mínimo recomendado dos fios (mm²) para cabos de extensão

Até 10m: 1,5 mm²

Até 25m: 2,5mm²

Acima de 25m: não adequado

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO PADRÃO

1. Desligue o agrafador antes de qualquer manutenção
2. Inspeccione todos os parafusos e aperte-os, se necessário.
3. Mantenha todas as aberturas de ventilação limpas de pó e sujidade
4. Limpe a ferramenta utilizando um pano seco ou húmido. NUNCA utilize solventes.
5. Mantenha o canal da cassetete limpo.

6. Lubrifique a área de saída do agrafador com UMA gota de óleo. Fig 12
7. Certifique-se de que o agrafador não está danificado. Substitua ou repare antes de utilizar.

LIMPAR UM AGRAFO/PREGO BLOQUEADO

1. Desligue o interruptor de alimentação e retire o cabo de energia do agrafador da tomada
2. Volte a ferramenta, prima o trinco e faça deslizar a cassetete para fora.
3. Retire os agrafos/pregos soltos da cassetete
4. Utilize um pequeno alicate para retirar os agrafos encravados. Fig 11

AVISO!!

NÃO altere nem separe os componentes deste agrafador, nem instale acessórios especiais. Se o fizer, pode causar lesões pessoais.



Se for necessário substituir o cabo de alimentação, leve a ferramenta a um centro de assistência qualificado para evitar riscos de segurança.

AMBIENTE

Recolha separada do lixo. Não coloque as ferramentas eléctricas usadas junto com o lixo doméstico! Em conformidade com a Directiva Europeia 2012/19/EC sobre equipamento eléctrico e electrónico usado



Quando a ferramenta necessitar de ser substituída, ou se não for mais utilizada, deve ser entregue num centro de recolha de lixo para reciclagem.

ELEKTRISK HÅFTPISTOL

Översättning av originalinstruktionerna



Följer relevanta
EU-direktiv



instruktionerna för framtida bruk.

Med begreppet "elverktyg" nedan menas nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).

ALLMÄNNA SÄKERHETS- INSTRUKTIONER FÖR ELVERKTYG

WARNING!! Läs noga igenom alla varningar och alla säkerhetsinstruktioner. Om dessa varningar och instruktioner inte följs kan det medföra elstötar, brand och/eller allvarliga skador. Spara varningarna och



1) ARBETSPLATSSÄKERHET

- a) Arbetsytan ska vara städad och ren samt väl upplyst. Belamrade bänkar och mörka ytor kan leda till olyckor.
- b) Använd inte verktyget i explosiva omgivningar, t.ex. i närheten av lättantändliga vätskor, gaser eller stoft. Elverktygen

alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.

- c) **Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetets gång.** Om du störs kan du förlora kontrollen över elverkytet.

2) ELEKTRISK SÄKERHET

- a) **Elverkytets stickkontakt måste passa till uttaget. Stickkontakten får absolut inte modifieras på något sätt. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg.**

Omodifierade stickkontakter och passande vägguttag reducerar risken för elektrisk chock.

- b) **Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp.** Det finns en större risk för elektrisk chock om man är jordad.

- c) **Skydda elverkytet mot regn och väta.** Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elektrisk chock.

- d) **Missbruka inte nätsladden. Använd inte nätsladden för att bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att dra stickkontakten ur vägguttaget. Håll nätsladden på avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga maskindelar.** Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar risken för elektrisk chock.

- e) **När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast förlängningssladdar som är godkända för**

utomhusbruk. Om en lämplig förlängningssladd för utomhusbruk används minskar risken för elektrisk chock.

- f) **Använd en jordfelsbrytare om det inte är möjligt att undvika elverkytets användning i fuktig miljö.** Genom att använda en jordfelsbrytare minskas risken för elstöt.

3) PERSONSÄKERHET

- a) **Var uppmärksam, se efter vad du gör och använd ditt förnuft när du arbetar med elverktyget. Använd inte elverktyget när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner.** Under användning av elverktyg kan även en kort stund av uppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

- b) **Bär alltid skyddsutrustning och skyddsglasögon.** Användning av skyddsutrustning som t. ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd reducerar risken för kroppsskada alltefter elverktygets typ och användning.



- c) **Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att strömbrytaren är av innan du ansluter verktyget till nätströmmen eller ett batteri. Se även till att den är av när du ska lyfta eller bära verktyget.** Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter påkopplat elverktyg till nätströmmen kan olycka uppstå.

- d) **Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du**

sätter på elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada.

- e) **Se till att du inte sträcker dig. Ha ordentliga skor på och se till att alltid stå stadigt.** På så sätt kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
- f) **Bär lämpliga kläder. Använd inte löst sittande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar.** Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
- g) **Vid elverktyg med dammsugning- och - uppsamlingsutrustning, kontrollera att anordningarna är rätt monterade och används på korrekt sätt.** Användning av dammsugning minskar de risker som orsakas av damm..
- h) **Låt inte vanan från frekvent användning av verktyget göra att du blir slarvig och ignorerar verktygets säkerhetsprinciper.** En vårdslös åtgärd kan orsaka en allvarlig skada inom bråkdelen av en sekund.

4) OMSORGSFULL HANTERING OCH ANVÄNDNING AV ELVERKTYG

- a) **Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för den funktion du behöver.** Med rätt elverktyg för rätt uppgift kan du arbeta bättre och säkrare.
- b) **Ett elverktyg med defekt strömbrytare får inte längre användas.** Ett elverktyg som inte kan sättas på eller stängas av är

farligt och måste repareras.

- c) **Kontrollera att elverktyget är fränkopplat innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut eller elverktyget förvaras.** Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
- d) **Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt inte elverktyget användas av personer som inte är förtrogna med dess användning eller inte läst denna anvisning.** Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer.
- e) **Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera om de rörliga delarna är fel inställda, om delarna kärvar, om några delar har gått sönder eller andra förhållanden som kan inverka på verktygets funktioner. Om verktyget har skadats ska det repareras innan du använder det igen.** Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
- f) **Håll skärverktygen skarpa och rena.** Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa egg kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
- g) **Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten.** Om elverktyget används utanför angivna användningsområden kan farliga situationer uppstå.
- h) **Håll handtagen och greppytorna torra, rena och fria från olja och fett.** Hala handtag och greppytor förhindrar

säker hantering och kontroll av verktyget vid oväntade situationer.

5) SERVICE

- a) **Låt endast elverktyget repareras av kvalificerad fackpersonal och med originalreservdelar.** Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR HÅFTPISTOL

Förutsätt alltid att verktyget innehåller fästelement. Om verktyget hanteras ovarsamt kan det leda till att det av misstag avfyras och personer kommer till skada.

Rikta inte verktyget mot dig själv eller andra. Om avtryckaren utlöses av misstag kan en klammer eller spik avfyras och orsaka skador.

Avfyr bara verktyget när det hålls tryckt mot arbetsstycket. Om verktyget inte är i kontakt med arbetsstycket kan klammern eller spiken missa målet.

Koppla bort verktyget från strömkällan om klammer eller spik fastnar i verktyget. Häftpistolen kan annars avfyras av misstag när du försöker ta bort det som har fastnat.

Var försiktig när du tar bort fästelement som har fastnat. Mekanismen kan vara spänd och fästelement kan av misstag avfyras när du försöker ta bort det som har fastnat.

Fäst inte elkablar med häftpistolen. Verktyget är inte avsett för installation av elkablar och

det kan skada kablarnas isolering. Det kan leda till elektriska stötar eller brand.

Verktyget ska användas i ett täckt och torrt utrymme. Omgivningens temperatur ska vara mellan 15°C och 30°C. Fuktnivån ska vara mindre än 60%.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modellnummer	ESN530	ESN114
Klammertyp	Rapid 53	Rapid 140
Klammerlängd	6-14 mm	6-14 mm
Magasinkapacitet klammer, max	157 st.	90 st.
Dyckertyp, längd	Rapid T8, 15 mm	
Magasinkapacitet dyckert, max	90 st.	
Verktygets vikt	0,94 kg	
Spänning	220-240 V~, 50Hz	
Ström	2 A, säkring minst 10 A	
Hastighet, maximal kontinuerlig	20 avfyringar/min	

LJUDEMISSION

A-vägd ljudeffektsnivå $L_pA=91,7$ dB(A), osäkerhet $K=3$ dB(A)

A-vägd ljudeffektsnivå $L_wA=102,7$ dB(A), osäkerhet $K=3$ dB(A)

Användaren rekommenderas att använda hörselskydd.

VIBRATION

Vibrationsemissionsvärde $=6,7$ m/s^2 , osäkerhet $K=1,5$ m/s^2

Det angivna totala vibrationsemissionsvärdet har uppmätts enligt ett standardiserat test och kan användas för att jämföra vibrationen hos olika verktyg

Det angivna totala vibrationsemissionsvärdet kan även användas i en ungefärlig uppskattning av hur stor vibration användaren utsätts för

VARNING

Vibrationerna under den faktiska användningen av elverktyget kan skilja sig från det angivna värdet beroende på hur verktyget används.



Det är nödvändigt att identifiera säkerhetsåtgärder som kan skydda användaren och som grundar sig på en uppskattning av hur denne exponeras under den faktiska användningstiden (ta hänsyn till alla delar av användandet som t.ex. under de tider då verktyget är avstängt och när det går på tomgång).

MONTERING

DEFINITIONER FIGUR 1 OCH 2

- A** Strömkabel
- B** Av/På strömbrytare
- C** Avtryckare
- D** Säkerhetsspärr för avtryckare
- E** Matarenhet
- F** Magasinspärr
- G** Klammerutmatning
- H** Arbetsstycke
- I** Specifikationsetikett

LADDA KLAMMER/DYCKERT I MAGASINET

1. Slå av strömbrytaren och dra ur häftpistolens stickpropp
2. Håll verktyget uppochned, kläm på spärren och dra magasinet så att det öppnas. Bild 3–4
3. Lägg klammer eller dyckert i magasinet med benen uppåt och stäng magasinet. Se till att spikbanden hålls uppåt i magasinet. Bild 5 eller 6
Använd endast rekommenderade klammer eller dyckert
4. Stäng magasinet och se till att det är låst ordentligt. Bild 7

TA BORT KLAMMER/DYCKERT UR MAGASINET

1. Slå av strömbrytaren och dra ur häftpistolens stickpropp
2. Håll verktyget uppochned, kläm på spärren och dra ut magasinet.
3. Ta bort klammer/dyckert ur magasinet
4. Stäng magasinet.

ANVÄNDNING

HÄFTNING/SPIKNING

1. Anslut häftmaskinen till ett eluttag med 220-240V, 50 Hz.
2. Slå på strömbrytaren.
3. Kontrollera att verktyget fungerar som det ska.
4. Håll häftpistolens stadigt med klammerutmataren rakt mot arbetsstycket. Bild 8
5. Kläm på säkerhetsspärren för avtryckaren och på avtryckaren för att avfyra pistolen. Bild 9–10
6. Dra ur strömkabeln och stäng av strömbrytaren efter användning

OBS! Tryck verktyget mot arbetsstycket för bättre användning. Bild 10

OBS! Läs underhållsavsnittet om klammer eller dyckert fastnar.

Fyra INTE av verktyget igen för att ta bort det som har fastnat eftersom det kan skada verktyget.

OBS! Verktyget kan kännas varmt under användning. Det är normalt, men om det börjar kännas hett ska arbetet avbrytas tills dess att verktyget har kylts ned.

OBS! Häftpistolens får endast användas för avsett

syfte. Det är framtaget för att användas på trä eller liknande material i inomhusmiljöer.

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV FÖRLÄNGNINGSSLADDAR

Minsta rekommenderad trådantenn (mm²) för förlängningssladdar

Upp till 10 m: 1,5 mm²

Upp till 25 m: 2,5 mm²

Över 25 m: inte lämpligt

UNDERHÅLL

STANDARDUNDERHÅLL

1. Dra ur stickproppen till verktyget innan du utför någon underhållsåtgärd
2. Inspektera alla skruvar och dra åt vid behov.
3. Håll damm och smuts borta från alla öppningar
4. Rengör verktyget med en torr eller fuktig trasa. Använd ALDRIG lösningsmedel.
5. Håll magasinkanalen ren.
6. Smörj klammerutmatningsområdet med EN droppe olja. Bild 12
7. Kontrollera att häftpistolens inte är skadad. Kassera eller reparera före användning.

TA BORT KLAMMER/DYCKERT SOM HAR FASTNAT

1. Slå av strömbrytaren och dra ur häftpistolens stickpropp
2. Håll verktyget uppochned, kläm på spärren och dra ut magasinet.
3. Ta ut lösa klammer/dyckert ur magasinet.
4. Ta bort klammer som har fastnat med en liten knip-tång. Bild 11

VARNING!

Ändra INTE delar på denna häftpistol, och lägg inte till särskilda fixturer. Det kan orsaka personskador.

Om matningssladden behöver bytas ut måste det göras av en kvalificerad serviceverkstad för att undvika säkerhetsfaror.



MILJÖ

Avfallssortering. Kasta inte elverktyg i hushållssoporna! Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EC om avfall som utgörs av elektrisk eller elektronisk utrustning



När verktyget måste kastas ska det återvinnas på en särskild avfallsanläggning.

Følg relevante
EU-direktive



GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER OM ELVÆRKTØJ

ADVARSEL!! Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle instruktioner. Manglende overholdelse af og instruktionerne kan resultere i elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskade.



Gem alle advarsler og vejledninger til senere brug.

Udtrykket "elværktøj" i advarslerne refererer til elektrisk tilsluttet (med netledning) værktøj eller til batteridrevet (uden netledning) elværktøj.



1) SIKKERHED PÅ ARBEJDS- PLADSEN


- Sørg for at holde arbejdsområdet rent og godt oplyst.** Rod eller mørke områder kan give anledning til uheld.
- Betjen ikke elværktøjet i omgivelser med eksplosionsfare som f.eks. i nærheden af brandbare væsker, gasser eller støv.** Elværktøj skaber gnister, som kan antænde støv eller dampe.
- Hold tilskuere, børn og besøgende på afstand, når elværktøjet betjenes.** Distrahering kan forårsage tab af kontrol over værktøjet.

2) ELEKTRISK SIKKERHED

- Elværktøjets stik skal passe til stikkontakten. Stikket må ikke ændres. Undlad at anvende adapterstik med elværktøj, der kræver jordforbindelse.** Uændrede stik og tilhørende stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk stød.
- Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader, som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.** Der er en øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er forbundet til jord.
- Udsæt ikke elværktøj for regn eller fugt.** Vandindtrængning i et elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
- Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til. Anvend aldrig ledningen for at bære, trække eller afbryde elværktøjet. Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige dele.** Beskadede eller vikledede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- Hvis maskinen benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er godkendt til udendørs brug.** Anvendelsen af en ledning til udendørs brug reducerer risikoen for elektrisk stød.
- Hvis det ikke kan undgås at bruge maskinen i fugtige omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ.** Anvendelsen af et HFI-relæ reducerer risikoen for

elektrisk stød.

3) PERSONLIG SIKKERHED

- a) **Vær opmærksom, koncentrer dig om det, du laver, og brug sund fornuft ved betjening af elværktøj. Undlad at anvende elværktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol, eller er påvirket af medicin eller euforiserende stoffer.** Et øjeblik uopmærksomhed ved brug af elværktøj kan resultere i alvorlig legemsbeskadigelse.
- b) **Anvend personlige værnemidler. Anvend altid beskyttelsesbriller.**  Værnemidler som f.eks. støvmaske, sikkerhedssko med skridsikker sål, hjelm eller høreværn anvendt afhængigt af forholdene, reducerer legemsbeskadigelse.
- c) **Undgå utilsigtet igangsætning. Sørg for, at afbryderen er i off-positionen, før tilslutning til en strømkilde og/eller et batteri, ved opsamling, eller når du bærer værktøjet.** Transport af elværktøj med fingeren på afbryderen eller opladning af elværktøj med afbryderen på On, opfordrer til uheld.
- d) **Fjern eventuelt justeringsværktøj, før elværktøjet tændes.** En skiftenøgle eller skruenøgle der er efterladt på en roterende del af et elværktøj, kan resultere i legemsbeskadigelse.
- e) **Ræk ikke for langt. Sørg for altid at bevare fodfæstet og holde balancen.** Dette giver bedre kontrol over elværktøjet i uventede situationer.
- f) **Brug egnet arbejdstøj. Undlad**

at bruge løsthængende tøj eller at bære smykker. Hold dit hår, dit tøj og dine handsker væk fra bevægelige dele. Løst tøj, smykker eller langt hår kan indfanges af bevægelige dele.

- g) **Hvis der anvendes enheder til støvudsugning og -opsamling, skal disse være korrekt tilsluttet og anvendt.** Anvendelsen af støvopsamling kan reducere støvrelaterede risici.
- h) **Lad ikke hyppig brug af værktøjer gøre det muligt for dig at ignorere værktøjernes sikkerhedsprincipper.** En uforsigtig handling kan forårsage alvorlig skade inden for en brøkdel af et sekund.

4) ANVENDELSE OG PLEJE AF ELVÆRKTØJ

- a) **Anvend ikke unødigt kraft på elværktøjet. Anvend det rigtige elværktøj til opgaven.** Det korrekte elværktøj gør arbejdet bedre og mere sikkert med den hastighed, det er beregnet til.
- b) **Anvend ikke elværktøjet, hvis afbryderen ikke slukker og tænder for værktøjet.** Ethvert elværktøj, der ikke kan kontrolleres med afbryderen, er farligt, og skal repareres.
- c) **Tag stikket ud af stikkontakten og/eller batteriet ud af elværktøjet, før der foretages justeringer, skiftes tilbehør og før opbevaring af elværktøj.** Disse forebyggende sikkerhedstiltag reducerer risikoen for utilsigtet start af elværktøjet.
- d) **Opbevar ubenyttet elværktøj uden for børns rækkevidde,**

og lad ikke personer, der ikke er fortrolige med elværktøjet eller denne vejledning, betjene elværktøjet. Elværktøj er farligt i hænderne på uerfarne brugere.

- e) **Vedligehold elværktøj. Kontroller, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, om der er beskadigede dele, og alle andre forhold, der kan påvirke betjening af elværktøjet. Ved beskadigelse skal elværktøjet repareres før brug.** Mange uheld forårsages af dårligt vedligeholdt elværktøj.
- f) **Hold skæreværktøj skarpt og rent.** Korrekt vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skær er mindre tilbøjelige til at sidde fast og er lettere at styre.
- g) **Anvend elværktøjet, tilbehøret, indsatsværktøj osv. i henhold til denne vejledning, og tag arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres, i betragtning.** Anvendelse af elværktøj til andet end det tilsigtede formål kan resultere i farlige situationer.
- h) **Hold håndtagene og overfladerne, rene og fri for olie og fedt.** Løse håndtag og gribende overflader tillader ikke sikker håndtering og kontrol af værktøjet i uventede situationer.

5) SERVICE

- a) **Få dit elværktøj eftersat af kvalificerede reparatører, og anvend udelukkende originale reservedele.** Dette sikrer, at værktøjets sikkerhed bibeholdes.

SIKKERHEDSADVARSLER TIL HÆFTEPISTOLER

Gå altid ud fra, at værktøjet indeholder hæfteklammer/dykkere. Uagtsom håndtering af hæftepistolen kan resultere i uventet udskydning af hæfteklammer/dykkere og legemsbeskadigelse.

Undgå at rette værktøjet mod dig selv eller andre i nærheden. Uventet tryk på aktiveringsknappen udskyder hæfteklammen/dykkeren, og kan forårsage personskade.

Aktiver ikke værktøjet, med mindre værktøjet er placeret sikkert mod arbejdsområdet. Hvis værktøjet ikke har kontakt med arbejdsområdet, kan hæfteklammen/dykkeren reflekteres væk fra målet.

Afbryd elværktøjets forbindelse til strøm, hvis hæfteklammen/dykkeren sidder fast i værktøjet. Når en fastsiddende hæfteklamme/dykker fjernes, kan hæftepistolen utilsigtet aktiveres, hvis den er tilsluttet strøm.

Vær forsigtig, når en fastsiddende hæfteklamme/dykker fjernes. Mekanismen kan være presset sammen, og hæfteklammen/dykkeren kan udskydes med stor kraft, når der gøres forsøg på at frigøre en fastsiddende hæfteklamme/dykker.

Anvend ikke denne hæftepistol til fastgøring af elektriske ledninger. Den er ikke designet til montering af elledninger, og kan beskadige elledningernes isolering og derved forårsage elektrisk stød eller brandfare.

Maskinen skal bruges i et overdækket og tørt område. Omgivelsestemperaturen skal være

inkluderet mellem 15 ° C og 30 ° C. Fugtighedsniveauet skal være mindre end 60%.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Modelnummer	ESN530	ESN114
Hæfteklammertype	Rapid 53	Rapid 140
Hæfteklamme længde	6-14 mm	6-14 mm
Magasin kapacitet maks	157 stk.	90 stk.
Dykkertype, længde	Rapid T8, 15 mm	
Magasin kapacitet dykker, maks	90 stk.	
Værktøjets vægt	0,94 kg	
Spænding	220-240 V~, 50Hz	
Effekt	2 A, sikring minimum 10 A	
Hastighed	20 skud/min	

STØJAFGIVELSE

A-vægtet lydtryk $LpA=91,7$ dB(A), usikkerhed $K=3$ dB(A)

A-vægtet lydtryk $LwA=102,7$ dB(A), usikkerhed $K=3$ dB(A)

Det anbefales at brugeren at bruge hørseværn.

VIBRATION

Vibration totalværdi= $6,7$ m/s², usikkerhed $K=1,5$ m/s²

Den anførte totalværdi for vibration er målt i overensstemmelse med en standardiseret testmetode, og kan anvendes til at sammenligne et værktøj med et andet

Den anførte totalværdi for vibration kan også anvendes i en foreløbig vurdering af støjudsættelsesniveau

ADVARSEL

Den udsendte vibration ved faktisk anvendelse af elværktøjet kan afvige fra den anførte totalværdi, afhængigt af den måde værktøjet anvendes på.



Det er nødvendigt at identificer sikkerhedsforanstaltninger, der kan beskytte brugeren, og som er baseret på et skøn over, hvordan det eksponeres under den aktuelle brugstid (tage hensyn til alle dele af brugen, f.eks. i de tidspunkter, hvor værktøjet er slukket, og når det kører tomgang).

HOVEDDELE

DEFINITIONER FIGUR 1 OG 2

- A** Netledning
- B** Tænd/sluk-afbryder
- C** Aktiveringsknap
- D** Sikkerhedslås til aktiveringsknap
- E** Påfyldningsenhed

- F** Magasinlås
- G** Udskydning af hæfteklammer
- H** Arbejdsemne
- I** Specifikationsmærkat

INDFØR HÆFTEKLAMMER/DYKKERE I MAGASINET

1. Sæt afbryderen på Off, og tag stikket ud af stikkontakten
2. Vend værktøjet på hovedet, klem låsen og før magasinnet udad. Fig. 3-4
3. Sæt klammer eller dykkere i magasinet med benene opad, og luk magasinet. Kontroller, at dykkerbåndet forbliver stående i magasinet. Fig. 5 eller 6
Anvend kun anbefalede klammer eller dykkere
4. Luk magasinet, og kontroller, at det er forsvarligt låst. Fig. 7

FJERN HÆFTEKLAMMER/DYKKERE FRA MAGASINET

1. Sæt afbryderen på Off, og tag stikket ud af stikkontakten
2. Vend værktøjet på hovedet, klem låsen og træk magasinet ud.
3. Fjern hæfteklammer/dykkere fra magasinet
4. Luk magasinet.

BETJENING

HÆFTNING/SØMNING

1. Sæt hæftepistolens netledning i en stikkontakt med 220-240 V, 50 Hz.
2. Tænd for værktøjet.
3. Kontroller, at værktøjet er i god stand.
4. Hold godt fast på hæftepistolens udgang til hæfteklammer fladt mod arbejdsemnet. Fig. 8
5. Klem på sikkerhedslåsen til aktiveringsknappen og aktiveringsknappen for at affyre pistolen. Fig. 9-10
6. Tag hæftepistolens stik ud af stikkontakten, og sluk for pistolen efter brug

BEMÆRK: Den bedste ydelse opnås ved at trykke værktøjet mod arbejdsemnet. Fig. 10

BEMÆRK: Ved fastsiddende hæfteklammer eller dykkere, skal du læse vedligeholdelsesafsnittet

Forsøg IKKE at aktivere værktøjet igen for at fjerne blokeringen, da dette kan beskadige værktøjet.

BEMÆRK: Ved anvendelse kan værktøjet føles varmt. Dette er normalt, men hvis værktøjet føles overdrevent varmt, må det ikke anvendes, før det er afkølet.

BEMÆRK: Hæftepistolens må kun anvendes til de foreskrevne formål. Den er designet til brug på træ eller tilsvarende materialer indendørs

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF FORLÆNGERLEDNINGER

Anbefalet minimalt tværsnitsareal (mm²) for forlængerledninger

Op til 10 m: 1,5 mm²
Op til 25 m: 2,5 mm²
Over 25 m: ikke egnet

VEDLIGEHOLDELSE

STANDARDVEDLIGEHOLDELSE

1. Tag netledningen ud før vedligeholdelse
2. Kontroller alle skruer, og spænd dem om nødvendigt.
3. Hold alle udluftningsåbninger fri for støv og snavs
4. Rengør værktøjet med en tør eller fugtig klud. Anvend ALDRIG opløsningsmidler.
5. Hold magasinkanalen ren.
6. Smør udgangen til hæfteklammer med EN dråbe olie. Fig. 12
7. Kontroller, at hæftepistolen ikke er beskadiget. Udskift eller reparer før ibrugtagning.

SÅDAN FJERNES EN FASTSIDDENDE HÆFT-EKLAMME/DYKKER

1. Sæt afbryderen på Off, og tag stikket ud af stikkontakten.

2. Vend værktøjet på hovedet, klem låsen og træk magasinet ud.
3. Tag de løse hæfteklammer/dykkere ud af magasinet
4. Anvend en lille tang til at fjerne fastsiddende hæfteklammer. Fig. 11

ADVARSEL!

UNDLAD at ændre dele på hæftepistolen eller at fastgøre specielle opspændinger. Det kan medføre legemsbeskadigelse.



Hvis det er nødvendigt at udskifte netledningen, skal dette foretages af et kvalificeret servicecenter for at undgå en sikkerhedsrisiko.

MILJØ

Særskilt opsamling. Bortskaf ikke elværktøj i almindeligt husholdningsaffald! I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EC om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr



Når værktøjet skal udskiftes, eller hvis det ikke længere er brugbart, skal det bringes til en genbrugsstation.

ELEKTRISK STIFTEPISTOL

Øversettelse av opprinnelig brukerveiledning

NO

Overholder relevante
EU-direktiver



GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER FOR ELEKTROVERKTØY

ADVARSEL!! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av retningslinjer i advarsler og instruksjoner kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.



Betegnelsen "elektroverktøy" i advarslene henviser til strømdrevet elektroverktøy (med ledning) eller batteridrevet elektroverktøy (uten ledning).

1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSO- MRÅDET

- a) **Arbeidsområdet må holdes rent og godt belyst.** Det kan lett oppstå ulykker på rotete eller mørke arbeidsområder.
- b) **Ikke bruk elektroverktøyet i eksplosjonsfarlige omgivelser, for eksempel i nærheten av brennbare væsker, gasser eller støv.** Det kan komme gnister fra elektroverktøyet som kan antenne støv eller gasser.
- c) **Hold barn og andre personer unna når elektroverktøyet brukes.** Hvis du blir forstyrret under arbeidet kan du miste kontrollen over maskinen.

2) ELEKTRISK SIKKERHET

- a) **Støpslet på maskinen må passe inn i stikkontakten. Støpslet må ikke forandres på noen som helst måte. Ikke**

bruk adapterstøpsler sammen med jordede elektroverktøy.

Bruk av ikke-endrede støpsler og egnede stikkontakter reduserer faren for elektrisk støt.


- b) **Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap.** Det er større fare for elektrisk støt dersom kroppen din er jordet.
- c) **Ikke utsett elektroverktøyet for regn eller fuktighet.** Dersom det kommer vann i elektroverktøyet øker faren for elektrisk støt.
- d) **Ikke skad ledningen. Ikke bruk ledningen til andre formål, f.eks. til å bære maskinen, henge den opp eller trekke den ut av stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller maskindeler som beveger seg.** Skadde eller flokede ledninger øker faren for elektrisk støt.
- e) **Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du kun bruke en skjøteledning som er godkjent til utendørs bruk.** Bruk av en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk vil redusere faren for elektrisk støt.
- f) **Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøyet i fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeilbryter.** Bruk av en jordfeilbryter vil redusere faren for elektrisk støt.

3) PERSONSIKKERHET

- a) **Vær årvåken, oppmerksom på hva du gjør og gå fornuftig frem når du bruker**

et elektroverktøy. Ikke bruk maskinen når du er trett eller påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter.

Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av maskinen kan føre til alvorlige personskader.

- b) **Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke vernebriller.** Bruk av personlig verneutstyr som støvmaske, sklisikre arbeidssko, hjelm eller hørselsvern – avhengig av type og bruk av elektroverktøy – reduserer faren for personskader. 
- c) **Unngå å starte elektroverktøyet ved en feiltagelse. Pass på at av/på-bryteren er slått av før du kobler elektroverktøyet til en strømkilde og/eller batteripakke, eller før du løfter det opp eller bærer det.** Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer elektroverktøyet eller kobler det til strøm, kan dette føre til uhell.
- d) **Fjern eventuelt innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på elektroverktøyet.** Et verktøy eller en nøkkel som befinner seg i en roterende maskindel kan føre til personskader.
- e) **Ikke strekk deg for langt. Sørg alltid for å ha godt fotfeste og god balanse til enhver tid.** Dette vil gi deg bedre kontroll over elektroverktøyet i eventuelt uventede situasjoner.
- f) **Kle deg riktig. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold hår, tøy og hansker unna bevegelige**

deler. Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan vikle seg inn i bevegelige deler.

- g) **Hvis det kan monteres en støv- og oppsamlingsenhet på maskinen, forviss om at disse kobles til og brukes på riktig måte.** Bruk av en støvsamlingsenhet kan redusere faren tilknyttet støv.
- h) **Ikke la kunnskap du har fra hyppig bruk av verktøy gi deg en falsk følelse av sikkerhet, slik at du ignorerer verktøyets sikkerhetsprinsipper.** En uforsiktig handling kan forårsake alvorlig skade innen en brøkdell av et sekund.

4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTROVERKTØY

- a) **Ikke overbelast maskinen. Bruk et elektroverktøy som passer til arbeidsoppgaven som skal utføres.** Med riktig elektroverktøy vil oppgavene den er konstruert for utføres bedre og tryggere.
- b) **Ikke bruk elektroverktøyet dersom av/på-bryteren er defekt.** Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på er farlig, og må repareres.
- c) **Koble elektroverktøyet fra strømkilden eller batteripakken før du foretar justeringer, bytter tilbehør eller legger det bort etter bruk.** Disse sikkerhetstiltakene vil redusere faren for at elektroverktøyet startes ved et uhell.
- d) **Oppbevar elektroverktøyet utilgjengelig for barn, og la det aldri brukes av noen**

som ikke er kjent med det eller som ikke har lest disse instruksjonene. Elektroverktøy er farlige hvis de brukes av uerfarne personer.

- e) **Vedlikehold elektroverktøy. Se etter skjevinnstilling eller binding av bevegelige deler, beskadigede deler og eventuelle andre forhold som kan påvirke driften av elektroverktøyet. Hvis elektroverktøyet er skadd må det repareres før bruk.** Dårlig vedlikehold av elektroverktøy er årsaken til en rekke ulykker.
- f) **Hold skjæreverktøy skarpt og rent.** Riktig vedlikeholdt skjæreverktøy med skarpe kanter vil ikke sette seg fast så lett, samtidig som det er lettere å styre det.
- g) **Bruk elektroverktøyet samt tilbehør og verktøy o.l. i henhold til disse instruksjonene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og oppgavene som skal utføres.** Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner.
- h) **Hold håndtakene og gripeoverflatene tørre, rene og frie for olje og fett.** Glatte håndtak og gripeoverflater gir ikke sikker håndtering og kontroll over verktøyet i uventede situasjoner.

5) SERVICE

- a) **Elektroverktøyet skal kun repareres av kvalifiserte personer og kun ved bruk av originale, identiske**

reservedeler. Elektroverktøyets sikkerhet vil på denne måten opprettholdes.

SIKKERHETSANVISNINGER FOR STIFTEPISTOL

Anta alltid at maskinen inneholder stifter. Uforsiktig håndtering av stiftemaskinen kan gjøre at stifter skytes ut ved et uhell, som igjen kan føre til personskade.

Ikke pek maskinen mot deg selv eller andre personer i nærheten. Hvis du trykker på avtrekkeren ved et uhell, kan en stift skytes ut og forårsake personskade.

Ikke sett i gang stiftemaskinen med mindre den er fast plassert mot materialet som skal stiftes.

Hvis maskinen ikke er i kontakt med materialet som skal stiftes, kan stiften slynges ut i en annen retning.

Koble stiftemaskinen fra strømkilden dersom en stift har kilt seg fast i den. Hvis stiftemaskinen er tilkoplest strøm, kan den aktiveres ved et uhell mens stiften fjernes.

Vær forsiktig når du fjerner en stift som har kilt seg fast. Mekanismen kan være under trykk og stiften kan skytes ut med stor kraft mens du forsøker å frigjøre den.

Ikke bruk denne stiftemaskinen til å feste elektriske kabler. Den er ikke konstruert for montering/ festing av elektriske kabler, og kan derfor skade isolasjonen rundt kablet. Dette kan igjen føre til elektriske støt eller brannfare.

Maskinen skal brukes i et

overdekket og tørt område. Omgivelsestemperaturen skal være mellom 15 og 30 °C. Fuktighetsnivået skal være mindre enn 60 %.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modellnummer	ESN530	ESN114
Stiftetype	Rapid 53	Rapid 140
Stiftelengde	6-14 mm	6-14 mm
Magasinkapasitet stifter, maks	157 stk	90 stk
Dykkerttype, lengde	Rapid T8, 15 mm	
Magasinkapasitet dykkerter, maks	90 stk	
Maskinvekt	0,94 kg	
Spenning	220–240 V~, 50Hz	
Strøm	2 A, sikring minimum 10 A	
Hastighet, maksimal kontinuerlig	20 skudd/min	

STØY

A-vektet lydtryknivå $LpA=91,7$ dB(A), usikkerhet $K=3$ dB(A)

A-vektet lydtryknivå $LwA=102,7$ dB(A), usikkerhet $K=3$ dB(A)

Det anbefales at operatøren bruker hørselsvern.

VIBRASJON

Total vibrasjonsverdi $=6,7$ m/s², usikkerhet $K=1,5$ m/s²

Den totale angitte vibrasjonsverdien er målt i henhold til en standard testmetode, og kan brukes til å sammenlikne ett verktøy med et annet.

Den totale angitte vibrasjonsverdien kan også brukes i en innledende vurdering av eksponering.

ADVARSEL

Vibrasjonen under faktisk bruk av elektroverktøyet kan variere fra den angitte totalverdien, avhengig av hvordan maskinen brukes.



Det er nødvendig å identifisere sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren, basert på en estimering av eksponeringen under de aktuelle bruksforholdene (med hensyn til alle deler av driftssyklusen, for eksempel tidspunktene når verktøyet er avslått og når det kjører på tomgang, i tillegg til utløsertiden).

MONTERING

DEFINISJONER FIGUR 1 OG 2

- A** Strømkabel
- B** Av/på-knapp

- C** Avtrekkerbryter
- D** Sikkerhetslås for avtrekker
- E** Mateenhet
- F** Magasinlås
- G** Stifteutgang
- H** Arbeidsstykke
- I** Spesifikasjonsmerke

FYLLE MAGASINET MED STIFTER/DYKKERTER

1. Slå av av/på-knappen og trekk ut ledningen på stiftmaskinen ut fra veggkontakten
2. Hold maskinen opp-ned, trykk på låsen og skyv ut magasinet. Fig. 3-4
3. Legg stifter eller dykkerte i magasinet med bena pekende opp, og lukk magasinet. Pass på at dykkertremsen står loddrett i magasinet. Figur 5 eller 6
Bruk kun anbefalte stifter eller dykkerte.
4. Lukk magasinet og kontroller at det er forsvarlig låst. Fig. 7

FJERNE STIFTER/DYKKERTER FRA MAGASINET

1. Slå av av/på-knappen og trekk ut ledningen på stiftmaskinen ut fra veggkontakten
2. Hold maskinen opp-ned, trykk på låsen og trekk ut magasinet.
3. Fjern stifter/dykkerte fra magasinet
4. Lukk magasinet.

BRUK

STIFTING/SPIKRING

1. Sett støpslet på stiftmaskinen inn i en 220-240 V, 50Hz veggkontakt.
2. Slå på strømbryteren.
3. Vær sikker på at stiftmaskinen er i god bruksmessig stand.
4. Hold stiftmaskinen med stifteåpningen fast mot materialet som skal stiftes. Figur 8
5. Trykk på avtrekkerlåsen for å stifte. Fig. 9-10
6. Skru av av/på-bryteren og koble fra veggkontakten etter bruk

MERK: Trykk stiftmaskinen mot materialet som skal stiftes for å oppnå bedre resultater Fig. 10

MERK: Hvis en stift eller dykkert kiler seg fast, les avsnittet om vedlikehold..

Du må IKKE stifte på nytt i et forsøk på å fjerne stiften/dykkerten som har kilt seg fast, da dette vil skade maskinen.

MERK: Stiftmaskinen kan bli varm under bruk. Dette er normalt. Hvis maskinen derimot blir svært varm, må du la den avkjøles før du fortsetter å bruke den.

MERK: Stiftmaskinen skal kun brukes til de formålene den er beregnet for. Den er konstruert til å stifte i treverk og liknende materialer innendørs

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SKJØTELEDNING

Anbefalt minimalt ledningsområde (mm²) for skjøteledninger

Opp til 10 m: 1,5 mm²
Opp til -25 m: 2,5 mm²
Over 25 m: ikke egnet

VEDLIKEHOLD

STANDARD VEDLIKEHOLD

1. Trekk ledningen på stiftmaskinen ut fra veggkontakten før du foretar noen form for vedlikehold
2. Kontroller alle skruer, og stram til om nødvendig.
3. Pass på at alle ventilene er frie for støv og smuss
4. Rengjør maskinen ved bruk av en tørr eller fuktig klut. Bruk ALDRI noen form for løsemidler.
5. Hold magasinakanalen ren.
6. Smør stifteutgangen med EN dråpe olje Fig. 12
7. Kontroller at stiftmaskinen ikke er skadd. Bytt deler eller reparer den før bruk.

FJERNE EN STIFT / DYKKERT SOM HAR KILT SEG FAST

1. Slå av av/på-knappen og trekk ut ledningen på stiftmaskinen ut fra veggkontakten
2. Hold maskinen opp-ned, trykk på låsen og trekk ut magasinet.
3. Ta ut de løse stiftene / dykkertene fra magasinet
4. Fjern stiftene som har satt seg fast med en liten tang. Fig. 11

ADVARSEL!!

Du må IKKE endre noen deler på denne stiftmaskinen eller fest spesialutstyr på den. Dette kan føre til personskade.



Hvis det er nødvendig å skifte ut ledningen på verktøyet, skal dette gjøres av et kvalifisert serviceverksted for å unngå sikkerhetsfarer.

MILJØ

Spesialavfall. Elektroverktøy skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall! I henhold til EU-direktiv 2012/19/EC om kassert elektrisk og elektronisk utstyr.



Når verktøyet må skiftes ut eller ikke lenger kan brukes, må du bruke returordningen for spesialavfall og levere det inn på et egnet sted.

SÄHKÖINEN SINKILÄPISTOOLI

Alkuperäisten ohjeiden käännös

FI

Täyttää sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset



SÄHKÖTYÖKALUJA KOSKEVIA YLEISIÄ TURVALLISUUSVAROITUKSIA

VAROITUS!! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet. Varoitusten ja ohjeiden laiminlyönti voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.



Säilytä varoitukset ja ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Varoituksissa käytetty käsite "sähkötyökalu" tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).

1) TYÖPAIKAN TURVALLISUUS

- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna.** Työpöytien epäjärjestys ja hämärät alueet voivat aiheuttaa tapaturmia.
- Älä käytä työkalua räjähdysvaarallisissa tiloissa, kuten helposti syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä.** Sähkötyökalut muodostavat kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
- Pidä sivulliset ja lapset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi.** Häiriötekijät voivat haitata keskitymistäsi.

2) SÄHKÖTURVALLISUUS


- Sähkötyökalun pistotulpan**

on sovittava pistorasiaan. Älä muuta pistotulppaa millään tavalla. Älä käytä sovittimia maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa.

Alkuperäisessä kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.

- Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja.** Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
- Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.** Veden pääsy sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
- Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä johtoa sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista.** Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
- Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.** Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
- Jos joudut käyttämään sähkötyökalua kosteassa ympäristössä, käytä maavuotokatkaisijaa.** Maavuotokatkaisijan käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

3) HENKILÖTURVALLISUUS

- a) **Pysy valppaana, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja käytä tervettä järkeä käyttäessäsi sähkötyökalua. Älä käytä sähkötyökalua väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.** Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
- b) **Käytä henkilönsuojaimia. Käytä aina suojalaseja.**  Henkilökohtaisen suojava-rustuksen, kuten pölynaamarin, luistamattomien turvakengien, suojakypärän tai kuulonsuojaimien käyttö olojen mukaan vähentää loukkaantumisriskiä.
- c) **Vältä tahaton käynnistyminen. Varmista, että kytkin on pois-asennossa, ennen kuin kytket työkalun virtalähteeseen ja/tai akkuun tai nostat tai kannat työkalua.** Jos kannat sähkötyökalua sormi käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käynnistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi tapaturmille.
- d) **Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun.** Ruuvitalta tai avain, joka sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- e) **Älä kurkota. Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.** Näin voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
- f) **Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet**

ja käsiineet etäällä liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.

- g) **Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, tarkista, että ne liitetään ja niitä käytetään oikealla tavalla.** Pölynimulaitteiston käyttö voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
- h) **Vaikka käyttäisit työkaluja tottuneesti, älä tuudittaudu itsevarmuuteen äläkä jätä huomioimatta työkalujen turvalliseen käyttöön liittyviä peruseräilylaitteita.** Varomaton käyttö voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen silmänräpäyksessä.

4) SÄHKÖTYÖKALUN KÄYTTÖ JA HOITO

- a) **Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua.** Sopivaa sähkötyökalua käyttämällä työskentelet paremmin ja turvallisemmin tehoalueella, jolle laite on tarkoitettu.
- b) **Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voi käynnistää tai sammuttaa käynnistyskytkimestä.** Sähkötyökalu, jota ei voi hallita käynnistyskytkimestä, on vaarallinen, ja se on korjattava.
- c) **Irrota pistotulppa virtalähteestä ja/tai akku sähkötyökalusta, ennen kuin teet säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai laitat sähkötyökalun säilytykseen.** Nämä turvatoimet vähentävät sähkötyökalun tahattoman käynnistymisen vaaraa.

- d) **Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun työkaluja ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne laitetta tai eivät ole lukeneet näitä käyttöohjeita.** Sähkötyökalut ovat vaarallisia laitteita kokemattomille käyttäjille.
- e) **Hoida sähkötyökaluja huolella. Tarkista, liikkuvatko liikkuvat osat oikeaan suuntaan ja esteettömästi ja onko laitteessa rikkinäisiä osia tai muita ongelmia, jotka voivat vaikuttaa työkalun toimintaan. Jos työkalu on vaurioitunut, korjauta se ennen käyttöä.** Monet tapaturmat johtuvat huonosti huolletuista sähkötyökaluista.
- f) **Pidä leikkuuterät terävinä ja puhtaina.** Huolellisesti hoidetut leikkuuterät, joiden leikkuureunat ovat teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
- g) **Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Huomioi työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.** Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn tarkoitukseen saattaa aiheuttaa vaarallisia tilanteita.
- h) **Pidä kahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina ja vapaina öljystä sekä rasvasta.** Liukkaat kahvat ja tartuntapinnat estävät työkalun turvallisen käsittelyn ja hallinnan odottamattomissa tilanteissa.

5) HUOLTO

- a) **Anna koulutetun**

ammattilaisen huoltaa sähkötyökalusi, ja hyväksy vain alkuperäiset varaosat.

Näin varmistat, että sähkötyökalu pysyy turvallisena.

NITOJAN TURVALLISUUSOHJEET

Oleta aina, että työkalussa on sinkilöitä. Nitojan huoleton käyttö voi aiheuttaa sinkilöiden odottamattoman laukaisun ja henkilövahingon.

Älä kohdistä työkalua kohti itseäsi tai lähellä olijoita.

Odottamaton laukaisu vapauttaa sinkilän, mikä voi aiheuttaa vamman.

Älä käytä työkalua, jollei sitä ole asetettu tukevasti työstettävää kappaletta vasten. Jos työkalu ei kosketa työkappaletta, sinkilä voi singota pois päin kohteesta.

Irrota työkalu virtalähteestä, kun sinkilä juuttuu työkaluun. Juuttunutta sinkilää irrotettaessa nitoja voi aktivoitua vahingossa, jos se on kytketty sähkövirtaan.

Ole varovainen irrottaessasi juuttunutta sinkilää. Mekanismissa voi olla painetta, ja juuttunut sinkilä voi irrota voimalla.

Älä käytä nitojaa sähköjohtojen kiinnitykseen. Sitä ei ole suunniteltu sähköjohtojen asennukseen, ja se voi vaurioittaa sähkökaapelin eristettä ja aiheuttaa siten sähköiskun tai tulipalon vaaran.

Laite on tarkoitettu käytettäväksi säältä suojattuna ja kuivassa tilassa. Sallittu ympäristölämpötila on 15–30 °C. Sallittu ilmankosteus on alle 60 %.

TEKNISEET TIEDOT

Mallinumero	ESN530	ESN114
-------------	--------	--------

Niittityyppi	Rapid 53	Rapid 140
Niitin pituus	6-14 mm	6-14 mm
Lippaan kapasiteetti, niittejä enint.	157 kpl	90 kpl
Nastatyyppi, pituus	Rapid T8, 15 mm	
Lippaan kapasiteetti, sinkilöitä enint.	90 kpl	
Paino	0,94 kg	
Jännite	220–240 V~, 50Hz	
Teho	2 A, sulake vähintään 10 A	
Nopeus, yhtäjaksoinen	20 laukausta/min	

ÄÄNITASO

A-painotettu äänenpainetaso LpA = 91,7 dB(A), vaihtelu K = 3 dB(A)

A-painotettu äänenpainetaso LwA = 102,7 dB(A), vaihtelu K = 3 dB(A)

Käyttäjää koskeva suositus kuulosuojainten käyttöle.

TÄRINÄ

Tärinän kokonaisarvo = 6,7 m/s², vaihtelu K = 1,5 m/s²

Ilmoitettu tärinän kokonaisarvo on mitattu vakio-testimenetelmän mukaan, ja sitä voidaan käyttää vertailtaessa yhtä työkalua toiseen.

Ilmoitettua tärinän kokonaisarvoa voi käyttää myös altistuksen alustavaan arviointiin.

VAROITUS

Tärinätaso sähkötyökalun todellisessa käytössä voi poiketa ilmoitetusta kokonaisarvosta sen mukaan, miten työkalua käytetään.



Käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi on yksilöitävä turvatoimet, jotka perustuvat altistukseen todellisissa käyttöolosuhteissa (ottaen huomioon kaikki käyttösyklin osa-alueet, mukaan lukien ajat, jolloin työkalu on kytketty pois päältä ja kun se on käyttövalmiina laukaisujan lisäksi).

KOKOAMINEN

MÄÄRITELMÄT, KUVA 1 JA 2

- A** Virtajohto
- B** Virtakytkin
- C** Liipaisinkytkin
- D** Liipaisimen turvalukitus
- E** Syöttöyksikkö
- F** Säiliön salpa
- G** Niitin syöttö
- H** Työstökappale
- I** Tyypimerkintä

NIITTIE/NASTOJEN LISÄÄMINEN SÄILIÖÖN

- Katkaise virta virtakytkimestä ja irrota pistotulppa pistorasiasta.

- Pidä työkalua ylösalaisin, purista salpaa ja avaa säiliö. Kuva 3-4

- Lisää säiliöön niittejä tai nastoja kärjet ylöspäin ja sulje säiliö. Varmista, että nastarivi on säiliössä pystyasennossa. Kuva 5 tai 6

Käytä vain suositeltuja niittejä tai nastoja.

- Sulje säiliö ja varmista, että se lukittuu kunnolla. Kuva 7

NIITTIE/NASTOJEN POISTAMINEN SÄILIÖSTÄ

- Katkaise virta virtakytkimestä ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Pidä työkalua ylösalaisin, purista salpaa ja vedä säiliö ulos.
- Poista niitit/nastat säiliöstä.
- Sulje säiliö.

KÄYTTÖ

NIITTAUS/NAULAUS

- Työnnä nitojan pistotulppa 220–240 V:n, 50 Hz:n pistotulppaan.
- Käynnistä laite virtakytkimestä.
- Varmista, että työkalu on käyttökunnossa.
- Pidä nitojasta tukevasti kiinni niittien syöttö kohdistettuna työkaluun vasten. Kuva 8
- Laukaise nitoja painamalla liipaisimen turvalukitusta ja liipaisinta. Kuva 9-10
- Irrota pistotulppa ja sammuta virta virtakytkimestä käytön jälkeen.

HUOMAUTUS: Paina työkalu työstökappaleita vasten parhaan mahdollisen tehon varmistamiseksi. Kuva 10

HUOMAUTUS: Jos niitti tai nasta jää jumiin, lue huolto-osio.

ÄLÄ laukaise työkalua uudelleen tukoksen selvittämiseksi, sillä työkalu voi vaurioitua.

HUOMAUTUS: Käytön aikana työkalu voi lämmetä. Tämä on normaalia, mutta jos työkalu alkaa tuntua kuumalta, keskeytä laitteen käyttö, kunnes se jäähtyy.

HUOMAUTUS: Nitojaa saa käyttää vain sen nimenomaiseen käyttötarkoitukseen. Se on tarkoitettu puulle ja vastaaville materiaaleille sisäkäytössä.

JATKOJOHTOJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVIA OHJEITA

Jatkojohtojen suositeltu vähimmäisala (mm²)

Enintään 10 m: 1,5 mm²

Enintään 25 m: 2,5 mm²

Yli 25 m: ei sovello

HUOLTO

VAKIOHUOLTO

- Irrota nitoja pistorasiasta ennen huoltotoimia.
- Tarkista kaikki ruuvit ja kiristä ne tarvittaessa.
- Pidä kaikki tuuletusaukot puhtaina pölystä ja liasta.
- Puhdista työkalu kuivalla tai kostealla liinalla. ÄLÄ käytä liuottimia.

5. Pidä säiliön ura puhtaana.
6. Voitele niitin syöttöalue YHDELLÄ pisaralla öljyä. Kuva 12
7. Varmista, ettei nitoja ole vaurioitunut. Vaihda tai korjaa ennen käyttöä.

JUUTTUNEEN NIITIN TAI NASTAN IRROTTAMINEN

1. Katkaise virta virtakytkimestä ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
2. Pidä työkalua ylösalaisin, purista salpaa ja vedä säiliö ulos.
3. Poista irralliset niitit/nastat säiliöstä.
4. Irrota juuttuneet niitit pienillä pihdeillä. Kuva 11

VAROITUS!

ÄLÄ muuta nitojan osia äläkä käytä erikoiskäsitteitä. Tämä voi aiheuttaa henkilövahingon.



Jos virtajohto on vaihdettava, vaihdon saa suorittaa vain pätevä huoltoliike vaarojen välttämiseksi.

YMPÄRISTÖ

Erilliskeräys. Älä hävitä sähkötyökaluja talousjätteen mukana! Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin 2012/19/EC mukaisesti



Kun työkalu on vaihdettava uuteen tai sille ei ole enää käyttöä, se on toimitettava erilliskeräykseen kierrätystä varten..

ZSZYWACZ ELEKTRYCZY

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

PL

Zgodny z odpowiednimi dyrektywami UE



OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA DLA ELEKTRONARZĘDZI

OSTRZEŻENIE!!

Zapoznaj się ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami. Nie zastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia ciała.



Wszystkie ostrzeżenia oraz instrukcje należy zachować na przyszłość.

Pojęcie "narzędzie mechaniczne" dotyczy narzędzi elektrycznych zasilanych za pomocą kabla lub z akumulatora.

1) BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA PRACY

- a) Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości oraz należy zapewnić odpowied-

nie oświetlenie. Nieporządek lub nieodpowiednio oświetlone obszary mogą prowadzić do wypadków.

- b) Narzędzi elektrycznych nie należy używać w otoczeniu atmosfery wybuchowej, w pobliżu palnych płynów, gazów lub pyłu. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą podpalić ten pył lub opary.
- c) Podczas pracy z narzędziami elektrycznymi, osoby postronne, dzieci oraz odwiedzający powinni znajdować się w bezpiecznej odległości. Przy nieuwadze można stracić kontrolę nad narzędziem.

2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- a) Wtyczki urządzeń elektrycznych muszą być odpowiednie do gniazdek. Wtyczek nie należy modyfikować w żaden sposób. W przypadku uziemionych narzędzi elektrycznych, nie należy stosować

- żadnych adapterów. Oryginalne wtyczki oraz odpowiednie gniazdko zmniejszą ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- b) **Unikać kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami takimi jak rury, grzejniki, piece i lodówki.** Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, gdy ciało jest uziemione.
- c) **Narzędzi elektrycznych nie należy narażać na deszcz lub wilgoć.** Woda, która przedostanie się do narzędzia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- d) **Nie używać kabla do innych celów. Kabla w żadnym przypadku nie należy wykorzystywać do przenoszenia, ciągnięcia lub rozłączania narzędzia elektrycznego. Kabel należy trzymać zdala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części.** Uszkodzone lub poplątane kable zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- e) **Podczas pracy na zewnątrz, należy stosować przedłużacz odpowiedni do pracy na zewnątrz pomieszczeń.** Odpowiedni przedłużacz zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- f) **Podczas używania elektronarzędzia w wilgotnym miejscu należy stosować wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy.** Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- ### 3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBIS- TE
- a) **Podczas pracy z narzędziami elektrycznymi należy zachować ostrożność, skupić się na wykonywanych czynnościach i zachować rozsądek. Nie należy pracować, gdy się jest zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.** Chwila nieuwagi podczas pracy z narzędziami elektrycznymi może doprowadzić do obrażeń.
- b) **Należy stosować osobisty sprzęt ochronny. Zawsze należy chronić oczy.** Sprzęt ochronny taki jak maski pyłowe, przeciwpoślizgowe obuwie, kask lub nauszники zmniejszą ryzyko doznania obrażeń. 
- c) **Należy zapobiegać przypadkowemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do źródła zasilania i / lub akumulatora, podniesieniem lub przeniesieniem narzędzia, upewnić się, że przełącznik znajduje się w pozycji wyłączonej.** Przenoszenie narzędzi z palcem na włączniku lub doprowadzenie zasilania do narzędzia, którego przełącznik znajduje się w pozycji zał. może doprowadzić do wypadku.
- d) **Przed załączeniem narzędzia, należy wyjąć klucz regulacyjny.** Jeżeli klucz ten pozostanie przymocowany do obracającej się części urządzenia, może dojść do obrażeń ciała.
- e) **Nie należy się zbyt długo przechylać. Przez cały czas**

należy zachować odpowiednią pozycję i równowagę. Zapewnia to lepszą kontrolę nad narzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.

- f) **Należy się odpowiednio ubierać. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice należy trzymać z dala od części obracających się.** Luźny obiór, biżuteria lub długie włosy mogą zostać uchwycone przez obracające się części.
- g) **Jeżeli urządzenia posiadają możliwość podłączenia do wyciągu pyłu, należy zapewnić, że ten zostanie podłączony i odpowiednio stosowany.** Stosowanie wyciągu pyłu może przyczynić się do ograniczenia zagrożeń z nim związanych.
- h) **Nie pozwól, aby znajomość uzyskana dzięki częstemu korzystaniu z narzędzi sprawiła, że zignorowane zostaną zasady bezpieczeństwa.** Nieostrożne działanie może spowodować poważne obrażenia w ułamku sekundy.

4) KORZYSTANIE I KONSERWACJA NARZĘDZI ELEKTRYCZNYCH

- a) **Nie należy przeciążać narzędzia elektrycznego. Należy korzystać z urządzenia odpowiedniego do określonych prac.** Właściwe narzędzie sprawi, że praca zostanie wykonana lepiej i bezpieczniej, w tempie, do którego zostało zaprojektowane.

- b) **Z narzędzia elektrycznego nie należy korzystać, jeżeli przełącznik nie załącza i nie wyłącza go.** Każde elektronarzędzie, którego nie można kontrolować przy pomocy przełącznika, stanowi zagrożenie i należy je naprawić.
- c) **Przed przystąpieniem do regulacji, wymiany akcesoriów lub magazynowaniem narzędzia, należy rozłączyć wtyczkę ze źródła zasilania i / lub akumulator.** Niniejszy środek zapobiegawczy ogranicza ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia.
- d) **Wyłączone narzędzia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie pozwolić, aby osoby, które nie znają się na tego typu urządzeniach lub które nie przeczytały instrukcji zostały dopuszczone do obsługi narzędzia.** Narzędzia elektryczne stanowią zagrożenie w rękach niewykwalifikowanych osób.
- e) **Narzędzia elektryczne należy konserwować. Sprawdzić pod kątem nieodpowiedniego ustawienia lub podłączenia części ruchomych, uszkodzonych elementów lub innego rodzaju przypadków, które mogą wpłynąć na pracę narzędzia elektrycznego. W przypadku uszkodzeń, przed przystąpieniem do pracy, narzędzie należy naprawić.** Wiele wypadków wynika z nieodpowiedniej konserwacji.
- f) **Narzędzia tnące należy utrzymywać w stanie**

naostrzonym i czystym. Odpowiednio konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami są łatwiejsze w obsłudze i istnieje mniejsze prawdopodobieństwo ich zakleszczenia.

g) **Narzędzia elektrycznych, akcesoria oraz końcówki itp. należy stosować zgodnie z niniejszymi instrukcjami, uwzględniając warunki robocze i realizowane prace.** Wykorzystanie narzędzi do prac innych niż te wskazane może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

h) **Należy utrzymywać uchwyty i powierzchnie chwytne suche, czyste i wolne od oleju i smaru.** Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytające nie pozwalają na bezpieczne obchodzenie się z narzędziem i sprawne operowanie w nieoczekiwanych sytuacjach.

5) SERWIS

a) **a) Naprawę elektronarzędzia należy zlecać wykwalifikowanemu serwisantowi, z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych.** Zagwarantuje to bezpieczeństwo elektronarzędzia.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA DLA ZSZYWACZA

Należy zawsze zakładać, że urządzenie zawiera zszywki. Nieostrożna obsługa zszywacza może skutkować nieoczekiwanym wystrzałem zszywek i urazem użytkownika.

Nigdy nie należy kierować narzędzia w kierunku osób znajdujących się w pobliżu lub do siebie samego. Nieoczekiwane uruchomienie zwołni zszywkę powodując uraz.

Nie włączać urządzenia, jeśli nie oparto go pewnie o element roboczy. Jeśli narzędzie nie pozostaje w kontakcie z elementem roboczym, zszywkę można usunąć z miejsca docelowego.

Odłączyć narzędzie od zasilania, kiedy zszywka zablokuje się w narzędziu. Podczas usuwania zakleszczonej zszywki, zszywacz można przypadkowo uruchomić, jeśli jest podłączony.

Zachować ostrożność podczas usuwania zakleszczonej zszywki. Mechanizm może być pod ciśnieniem, a zszywkę można wypuścić podczas prób usunięcia zacięcia.

Zszywacza nie stosować do mocowania przewodów elektrycznych. Nie jest on przeznaczony do montażu przewodów elektrycznych i może uszkodzić izolację przewodu powodując tym samym porażenie prądem lub zagrożenie pożarem.

Urządzenie powinno być używane w zakrytym i suchym miejscu. Temperatura otoczenia powinna wynosić od 15°C do 30°C. Poziom wilgotności powietrza powinien być niższy niż 60%.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Numer modelu	ESN530	ESN114
Typ zszywki	Rapid 53	Rapid 140
Długość zszywki	6-14 mm	6-14 mm
Pojemność magazynka dla zszywek, max	157 szt.	90 szt.

Typ, długość sztyftu	Rapid T8, 15 mm
Pojemność magazynka dla sztyftów, max	90 szt.
Ciężar narzędzia	0,94 kg
Napięcie	220–240 V~, 50Hz
Moc	2 ampery, bezpiecznik min. 10 amperów
Prędkość, maksymalna ciągła	20 strzałów/min.

EMISJA HAŁASU

A-ważyony poziom ciśnienia akustycznego $LpA=91,7$ dB(A), niepewność $K=3$ dB(A)

A-ważyony poziom mocy akustycznej $LwA=102,7$ dB(A), niepewność $K=3$ dB(A)

Zalecenia dla operatora dotyczące ochrony słuchu.

DRGANIA

Wartość całkowita drgań $=6,7$ m/s², niepewność $K=1,5$ m/s²

Zadeklarowana całkowita wartość drgań została zmierzona zgodnie ze standardową metodą badań i może zostać użyta do porównywania narzędzi ze sobą.

Zadeklarowana całkowita wartość drgań może również zostać użyta do wstępnej oceny narażenia

OSTRZEŻENIE

Emisja drgań podczas aktualnego stosowania elektronarzędzia może się różnić od deklarowanej wartości całkowitej w zależności od sposobu, w jaki użytkowane jest narzędzie.



Konieczne jest określenie środków bezpieczeństwa w celu ochrony operatora, które opierają się na oszacowaniu narażenia w rzeczywistych warunkach użytkowania (z uwzględnieniem wszystkich części cyklu operacyjnego, takich jak: czasy, w których narzędzie jest wyłączone i kiedy pracuje na biegu jałowym oprócz czasu wyzwalania).

MONTAŻ

DEFINICJE RYSUNEK 1 I 2

- A** Kabel zasilający
- B** Włacznik/wyłącznik
- C** Włacznik spustu
- D** Blokada bezpieczeństwa spustu
- E** Jednostka dozownika
- F** Zasuwka magazynku
- G** Wylot zszywki
- H** Obrabiany przedmiot
- I** Etykieta specyfikacyjna

ŁADOWANIE ZSZYWEK/GWOŹDZI DO MAGAZYNKA

1. Wyłączyć wyłącznik i odłączyć zszywacz od zasilania

2. Odwrócić narzędzie do góry nogami, ścisnąć zasuwę i wysunąć magazynek. Rys 3-4
3. Umieścić zszywki lub gwoździe w magazynku, odnogi do góry i zamknąć magazynek. Upewnić się, że pasek gwoździ jest umieszczony w magazynku w pozycji pionowej. Rys 5 lub 6
Stosować wyłącznie zalecane zszywki lub gwoździe
4. Zamknąć magazynek i upewnić się, że został bezpiecznie zablokowany. Rys. 7

USUŃ ZSZYWKI / SZTYFTY Z MAGAZYNU

1. Wyłączyć wyłącznik i odłączyć zszywacz od zasilania
2. Odwrócić narzędzie do góry nogami, ścisnąć zasuwę i wyjąć magazynek.
3. Wyjąć zszywki / gwoździe z magazynka
4. Zamknąć magazynek.

UŻYTKOWANIE

ZSZYWANIE

1. Podłączyć zszywacz do gniazda zasilania 220-240V, 50Hz.
2. Uruchoomić przełącznik zasilania.
3. Upewnij się, że narzędzie jest w dobrym stanie.
4. Chwyć pewnie zszywacz, wylotem dociśniętym płasko do obrabianego przedmiotu. Rys.8
5. Nacisnąć zabezpieczenie spustu, aby zszywacz wystrzelił zszywkę. Rys 9-10
6. Po użyciu, wyjąć wtyczkę zszywacza z gniazdka i wyłączyć go

UWAGA: Celem uzyskania lepszej jakości dociśnij narzędzie do obrabianego przedmiotu. Rys 10

UWAGA: W przypadku zablokowania zszywki lub gwoźdźka należy przeczytać rozdział dotyczący konserwacji.

NIE uruchamiać ponownie narzędzia celem usunięcia zablokowanego materiału, ponieważ może to spowodować uszkodzenie narzędzia.

UWAGA: Podczas pracy narzędzie może wydawać się ciepłe. Jest to zjawisko normalne, lecz gdy narzędzie zaczyna się nagrzewać, należy przerwać pracę i poczekać, aż się ochłodzi.

UWAGA: Zszywacz może być stosowany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Jest on przeznaczony do stosowania do drewna lub podobnych materiałów wewnątrz pomieszczeń

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA KABLI PRZEDŁUŻAJĄCYCH

Zalecany minimalny przekrój przewodu (mm²) dla kabli przedłużających

Do 10m: 1,5 mm²

Do 25m: 2,5mm²

Powyżej 25m: nieodpowiedni

KONSERWACJA

KONSERWACJA STANDARDOWA

1. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy odłączyć zszywacz od zasilania
2. Dokonać inspekcji wszystkich śrub i w razie konieczności dokręcić.
3. Wszystkie otwory wentylacyjne należy wyczyścić z pyłu i zanieczyszczeń.
4. Narzędzie należy wyczyścić suchą lub wilgotną szmatką. NIGDY nie stosować rozpuszczalnika.
5. Kanał magazynku utrzymywać w czystości.
6. Smarować obszar wylotu zszywacza JEDNĄ kroplą oleju. Rys. 12
7. Upewnić się, że zszywacz nie jest uszkodzony. Przed przystąpieniem do pracy, należy przeprowadzić niezbędne naprawy.

USUWANIE ZABLOKOWANEJ ZSZYWKI / GWOŹDZIA

1. Wyłączyć wyłącznik i odłączyć zszywacz od zasilania
2. Odwrócić narzędzie do góry nogami, ścisnąć zasuwę i wyjąć magazynek.
3. Wyjąć luźne zszywki / gwoździe z magazynku

4. W celu usuwania zablokowanych zszywek używać kombinerek. Rys 11

OSTRZEŻENIE!!

NIE zmieniać żadnych części tego zszywacza ani nie blokować specjalnych przyrządów. Może to doprowadzić do doznania obrażeń.



Jeżeli wymiana przewodu zasilającego jest niezbędna, czynność tę należy powierzyć firmie specjalistycznej, aby nie doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych.

ŚRODOWISKO

Zbiórka selektywna. Nie wolno wyrzucać urządzeń elektrycznych do odpadów domowych! Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/WE dotyczącą odpadów elektrycznych i sprzętu elektronicznego.



W przypadku konieczności wymiany lub wyrzucenia urządzenia należy je oddać do oddzielnego ośrodka zbiórki odpadów, gdzie urządzenie zostanie poddane recyklingowi.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТЕПЛЕР

Перевод оригинальной инструкции



Соответствует соответствующим директивам ЕС



ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!

Прочтите все предупреждения по технике безопасности и все инструкции. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и / или серьезным травмам.



Сохраните все предупреждения и инструкции для обращения к ним в будущем.

Термин "электроинструмент"

в предупреждениях относится к инструменту с питанием от сети (с проводом) или от аккумуляторной батареи (без провода).

1) ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

а) Содержите рабочее место в чистоте, обеспечьте хорошее освещение.

Беспорядок на верстаке и слабое освещение — частая причина несчастных случаев.

б) Запрещается пользование инструментом во

взрывопожароопасной атмосфере, например, в присутствии огнеопасных жидкостей, газов или пыли.

Электроинструмент искрит, и возможно воспламенение пыли или газа.

- в) **При работе с электроинструментом не должны присутствовать дети и посторонние лица.**
При отвлечении внимания возможна потеря контроля над электроинструментом.

2) ТЕХНИКА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

- а) **Штепсельная вилка электроинструмента должна соответствовать розетке электросети. Запрещается внесение изменений в конструкцию вилки. Запрещается использование переходников для электроинструмента с защитным заземлением.**
Заводские штепсельные вилки и соответствующие им сетевые розетки существенно снижают вероятность поражения электрическим током.
- б) **Не касайтесь поверхности заземленных элементов, например, труб, радиаторов, решеток, холодильников.**
При заземлении тела возрастает вероятность поражения электрическим током.
- в) **Запрещается использование электроинструмента под дождем или при повышенной влажности.**
При попадании воды внутрь электроинструмента возрастает вероятность поражения электрическим

током.

- г) **Используйте шнур питания строго по назначению. Запрещается тянуть за шнур при отключении или переноске электроинструмента. Оберегайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или движущихся частей.** При использовании поврежденного или перекрученного шнура питания возрастает вероятность поражения электрическим током.
- д) **При пользовании электроинструментом на улице используйте удлинитель для эксплуатации вне помещения.** Использование удлинителя для эксплуатации вне помещения снижает вероятность поражения электрическим током.
- е) **Если все же требуется использование электроинструмента в сыром месте, подключитесь к цепи питания с устройством защитного отключения.** Использование устройств защитного отключения снижает вероятность поражения электрическим током.

3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- а) **При работе с электроинструментом будьте внимательны, следите за своими действиями**

и выполняйте работу обдуманно. Не пользуйтесь электроинструментом в состоянии усталости или воздействия наркотиков, алкоголя или лекарственных препаратов. Секундная невнимательность при пользовании электроинструментом может привести к тяжелой травме.

- б) **Используйте средства индивидуальной защиты. Защитные очки обязательны.** Такие средства индивидуальной защиты, как противопылевой респиратор, нескользящая защитная обувь, шлем/каска, средства защиты органов слуха, используемые при соответствующих условиях, снижают вероятность получения травм.
- в) **Не допускайте случайного запуска. Убедитесь в отключенном положении выключателя перед подключением к сети питания и/или к аккумуляторной батарее, взятием или переноской инструмента.** Переноска электроинструмента с пальцем на выключателе или запятка инструмента с включенным выключателем — частая причина несчастных случаев.
- г) **Перед включением электроинструмента удалите используемый для регулировки или затяжки гаечный или торцовый ключ.** Оставленным во



вращающейся части электроинструмента гаечным или торцовым ключом возможно причинение травмы.

- д) **Не переоценивайте свои возможности. Твердо стойте на ногах и постоянно поддерживайте равновесие.** В таком положении вы сможете лучше контролировать инструмент в неожиданных ситуациях.
- е) **Одевайтесь соответственно условиям. Запрещается носить свободную одежду и украшения. Не приближайте волосы, одежду и перчатки к движущимся частям электроинструмента.** Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут попасть в движущиеся части электроинструмента.
- ж) **При наличии пылеотсасывающих и пылесборных приспособлений убедитесь в их надлежащем подключении и использовании.** Применение пылеотсоса может снизить опасности, создаваемые пылью.
- з) **Не позволяйте опыту, полученному в результате частого использования инструментов позволять вам стать самодовольными и игнорировать принципы безопасности инструмента.** Неосторожное действие может привести к серьезным травмам в течение доли секунды.

4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

- а) Не перегружайте электроинструмент. Используйте только предназначенный для данной работы инструмент.** Подходящий электроинструмент обеспечивает более качественное и безопасное выполнение работы с расчетной производительностью.
- б) Не используйте электроинструмент с неисправным выключателем.** Инструмент с неисправным выключателем опасен и подлежит ремонту.
- в) Извлеките вилку из электророзетки и/или аккумуляторную батарею из электроинструмента перед выполнением регулировок, заменой приспособлений или подготовке к хранению.** Данная мера предосторожности предотвращает случайное включение инструмента.
- г) Храните не используемый электроинструмент в недоступном для детей месте; не позволяйте использовать электроинструмент лицам, не умеющим с ним обращаться или не ознакомленным с инструкцией по эксплуатации.** Электроинструменты опасны в руках неумелых пользователей.
- д) Следите за состоянием электроинструмента.** Проверяйте центровку и надежность крепления движущихся частей, отсутствие поломок и любых других отклонений от нормы, которые могут нарушать работу инструмента. Поврежденный инструмент необходимо отремонтировать перед продолжением использования. Небрежное отношение к электроинструменту — причина многих несчастных случаев.
- е) Содержите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии.** Обеспеченный надлежащим обращением режущий инструмент с острыми кромками реже заклинивается и лучше контролируется.
- ж) Используйте электроинструмент, принадлежности, биты и т.д. в соответствии с данной инструкцией с учетом условий и характера выполняемой работы.** Использование электроинструмента не по назначению может привести к опасным последствиям.
- з) Держите ручки и поверхности захвата сухими, чистыми и свободными от масла и жира.** Скользкие ручки и хватные поверхности не позволяют безопасно обращаться с инструментом

и контролировать его в непредвиденных ситуациях.

5) ОБСЛУЖИВАНИЕ

- а) **Доверяйте обслуживание электроинструмента только квалифицированному специалисту, использующему только фирменные запасные части.** Это обеспечит сохранение безопасности электроинструмента.

СТЕПЛЕР — ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ

Всегда считайте, что инструмент заряжен скобами.

При беспечном обращении со степлером возможно неожиданное выстреливание скоб с причинением травм.

Не направляйте инструмент на себя или других людей. Выпущенная при случайном нажатии курка скоба способна нанести травму.

Не приводите в действие инструмент, пока он не будет плотно прижат к обрабатываемой детали. Если инструмент не прижат плотно к обрабатываемой детали, скоба может отклониться от цели.

Если скоба застряла в инструменте, отсоедините его от источника питания. Во время извлечения застрявшей скобы возможен случайный запуск включенного в сеть степлера.

Доставая застрявшую скобу, будьте осторожны. Механизм

может быть в сжатом состоянии, и застрявшая скоба может вылететь при попытке достать ее.

Использование этого степлера для крепления электропроводки не допускается. Он не предназначен для прокладки электропроводки, и может повредить изоляцию с возможным поражением электротоком или возгоранием.

Машину следует использовать в закрытом и сухом месте. Температура окружающей среды должна быть от 15 °С до 30 °С. Уровень влажности должен быть менее 60%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер модели	ESN530	ESN114
Тип скобы	Rapid 53	Rapid 140
Длина скобы	6-14 mm	6-14 mm
Максимальная вместимость магазина, макс	157 шт.	90 шт.
Тип, длина гвоздя	Rapid T8, 15 MM	
Максимальная вместимость магазина, макс	90 шт.	
Вес инструмента	0,94 кг	
Напряжение	220-240 В~, 50 Гц	
Потребляемая мощность	2 А, предохранитель минимум 10 А	
Производительность	20 выстрелов / мин	

УРОВЕНЬ ШУМА

Средневзвешенный уровень звукового давления
 $L_pA=91,7$ дБ, погрешность $K=3$ дБ

Средневзвешенный уровень акустического шума
 $L_wA=102,7$ дБ, погрешность $K=3$ дБ

Рекомендация для оператора носить средства защиты слуха.

ВИБРАЦИЯ

Общий уровень вибрации= $6,7$ м/с², погрешность $K=1,5$ м/с²

Заявленный общий уровень вибрации измерен применяемым при стандартных испытаниях

методом, и может использоваться для сравнения различных инструментов

Заявленный общий уровень вибрации может также использоваться для предварительной оценки степени воздействия

ОСТОРОЖНО

Уровень вибрации при реальном использовании инструмента может отличаться от заявленного уровня вибрации в зависимости от способа использования инструмента.



Необходимо определить меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех частей рабочего цикла, таких как время, когда инструмент выключен и когда он работает вхолостую). в дополнение к времени срабатывания).

УСТРОЙСТВО

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА РИСУНКАХ 1 И 2

- A** Power Cord - Шнур питания
- B** On/Off Power Switch - Выключатель питания
- C** Trigger Switch - Спусковая кнопка
- D** Trigger Safety Lock - Предохранитель спуска
- E** Feeder unit - Подающее устройство
- F** Magazine Latch - Защелка магазина
- G** Staple output - Выпуск скобой
- H** Work piece - Заготовка
- I** Specification label - Маркировка

ЗАПРАВКА СКОБОК/ГВОЗДЕЙ В МАГАЗИН

1. Установите выключатель в положение ВЫКЛ и отсоедините шнур питания от сети
2. Поверните инструмент нижней стороной вверх, откройте защелку и сдвиньте крышку магазина. Рис. 3-4
3. Заправьте магазин гвоздями или скобками ножками вверх и закройте магазин. Лента с гвоздями должна располагаться в магазине прямо. Рис 5 или 6
Используйте только рекомендованные скобы и гвозди
4. Закройте магазин и убедитесь в срабатывании защелки. Рис. 7

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СКОБОК/ГВОЗДЕЙ ИЗ МАГАЗИНА

1. Установите выключатель в положение ВЫКЛ и отсоедините шнур питания от сети
2. Поверните инструмент нижней стороной вверх, откройте защелку и сдвиньте крышку магазина.
3. Извлеките скобы/гвозди из магазина.
4. Закройте магазин.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЗАБИВАНИЕ СКОБ / ГВОЗДЕЙ

1. Подключите степлер к сетевой розетке 220-240 В, 50 Гц.
2. Переведите выключатель в положение ВКЛ.
3. Убедитесь в исправном рабочем состоянии инструмента.
4. Плотно прижмите выпускную часть степлера к рабочей поверхности детали. Рис. 8
5. Нажмите предохранитель спуска и спусковую кнопку для выпуска скобы . Рис. 9-10
6. После использования отсоедините шнур питания от сети и переведите выключатель в положение ВЫКЛ

ПРИМЕЧАНИЕ. Для обеспечения правильной работы прижимайте инструмент к заготовке. Рис. 10

ПРИМЕЧАНИЕ. При застревании скобы или гвоздя следуйте указаниям раздела **Обслуживание.**

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ повторный выпуск скобки для удаления застрявшей скобки: возможно повреждение инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время работы возможен нагрев инструмента. Это нормально, однако при перегреве инструмента необходимо дать ему остыть.

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускается использование степлера только по прямому назначению. Инструмент предназначен для использования в помещении для дерева или аналогичного материала

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УДЛИНИТЕЛЕЙ

Рекомендуемое минимальное сечение проводов удлинителя, мм².

Длина до 10 м: 1,5 мм²

Длина до 25 м: 2,5 мм²

Длина Длина более 25 м: не допустимо

ОБСЛУЖИВАНИЕ

СТАНДАРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед выполнением обслуживания отсоедините шнур питания от сети
2. Проверьте и при необходимости подтяните все винты.
3. Очистите от грязи и пыли все вентиляционные отверстия
4. Для очистки используйте сухую или влажную ткань. Использование растворителей **ЗАПРЕЩАЕТСЯ.**
5. Содержите канал магазина в чистоте.
6. Смазывайте выпускную часть степлера **ОДНОЙ** каплей масла. Рис. 12
7. Убедитесь в полной исправности степлера. Перед использованием отремонтируйте или замените детали.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗАСТРЯВШЕЙ СКОБЫ/ГВОЗДЯ

1. Установите выключатель в положение ВЫКЛ и отсоедините шнур питания от сети
2. Поверните инструмент нижней стороной вверх, откройте защелку и сдвиньте крышку магазина.
3. Извлеките свободные скобы/гвозди из магазина
4. Извлеките застрявшие скобы пинцетом. Рис. 11

ОСТОРОЖНО!!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ изменять конструкцию деталей данного степлера и присоединять к нему приспособления. Это может привести к тяжелой травме.



При необходимости в замене шнура питания обратитесь в сертифицированный сервис-центр во избежание нарушения безопасности инструмента.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Сортировка отходов. Не утилизируйте инструмент вместе с бытовыми отходами. При использовании

инструмента на территории ЕС, утилизация должна производиться согласно директиве Европейского Совета 2012/19/ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования.



Заменяемый или пришедший в негодность инструмент подлежит сдаче в специализированный центр для переработки.

Срок годности не ограничен. Гарантия: 24 месяца, не распространяется на естественный износ.

Хранить и транспортировать в чистом виде. Избегать воздействия влаги.

Уполномоченная организация по вопросам качества на территории РФ: ООО «Крафтул» 127247, Россия, г. Москва, ул. восьмисотлетия Москвы, д.18, комн. 5, а/я 49.

Изготовитель: Исаберг Рапид, Швеция

ELEKTRILINE KLAMBRIPÜSTOL

Originaalkasutusjuhendi tõlge

EE

Vastab asjakohastele ELi direktiividele



ELEKTRILISTE TÖÖRIISTADE ÜLDISED OHUTUSJUHISED

HOIATUS !! Lugege läbi kõik ohutushoiatused ja juhised.

Hoiatuste ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja / või tõsiseid vigastusi.



Hoidke kõik hoiatused ja juhised edasiseks kasutamiseks alles.

Termin "elektriline tööriist" viitab hoiatuses elektritoitega (toitejuhtmega) tööriistale või akutoitega (toitejuhtmeta) tööriistale.

1) OHUTUSNÕUDED TÖÖPIIRKONNAS

a) Hoidke tööpiirkond puhas ja korras. Segadus ja valgustamata tööpiirkonnad võivad põhjustada

õnnetusi.

b) Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektrilised tööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tolmu või aured süüdata.

c) Hoidke elektrilise tööriista kasutamisel juuresolijad, lapsed ja kõrvalised isikud töökohast eemal. Tähelepanu kõrvalejuhtimisel võib seade teie kontrolli alt väljuda.

2) ELEKTRIOHUTUS


a) Elektrilise tööriista pistik peab pistikupesasse sobima. Ärge tehke pistikul mingeid muudatusi. Ärge kasutage maandatud elektriliste tööriistade puhul adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.

- b) **Vältige kehakontakti maandatud pindadega, nt torude, radiaatorite, pliitide ja külmikutega.** Kui teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
- c) **Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.** Kui elektrilisse tööriista on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.
- d) **Ärge kasutage toitejuhet selleks mitte ettenähtud otstarbel. Ärge kasutage toitejuhet elektrilise tööriista kandmiseks, ülesriputamiseks või pistiku pistikupesast eemaldamiseks. Hoidke toitejuhet kuumuse, õli, teravate servade ja liikuvate osade eest.** Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
- e) **Kui kasutate elektrilist tööriista välistingimustes, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mis sobivad välistingimustes kasutamiseks.** Välistingimustes kasutamiseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- f) **Kui elektrilise tööriista kasutamine on niiskeks keskkonnas vältimatu, kasutage maaühenduse voluringi katkestiga kaitstud toidet.** Maaühenduse voluringi katkesti kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

3) ISIKUOHUTUS

- a) **Olge tähelepanelik, pöörake tähelepanu oma tegevusele ning toimige elektrilise töö-**

riista kasutamisel mõistlikult. Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus elektrilise tööriista kasutamisel võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

- b) **Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke alati kaitseprille.**  Isikukaitsevahendite, nt tolumumaski, libisemiskindlate kaitsejalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite, kandmine sobivates tingimustes vähendab vigastuste ohtu.
- c) **Vältige seadme tahtmatut käivitamist. Veenduge, et toitelüliti on väljas enne toiteallika ja/või akuplokiga ühendamist, tööriista kätte võtmist või kandmist.** Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülil või ühendate toitevõrku sisselülitatud seadme, võivad tagajärjeks olla õnnetused.
- d) **Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest mis tahes reguleerimis- ja mutrivõtmed.** Elektrilise tööriista pöörleva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
- e) **Ärge küünitage end liiga kaugele. Leidke jalgadele kindel toetuspunkt ja hoidke kogu aeg tasakaalu.** Nii saate elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
- f) **Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid või ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest**

osadest eemal. Liiga laiad riided, ehted või pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.

- g) **Kui seadmetele on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja tolmu kogumisseadmeid, veeenduge, et need oleksid ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.** Tolmu kogumisseadme kasutamine vähendab tolmu ga seotud ohte.
- h) **Ärge lubage, et tööriistade sagedasest kasutamisest saadud teadmised võimaldaksid teil ignoreerida tööriista ohutus põhimõtteid.** Hooletu tegevus võib põhjustada tõsise vigastuse mõne sekundi jooksul.

4) ELEKTRILISTE TÖÖRIISTADE KASUTAMINE JA HOOLDUS

- a) **Ärge koormake seadet üle. Kasutage töö tegemiseks selleks ettenähtud elektrilist tööriista.** Sobiva elektrilise tööriistaga töötate paremini ja turvalisemalt ettenähtud võimsusvahemikus.
- b) **Ärge kasutage elektrilist tööriista, kui selle lüliti on rikkis.** Mis tahes elektriline tööriist, mida ei ole enam võimalik sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning seda tuleb remontida.
- c) **Eemaldage pistik toiteallikast ja/või akuplokk elektrilisest tööriistast enne mis tahes reguleerimist, tarvikute vahetamist või elektriliste tööriistade hoiustamist.** Sellised ettevaatusabinõud vähendavad juhusliku käivitumise ohtu.

- d) **Hoidke mittekasutatavad elektrilised tööriistad lastele kättesaamatus kohas ning ärge lubage elektrilist tööriista kasutada inimestel, kes seda ei tunne või kes pole käesolevat kasutusjuhendit lugenud.** Kogenematute kasutajate käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
- e) **Hooldage elektrilisi tööriistu. Kontrollige, kas seadme liikuvad osad funktsioneerivad korralikult ja ei kiilu kinni ning et mõned osad ei ole katki või sel määral kahjustatud, et võiksid piirata seadme funktsioneerimist. Laske kahjustatud osad enne elektrilise tööriista kasutamist parandada.** Paljude õnnetuste põhjuseks on halvasti hooldatud elektrilised tööriistad.
- f) **Hoidke löiketarvikud teravad ja puhtad.** Hoolikalt hoitud, teravate löikeservadega löiketarvikud kiiluvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
- g) **Kasutage elektrilisi tööriistu, lisatarvikuid ja -seadmeid jne vastavalt käesolevatele juhistele, võttes arvesse töötingimusi ja teostatavat tööd.** Elektriliste tööriistade kasutamine mitte ettenähtud otstarbel võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- h) **Hoidke käepidemed ja haardepinnad kuivaks, puhtaks ja õli- ja rasvavaba.** Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda tööriista ohutut käitlemist ja juhtimist ootamatutes

olukordades.

5) TEENINDUS

- a) **Laske seadet parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel ja ainult originaalvaruosadega.** See tagab elektrilise tööriista ohutuse.

KLAMBRIPÜSTOLI OHUTUSJUHISED

Eeldage alati, et tööriist sisaldab klambreid. Klambripüstoli hooletu kasutamine võib põhjustada klambrite ootamatut väljapaiskumist ja vigastusi.

Ärge suunake seadet enda või teiste lähedal viibivate inimeste poole. Päästiku juhuslik vajutamine toob kaasa klambrite väljapaiskumise, mis võib põhjustada vigastusi.

Aktiveerige tööriist alles siis, kui see on kindalt töödeldava detaili vastu asetatud. Kui tööriist ei puutu töödeldava detailiga kokku, võib klamber sihtmärgist kõrvale kalduda.

Kui klamber jääb tööriista kinni, ühendage tööriist toiteallika küljest lahti. Kui tööriist on toiteallikaga ühendatud, võib kinnijäänud klambri eemaldamisel klambripüstol juhuslikult aktiveeruda.

Olge kinnijäänud klambri eemaldamisel ettevaatlik. Mehhanism võib olla surve all ning kinnijäänud klambri eemaldamisel võib see suure jõuga välja paiskuda.

Ärge kasutage kõnealust klambripüstolit elektri kaablite kinnitamiseks. Tööriist ei ole mõeldud elektri kaablitega

kasutamiseks ning võib kahjustada elektri kaablite isolatsiooni, põhjustades seeläbi elektrilööki või tuleohtu.

Masinat tuleb kasutada kaetud ja kuivas kohas. Ümbritseva õhu temperatuur peab olema vahemikus 15 ° C kuni 30 ° C. Niiskuse tase peab olema alla 60%.

TEHNILISED ANDMED

Mudeli nr	ESN530	ESN114
Klambri tüüp	Rapid 53	Rapid 140
Klambrite pikkus	6-14 mm	6-14 mm
Salve klambrite mahutavus, maks	157 tk	90 tk
Naela tüüp, pikkus	Rapid T8, 15 MM	
Salve mahutavus, maks	90 tk	
Tööriista kaal	0,94 kg	
Pinge	220–240 V~, 50Hz	
Võimsus	2 A, sulavkaitse miinimum 10 A	
Kiirus	20 lasku/min	

MÜRATASE

A-korrigeeritud helivõimsustase $L_{pA} = 91,7 \text{ dB(A)}$, määramatus $K = 3 \text{ dB(A)}$

A-korrigeeritud helivõimsustase $L_{wA} = 102,7 \text{ dB(A)}$, määramatus $K = 3 \text{ dB(A)}$

Soovitus kasutajale kuulmiskaitse kandmiseks.

VIBRATSIOON

Vibratsiooni koguväärtus = $6,7 \text{ m/s}^2$, määramatus $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Nimetatud vibratsiooni koguväärtus on mõeldud vastavalt standardsele katsemeetodile ning seda võib kasutada tööriistade võrdlemisel.

Nimetatud vibratsiooni koguväärtust võib samuti kasutada kokkupuute algsel hindamisel.

HOIATUS

Vibratsiooni tase elektrilise tööriista tegelikul kasutamisel võib erineda nimetatud koguväärtusest sõltuvalt tööriista kasutamisest.



See on vajalik, et tuvastada käitaja kaitseks vajalikud ohutusmeetmed, mis põhinevad kokkupuute hinnangul tegelikel kasutustingimustel (võttes arvesse kõiki töötsükli osi, näiteks tööriista väljalülitamise ja tühikäigu ajal) lisaks käivitusajale).

KOKKUPANEK

DEFINITSIOONID JOONISED 1 JA 2

- A** Toitejuhe
- B** Toitelüliti
- C** Päästik
- D** Päästiku ohutuslukk
- E** Etteandeseade
- F** Salve sulgur
- G** Klambri väljumiskoht
- H** Töödeldav detail
- I** Andmesilt

KLAMBRITE/NAELTE SALVE ASETAMINE

1. Lülitage toitelüliti välja ning eemaldage klambripüstol toiteallikast.
2. Hoidke tööriista alaspidi, vajutage sulgurit ning avage salv. Joonised 3-4.
3. Asetage klambrid või naelad salve teravikud ülespoole ning sulgege salv. Veenduge, et naelad on salves püstises asendis. Joonised 5 või 6. Kasutage ainult soovitatud klambreid või naelu.
4. Sulgege salv ning veenduge, et see on kindlalt lukustatud. Joonis 7.

KLAMBRITE/NAELTE SALVEST EEMALDAMINE

1. Lülitage toitelüliti välja ning eemaldage klambripüstol toiteallikast.
2. Hoidke tööriista alaspidi, vajutage sulgurit ning tõmmake salv välja.
3. Eemaldage klambrid/naelad salvest.
4. Sulgege salv.

KASUTAMINE

KLAMMERDAMINE / NAELUTAMINE

1. Ühendage klambripüstol 220–240 V, 50 Hz pistikupessa.
2. Lülitage toitelüliti sisse.
3. Veenduge, et tööriist on töökorras.
4. Hoidke klambripüstolit kindlalt nii, et klambri väljumiskoht on töödeldava detaili vastu asetatud. Joonis 8.
5. Vajutage päästiku ohutusluku ja päästikut klambripüstoli kasutamiseks. Joonised 9-10.
6. Eemaldage klambripüstol pärast kasutamist toitevõrgust ning lülitage seade välja.

MÄRKUS! Parema tulemuse saamiseks suruge tööriist tugevalt töödeldava detaili vastu. Joonis 10

MÄRKUS! Kinnijäänud klambri või naela puhul lugege hoolduse peatükki.

ÄRGE vajutage uuesti päästikule kinnijäänud klambri või naela eemaldamiseks, kuna see võib tööriista kahjustada.

MÄRKUS! Tööriista kasutamisel võib see puudutamisel soe olla. See on tavaline, kuid kui tööriist on puudutamisel kuum, laske sel enne uuesti kasutamist jahtuda.

MÄRKUS! Klambripüstolit tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. See on mõeldud sisetüingimustes puidul või sarnastel materjalidel kasutamiseks.

PIKENDUSJUHTMETE KASUTAMISSUUNISED

Soovituslik minimaalne juhtme pindala (mm²) pikendusjuhtmete puhul

Kuni 10 m: 1,5 mm²

Kuni 25m: 2,5 mm²

Üle 25 m: ei sobi

HOOLDUS

STANDARDHOOLDUS

1. Ühendage klambripüstol toiteallikast lahti enne mis tahes hooldustööde teostamist.
2. Kontrollige kõik kruvid üle ning keerake vajadusel need kõvemini kinni.
3. Ventilatorid ei tohi olla tolmused ja mustad.
4. Puhastage tööriista kuiva või niiske riidega. ÄRGE kasutage mis tahes lahustit.
5. Hoidke salve kanal puhtana.
6. Määrige klambri väljumispiirkonda, kasutades selleks ÜHT õlitilka. Joonis 12.
7. Veenduge, et klambripüstol ei ole kahjustatud. Vahtage või parandage see enne kasutamist.

KINNIJÄÄNUD KLAMBRI/NAELA EEMALDAMINE

1. Lülitage toitelüliti välja ning eemaldage klambripüstol toiteallikast.
2. Hoidke tööriista alaspidi, vajutage sulgurit ning tõmmake salv välja.
3. Võtke lahtised klambrid/naelad salvest välja.
4. Kasutage kinnijäänud klambrite eemaldamiseks väike-seid näpistange. Joonis 11

HOIATUS!

ÄRGE muutke kõnealuse klambripüstoli osasid või ühendage selle külge spetsiaalseid seadmeid. See võib põhjustada vigastusi.



Kui teitejuhtme väljavahetamine on vajalik, peab selle teostama kvalifitseeritud teeninduskeskus, et vältida ohtlikke olukordi.

KESKKOND

Eraldi vastuvõtupunktid. Ärge visake elektrilisi tööriistu olmejäätmete hulka! Vastavus Euroopa direktiivile 2012/19/EC elektri- ja elektroonika-seadmete jäätmete kohta



Kui tööriista peab välja vahetama või seda ei saa enam kasutada, peab selle viima eraldi kogumiskeskusesse ringlussevõtuks.

Atitinka atitinkamas ES
direktivas



BENDRIEJI SAUGOS ĮSPĖJIMAI NAUDOJANTIS ELEKTRINIAIS ĮRANKIAIS

ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite
visus saugos įspėjimus
ir nurodymus. Nepaisant
įspėjimų ir nurodymų,
gali kilti gaisras, galima
susižaloti elektros srove ir (arba)
rimtai susižeisti.



**Įsisaugokite šiuos įspėjimus ir
instrukcijas ateičiai.**

Įspėjimuose vartojamas terminas
„elektrinis įrankis“ apibūdina
iš elektros tinklo maitinamus
įrankius (su maitinimo laidu)
arba akumuliatorinius įrankius (be
maitinimo laido).


1) SAUGUMAS DARBO VIETOJE

- Darbo vieta turi būti tvarkinga
ir gerai apšviesta.** Netvarkinga
ir prastai apšviesta darbo vieta
gali tapti nelaimingų atsitikimų
priežastimi.
- Elektrinių įrankių nenaudo-
kite sprogiuose aplinkose,
pavyzdžiui, greta degių
skysčių, dujų ar dulkių.** Elektri-
niai įrankiai sukelia žiežirbas, ku-
rios gali uždegti dulkes ar garus.
- Dirbdami elektriniu įrankiu
neleiskite greta stovėti
pašaliniam asmenims, vai-
kams ar lankytojams.** Nukreipę
dėmesį kitur, galite nebesuvaldyti
įrankio.

2) ELEKTRINĖ SAUGA

- Elektrinio įrankio kištukas turi
tikti lizdui.** Niekada nebandy-
kite kištuko koku nors būdu
keisti. Su įžemintais elektrini-
ais įrankiais nenaudokite jokių
kištuko adapterių. Elektros
lizdai tinkantys nepakeisti kištukai
sumažina elektros šoko riziką.
- Venkite liestis prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų.**
Elektros šoko rizika padidėja, kai
jūsų kūnas yra įžemintas.
- Nelaikykite elektrinio įrankio
lietuje ar drėgmėje.** Į elektros
įrankį patekęs vanduo padidina
elektros šoko riziką.
- Nenaudokite maitinimo laido
ne pagal paskirtį. Nenaudo-
kite laido įrankio nešimui ar
išjungimui iš elektros lizdo.**
Laidą laikykite toliau nuo
karščio, alyvų, aštrių kampų
ir judančių dalių. Pažeistas ar
susipainiojęs laidas padidina
elektros šoko riziką.
- Naudodami elektrinį įrankį
lauke, naudokite tam tinkantį
ilginimo kabelį.** Tinkančio
darbui lauke kabelio naudojimas
sumažina elektros šoko riziką.
- Jei išvengti darbo drėgnoje
aplinkoje neįmanoma, nau-
dokite įžeminimo grandinės
pertraukiklį.** Įžeminimo
grandinės pertraukiklio naudo-
jimas sumažina elektros šoko
riziką.

3) ASMENINĖ SAUGA

- a) **Naudodami įrankį būkite budrūs, stebėkite ką darote ir naudokitės sveiku protu. Elektrinio įrankio nenaudokite, jei esate pavargę, paveikti narkotikų, alkoholio ar vaistų. Neatidumas dirbant elektriniu įrankiu gali baigti rimtu sužalojimu.**
- b) **Naudokite asmeninės apsaugos priemones. Visada užsidėkite akių apsaugą.**  Susižalojimo riziką sumažina apsauginių priemonių, pavyzdžiui, kaukių nuo dulkių, neslidžių batų, šalmy ar ausų apsaugų, naudojimas.
- c) **Saugokitės nuo atsitiktinio prietaiso įjungimo. Įsitikinkite, kad prieš jungiant prietaisą į elektros lizdą ar įdedant akumuliatorių, jis yra išjungtas.** Jei nešdami prietaisą pirštą laikysite ant jungiklio arba įjungsite prietaisą, kai jungiklis yra įjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- d) **Prieš įjungdami įrankį pašalinkite reguliuojančius raktus ar veržliarakčius.** Prie besisukančios dalies likęs veržliaraktis ar raktas gali būti susižalojimo priežastimi.
- e) **Nepervertinkite savo galimybių. Visada tvirtai atsisotokite ir laikykite pusiausvyrą.** Taip geriau sukontroliuosite prietaisą netikėtose situacijose.
- f) **Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Plaukus, drabužius ir pirštines saugokite nuo judančių dalių.** Palaidi rūbai, papuošalai ar ilgi plauki gali būti

- įtraukti į judančias dalis.
 - g) **Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ir surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, ar jie yra prijungti ir ar teisingai naudojami.** Dulkių surinkimo įrenginių naudojimas sumažina su dulkėmis susijusių pavojų riziką.
 - h) **Nesiremkite vien tik savo žiniomis, įgytomis dažnai naudojant įrankius, ir neignorokite įrankių saugos principų.** Neatsargus veiksmas gali per sekundę sukelti sunkų sužalojimą.
- #### 4) ELEKTRINIO ĮRANKIO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA
- a) **Neperkraukite prietaiso. Naudokite konkrečiam darbui tinkamą įrankį.** Tinkamu įrankiu darbą atliksite geriau ir saugiau.
 - b) **Elektrinio įrankio nenaudokite, jei negalite jo jungikliu įjungti ir išjungti.** Bet koks elektrinis įrankis, kurio negalima reguliuoti jungikliu, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 - c) **Prieš reguliuodami prietaisą, keisdami priedus ar prieš padėdami įrankį laikymui, įsitikinkite, ar prietaisas yra išjungtas.** Tokios saugumo priemonės sumažina netyčinio įrenginio įsijungimo riziką.
 - d) **Nenaudojamą prietaisą laikykite vaikams ir nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje vietoje.** Elektrinis įrankis tampa pavojingu juo naudotis nemokančiųjų rankose.
 - e) **Elektrinio įrankio priežiūra. Patikrinkite judančias jo dalis**

dėl pažeidimų ar kitų gedimų, kurie gali turėti įtakos įrankio veikimui. Jei įrankis pažeistas, prieš vėl jį naudodami, suremontuokite. Daugybė nelaimingų atsitikimų nutinka dėl netinkamai prižiūrimų elektrinių įrankių.

- f) **Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.** Tinkamai prižiūrimus aštrius pjovimo briaunas turinčius įrankius yra sunkiau pažeisti ir lengviau valdyti.
- g) **Elektrinį įrankį, priedus, gražtus ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, atsižvelgdami į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.** Įrankio naudojimas ne pagal paskirtį gali būti pavojingų situacijų susidarymo priežastimi.
- h) **Rankenos ir suimami paviršiai turi būti sausi, švarūs ir neriebaluoti bei netepaluoti.** Slidžios rankenos ir slidūs suimami paviršiai neleidžia saugiai naudoti ir valdyti įrankio netikėtose situacijose.

5) PRIEŽIŪRA

- a) **Įrankio priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas, naudojantis originalias atsargines dalis.** Taip užtikrinamas įrankio saugumas.

KABIŲ KALIMO ĮRANKIO SAUGOS ĮSPĖJIMAI

Nepamirškite, kad įrankyje yra kabių. Neatsargiai naudojamas kabių kalimo įrankis gali netikėtai iššauti ir sužeisti.

Nenukreipkite įrankio į save ar kitus asmenis. Netikėtas gaiduko

paspaudimas iššaus kabę, kuri gali sužeisti.

Nejunkite įrankio, jei jis nėra tvirtai prispaustas prie apdirbamos medžiagos. Jei įrankis nėra prispaustas prie apdirbamos medžiagos, kabės gali pataikyti ne ten kur reikia.

Kabėms įstrigus įrankyje, išjunkite jį iš elektros šaltinio. Išimant įstrigusias kabes įrankį išjunkite, nes jis gali netikėtai įsijungti.

Elkitės atsargiai išimdami įstrigusias kabes. Mechanizme gali būti susidaręs slėgis, todėl bandant išimti įstrigusias kabes, jos gali iššauti.

Nenaudokite šio kabių kalimo įrankio elektrinių laidų tvirtinimui. Įrankis nėra skirtas elektrinių laidų tvirtinimui ir gali pažeisti izoliacinį sluoksnį bei sukelti elektros šoką ar gaisrą.

Įrenginį reikia naudoti uždengtoje ir sausoje vietoje. Aplinkos temperatūra turi būti nuo 15 iki 30 °C. Drėgmės lygis turi būti mažesnis nei 60 %.

TECHNINIAI DUOMENYS

Modelio numeris	ESN530	ESN114
Kabės tipas	Rapid 53	Rapid 140
Kabės ilgis	6-14 mm	6-14 mm
Dėtuvės kabių talpa, maks.	157 vnt.	90 vnt.
Vinutės tipas, ilgis	Rapid T8, 15 MM	
Dėtuvės vinučių talpa, maks.	90 vnt.	
Įrankio svoris	0,94 kg	
Įtampa	220–240 V~, 50 Hz	
Galia	2 Amp, išsijungia esant mažiausiai 10 Amp	
Greitis, maksimalus nuolatinis	20 šūvių per minutę	

SUKELIAMAS TRIUKŠMAS

A svertinis garso galios lygis $LpA=91.7$ dB(A), paklaida $K=3$ dB(A)

A svertinis garso galios lygis $LpA=102.7$ dB(A), paklaida $K=3$ dB(A)

Rekomenduojama operatoriui dėvėti klausos apsaugos priemonės.

VIBRACIJA

Vibracijos reikšmė= $6,7$ m/s², paklaida $K=1.5$ m/s²

Įrankio vibracijos reikšmė nustatyta remiantis standartiniumi bandymo metodu. Šią reikšmę galima naudoti lyginant kelis įrankius.

Nustatytą vibracijos reikšmę taip pat galima naudoti atliekant preliminarų poveikio vertinimą.

ĮSPĖJIMAS

Vibracijos emisija naudojant elektrinį įrankį gali skirtis nuo deklaruotos bendrosios vertės, priklausomai nuo įrankio naudojimo būdų.

Turi būti nustatytos operatoriaus apsaugos priemonės, pagrįstos poveikio vertinimu faktinėmis naudojimo sąlygomis (atsižvelgiant į visas darbo ciklo dalis, pvz., laiką, kai įrankis yra išjungtas ir kai jis veikia tuščiąja eiga, pridėdam paleidimo laiką).



SURINKIMAS

APIBRĖŽIMAI 1 IR 2 PAV.

- A** Maitinimo laidas
- B** Įjungimo/išjungimo mygtukas
- C** Gaiduko jungiklis
- D** Apsauginis jungiklis
- E** Padavimo skyrius
- F** Dėtuvės užšovas
- G** Anga kabėms iššauti
- H** Apdirbama medžiaga
- I** Specifikacijos ženklas

KABIŲ/VINIŲ ĮDĖJIMAS Į DĒTUVĖ

1. Išjunkite maitinimo jungiklį ir ištraukite iš elektros lizdo įrankį.
2. Apverskite įrankį, suspauskite užšovą ir atidarykite dėtuvę. 3-4 pav.
3. Įdėkite kabės ar vinis (kojelėmis į viršų) į dėtuvę ir uždarykite dėtuvę. Užtikrinkite, kad viny dėtuvėje stovėtų statmenai. 5 arba 6 Naudokite tik rekomenduojamas kabės arba viny.
4. Uždarykite dėtuvę ir įsitinkite, kad ji yra tvirtai užfiksuota. 7 pav.

KABIŲ / VINUČIŲ IŠĖMIMAS IŠ DĒTUVĖS

1. Išjunkite maitinimo jungiklį ir ištraukite iš elektros lizdo įrankį.
2. Apverskite įrankį, suspauskite užšovą ir ištraukite dėtuvę.

3. Iš dėtuvės išimkite kabės / vinutes.

4. Dėtuvę uždarykite.

VEIKIMAS

KABIŲ / VINUČIŲ KALIMAS

1. Įkiškite kabių kalimo įrankio kištuką į 220 - 240V, 50 Hz galios lizdą.
2. Įjunkite maitinimo jungiklį.
3. Įsitinkite, kad įrankis tinkamai veikia.
4. Tvirtai prispauskite įrankį prie apdirbamos medžiagos. 8 pav.
5. Nuspauskite apsauginį jungiklį ir jungiklį, kad iššautumėte kabę. 9-10 pav
6. Išjunkite įrankį iš maitinimo lizdo ir išjunkite įjungimo jungiklį.

PASTABA: norėdami pasiekti geresnių rezultatų, įrankį tvirtai prispauskite prie apdirbamos medžiagos. 10 pav.

PASTABA: Užstrigus kabei arba viniai, žr. priežiūros skyrių.

NEIŠŠAUKITE įrankio pakartotinai, kad pašalintumėte užstrigusį elementą, nes tai gali pažeisti įrankį.

PASTABA: Operacijos metu įrankis gali įkaisti. Tai normalu, tačiau jei įrankis įkaista stipriai, jį išjunkite ir leiskite atvėsti.

PASTABA: Kabių kalimo įrankį galima naudoti tik pagal paskirtį. Jis skirtas naudoti medžiui ar panašios medžiagos, vidaus darbams.

ILGINIMO KABELIŲ NAUDOJIMO GAIRĖS

Rekomenduojamas mažiausias pailginimo laido plotas (mm²)

Iki 10m: 1,5 mm²

iki 25m: 2,5mm²

Virš 25 m: naudoti netinka

PRIEŽIŪRA

STANDARTINĖ PRIEŽIŪRA

1. Išjunkite įrankį iš maitinimo lizdo prieš atlikdami bet kokią priežiūrą.
2. Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.
3. Patikrinkite, ar angose nėra dulkių ir purvo
4. Įrankį nuvalykite sausa arba drėgna šluoste. NIEKADA nenaudokite tirpiklių.
5. Išvalykite dėtuvės kanalą.
6. Patepkite kabių kalimo įrankio išėjimo angą VIENU lašu alyvos. 12 pav.
7. Įsitinkite, ar įrankis nėra pažeistas. Prieš naudodami pakeiskite dalis arba suremontuokite.

ĮSTRIGUSIŲ KABIŲ/VINUČIŲ ŠALINIMAS

1. Išjunkite maitinimo jungiklį ir ištraukite įrankį iš elektros lizdo.
2. Apverskite įrankį, suspauskite užšovą ir ištraukite dėtuvę.

3. Iš dētuvės išimkite palaidas kabės/vinutes.
4. Mažomis replėmis išimkite įstrigusias kabės. 11 pav.

ĮSPĖJIMAS!

NEKEISKITE šio įrankio dalių ar jo priedų. Tai gali būti susijazalymo priezastimi.

Esant maitinimo laido pakeitimo būtinybei, tą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas. Taip išvengsite pavojaus saugumui.



APLINKA

Surinkite atskirai. Nešalinkite elektrinių įrankių kartu su buitiniemis atliekomis! Remkitės elektrinės ir elektroninės įrangos šalinimo Europos direktyvos 2012/19/EC reikalavimais.



Nebenaudojamus įrankius galima atvežti į surinkimo centrą perdirbimui.

ELEKTRISKAIS SKAVOTĀJS

Sākotnējo lietošanas norādījumu tulkojums

LV

Atbilst piemērojamajām
ES direktīvām



VISPĀRĒJI ELEKTROINSTRUMENTU DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

UZMANĪBU! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un visas instrukcijas. Brīdinājumu un instrukciju neievērošanas gadījumā var tikt izraisīts elektrošoks, ugunsgrēks un/vai smags ievainojums.



Pēc izlasīšanas saglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.

Turpmākajā izklāstā lietotais apzīmējums “elektroinstruments” attiecas gan uz tīkla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeli), gan arī uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez elektrokabeļa).

1) DROŠĪBA DARBA VIETĀ

- a) **Sekoiet, lai darba vieta būtu tīra un labi apgaismota.** Uz nekārtīgiem darbgaldiem vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
- b) **Nelietojiet elektroinstrumentus**

eksplozīvā vidē, piemēram, uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Darba laikā instruments nedaudz dzirksteļo, un tas var izsaukt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.

- c) **Lietojot elektroinstrumentu, neļaujiet nepiederošām personām, bērniem un apmeklētājiem tuvoties darba vietai.** Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.

2) ELEKTRODROŠĪBA

- a) **Elektroinstrumenta kontaktdakšai jābūt piemērotai elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Nelietojiet kontaktdakšas salāgotājus, ja elektroinstruments caur kabeli tiek savienots ar aizsargzemējuma ķēdi.** Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas piemērota kontaktligzdai, ļauj samazināt elektriskā trieciena saņemšanas risku.
- b) **Darba laikā nepieskarieties**

sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītim vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.

c) **Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laikā, neturiet to mitrumā.** Mitrumam iekļūstot instrumentā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.

d) **Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz elektrokabeļa. Neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot instrumentu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet elektrokabeļi no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un instrumenta kustīgajām daļām.** Bojāts vai samezģojies elektrokabeļis var būt par cēloni elektriskajam triecienam.

e) **Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tā pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kuru lietošana ārpus telpām ir atļauta.** Lietojot elektrokabeļi, kas piemērots darbam ārpus telpām, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.

f) **Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams lietot vietās ar paaugstinātu mitrumu, izmantojiet tā pievienošanai zemslēguma ķēdes pārtraucēju.** Lietojot zemslēguma ķēdes pārtraucēju, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.

3) PERSONISKĀ DROŠĪBA

a) **Darba laikā saglabājiet**

paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Pārtrauciet darbu, ja jūtaties noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā. Strādājot ar elektroinstrumentu, pat viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni nopietnam savainojumam.

b) **Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus. Darba laikā vienmēr nēsājiet aizsargbrilles.** Individuālo darba aizsardzības līdzekļu (putekļu maskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) pielietošana atbilstoši elektroinstrumenta tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.



c) **Nepieļaujiet elektroinstrumenta patvaļīgu ieslēgšanos. Pirms instrumenta pieslēgšanas barošanas avotam un/vai akumulatoram, kā arī paņemot vai nesot instrumentu, pārlicinieties, ka tas ir izslēgts.** Pārnesot elektroinstrumentu, ja pirksts atrodas uz ieslēdzēja, kā arī pievienojot to elektrobarošanas avotam laikā, kad elektroinstrumenti ir ieslēgti, var viegli notikt nelaimes gadījums.

d) **Pirms instrumenta ieslēgšanas neaizmirstiet izņemt no tā regulējošos instrumentus vai skrūvjatslēgas.** Patronatslēga vai skrūvjatslēga, kas pievienota kādai no elektroinstrumenta kustīgajām daļām, var radīt savainojumu.

e) **Strādājot ar elektroinstrumentu, ieturiet stingru**

stāju. Darba laikā vienmēr saglabāriet līdzsvaru un centieties nepaslidēt. Tas atvieglos instrumenta vadību neparedzētās situācijās.

- f) **Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsāriet brīvi plandošas drēbes vai rotaslietas. Ne-tuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus instrumenta kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var iekerties instrumenta kustīgajās daļās.**
- g) **Ja elektroinstrumentam ir paredzētas putekļu nosūkšanas un savākšanas ierīces, sekojiet, lai tās tiktu pievienotas elektroinstrumentam un pareizi darbotos. Putekļu savācēju izmantošana mazinās putekļu kaitīgo ietekmi.**
- h) **Neļaujiet ieradumam, kas izveidojas instrumentu bieži lietojot, novest pie drošības principu neievērošanas. Neuzmanīga rīcība īsā mirklī var izraisīt nopietnas traumas.**

4) ELEKTROINSTRUMENTU LIETOŠANA UN APKOPE

- a) **Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Katram darbam izvēlieties piemērotu instrumentu. Elektroinstrumenti darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.**
- b) **Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts tā ieslēdzējs. Elektroinstrumenti, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstami lietošanai, un to nepieciešams remontēt.**
- c) **Pirms elektroinstrumenta**

regulēšanas, papildaprīkojuma nomaiņas vai tā novietojšanas glabāšanai atvienojiet to no barošanas avota un/vai akumulatora. Šādi iespējams mazināt elektroinstrumenta nejaušas ieslēgšanās risku.

- d) **Elektroinstrumentu, kas netiek darbināts, uzglabāriet vietā, kur tas nav sasniedzams bērniem un personām, kuras neprot rīkoties ar instrumentu vai kuras nav izlasījušas tā lietošanas norādījumus. Ja elektroinstrumentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.**
- e) **Rūpīgi veiciet elektroinstrumenta apkalpošanu. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas nav nobīdījušas vai iestrēgušas, vai detaļas nav sabojātas, un vai nav nekādu citu problēmu, kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta izmantošanu. Bojājumu gadījumā elektroinstrumentu pirms izmantošanas ir nepieciešams saremontēt. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroinstrumenti pirms lietošanas nav pienācīgi apkalpoti.**
- f) **Savlaicīgi notīriet un uzasiniet griezošos darbinstrumentus. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar uzasinātām griezējšķautnēm ļauj strādāt daudz ražīgāk un ir vieglāk vadāmi.**
- g) **Lietojiet vienīgi tādus elektroinstrumentus, papildpiederumus, darbinstrumentus utt., kas paredzēti attiecīgajam pielietojuma veidam. Turklāt**

jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un pielietojuma īpatnības. Elektroinstrumentu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.

h) Turiet rokturus un satveršanas virsmas sausas, tīras un brīvas no eļļas un taukiem. Negaidītās situācijās slideni rokturi un satveršanas virsmas neļaus iekārtu droši noturēt un kontrolēt.

5) APKALPOŠANA

a) Nodrošiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiktu kvalificēts personāls, nomainītajam izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus. Tikai tā ir iespējams nodrošināt elektroinstrumenta ilgstošu un nevainojamu darbību bez atteicēm.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI ATTIECĪBĀ UZ SKAVOTĀJU

Vienmēr pieņemiet, ka instrumentā atrodas skavas. Skavotāja neuzmanīga lietošana var izraisīt skavu negaidītu izšaušanu un radīt ievainojumus.

Nevērsiet instrumentu pret sevi vai tuvumā esošajiem. Negaidītas iedarbināšanas rezultātā var izšauties skava, radot ievainojumus.

Neiedarbiniet instrumentu, kamēr tas nav cieši piespiests darba materiālam. Ja instruments nepieskaras materiālam, skava var no tā atlēkt.

Izņemot iestrēgušas skavas, atvienojiet instrumentu no akumulatora. Ja skavotājs ir

pieslēgts elektrībai, izņemot iestrēgušu skavu, tas var tikt nejauši iedarbināts.

levērojiet piesardzību, izņemot iestrēgušu skavu. Mehānisms var būt pakļauts spiedienam, un, cenšoties atbrīvot iestrēgušu skavu, tā var izšauties.

Neizmantojiet šo skavotāju elektrības kabeļu piestiprināšanai. Tas nav paredzēts elektrības kabeļu piestiprināšanai un var sabojāt to izolāciju, tādējādi radot elektrības trieciena risku vai apdraudot ugunsdrošību.

Šis mehānisms ir jāizmanto sausā vietā zem jumta. Apkārtējās vides temperatūrai ir jābūt robežās no 15 °C līdz 30 °C. Mitruma līmenim ir jābūt zem 60%.

TEHNISKIE PARAMETRI

Modeļa numurs	ESN530	ESN114
Skavu tips	Rapid 53	Rapid 140
Skavu garums	6-14 mm	6-14 mm
Skavu kasetes ietilpība, maks.	157 gab.	90 gab.
Tapu tips, garums	Rapid T8, 15 MM	
Tapu kasetes ietilpība, maks.	90 gab.	
Instrumenta svars	0,94 kg	
Spriegums	220–240 V~, 50 Hz	
Jauda	2 Amp, drošinātājs vismaz 10 Amp	
Ātrums, maksimālais pastāvīgais	20 šāvieni/min.	

TROKŠŅA EMISIJA

A-izsvartais skaņas spiediena līmenis $L_{pA} = 91,7$ dB(A), mainīgums $K = 3$ dB(A)

A-izsvartais skaņas jaudas līmenis $L_{WA} = 102,7$ dB(A), mainīgums $K = 3$ dB(A)

Ieteicams darba laikā instrumenta operatoram lietot dzirdes aizsardzības līdzekļus.

VIBRĀCIJAS

Vibrācijas kopējā vērtība = $6,7$ m/s², mainīgums $K =$

1,5 m/s²

Deklarētā vibrācijas kopējā vērtība noteikta saskaņā ar standarta testēšanas metodi, un to var izmantot, lai salīdzinātu instrumentus

Deklarēto vibrācijas kopējo vērtību var izmantot arī provizoris kā iedarbības novērtējumā.

UZMANĪBU

Vibrācijas emisija elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās kopējās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas veida.



Lai aizsargātu instrumenta operatoru, jāidentificē drošības pasākumi, kam par pamatu jābūt faktiskajiem izmantošanas apstākļiem (ievērojot visas izmantošanas cikla daļas, piemēram, papildu izmantošanas laikam arī laiku, kurā instruments ir izslēgts vai darbojas brīvgaitā).

MONTĀŽA

DEFINĪCIJAS, 1. UN 2. ATTĒLS

- A** Strāvas vads
- B** Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- C** Sprūdslēdzis
- D** Sprūda drošības slēdzis
- E** Padeves bloks
- F** Kasetes aizbīdnis
- G** Skavu izvade
- H** Darba virsma
- I** Specifikāciju etiķete

SKAVU/TAPU IELĀDE KASETĒ

1. Izslēdziet strāvas slēdzi un atvienojiet skavotāju no elektrotīkla
2. Apgrīziet instrumentu otrādi, piespiediet aizbīdni un izvelciet kaseti. 3.-4. att.
3. Ielieciet kasetē skavas vai tapas ar kājiņām uz augšu aizveriet kaseti. Pārliedzinieties, vai tapu rinda kasetē atrodas stateniski. 5. vai 6. att.
Lietojiet tikai ieteicamās skavas vai tapas
4. Aizveriet kaseti un pārliedzinieties, vai tā ir droši noslēgta. 7. att.

SKAVU/TAPU IZŅEMŠANA NO KASETES

1. Izslēdziet strāvas slēdzi un atvienojiet skavotāju no elektrotīkla
2. Apgrīziet instrumentu ar augšu uz leju, piespiediet aizbīdni un izvelciet kaseti.
3. Izņemiet skavas/tapas no kasetes
4. Aizveriet kaseti.

PIELIETOŠANA

SKAVOŠANA/NAGLOŠANA

1. Iespraudiet skavotāja kontaktdakšu 220-240V, 50 Hz kontaktligzdā.
2. Ieslēdziet strāvas slēdzi.

3. Pārliedzinieties, vai instruments ir labā darba kārtībā.
4. Turiet skavotāju cieši, skavu izvadi piespiežot darba materiālam. 8.att.
5. Piespiediet sprūda drošības slēdzi un sprūdu, lai izšautu skavas. 9.-10. att.
6. Pēc lietošanas atvienojiet skavotāju no elektrotīkla un izslēdziet strāvas slēdzi.

PIEZĪME. Lai sasniegtu labākus darba rezultātus, piespiediet instrumentu darba virsmai. 10. att.

PIEZĪME. Ja skava vai tapa iesprūst, izlasiet sadaļu par apkopi.

NEIZŠAUJIET skavas vai tapas atkārtoti, lai novērstu iesprūšanu, jo tādējādi instruments var tikt sabojāts.

PIEZĪME. Instruments darba laikā var uzsilt. Tas ir normāli, tomēr, ja instruments kļūst karsts, lietošana jāpārtrauc, līdz tas atdziest.

PIEZĪME. Skavotājs jāizmanto tikai paredzētajiem mērķiem. Tas ir paredzēts koka vai tamlīdzīgu materiālu skavošanai iekšējā veidā.

NORĀDĪJUMI PAR PAGARINĀTĀJKABEĻU LIETOŠANU

Ieteicamā minimālā pagarinātājkaabeļu platība (mm²)

Līdz 10 m: 1,5 mm²

Līdz 25 m: 2,5 mm²

Vairāk par 25 m: nav atbilstošs

APKOPE

STANDARTA APKOPE

1. Pirms jebkuru apkopes darbu veikšanas atvienojiet skavotāju no elektrotīkla
2. Pārbaudiet visas skrūves un vajadzības gadījumā tās piegrīziet.
3. Notīriet putekļus un netīrumus no visām ventilācijas atverēm
4. Notīriet instrumentu ar sausu vai mitru drānu.
NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nelietojiet šķīdinātāju.
5. Uzturiet kasetes kanālu tīru.
6. Ieļļojiet skavu izvades vietu ar VIENU eļļas pilienu. 12. att.
7. Pārbaudiet, vai skavotājs nav sabojāts. Pirms lietošanas nomainiet vai salabojiet to.

IESPRŪDUŠAS SKAVAS/TAPAS IZŅEMŠANA

1. Izslēdziet strāvas slēdzi un atvienojiet skavotāju no elektrotīkla
2. Apgrīziet instrumentu ar augšu uz leju, piespiediet aizbīdni un izvelciet kaseti.
3. Izņemiet brīvās skavas/tapas no kasetes
4. Iesprūdušo skavu izņemšanai izmantojiet nelielas knaibles. 11. att.

UZMANĪBU!

NEPĀRVEIDOJIET skavotāja daļas un nepievienojiet tam īpašas palīgierīces. Tas var izraisīt miesas bojājumus.



Ja ir nepieciešams nomainīt barošanas vadu, tas jā dara kvalificētam servisa centram, lai novērstu drošības apdraudējumus.

APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA

Atsevišķa savākšana. Neizmetiet elektroinstrumentus

sadzīves atkritumos! Atbilst Eiropas Savienības Direktīvai 2012/19/EC par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem



Ja instruments ir jānomaina vai ja tas vairs netiek izmantots, tas jānodod atreizējai pārstrādei atsevišķā savākšanas punktā.

ELEKTRICKĀ SPONKOVAČKA

Překlad originálního návodu



Splňuje příslušné
směrnice EU



OBCENÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE

VAROVÁNÍ!! Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Nedodržení varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážná zranění.



Všechna upozornění a pokyny uložte pro pozdější možné použití.

Pojem „elektrický nástroj“ odkazuje ve varováních na elektricky napájený (kabelový) elektrický nástroj nebo akumulátorem napájený (bezdrátový) elektrický nástroj.

1) BEZPEČNOST PRACOVNÍHO MÍSTA

- Pracovní místo udržujte v čistotě a dobře osvětlené.** Nepořádek nebo špatně osvětlená místa mohou způsobit nehody.
- Nástroj nepoužívejte ve výbušných prostředích, například v prostředích s**

přítomností hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nástroje vytvářejí jiskry, díky kterým se prach nebo výpary mohou vznítit.

- Okolo stojící osoby, děti a návštěvníky udržujte při použití nástroje mimo pracovní místo.** Při rozptýlení můžete ztratit nad přístrojem kontrolu.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Zástrčka elektrického nástroje se musí shodovat s elektrickou zásuvkou. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Pro nástroje s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky.** Neupravené zástrčky a shodující se elektrické zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se tělesného kontaktu s uzemněnými plochami, jako je potrubí, topení, sporáky a chladničky.** Je-li vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- Chraňte elektrický nástroj před deštěm a vlhkem.** Vniknutí vody do elektrického nástroje zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Elektrický kabel používejte k jeho účelu. Nikdy kabel**

nepoužívejte na přenášení, ta-
hání nebo odpojování nástroje.
Kabel udržujte z dosahu tepla,
oleje, ostrých hran nebo pohy-
bujících se součástí. Poškozený
nebo zapletený kabel zvyšuje
riziko úrazu elektrickým proudem.

- e) **Při obsluhování elektrického nástroje venku použijte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití.** Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- f) **Pokud se použití elektrického náradí nelze vyvarovat, použijte ochranný jistič.** Použití ochranného jističe snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3) BEZPEČNOST OSOB

- a) **Budte opatrní, dávejte pozor na to, co děláte, a při používání nástroje používejte zdravý rozum. Elektrický nástroj nepoužívejte, když jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Chvilé nepozornosti během provozu nástroje může mít za následek vážné poranění.
- b) **Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy noste ochranné brýle.** Ochranné prostředky, jako jsou maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protisklu-
zovou podrážkou, přilba nebo ochranná sluchátka použitá za náležitých podmínek, snižují riziko poranění.
- c) **Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před připojením zdroje napájení**



anebo akumulátoru, zved-
nutím nebo přenášením stroje
se ujistěte, že vypínač je ve
vypnuté poloze. Nošení nástro-
je s prstem na vypínači nebo
zapojení nástroje se zapnutým
vypínačem může vést ke vzniku
úrazu.

- d) **Před zapnutím elektrického nástroje odstraňte seřizovací klíč nebo podobný nástroj.** Klíč ponechaný na rotující části elektrického nástroje může mít za následek poranění osob.
- e) **Příliš se nepředklánějte. Používejte vhodnou obuv a za všech okolností udržujte rovnováhu.** V nečekaných situa-
cích vám umožní zajistit si lepší kontrolu nad nástrojem.
- f) **Noste vhodný oděv. Nenoste volný oděv nebo šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte z do-
sahu pohybujících se součástí.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy se do pohybujících se součástí mohou zachytit.
- g) **Jsou-li zařízení vybavena připojením zařízení na odsávání prachu a sběrného zařízení, ujistěte se, že jsou taková zařízení připojena a správně používána.** Použití zařízení na odsávání prachu může snížit rizika související s výskytem prachu.
- h) **Nedovolte, aby znalosti získané častým používáním nástrojů otupily vaši pozornost a přestali jste dbát na zásady bezpečnosti při práci s nástro-
jem.** Nedbalost může způsobit vážné zranění ve zlomku sekundy.

4) POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO NÁSTROJE A PÉČE O NĚJ

a) **Elektrický nástroj nepřepínejte. Pro dané použití používejte správný elektrický nástroj.**

Správný elektrický nástroj vykoná práci lépe a bezpečněji rychleji, na kterou byl sestrojen.

b) **Elektrický nástroj nepoužívejte, pokud jej nelze zapnout a vypnout pomocí vypínače.** Kterýkoli elektrický nástroj, jenž nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba jej opravit.

c) **Před prováděním jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo uložením nástroje vypojte zástrčku ze zdroje napájení anebo z nástroje vyjměte akumulátor.** Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nástroje.

d) **Nečinný elektrický nástroj skladujte mimo dosah dětí a osobám, které s nástrojem nejsou obeznámeny nebo neznají tyto pokyny, znemožněte jeho používání.** Elektrické nástroje jsou v rukách neproškolených uživatelů nebezpečné.

e) **Provádějte řádnou údržbu elektrického nástroje. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé části správně zarovnané a nikde neváznou, zda nejsou žádné části stroje poškozeny, a ověřte všechny další podmínky, které mohou ovlivnit správný chod nástroje. Je-li nástroj poškozen, před použitím jej opravte.** Mnoho nehod je způsobeno špatně

udržovanými nástroji.

f) **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými čepeli se budou pravděpodobně méně zasekávat a bude snazší je ovládat.

g) **Elektrický nástroj, příslušenství a nasazovací adaptéry atd. používejte v souladu s těmito pokyny, přičemž dbejte na pracovní podmínky a prováděnou práci.** Použití elektrického nástroje k jiné činnosti, než pro kterou je určen, může mít za následek vznik nebezpečné situace.

h) **Udržujte rukojeti a uchopovací plochy suché, čisté a bez olejů a maziv.** Kluzké rukojeti a uchopovací plochy neumožňují bezpečnou manipulaci a ovládání nástroje v neočekávaných situacích.

5) SERVIS

a) **Svůj elektrický nástroj nechejte opravit kvalifikovanou osobou používající pouze originální náhradní díly.** Zajistíte tím zachování bezpečnosti svého nástroje.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO SPONKOVAČKU

Vždy mějte na paměti, že nástroj obsahuje upínací prvky. Neopatrná manipulace se sponkovačkou může mít za následek neočekávané vystřelení sponky a způsobit tak poranění.

Nemiřte nástrojem na sebe ani na osoby ve vaší blízkosti. Při neočekávaném spuštění dojde k vystřelení sponky, která může

způsobit poranění.

Nástroj nespouštějte, pokud není pevně umístěn na pracovní ploše. Pokud není nástroj v kontaktu s pracovní plochou, sponka se může od cílové plochy odchytil.

Pokud se sponka v nástroji zasekne, odpojte jej od zdroje napájení. Při odstraňování zaseknuté sponky se může sponka náhodně spustit, je-li stále zapojena do zásuvky.

Při odstraňování zaseknuté sponky postupujte opatrně. Mechanismus může být pod tlakem a ve snaze uvolnit zaseknutou sponku může dojít k jejímu silnému vystřelení.

Tuto sponkovačku nepoužívejte k uchycení elektrických kabelů. Není určena k instalaci elektrických kabelů, může poškodit jejich izolaci a tím způsobit úraz elektrickým proudem nebo vznik požáru.

Stroj se musí používat v krytém a suchém prostoru. Okolní teplota musí být mezi 15 °C a 30 °C. Vlhkost musí být nižší než 60%.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Číslo modelu	ESN530	ESN114
Typ nastřelovací sponky	Rapid 53	Rapid 140
Délka nastřelovací sponky	6-14 mm	6-14 mm
Kapacita zásobníku nastřelovacích sponek, max.	157 ks	90 ks
Typ nastřelovacího hřebíku, délka	Rapid T8, 15 MM	
Kapacita zásobníku nastřelovacích hřebíků, max.	90 ks	
Hmotnost nástroje	0,94 kg	
Napětí	220–240 V~, 50 Hz	

Výkon	2 A, pojistka minimálně 10 A
Rychlost, maximální kontinuální	20 výstřelů/min

HLUČNOST

A-vážený akustický tlak $L_{pA}=91,7$ dB(A) nepřesnost $K=3$ dB(A)

A-vážený akustický tlak $L_{wA}=102,7$ dB(A), nepřesnost $K=3$ dB(A)

Doporučení pro obsluhu, aby používala ochranu sluchu.

VIBRACE

Celková úroveň vibrací $=6,7$ m/s², nepřesnost $K=1,5$ m/s²

Deklarovaná celková úroveň vibrací byla naměřena v souladu se standardní testovací metodou a lze ji použít k porovnání jednoho nástroje s druhým.

Deklarovanou celkovou úroveň vibrací lze také použít v předběžném posouzení vystavení vibracím.

UPOZORNĚNÍ

Emise vibrací během skutečného používání nástroje se může lišit od deklarované celkové hodnoty v závislosti na způsobech používání nástroje.



Je třeba určit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy, která jsou založena na odhadu expozice ve skutečných podmínkách použití (s přihlédnutím ke všem částem pracovního cyklu, jako jsou časy, kdy je nástroj vypnutý a kdy běží naprázdno, kromě času, kdy se používá).

MONTÁŽ

DEFINICE OBRÁZKU 1 A 2

- A** Napájecí kabel
- B** Spínač zapnutí/vypnutí
- C** Spoušťový spínač
- D** Bezpečnostní pojistka spouště
- E** Dávkač
- F** Západka zásobníku
- G** Výstup sponek
- H** Pracovní plocha
- I** Štítek se specifikací

PLNĚNÍ SPONEK/HŘEBÍKŮ DO ZÁSOBNÍKU

1. Vypněte spínač napájení a vypojte sponkovačku ze zásuvky.
2. Držte nástroj vzhůru nohama, zmáčkněte zarážku a vsuňte zásobník. Obr. 3-4
3. Do zásobníku vložte sponky nebo hřebíky s nožkami směřujícími dolů a zavřete zásobník. Ujistěte se, že pas hřebíků zůstane v zásobníku v přímé poloze. Obr. 5 nebo 6
Používejte pouze doporučené sponky a hřebíky.
4. Zavřete zásobník a ujistěte se, že je bezpečně zajištěn.

VYJMUTÍ SPONEK/HŘEBÍKŮ ZE ZÁSObNIKU

1. Vypněte spínač napájení a vypojte sponkovačku ze zásuvky.
2. Držte nástroj vzhůru nohama, zmáčkněte zarážku a vysuňte zásobník.
3. Vyměňte sponky/hřebíky ze zásobníku.
4. Zavřete zásobník.

OBSLUHA**NASTŘELOVÁNÍ SPONEK/HŘEBÍKŮ**

1. Zapojte sponkovačku do zásuvky 220-240 V, 50 Hz.
2. Zapněte spínač napájení.
3. Ujistěte se, že je nástroj v dobrém provozním stavu.
4. Sponkovačku držte pevně s výstupem sponek v rovné poloze proti pracovní ploše. Obr. 8
5. Pro vystřelení sponky stiskněte pojistku spoušťového spínače a spoušťový spínač. Obr. 9-10
6. Po použití vypojte sponkovačku ze zásuvky a vypněte spínač napájení.

POZNÁMKA: Pro dosažení lepšího výkonu přitiskněte nástroj na pracovní plochu. Obr. 10

POZNÁMKA: V případě zaseknutí sponky nebo hřebíku si přečtěte kapitolu věnovanou údržbě.

Pro uvolnění zaseknuté sponky nestiskávejte spoušťový spínač znovu, mohlo by dojít k poškození nástroje.

POZNÁMKA: Během provozu se může nástroj zahřát. Je to běžné, ale pokud nástroj začne být až příliš horký, měli byste jej přestat používat, dokud nevychladne.

POZNÁMKA: Sponkovačku byste měli používat pouze k zamýšlenému účelu. Je určena k použití na dřevo nebo podobné materiály ve vnitřním prostředí.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ PRODLUŽOVACÍCH KABELŮ

Doporučená minimální plocha průřezu vodiče (mm²) prodlužovacího kabelu

Do 10 m: 1,5 mm²

Do 25 m: 2,5 mm²

ÚDRŽBA**STANDARDNÍ ÚDRŽBA**

1. Před prováděním údržby sponkovačku odpojte ze zásuvky.
2. Zkontrolujte všechny šrouby a v případě potřeby je utáhněte.
3. Všechny větrací otvory udržujte bez prachu a nečistot.
4. Nástroj čistěte suchým nebo navlhčeným hadříkem. **NIKDY** nepoužívejte žádné rozpouštědlo.
5. Kanálek zásobníku udržujte v čistotě.
6. Oblast výstupu sponek promažte **JEDNOU** kapkou oleje. Obr. 12
7. Ujistěte se, že sponkovačka není poškozena. Před použitím takový nástroj vyměňte nebo opravte.

VYJMUTÍ ZASEKNUTÉ SPONKY / HŘEBÍKU

1. Vypněte spínač napájení a vypojte sponkovačku ze zásuvky.
2. Držte nástroj vzhůru nohama, zmáčkněte zarážku a vysuňte zásobník.
3. Ze zásobníku vyměňte volné sponky / hřebíky.
4. K odstranění zaseknutých sponek používejte malé kleště. Obr. 11

UPOZORNĚNÍ!

NEVYMĚŇUJTE na sponkovače žádné díly, ani nepřipojujte zvláštní příslušenství. Může to vést ke vzniku poranění.



Je-li nutné vyměnit napájecí kabel, musí to být provedeno v kvalifikovaném servisním středisku, aby se předešlo ohrožení bezpečnosti.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Tříděný sběr. Elektrické nástroje nikdy nevyhazujte do komunálního odpadu! Postupujte podle evropské směrnice 2012/19/EC týkající se odpadního elektrického a elektronického zařízení.



Pokud je třeba nástroj vyměnit, nebo pokud již pro něj nemáte využití, pak byste ho měli odevzdat k recyklaci do centra tříděného sběru odpadu.

ELEKTRICKÁ SPONKOVAČKA

Preklad originálneho návodu



Vyhovuje príslušným smerniciam EÚ



VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE PRÁCU S ELEKTRICKÝM NÁRADÍM

bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržanie varovaní a pokynov môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie.



VÝSTRAHA!! Prečítajte si všetky

Všetky upozornenia a pokyny si

uschovajte na budúce použitie.

Pojem „elektrické náradie“ používaný v upozorneniach sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo siete (s prírodnou šnúrou) alebo na ručné elektrické náradie napájané akumulátorovou batériou (bez prírodnej šnúry).

1) BEZPEČNOSŤ PRACOVNÉHO PRIESTORU


- a) **Udržujte pracovný priestor v čistote a dobre osvetlený.** Neporiadok na pracovisku a neosvetlené priestory môžu byť príčinou úrazov.
- b) **Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, kde sa nachádzajú napríklad horľavé kvapaliny, plyny alebo prach.** Elektrické náradie je zdrojom iskrenia, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- c) **Pri používaní elektrického náradia zabráňte prístupu detí a ďalších osôb.** V prípade odpútania vašej pozornosti môžete stratiť kontrolu nad náradím.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- a) **Zástrčka prírodnej šnúry elektrického náradia sa musí hodiť do napájacej zásuvky.** Zástrčka sa v žiadnom prípade nesmie upravovať. S uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte zásuvkové adaptéry. Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- b) **Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky.**

Keď je vaše telo uzemnené, riziko zásahu elektrickým prúdom je vyššie.

- c) **Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu.** Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - d) **Nezaťažujte kábel.** Nepoužívajte prírodnú šnúru na prenášanie náradia, na jeho vešanie, ani za ňu nevyťahujte zástrčku zo zásuvky. Prírodnú šnúru uchovávajte mimo dosahu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - e) **Pri práci s náradím vonku používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie.** Používanie kábla určeného na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - f) **Ak je práca s elektrickým náradím na vlhkom mieste nevyhnutná, použite prerušovač uzemňovacieho obvodu.** Používanie prerušovača uzemňovacieho obvodu znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ### **3) BEZPEČNOSŤ OSÔB**
- a) **Buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a k práci s elektrickým náradím pristupujte rozumne. Nepoužívajte elektrické náradie, keď ste unavení alebo keď ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Chvilka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu zraneniu osôb.

- b) **Používajte osobné ochranné pomôcky. Vždy noste ochranné okuliare.**  Ochranné prostriedky, ako je respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, pevná prilba alebo chrániče sluchu, používané v zodpovedajúcich podmienkach, znižujú riziko poranenia.
- c) **Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred pripojením k napájaniu alebo pred vložením batérie, zdvihnutím alebo prenášaním náradia sa uistite, že je spínač v polohe vypnuté.** Prenášanie náradia s prstom na spínači alebo zapájanie vidlice elektrického náradia so zapnutým spínačom môže viesť k nehodám.
- d) **Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte všetky nastavovacie nástroje alebo kľúče.** Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý ponecháte pripevnený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže spôsobiť poranenie osôb.
- e) **Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy udržiajte stabilný postoj a rovnováhu.** To umožňuje lepšiu ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- f) **Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste voľný odev ani šperky. Uchovávajte vlasy, odev a rukavice mimo dosahu pohybujúcich sa častí náradia.** Pohybujúce sa časti náradia by mohli voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy zachytiť.
- g) **Ak sú zariadenia určené na pripojenie príslušenstva na**

odsávanie a zber prachu, uistite sa, že sú pripojené a správne sa používajú. Použitie príslušenstva na zber prachu môže obmedziť riziká súvisiace s prachom.

- h) **Nedovoľte, aby vás znalosti získané z častého používania náradia viedli k sebauspokojeniu a ignorovaniu zásad bezpečnosti náradia.** Nepozorné konanie môže v zlomku sekundy spôsobiť vážne poranenie.
- 4) **POUŽÍVANIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA A JEHO ÚDRŽBA**
- a) **Elektrické náradie nepreťažujte. Na svoju prácu používajte správne elektrické náradie.** Správny typ elektrického náradia bude pracovať lepšie a bezpečnejšie v podmienkach, pre ktoré bol vyrobený.
- b) **Nepoužívajte elektrické náradie, ak sa nedá spínačom zapnúť a vypnúť.** Každé elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať spínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- c) **Pred každým nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo pred uložením elektrického náradia odpojte zástrčku zo zásuvky alebo batériu z elektrického náradia.** Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia náradia.
- d) **Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré nie sú oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, aby**

s náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách neškolených používateľov nebezpečné.

- e) **Elektrické náradie udržiajte.** Skontrolujte vychýlenie či zaseknutie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na chod elektrického náradia. **Poškodené diely elektrického náradia nechajte pred použitím opraviť.** Veľa úrazov bolo spôsobených zle udržiavaným náradím.
- f) **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami sú menej náchylné na zanášanie sa nečistotami a lepšie sa ovládajú.
- g) **Používajte elektrické náradie, príslušenstvo a rezné nástroje podľa týchto pokynov, so zreteľom na pracovné podmienky a prácu, ktorá sa má vykonať.** Používanie ručného elektrického náradia na iné ako určené účely môže viesť k nebezpečným situáciám.
- h) **Rukováti a uchopovacie plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja a maziva.** Šmyklivé rukováti a uchopovacie plochy neumožňujú v neočakávaných situáciách bezpečné zaobchádzanie s náradím a sťažujú jeho ovládateľnosť.

5) SERVIS

- a) **Elektrické náradie zverte do opravy len kvalifikovanému personálu a používajte len originálne náhradné súčiastky.** Tým sa zabezpečí zachovanie

bezpečnosti ručného elektrického náradia.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE PRÁCU SO SPONKOVAČKOU

Vždy majte na pamäti, že nástroj obsahuje sponky. Nedbalé zaobchádzanie so sponkovačkou môže viesť k neočakávanému vystreleniu sponiek či zraneniu osôb.

Náradím nemierte na seba ani na iné osoby vo vašej blízkosti. Neočakávaným spustením sa sponky vystrelia, čo môže viesť k zraneniu.

Neuvádzajte náradie do chodu, kým nie je pevne umiestnené oproti obrobku. Ak náradie nie je v kontakte s obrobkom, sponky sa môžu vychýliť od miesta, na ktoré mierite.

Keď sa sponka v náradí zasekne, odpojte náradie od zdroja napájania. V prípade, že je sponkovačka zapojená, môže sa pri odstraňovaní zaseknutej sponky uviesť do chodu.

Pri odstraňovaní zaseknutej sponky buďte opatrní. Mechanizmus môže byť pod tlakom a pri pokuse o uvoľnenie sponky môže dôjsť k jej prudkému vystreleniu.

Túto sponkovačku nepoužívajte na upevnenie elektrických káblov. Toto náradie nie je určené na inštaláciu elektrických káblov. Môže dôjsť k poškodeniu izolácie elektrických káblov, čo môže byť príčinou vzniku rizika úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Stroj sa musí používať v krytých a suchých priestoroch. Okolité teplota musí byť v rozmedzí od 15 °C do 30 °C. Vlhkosť musí byť nižšia ako 60%.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Číslo modelu	ESN530	ESN114
Typ svoriek	Rapid 53	Rapid 140
Dĺžka sponiek	6-14 mm	6-14 mm
Max. kapacita sponiek v zásobníku	157 ks	90 ks
Typ klinčekov, dĺžka	Rapid T8, 15 mm	
Max. kapacita klinčekov v zásobníku	90 ks	
Hmotnosť náradia	0,94 kg	
Napätie	220-240 V~, 50 Hz	
Napájanie	2 Amp, poistka minimálne 10 Amp	
Max. nepretržitá rýchlosť	20 výstrelův/min.	

EMISIE HLUKU

Hladina akustického tlaku $L_pA = 91,7 \text{ dB(A)}$, neistota $K = 3 \text{ dB(A)}$

Hladina akustického výkonu $L_wA = 102,7 \text{ dB(A)}$, neistota $K = 3 \text{ dB(A)}$

Odporúčanie pre používateľa, aby používal ochranu sluchu.

VIBRÁCIE

Celková hodnota vibrácií = $6,7 \text{ m/s}^2$, neistota $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Celková deklarovaná hodnota vibrácií bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou metódou a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých náradí navzájom

Celková deklarovaná hodnota vibrácií sa môže použiť aj na predbežné posúdenie expozície

UPOZORNENIE

Emisie vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môžu líšiť od deklarovanej celkovej hodnoty v závislosti od spôsobov, akými sa náradie používa.



Je potrebné identifikovať bezpečnostné opatrenia na ochranu používateľa, ktoré sú založené na odhade vystavenia v skutočných podmienkach používania (so zohľadnením všetkých častí prevádzkového cyklu, ako sú časy, kedy je náradie vypnuté a kedy je okrem spúšťacieho času v chode naprázdno).

MONTÁŽ

DEFINÍCIE OBRÁZKOV 1 A 2

- A** Napájací kábel
- B** Spínač On/Off (zapnúť/vypnúť)
- C** Spinač
- D** Bezpečnostný zámok spúšte
- E** Podávač
- F** Západka zásobníka
- G** Výstup pre sponky
- H** Obrobok
- I** Štitok s podrobnými údajmi

PLNENIE SPONIEK/KLINČEKOV DO ZÁSOBNÍKA

- Vypnite hlavný vypínač a odpojte sponkovačku.
- Držte náradie obrátene, stlačte západku a posuňte, aby sa zásobník otvoril. Obr. 3 – 4
- Vložte sponky alebo klinčeky do zásobníka nožičkami smerom hore a zásobník zatvorte. Uistite sa, že pás klinčekov zostáva v zásobníku vo vzpriamenej polohe. Obr. 5 alebo 6
Používajte len odporúčané sponky alebo klinčeky
- Zatvorte zásobník a uistite sa, že je bezpečne uzamknutý. Obr. 7

ODSTRÁNENIE SPONIEK/KLINČEKOV ZO ZÁSOBNÍKA

- Vypnite hlavný vypínač a odpojte sponkovačku.
- Držte náradie obrátene, stlačte západku a zásobník vytiahnite.
- Odstráňte sponky/klinčeky zo zásobníka.
- Zásobník zatvorte.

PREVÁDZKA

SPONKOVANIE/KLINČEKOVANIE

- Zapojte sponkovačku do zásuvky so sieťovým napätím 220-240 V/50 Hz.
- Zapnite hlavný vypínač.
- Uistite sa, že náradie je v dobrom prevádzkovom stave.
- Držte sponkovačku pevne tak, aby sa výstup pre sponky nachádzal priamo oproti obrobku. Obr. 8
- Ak chcete začať strieľať sponkovačkou, stlačte bezpečnostný zámok spúšte. Obr. 9 – 10
- Po použití sponkovačku odpojte a vypnite spínač

POZNÁMKA: Na dosiahnutie lepšieho výkonu je potrebné tlačiť náradie oproti obrobku Obr. 10

POZNÁMKA: V prípade zaseknutí sponky alebo klinčeka si prečítajte časť o údržbe.

NEPOKŮŠAJTE sa odstrániť zaseknutú sponku opätovným vystrelením, keďže môže dôjsť k poškodeniu nástroja.

POZNÁMKA: Počas prevádzky môže dôjsť k zohriatiu náradia. Je to bežný jav, ale ak náradie začne byť horúce, používanie sa musí prerušiť, pokiaľ náradie nevychladne.

POZNÁMKA: Sponkovačka sa musí používať len

na **určené účely**. Je určená na použitie na drevo alebo podobné materiály vo vnútornom prostredí

POKYNY NA POUŽÍVANIE PREDLŽOVACÍCH KÁBLOV

Odporúčaná minimálna plocha drôtov (mm²) predlžovacích káblov

Do 10 m: 1,5 mm²

Do 25 m: 2,5 mm²

Nad 25 m: nevhodné

ÚDRŽBA

ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

1. Pred každým vykonávaním údržby sponkovačku odpojte
2. Skontrolujte všetky skrutky a podľa potreby ich dotiahnite.
3. Udržujte všetky otvory bez prachu a nečistôt.
4. Náradie čistite suchou alebo vlhkou handričkou. NIKDY nepoužívajte rozpúšťadlá.
5. Udržujte kanál zásobníka v čistote.
6. Namažte oblasť výstupu sponiek JEDNOU kvapkou oleja. Obr. 12
7. Uistite sa, že sponkovačka nie je poškodená. Pred použitím poškodené diely vymeňte alebo opravte.

ODSTRANOVANIE ZASEKNUTEJ SPONKY/ KLINČEKA

1. Vypnite hlavný vypínač a odpojte sponkovačku.
2. Držte náradie obrátene, stlačte západku a zásobník vytiahnite.
3. Vyberte uvoľnené sponky/klinčeky zo zásobníka.
4. Na odstránenie zaseknutých sponiek použite malé kliešte. Obr. 11

UPOZORNENIE!!

Diely sponkovačky NEUPRAVUJTE ani nepripájajte špeciálne príslušenstvo. Mohlo by dôjsť k zraneniu.



Ak je nutná výmena napájacieho kábla, musí sa to vykonať v kvalifikovanom servisnom stredisku, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Separovaný zber. Nezhadzujte elektrické náradie do odpadu z domácnosti! V súlade s európskou smernicou 2012/19/EC o odpade z elektrických a elektronických zariadení



Keď je potrebné náradie vymeniť alebo sa už nedá ďalej používať, malo by sa odniesť do strediska separovaného zberu na recykláciu.

ELEKTRIČNI SPENJALNIK

Prevod originalnih navodil

SI

Skladno z veljavnimi direktivami EU



SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILO ZA ELEKTRIČNO ORODJE

OPOZORILO!! Preberite vsa varnostna opozorila in vsa navodila. Neupoštevanje opozoril in navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali resne poškodbe.



Shranite vsa opozorila in navodila za prihodnjo uporabo.

Izraz »električno orodje« v opozorilih se nanaša na električno orodje z napajanjem iz električnega omrežja (prek napajalnega kabla) ali baterijsko električno orodje (brez

napajalnega kabla).

1) VARNOST NA DELOVNEM OBMOČJU

- a) **Delovno mesto naj bo čisto in dobro osvetljeno.** Nesreče so lahko posledica neurejenih delovnih prostorov.
- b) **Električnih orodij ne uporabljajte v okoljih, kjer obstaja možnost eksplozije, na primer ob prisotnosti vnetljivih tekočin, plinov ali prahu.** Električna orodja ustvarjajo iskre, ki lahko vnamejo prah ali hlape.
- c) **Električnega orodja ne uporabljajte v prisotnosti drugih oseb, otrok ali opazovalcev.** Zaradi odvratanja pozornosti

lahko izgubite nadzor.

2) ELEKTRIČNA VARNOST

- a) **Vtikač električnega orodja mora ustrezati napajalni vtičnici. Vtikača ne smete na noben način spreminjati. V primeru ozemljenih orodij ne uporabljajte adapterskih vtičev.** Nespremenjeni vtikači in ustrezne napajalne vtičnice zmanjšajo nevarnost električnega udara.
- b) **Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so pipe, radiatorji, peči in hladilniki.** Če je vaše telo ozemljeno, obstaja povečano tveganje udara električnega toka.
- c) **Električnih orodij ne izpostavljajte dežju in vlažnim pogojem.** Voda, ki vstopi v električno orodje, povečuje tveganje udara električnega toka.
- d) **Ne zlorablajte napajalnega kabla. Nikoli ga ne uporabljajte za nošenje, vlečenje ali odklapanje napajalnega orodja. Pazite, da ne pride v stik z vročino, oljem, ostrimi robovi ali premičnimi deli.** Poškodovani ali zamotani kabli povečujejo tveganje udara električnega toka.
- e) **Ko električno orodje uporabljate na prostem, uporabite podaljšek, ki je primeren za uporabo na prostem.** Uporaba podaljška, ki je namenjen uporabi na prostem, zmanjšuje nevarnost električnega udara.
- f) **Če se ne morete izogniti uporabi električnega orodja v vlažnih prostorih, uporabljajte**

prekinjač. Uporaba prekinjača zmanjša nevarnost električnega udara.

3) OSEBNA VARNOST

- a) **Pri uporabi električnega orodja bodite previdni, pazite, kaj počnete, in uporabljajte zdrav razum. Električnega orodja ne uporabljajte, kadar ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil.** Že samo trenutek nepazljivosti med uporabo električnega orodja lahko povzroči hudo telesno poškodbo.
- b) **Uporabljajte opremo za osebno zaščito. Vedno nosite zaščitna očala.**  Zaščitna oprema, kot so zaščitna maska za prah, zaščitni čevlji s podplatom z zaščito proti drsenju, zaščitna čelada ali zaščitne slušalke, ki jo uporabljamo različnim delovnim pogojem ustrezno, zmanjša nevarnost poškodb.
- c) **Preprečite nenamerni zagon. Preden orodje priklopite na vir napajanja in/ali baterijo, ga dvignite ali prenašate, se prepričajte, da je stikalo za vklop/izklop v položaju za izklop.** Če med prenašanjem električnega orodja držite prst na stikalu ali priklopite orodje, na katerem je stikalo za vklop/izklop v položaju za vklop, na vir napajanja, lahko povzročite nezgodo.
- d) **Pred vklopom orodja odstranite morebiten ključ ali izvijač za namestitev.** Ključ ali izvijač, ki ostane na vrtečem se delu električnega orodja, lahko

povzroči telesno poškodbo.

- e) **Ne poskušajte seči predaleč. Vedno ohranjajte stabilen položaj nog in ravnotežje.** Tako boste lažje nadzorovali električno orodje v nepričakovanih okoliščinah.
- f) **Oblecite se primerno. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Las, oblačil in rokavic ne približujete premičnim se delom.** Premični deli lahko za- grabijo ohlapna oblačila, nakit ali dolge lase.
- g) **Če so priložene naprave za priključitev pripomočkov za odstranjevanje in zbiranje prahu, poskrbite, da bodo te priključene in pravilno upora- bljene.** Uporaba pripomočkov za zbiranje prahu zmanjšuje s tem povezane nevarnosti.
- h) **Ne dovolite, da bi zaradi poznavanja orodja, ki izhaja iz njegove pogoste uporabe, postali samovšečni ter ne bi upoštevali varnostnih načel orodja.** Neprevidno ravnanje lahko povzroči hudo poškodbo v samo delčku sekunde.

4) UPORABA IN NEGA ELEKTRIČNEGA ORODJA

- a) **Električnega orodja ne upora- bljajte na silo. Električno orodje uporabljajte samo za ustrezne namene.** Z ustreznim električnim orodjem boste delo bolje opravili, uporaba orodja za namen, za katerega je bilo zasnovano, pa je tudi varnejša.
- b) **Ne uporabljajte električnega orodja, na katerem ne de- luje stikalo za vklop/izklop.**

Električno orodje, ki ga ni mogoče upravljati s stikalom, je nevarno, zato ga je treba odnesti na popravilo.

- c) **Praden napravite kakršne koli prilagoditve, zamenjate do- datno opremo ali električno orodje shranite, iztaknite vtikač iz vira napajanja in/ali odstranite baterijo.** Ti preven- tivni varnostni ukrepi zmanjšujejo tveganje nenamernega zagona električnega orodja.
- d) **Električno orodje v priprav- ljenosti hranite zunaj do- sega otrok. Ne dovolite, da električno orodje uporabljajo osebe, ki niso seznanjene z njegovo uporabo ali temi navodili.** Električna orodja so v rokah neusposobljenih uporabni- kov nevarna.
- e) **Skrbite za vzdrževanje električnih orodij. Preverite, ali so kateri gibljivi deli neporav- nani ali prekržani, zlomljeni oz. ali je vidno katero drugo stanje, ki lahko vpliva na de- lovanje naprave. Poškodovano električno orodje pred upo- rabo odnesite na popravilo.** Številne nesreče so posledica neustreznega vzdrževanja električnega orodja.
- f) **Rezalno orodje naj bo ostro in čisto.** Pravilno vzdrževana rezalna orodja z ostrimi rezalnimi robovi so varnejša in jih je lažje upravljati.
- g) **Električna orodja, dodatno opremo in dele orodja itd. uporabljajte v skladu s temi navodili, upoštevajte pa tudi delovne pogoje in vrsto dela,**

ki ga želite opraviti. Uporaba električnih orodij za dela, za katera niso namenjena, je lahko nevarno.

- h) Ročaje in prijemne površine ohranjajte suhe in čiste ter poskrbite, da na njih ne bo olja in masti. Spolzki ročaji in prijemne površine ne omogočajo varnega ravnanja in nadzora orodja v nepredvidenih situacijah.

5) SERVISIRANJE

- a) Servis električnega orodja naj opravlja samo usposobljen serviser, ki naj uporabi samo ustrezne nadomestne dele. Samo tako boste ohranili varnost električnega orodja.

VARNOSTNA OPOZORILA SPENJALNIKA

Vedno je treba predvidevati, da orodje vsebuje sponke. Zaradi neprevidne uporabe spenjalnika lahko pride do nenamernega izpusta sponk in telesnih poškodb.

Orodja ne usmerjajte proti sebi ali drugim osebam v vaši bližini. Ob nenamernem sproženju sponk bo prišlo do poškodb.

Orodje aktivirajte le, ko je položeno ob obdelovanec. Če orodje ni v stiku z obdelovancem, lahko sponko odnese stran od cilja.

Odklopite orodje iz vira napajanja, če se sponka zatakne v orodju. Med odstranjevanjem zagozdene sponke se spenjalnik lahko nenamerno sproži, če je še vedno zagotovljeno napajanje.

Pri odstranjevanju zagozdene sponke bodite pazljivi.

Mehanizem je lahko pod tlakom in sponka se lahko pod silo sproži, med tem ko skušate odstraniti oviro.

Spenjalnika ne uporabljajte za spenjanje električnih kablov.

Naprava ni oblikovana za spenjanje izolacije električnih kablov in lahko poškoduje izolacijo električnih kablov ter povzroči električni udar ali nevarnost požara.

Napravo uporabljajte v pokritem in suhem prostoru. Temperatura okolja mora biti med 15°C in 30°C. Raven vlažnosti mora biti manjša od 60%.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Številka modela	ESN530	ESN114
Vrsta sponke	Rapid 53	Rapid 140
Dolžina sponke	6-14 mm	6-14 mm
Maks. zmogljivost nabojnika za sponke	157 kosov	90 kosov
Vrsta žeblija, dolžina	Rapid T8, 15 mm	
Maks. zmogljivost nabojnika za žeblije	90 kosov	
Skupna teža	0,94 kg	
Napetost	220–240 V~, 50 Hz	
Napajanje	2 A, najmanj 10 A varovalka	
Hitrost, maksimalna neprekinjena	20 sponk/min	

EMISIJE HRUPA

A-obtežen nivo zvočnega hrupa $LpA=91,7$ dB(A), negotovost $K=3$ dB(A)

A-obtežen nivo zvočnega hrupa $LwA = 102,7$ dB(A), negotovost $K = 3$ dB(A)

Priporočljivo je, da upravljavec uporablja zaščito za sluh.

VIBRACIJE

Skupna vrednost vibracij = $6,7$ m/s², negotovost $K = 1,5$ m/s²

Navedena skupna vrednost vibracij je bila izmerjena v skladu s standardnim testnim načinom in se lahko uporablja pri primerjavi enega orodja z drugim.

Navedena skupna vrednost vibracij se lahko prav tako uporablja pri predhodni oceni izpostavljenosti.

OPOZORILO

Vibracijske emisije med dejansko uporabo orodja se lahko razlikujejo od deklarirane skupne vrednosti, odvisno od načina uporabe orodja.



Opredeliti je treba varnostne ukrepe za zaščito upravljavca, ki temeljijo na oceni izpostavljenosti v dejanskih pogojih uporabe (ob upoštevanju vseh delov obratovalnega cikla, kot so časi, kadar je orodje izklopljeno, kadar je v prostem teku in tudi čas sprožitve).

SESTAVA

DEFINICIJE SLIK 1 IN 2

- A** Napajalni kabel
- B** Stikalo za vklop/izklop
- C** Sprožilno stikalo
- D** Varnostni zapah sprožilnika
- E** Podajalna enota
- F** Zapah za nabojnik
- G** Izhodna za sponke
- H** Obdelovanec
- I** Nalepka s specifikacijo

NALOŽITE SPONKE/ŽEBLJE V NABOJNIK

1. Izključite stikalo za napajanje in odklopite spenjalnik.
 2. Orodje držite obrnjeno navzdol, pritisnite zapah in odprite nabojnik. Slika 3-4
 3. Vstavite sponke ali žebelje v nabojnik, nožice naj bodo usmerjene navzgor, in zaprite nabojnik. Zagotovite, da trak z žebli ostane pokončno v nabojniku. Slika 5 ali 6
- Uporabljajte samo priporočene sponke ali žebelje.
4. Zaprite nabojnik in zagotovite, da je varno zaprt. Slika 7

ODSTRANJEVANJE SPONK/ŽEBLJEV IZ NABOJNIKA

1. Izključite stikalo za napajanje in odklopite spenjalnik.
2. Orodje držite obrnjeno navzdol, pritisnite zapah in izvlecite nabojnik.
3. Odstranite sponke/žebelje iz nabojnika.
4. Zaprite nabojnik.

DELOVANJE

SPENJANJE/ZABIJANJE

1. Priključite spenjalnik z električno vtičnico 220-240 V, 50 Hz.
2. Vključite napajalno stikalo.
3. Zagotovite, da je orodje v dobrem delovnem stanju.
4. Čvrsto držite spenjalnik tako, da bo izhodna odprtina za sponke plosko nalegala na obdelovanec. Slika 8
5. Stisnite varnostni zapah sprožilnika in sprožite spenjalnik. Slika 9-10
6. Po uporabi spenjalnik izklopite in izključite stikalo za vklop.

OPOMBA: Za boljše delovanje pritisnite orodje ob obdelovanec. Slika 10

OPOMBA: Če se sponka ali žebelj zagozdi, preberite poglavje o vzdrževanju.

NE poskušajte ponovno sprožiti orodja, da bi sprostiti zagozdeno sponko ali žebelj, ker se lahko orodje poškoduje.

OPOMBA: Med delovanjem se lahko orodje segreje. To je povsem normalno. Če pa se orodje začne premočno segreti, prenehajte z uporabo in počakajte, da se ohladi.

OPOMBA: Spenjalnik se lahko uporablja samo za predvidene uporabe. Predviden je za uporabo na lesu ali podobnih materialih v notranjosti.

SMERNICE ZA UPORABO PODALJŠKOV

Priporočena najmanjša žica (mm²) za podaljške

Do 10 m: 1,5 mm²

Do 25 m: 2,5 mm²

Nad 25 m: ni primerno

VZDRŽEVANJE

STANDARDNO VZDRŽEVANJE

1. Pred vzdrževanjem odklopite spenjalnik.
2. Preglejte vse vijake in jih po potrebiategnite.
3. Z vseh prezračevalnih odprtin odstranite prah in umazanijo.
4. Orodje očistite s suho ali vlažno krpo. NIKOLI ne uporabljajte nobenih topil.
5. Kanal nabojnika vzdržujte čist.
6. Namažite izhodno območje za sponke z ENO kapljico olja. Slika 12
7. Prepričajte se, da spenjalnik ni poškodovan. Pred uporabo ga zamenjajte ali popravite.

ODSTRANJEVANJE ZAGOZDENE SPONKE/ŽEBLJA

1. Izključite stikalo za napajanje in odklopite spenjalnik.
2. Orodje držite obrnjeno navzdol, pritisnite zapah in izvlecite nabojnik.
3. Iz nabojnika odstranite sponke/žebelje.
4. Z majhnimi kleščami odstranite zagozdene sponke. Slika 11

OPOZORILO!!

NE spreminjajte delov tega spenjalnika ali nanj pritrjujte posebnih nastavkov. To lahko vodi do telesnih poškodb.



Če je treba zamenjati električni kabel, lahko to naredijo samo v pooblaščenem servisnem centru, da ne pride do ogrožanja varnosti.

OKOLJE



Ločeno zbiranje. Ne odlagajte električna orodja med gospodinjske odpadke! V skladu z evropsko direktivo 2012/19/EC o odpadni električni in elektronski opremi.



Ko je treba orodje zamenjati, ali če je brez nadaljnje uporabe, ga treba pripeljati do ločenega zbiranja centra za recikliranje.

U skladu je s relevantnim direktivama EU-a 

OPĆA SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNE APARATE

UPOZORENJE!! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih ozljeda.  

Sačuvajte sva upozorenja i upute za buduću uporabu.

Pojam "električni alat" u upozorenjima odnosi se na električni aparat povezan (kablom) na električnu mrežu ili električni alat (bez kabla) pokretan baterijom.

1) SIGURNOST RADNOG PODRUČJA

- A) Radno mjesto održavajte čistim i dobro osvijetljenim. Pretrpana ili loše osvijetljena područja izazivaju nezgode.
- b) Ne upravljajte električnim alatima na eksplozivnim atmosferama, kao što je prisutnost zapaljivih tečnosti, plinova ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili dimove.
- c) Udaljite djecu i druge osobe kad upravljate električnim alatom. Odvratanje pažnje može dovesti do gubitka kontrole.

2) ELEKTRIČNA SIGURNOST

- a) Utikači električnog alata moraju odgovarati utičnici. Nikad

ne modificirajte utikač na bilo koji način. Nemojte koristiti utikače adaptera s uzemljenim (uzemljen) električnim alatima. Nemodificirani utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.

- b) Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori i hladnjaci. Postoji povećan rizik od strujnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
- c) Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uvjetima. Unos vode u električni alat povećava opasnost od strujnog udara.
- d) Nemojte zloupotrebjavati kabel. Nikada ne koristite kabel za nošenje, vučenje ili izvlačenje električnog alata. Držite kabel podalje od topline, ulja oštih rubova ili pomičnih dijelova. Oštećeni ili usukani kablovi povećavaju rizik od električnog udara.
- e) Kada radite na otvorenom s električnim alatom, koristite produžni kabel za uporabu na otvorenom. Korištenje kabla za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
- f) Ako je neizbježan rad na vlažnom mjestu, koristite zaštitu napajanja s FI-sklopkom. Korištenje FI-sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.

3) OSOBNA SIGURNOST

- a) Ostanite pozorni, gledajte što

radite i koristite zdrav razum kada radite s električnim alatom. Ne koristite električni alat kada ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom korištenja električnog alata može dovesti do ozbiljnih ozljeda.

b) Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitu za oči. Zaštitna



oprema, kao što je maska za prašinu, neproklizavajuće sigurnosne cipele, tvrdi šešir, ili zaštita za uši, korištena za odgovarajuće uvjete smanjuje opasnost od ozljeda.

c) Sprječavanje nenamjernog pokretanja. Osigurajte da je sklopka u isključenoj poziciji prije spajanja s električnim napajanjem i/ili baterijom, dizanja ili nošenja alata. Nošenje električnog alata s vašim prstom na sklopci ili punjenje električnog alata koji je uključen poziva nesreću.

d) Uklonite tipku za podešavanje ili ključ prije nego što uključite električni alat. Ključ ili tipka lijevo pričvršćena u rotirajućem dijelu električnog alata može imati za posljedicu osobnu ozljedu.

e) Ne prekoračite granicu. Održavajte dovoljno odstojanje i ravnotežu u svako vrijeme. To omogućuje bolju kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama.

f) Pravilno se obucite. Ne nosite labavu odjeću ili nakit. Držite podalje vašu kosu, odjeću i rukavice od pomičnih dijelova. Labavu odjeću, nakit ili dugu

kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi.

g) Ako su uređaji predviđeni za priključak izvlačenja prašine i skupljanje otpada, osigurajte da su priključeni i da se pravilno koriste. Korištenje skupljanja prašine smanjuje opasnost od opasnosti s njom povezanih.

h) Ne dopustite da vas poznavanje stečeno učestalim korištenjem alatom dovede do toga da se opustite i postanete neoprezni zanemarujući načela sigurnog rukovanja alata. Neoprezno baratanje može prouzročiti teške ozljede u djeliću sekunde.

4) KORIŠTENJE ELEKTRIČNOG ALATA I NJEGA

a) Nemojte siliti električni alat. Koristite pravilan električni alat za njegovu namjenu. Pravilnim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije po stopi za koju je dizajniran.

b) Ne koristite električni alat ako se sklopka ne da uključiti i isključiti. Svaki električni alat koji se ne može kontrolirati sa sklopkom je opasan i mora se popraviti.

c) Izvucite utikač iz napajanja strujom i/ili baterijsko pakiranje iz električnog alata prije bilo kakvog podešavanja, zamjene pribora, ili pohranjivanja električnog alata. Svaka preventivna mjera smanjuje opasnost od nenamjernog pokretanja električnog alata.

d) Spremite alat u mirovanju izvan dohvata djece i ne do-

pustite korištenje električnog alata osobama koje nisu upoznate s električnim alatom ili njihovim uputama. Električni alati su opasni u rukama neiskusnih korisnika.

- e) **Održavanje električnih alata.** Provjerite odstupanje ili vezivanje pokretnih dijelova, lom dijelova i bilo kojih uvjeta koji bi mogli utjecati na djelovanje električnog alata. **Ako je oštećen, morate popraviti električni alat prije uporabe.** Mnoge nesreće su uzrokovane lošim održavanjem električnih alata.
- f) **Držite rezni alat oštar i čist.** Pravilno održavani rezni alati s oštrim rubovima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
- g) **Koristite električni alat, pribor i bitove alata itd., u skladu s ovim uputama, uzimajući u obzir radne uvjete i radove koji se izvode.** Korištenje električnog alata za radove različite od onih namjeravanih može odvesti do opasnih situacija.
- h) **Držite ručke i zahvatne površine suhim, čistim i bez ulja i masti.** Klizave ručke i zahvatne površine ne omogućuju sigurno rukovanje i kontrolu alata u neočekivanim situacijama.
- 5) SERVIS**
- a) **Servisirajte električni alat od strane kvalificirane osobe, koristeći samo identične zamjenske dijelove.** Ovo će osigurati da je sigurno održavanje električnog alata.

SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA KLAMERICU

Uvijek pretpostavite da je alat napunjen spajalicama. Nepažljivo rukovanje klamericom može dovesti do neočekivanog ispaljivanja spajalica i osobnih ozljeda.

Ne usmjeravajte alat prema sebi ili prema bilo kome u blizini.

Neočekivano okidanje dovodi do ispućavanja spajalica te ozljeda.

Ne okidajte prekidačem alata ako alat nije čvrsto prislonjen na komad koji se obrađuje. Ako alat nije prislonjen na komad koji se obrađuje, spajalica se prilikom ispućavanja može odbiti od cilja.

Iskopčajte alat iz izvora napajanja kada dođe do zaglavljenja spajalice u alatu.

Pri uklanjanju zaglavljenih spajalica klamerica se može slučajno aktivirati ako je uključena u struju ili prikopčana na bateriju.

Budite oprezni prilikom uklanjanja zaglavljene spajalice.

Mehanizam može biti pod pritiskom te spajalica može biti silovito izbačena pri pokušaju da se alat oslobodi zaglavljenja.

Ne upotrebljavajte ovu klamericu za pričvršćivanje električnih kabela.

Nije namijenjena za instalaciju električnih kabela i može oštetiti izolaciju električnih kabela i time izazvati električni udar ili opasnost od požara.

Uređaj se mora koristiti u natkrivenom i suhom prostoru. Temperatura okoliša mora biti između 15°C i 30°C. Razina vlage mora biti manja od 60%.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Broj modela	ESN530	ESN114
Tip spajalice	Rapid 53	Rapid 140
Dužina spajalice	6-14 mm	6-14 mm
Kapacitet spremnika za spajalice, maksimalan	157 kom.	90 kom.
Čavlići, duljina	Rapid T8, 15 mm	
Kapacitet spremnika za čavliće, maksimalan	90 kom.	
Težina alata	0,94 kg	
Napon	220–240 V~, 50 Hz	
Jakost	2 Amp, osigurač minimum 10 Amp	
Brzina, maksimalna kontinuirana	20 udaraca/min	

EMISIJA BUKE

A-ponderirana razina zvučnog tlaka $LpA=91,7$ dB(A), neizvjesnost $K=3$ dB(A)

A-ponderirana razina zvučnog tlaka $LwA=102,7$ dB(A), neizvjesnost $K=3$ dB(A)

Preporučuje se upotreba zaštite za sluh prilikom rukovanja.

VIBRACIJE

Ukupna vrijednost vibracija = $6,7$ m/s², neizvjesnost $K=1,5$ m/s²

Navedena ukupna vrijednost vibracija izmjerena je u skladu sa standardnom metodom ispitivanja i može se upotrebljavati za usporedbu jednog alata s drugim.

Navedena ukupna vrijednost vibracija također se može upotrebljavati u preliminarnoj procjeni izloženosti.

UPOZORENJE

Vibracije koje nastaju tijekom stvarnog korištenja električnim alatom mogu se razlikovati od navedene ukupne vrijednosti ovisno o načinu na koji se alat upotrebljava.



Potrebno je odrediti sigurnosne mjere za zaštitu rukovatelja koje se temelje na procjeni izloženosti u stvarnim uvjetima upotrebe (uzimajući u obzir sve dijelove radnog ciklusa, kao što je vrijeme kada je alat isključen i kada radi u praznom hodu, pored samog vremena okidanja).

SASTAVLJANJE

DEFINICIJE SLIKA 1 I 2

- A** Strujni kabel
- B** Prekidač za uključivanje/isključivanje
- C** Sklopka okidača
- D** Okidač sigurnosne brave
- E** Jedinica ulagača

- F** Zatvarač spremnika
- G** Izlaz spajalice
- H** Izradak
- I** Najlepnica specifikacije

UMETNITE SPAJALICE/ČAVLE U SPREMNIK

1. Isključite sklopku napajanja i isključite pribijač
2. Držite alat naopako, stisnite zatvarač i gurnite otvoren spremnik. Sl. 3-4
3. Stavite spojnice ili čavle u spremnik, nogama prema gore i zatvorite spremnik. Osigurajte da traka s čavlima stoji uspravno u spremniku. Sl. 5 ili 6
Koristite samo preporučene spajalice ili čavle
4. Zatvorite spremnik i uvjerite se da je sigurno zaključan. Sl. 7

UKLONITE SPAJALICE/ČAVLE IZ SPREMNIKA

1. Isključite sklopku napajanja i isključite pribijač
2. Držite alat naopako, stisnite zatvarač i izvucite spremnik.
3. Uklonite spajalice/čavle iz spremnika
4. Zatvorite spremnik.

RAD

ZABIJANJE SPAJALICA/ČAVLIČA

1. Utičak pribijača uključite u 220-240V, 50Hz strujnu utičnicu.
2. Uključite alat koristeći se prekidačem za uključivanje/isključivanje.
3. Uvjerite se da je alat u dobrom stanju.
4. Držite pribijač čvrsto s izlazom spajalice ravno prema izratku. Sl. 8
5. Stisnite okidač sigurnosne brave i okidač pribijača za ispaljivanje. Sl. 9- 10
6. Isključite pribijač i isključite sklopku napajanja nakon uporabe.

NAPOMENA: Za bolje performanse pritisnite alat protiv izratka. Sl. 10

NAPOMENA: U slučaju zaglavljene spajalice ili čavla, pročistite odjeljak održavanje.

NE ispaljujte ponovno alat kako bi otklonili zastoje, jer to može oštetiti alat.

NAPOMENA: Tijekom rada, alat se može zagrijati. To je normalno, ali ako alat počinje postajati previše topao, treba prekinuti dok se alat ne ohladi.

NAPOMENA: Klamericu treba upotrebljavati samo u za to namijenjene svrhe. Namijenjena je za upotrebu na drvu ili sličnim materijalima u zatvorenim prostorima.

SMJERNICE ZA KORIŠTENJE PRODUŽNIM KABELIMA

Preporučena najmanja kvadratura žice (mm²) za produžne kablove

- Do 10m: 1,5 mm²
- Do 25m: 2,5mm²

Preko 25m: nije pogodan

ODRŽAVANJE

STANDARDNO ODRŽAVANJE

1. Isključite pribijač prije bilo kakvog održavanja
2. Provjerite sve vijke i pritegnite ih ako je potrebno.
3. Držite sve otvore slobodne od prašine i prljavštine
4. Čistite alat sa suhom ili vlažnom krpom. NIKADA ne koristite otapala.
5. Držite kanal spremnika čistim.
6. Podmažite izlazno područje spajalice s JEDNOM kapljicom ulja. Sl. 12
7. Uvjerite se da pribijač nije oštećen. Popravite ili zamijenite prije uporabe.

UKLANJANJE ZAGLAVLJENE SPAJALICE / ČAVLA

1. Isključite sklopku napajanja i isključite pribijač
2. Držite alat naopako, stisnite zatvarač i izvucite sprem-

nik.

3. Izvadite labave spajalice / čavle iz spremnika
4. Koristite mali da uklonite zaglavljene spajalice. Sl. 11

UPOZORENJE!

NE radite modifikacije na ovoj klamerici te nemojte pričrščivati posebne armature i dodatke. To može dovesti do osobnih ozljeda.



Ako je potrebna zamjena napojnog kabela, to mora biti urađeno od strane kvalificiranog servisnog centra kako bi se izbjegli sigurnosni rizici.

OKOLIŠ

Prikuplja se odvojeno. Ne bacajte električne alate u kućni otpad! Prema europskoj Direktivi 2012/19/EZ o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme.



U trenutku kad Vaš alat treba biti zamijenjen ili kad Vam nije više od koristi, treba ga predati u za to predviđen reciklažni centar.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ

Μετάφραση των αρχικών οδηγιών



Συμμορφώνεται με τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή / και σοβαρό τραυματισμό.



Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" στις προειδοποιήσεις αναφέρεται στο ηλεκτρικό εργαλείο που τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό δίκτυο (ενσύρματο) ή από

μαπαταρία (ασύρματο).

1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

α) Διατηρήστε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο.

Οι ακατάστατοι πάγκοι ή σκοτεινές περιοχές γίνονται πρόξενοι ατυχημάτων.

β) Μην θέτετε το εργαλείο σε λειτουργία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως υπό παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί να αναφλέξουν την σκόνη ή τους καπνούς.

γ) Κρατήστε τους παρευρισκόμενους, τα παιδιά και τους επισκέπτες μακριά, ενώ χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Οι περισπασμοί μπορεί να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο.


2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- α) Τα βύσματα ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζουν στον ρευματολήπτη. Ποτέ μην τροποποιείτε το βύσμα με κανένα τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Βύσματα που δεν έχουν τροποποιηθεί και πρίζες που είναι κατάλληλες θα μειώσουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- β) Αποφύγετε την επαφή σώματος με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, εστίες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, αν το σώμα σας είναι γειωμένο.
- γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή συνθήκες υγρασίας. Η διείσδυση νερού σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να αποσυνδέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές άκρες ή μετακινούμενα μέρη. Κατεστραμμένα ή περιπλεγμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ε) Όταν λειτουργείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο στο ύπαιθρο, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Η χρήση ενός καλωδίου για εξωτερική

χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- ζ) Αν η λειτουργία ενός ηλεκτρικού εργαλείου σε ένα υγρό μέρος είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιήστε μια παροχή που προστατεύεται με διακόπτη κυκλώματος βλάβης γείωσης. Η χρήση ενός διακόπτη κυκλώματος βλάβης γείωσης μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- α) Μείνετε σε εγρήγορση, προσέξτε τις ενέργειές σας και χρησιμοποιήστε κοινή λογική, όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο, ενώ είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας, ενώ λειτουργείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
- β) Χρησιμοποιήστε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Πάντα να φοράτε προστατευτικό για τα μάτια.  Ο προστατευτικός εξοπλισμός, όπως μάσκα για τη σκόνη, αντιολισθητικά παπούτσια ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή ακουστικά που χρησιμοποιούνται για ανάλογες συνθήκες, θα μειώσει ατομικούς τραυματισμούς.
- γ) Αποτρέψτε μη ηθελημένη εκκίνηση. Διασφαλίστε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στην κλειστή θέση (off), πριν να

συνδέσετε σε πηγή ισχύος ή/και συστοιχία μπαταρίας και πριν να πιάσετε ή να μεταφέρετε το εργαλείο.

Αν μεταφέρετε ηλεκτρικά εργαλεία με το δάκτυλο στο διακόπτη ή ενεργοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία με ανοικτό το διακόπτη, προκαλούνται ατυχήματα.

- δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε ρυθμιστικό ή μηχανικό κλειδί, προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.** Ένα μηχανικό κλειδί ή ρυθμιστικό που έχει μείνει συνδεδεμένο σε ένα περιστρεφόμενο μέρος του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
- ε) Μην τεντώνετε για φθάσετε σε κάποιο σημείο. Διατηρήστε σωστή στήριξη και ισορροπία σε κάθε στιγμή.** Αυτό επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε μη αναμενόμενες καταστάσεις.
- ζ) Φορέστε κατάλληλα ρούχα. Μην φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε μαλλιά, ρούχα και γάντια μακριά από μετακινούμενα μέρη.** Τα χαλαρά ρούχα, κοσμήματα και μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν σε περιστρεφόμενα μέρη.
- η) Αν παρέχονται διατάξεις για τη σύνδεση εξαγωγής σκόνης και δυνατότητας συλλογής, διασφαλίστε ότι αυτές έχουν συνδεθεί και χρησιμοποιούνται σωστά.** Η χρήση συλλέκτη σκόνης μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με

σκόνη.

- θ) Μην αφήσετε την εξοικείωση που αποκτήθηκε από τη συχνή χρήση εργαλείων να σας επιτρέπουν να γίνετε εφησυχασμένοι και να αγνοήσετε τις αρχές ασφάλειας εργαλείων.** Μια απρόσεκτη ενέργεια μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό μέσα σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου.

4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

- α) Μην εφαρμόζετε δύναμη στο ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο για την εφαρμογή σας.** Το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο θα κάνει την εργασία καλύτερα και ασφαλέστερα στο βαθμό για τον οποίο σχεδιάστηκε.
- β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, αν ο διακόπτης δεν ανοίγει και κλείνει.** Κάθε ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορεί να ελεγχθεί με το διακόπτη είναι επικίνδυνο και χρήζει επισκευής.
- γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πηγή ισχύος ή/και τη συστοιχία μπαταρίας του ηλεκτρικού εργαλείου, προτού να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις, αλλαγή εξαρτημάτων ή να αποθηκεύσετε ηλεκτρικά εργαλεία.** Τέτοια προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο να ξεκινήσει το εργαλείο κατά λάθος.
- δ) Αποθηκεύστε τα αδρανή**

ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από την εμβέλεια των παιδιών και μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το ηλεκτρικό εργαλείο ή αυτές τις οδηγίες να το χρησιμοποιούν. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια μη εκπαιδευμένων χρηστών.

- ε) **Συντηρήστε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για εσφαλμένη αντιστοίχιση ή ένωση των κινούμενων μερών, θραύση εξαρτημάτων ή για κάθε άλλη συνθήκη που μπορεί να επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Αν υπάρχει βλάβη, επισκευάστε πρώτα το ηλεκτρικό εργαλείο πριν από τη χρήση. Πολλά ατυχήματα προκαλούνται λόγω ελλείψεως συντήρησης των ηλεκτρικών εργαλείων.**
- ζ) **Κρατήστε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά. Εργαλεία κοπής με αιχμηρές άκρες που έχουν συντηρηθεί σωστά είναι λιγότερο πιθανό να καμφθούν και ευκολότερο να ελεγχθούν.**
- η) **Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα εξαρτήματα και τα κοπίδια εργαλείου κτλ. σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που πρέπει να διεξαχθεί. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για λειτουργίες διαφορετικές από αυτές που προορίζεται μπορεί να προκαλέσει μια επικίνδυνη κατάσταση.**

θ) **Διατηρείστε τις χειρολαβές και τις επιφάνειες πιασίματος στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδια και γράσο. Οι ολισθηρές λαβές και οι επιφάνειες πιασίματος δεν επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό και τον έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες καταστάσεις.**

5) ΣΕΡΒΙΣ

- α) **Αναθέστε το σέρβις του ηλεκτρικού σας εργαλείου σε έναν καταρτισμένο τεχνικό επισκευής, που θα χρησιμοποιήσει μόνο όμοια ανταλλακτικά. Έτσι διασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.**

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Πάντα να θεωρείτε ότι το εργαλείο περιέχει συνδετήρες. Ο απρόσκεκτος χειρισμός της συσκευής μονταρίσματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια μη αναμενόμενη εκτόξευση συνδετήρων και έτσι προσωπικό τραυματισμό.

Μην στρέψετε το εργαλείο προς τα πάνω σας ή προς κάποιον που είναι κοντά. Μια μη αναμενόμενη εκτόξευση θα ελευθερώσει το συνδετήρα, προκαλώντας έτσι τραυματισμό.

Μην ενεργοποιείτε το εργαλείο, εκτός και αν είναι τοποθετημένο σταθερά έναντι του τεμαχίου προς επεξεργασία. Αν το εργαλείο δεν είναι σε επαφή με το τεμάχιο προς επεξεργασία, ο συνδετήρας μπορεί να εκτραπεί

από το στόχο του.

Αποσυνδέστε το εργαλείο από την πηγή ισχύος, όταν κάποιος συνδετήρας έχει κολλήσει μέσα στο εργαλείο. Όταν αφαιρείτε ένα συνδετήρα που έχει κολλήσει, το εργαλείο μονταρίσματος μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος, αν είναι συνδεδεμένο.

Να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε ένα συνδετήρα που έχει κολλήσει. Ο μηχανισμός μπορεί να βρίσκεται υπό πίεση και ο συνδετήρας να ελευθερωθεί με δύναμη, όταν επιχειρείτε να διορθώσετε μια κατάσταση συμφόρησης.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο μονταρίσματος για στερέωση ηλεκτρικών καλωδίων. Δεν είναι σχεδιασμένο για εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδίων, επειδή μπορεί να καταστρέψει τη μόνωσή τους, προκαλώντας ηλεκτροπληξία και κίνδυνο πυρκαγιάς.

Το μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται σε καλυμμένη και ξηρή περιοχή. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος περιλαμβάνεται μεταξύ 15° C και 30° C. Το επίπεδο υγρασίας είναι μικρότερο από 60%.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αριθμός μοντέλου	ESN530	ESN114
Τύπος σύρματος	Rapid 53	Rapid 140
Μήκος σύρματος	6-14 mm	6-14 mm
Χωρητικότητα συρμάτων του γεμιστήρα, μεγ.	157 τμχ.	90 τμχ.
Τύπος καρφιού, μήκος	Rapid T8, 15 mm	
Χωρητικότητα καρφιών του γεμιστήρα, μεγ.	90 τμχ.	
Βάρος εργαλείου	0,94 kg	

Τάση	220–240 V~, 50 Hz
Ισχύς	2 A, ελάχιστη ασφάλεια 10 A
Ταχύτητα, μέγιστη συνεχής	20 βολές/λεπτό

ΕΚΠΟΜΠΗ ΘΟΡΥΓΟΥ

A-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης $LpA=91,7$ dB(A), αβεβαιότητα $K=3$ dB(A)

A-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης $LwA=102,7$ dB(A), αβεβαιότητα $K=3$ dB(A)

Σύσταση για τον χρήστη να φοράει προστασία ακοής.

ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ

Συνολική τιμή κραδασμών=6,7 m/s², αβεβαιότητα $K=1,5$ m/s²

Η δηλωμένη συνολική τιμή κραδασμών έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια πρότυπη μέθοδο δοκιμής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύγκριση ενός εργαλείου με κάποιο άλλο

Η δηλωμένη συνολική τιμή κραδασμών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε μια προκαταρκτική αξιολόγηση έκθεσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εκπομπή κραδασμών κατά την πραγματική χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να διαφέρει από τη δηλωμένη συνολική αξία ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιείται το εργαλείο.



Χρειάζεται να προσδιοριστούν τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή που βασίζονται σε μια εκτίμηση της έκθεσης στις πραγματικές συνθήκες χρήσης (λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέρη του κύκλου λειτουργίας, όπως οι χρόνοι όταν το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο και όταν λειτουργεί σε αδράνεια εκτός από τον χρόνο ενεργοποίησης).

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑ 1 ΚΑΙ 2

- A** Ηλεκτρικό καλώδιο
- B** Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ρεύματος
- C** Διακόπτης σκανδάλης
- D** Κλειδί ασφαλείας σκανδάλης
- E** Μονάδα τροφοδότη
- F** Μάνδαλο δεσμιδας
- G** Έξοδος συνδετήρων
- H** Τεμάχιο επεξεργασίας
- I** Ετικέτα προδιαγραφών

ΦΟΡΤΩΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ/ΚΑΡΦΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΣΜΙΔΑ

1. Απενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος και αποσυνδέστε το εργαλείο μονταρίσματος.
2. Κρατήστε το ανάποδα, πιέστε το μάνδαλο και ανοίξτε τη δεσμίδα σύροντας. Σχ. 3-4

3. Τοποθετήστε συνδετήρες ή καρφιά στη δεσμίδα, έχοντας τις προεξοχές στραμμένες προς τα πάνω και κλείστε τη δεσμίδα. Διασφαλίστε ότι η λωρίδα με τα καρφιά παραμένει κατακόρυφη στη δεσμίδα. Σχ. 5 ή 6
- Χρησιμοποιήστε μόνο συνιστώμενους συνδετήρες και καρφιά
4. Κλείστε τη δεσμίδα και βεβαιωθείτε ότι έχει κλειδώσει με ασφάλεια. Σχ. 7

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ/ΚΑΡΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΣΜΙΔΑ

1. Απενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος και αποσυνδέστε το εργαλείο μονταρίσματος.
2. Κρατήστε το ανάποδα, πιέστε το μάνδαλο και τραβήξτε έξω τη δεσμίδα.
3. Αφαιρέστε τους συνδετήρες/καρφιά από τη δεσμίδα.
4. Κλείστε τη δεσμίδα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΥΡΡΑΦΗ/ΚΑΡΦΩΜΑ

1. Συνδέστε το εργαλείο συρραφής σε μια πρίζα παροχής ισχύος 220-240V, 50Hz.
2. Ενεργοποιήστε το διακόπτη παροχής ρεύματος.
3. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
4. Κρατήστε το εργαλείο μονταρίσματος σφικτά, έχοντας την έξοδο των συνδετήρων επίπεδη έναντι του τεμαχίου προς επεξεργασία. Σχ.8
5. Πιέστε τη σκανδάλη για να πυροδοτήσετε το εργαλείο μονταρίσματος. Σχ. 9-10
6. Αποσυνδέστε το εργαλείο μονταρίσματος και απενεργοποιήστε το διακόπτη ρεύματος μετά από τη χρήση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για καλύτερη απόδοση πιέστε το εργαλείο έναντι του τεμαχίου προς επεξεργασία. Σχ. 10

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που κάποιος συνδετήρας ή καρφί κολλήσει, διαβάστε την ενότητα συντήρησης.

ΜΗΝ πυροδοτείτε ξανά το εργαλείο, προκειμένου να το αποσυμφωρήσετε, καθώς αυτό μπορεί να το καταστρέψει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λειτουργία μπορεί να αισθανθείτε ότι το εργαλείο έχει θερμομανθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό, αλλά αν το εργαλείο αρχίζει να θερμαίνεται η χρήση θα διακοπεί μέχρι να κρυώσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εργαλείο μονταρίσματος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τους προοριζόμενους σκοπούς. Είναι σχεδιασμένο για χρήση σε ξύλο ή παρόμοια υλικά σε περιβάλλον εσωτερικών χώρων.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Συνιστώμενη ελάχιστη περιοχή συμράτωσης (mm²) για καλώδια επέκτασης

Έως και 10m: 1,5 mm²

Έως και 25m: 2,5mm²

Πάνω από 25m: δεν είναι κατάλληλο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αποσυνδέστε το εργαλείο μονταρίσματος πριν από κάθε συντήρηση.
2. Ελέγξτε όλες τις βίδες και σφίξτε, αν είναι απαραίτητο.
3. Διατηρήστε όλες τις σπές εξαερισμού απαλλαγμένες από σκόνη και βρωμιά.
4. Καθαρίστε το εργαλείο με ένα στεγνό ή νοτισμένο πανί. ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε διαλύτη.
5. Διατηρήστε το κανάλι της δεσμίδας καθαρό.
6. Λιπάνετε την περιοχή εξόδου συνδετήρα με ΜΙΑ σταγόνα λαδιού. Σχ. 12
7. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο μονταρίσματος δεν έχει βλάβες. Αντικαταστήστε ή επιδιορθώστε πριν από τη χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ/ΚΑΡΦΙΟΥ

1. Απενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος και αποσυνδέστε το εργαλείο μονταρίσματος
2. Κρατήστε το ανάποδα, πιέστε το μάνδαλο και τραβήξτε έξω τη δεσμίδα.
3. Αφαιρέστε τους χαλαρούς συνδετήρες/καρφιά από τη δεσμίδα
4. Χρησιμοποιήστε μια μικρή πένα για να αφαιρέσετε τους συνδετήρες που έχουν κολλήσει. Σχ. 11

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΜΗΝ μετατρέπετε μέρη αυτού του εργαλείου μονταρίσματος ή μην συνδέετε ειδικά στηρίγματα. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα προσωπικό τραυματισμό.



Αν είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε το τροφοδοτικό καλώδιο, αυτό πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο κέντρο σέρβις ώστε να αποτραπεί κίνδυνος για την ασφάλεια.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ξεχωριστή συλλογή. Μην απορρίπτετε ηλεκτρικά εργαλεία στα οικιακά απορρίμματα! Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EC περί απόβλητου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού



Όταν το εργαλείο πρέπει να αντικατασταθεί ή η χρήση του δεν είναι άλλο αναγκαία, πρέπει να το προσκομίσετε σε ένα ξεχωριστό κέντρο συλλογής για ανακύκλωση.

İlgili AB direktiflerine uygundur



GENEL ELEKTRİKLİ ALETLER GÜVENLİK UYARILARI

UYARI!!! Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm talimatları okuyun. Uyarılara ve talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına ve / veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. İleride başvurmak için tüm uyarı ve talimatları saklayın.



Uyarılardaki "elektrikli alet" terimi, elektrikle çalışan (kablolu) elektrikli alet veya pille çalışan (kablesiz) elektrikli aleti kastetmektedir.

1) ÇALIŞMA ALANI GÜVENLİĞİ

- Çalışma alanını temiz ve iyi aydınlatılmış tutun.** Dağınık tezgahlar ve karanlık alanlar kazaya davetiye çıkarır.
- Elektrikli aleti yanıcı sıvı, gaz veya toz bulunan yerler gibi patlayıcı ortamlarda kullanmayın.** Elektrikli aletler toz veya dumanları ateşleyebilen kıvılcımlar yaratır.
- Elektrikli aleti kullanırken yakın çevredekileri, çocukları ve ziyaretçileri uzaklaştırın.** Dikkat dağılması kontrolü kaybetmenize neden olabilir.

2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ

- Elektrikli alet fişleri prize uygun olmalıdır. Fişte kesinlikle değişiklik yapmayın. Adaptör fişlerini topraklanmış**

elektrikli aletlerle kullanmayın.

Değişiklik yapılmamış fişler ve uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltacaktır.

- Borular, radyatörler, kuzineler ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylere vücudunuzu temas ettirmekten sakının.** Vücudunuz topraklandığında elektrik çarpması riski vardır.
- Elektrikli aletleri yağmur veya ıslak koşullara maruz bırakmayın.** Elektrikli alet suya sokulduğunda elektrik çarpması riski artacaktır.
- Kabloya zarar vermeyin. Kabloyu kesinlikle elektrikli aleti taşımak, çekmek veya fişten çekmek için kullanmayın.** Kabloyu ısı, yağ, keskin kenarlar veya hareket eden parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini artırır.
- Elektrikli aletleri dış mekanlarda çalıştırırken, dış mekanda kullanmaya uygun bir uzatma kablosu kullanın.** Dış mekanda kullanıma uygun bir kablo kullanıldığında elektrik çarpması riski azalır.
- Elektrikli aleti nemli ortamda çalıştırmaktan kaçınılmıyorsa, toprak arızası devre kesici korumalı besleme kullanın.** Toprak arızası devre kesici kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.

3) KİŞİSEL GÜVENLİK

a) **Bir elektrikli aleti çalıştırırken uyanık olun, ne yaptığınızı izleyin ve sağduyulu olun. Yorgunken veya ilaç, alkol ya da tıbbi tedavi etkisi altındayken elektrikli alet kullanmayın.** Elektrikli aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmaya neden olabilir.

b) **Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.** Uygun koşullarda toz maskesi, kaymayan emniyet ayakkabısı, kask veya koruyucu kulaklık gibi koruyucu ekipman kullanılması yaralanmaları azaltır.



c) **Yanlışlıkla çalıştırmayı önleyin. Güç kaynağına ve/veya pil paketine bağlamadan, yerden kaldırmadan veya aleti taşımadan önce anahtarın kapalı konumda olduğundan emin olun.** Elektrikli aletleri parmağınız anahtarda veya anahtarı açık durumda taşımak kazalara davetiye çıkarır.

d) **Elektrikli aleti çalıştırmadan önce ayarlama anahtarı veya somun anahtarını çıkarın.** Elektrik aletinin dönen parçasına somun anahtarı veya anahtar takılı kaldığında yaralanmaya neden olabilir.

e) **Uzak noktalara uzanmaya çalışmayın. Her zaman yere düzgün basın ve dengenizi koruyun.** Bu, elektrikli aleti beklenmeyen durumlarda daha iyi kontrol edebilmeyi sağlar.

f) **Uygun giyinin. Bol giysiler giymeyin veya takı malzemesi takmayın. Saç, elbise ve eldivenlerinizi hareket eden**

parçalardan uzak tutun. Bol elbise, mücevherat veya uzun saç hareket eden parçalara yakalanabilir.

g) **Aygıtlar toz atma veya toplama tesislerinin bağlantısı için verildiyse, bunların bağlı ve düzgün şekilde kullanıldığından emin olun.** Toz toplama kullanılması tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.

h) **Cihazların sık kullanımından dolayı oluşan göz aşinalığından şikayetçi olmanıza ve cihaz güvenliği ilkelerinin göz ardı edilmesine izin vermeyin.** Dikkatsiz bir hareket, saniyeler içinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

4) ELEKTRİKLİ ALET KULLANIMI VE BAKIMI

a) **Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için doğru elektrikli aleti kullanın.** Doğru elektrikli alet tasarlandığı şekilde işini daha iyi ve güvenli yapacaktır.

b) **Anahtar açıp kapatmıyorsa, elektrikli aleti kullanmayın.** Anahtarla kontrol edilemeyen elektrikli aletler tehlikelidir ve onarılması gerekir.

c) **Ayarlama, aksesuar değiştirme veya elektrikli aletleri depolamadan önce fişi elektrik kaynağından ve/veya pil paketini elektrikli aletten ayırın.** Bu tür önleyici güvenlik önlemleri elektrikli aletin yanlışlıkla çalıştırılması riskini azaltır.

d) **Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların erişemeyeceği bir yerde depolayın ve elektrikli aleti ve bu elektrikli aleti**

çalıştırma yönergelerini bil-meyen kişilerin kullanımına izin vermeyin. Elektrikli aletler eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.

- e) **Elektrikli aletleri koruyun.** Hareketli parçalarda yanlış hizalanma veya çıkıntı yapma, parçalarda kırılma veya elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek başka bir durum olup olmadığını kontrol edin. Hasar varsa, elektrik aleti kullanmadan önce tamir ettirin. Birçok kaza kötü bakım yapılmış elektrikli aletlerden kaynaklanmaktadır.
- f) **Kesici aletleri keskin ve temiz tutun.** Doğru bakımı yapılmış keskin kesici kenarlara sahip kesici aletlerin sarma olasılığı azdır ve daha kolay kullanılır.
- g) **Elektrikli aleti, aksesuarları ve alet uçlarını, vb.ni çalışma koşulları ve yapılacak işi dik-kate alarak bu yönergelere göre kullanın.** Elektrikli aletin tasarlanma amacı dışında kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
- h) **Kolları ve kavrama yüzeylerini kuru, temiz ve yağdan arınmış olarak tutun.** Kaygan kollar ve kavrama yüzeyleri, beklenmeyen durumlarda aletin güvenli bir şekilde kullanılmasına ve kontrol edilmesine izin vermez.

5) SERVİS

- a) **Elektrikli aletinizi yalnızca eşdeğer yedek parçalar kullanılarak kalifiye bir onarım personeline bakım yaptırın.** Bu, elektrikli aletin güvenli şekilde bakımının yapılmasını sağlar.

ZIMBA GÜVENLİK UYARILARI

Alette her zaman zımba teli bulunduğunu farz edin. Zımba tabancasının dikkatsiz bir şekilde tutulması beklenmedik bir şekilde zımba teli fırlatılması ve yaralanma ile sonuçlanabilir.

Aleti kendinize veya yakındaki başka birine karşı yöneltmeyin. Beklenmedik bir şekilde tetikleme zımba telini boşaltacak ve yaralanmaya neden olacaktır.

Aleti iş parçasına sağlam bir şekilde yerleşmedikçe çalıştırmayın. Alet, iş parçası ile temas etmezse, zımba teli hedefinizden uzağa sekebilir.

Zımba teli aletin içinde sıkıştığında, güç kaynağını çıkarın. Sıkışan zımba teli çıkarılırken, pil takılıysa zımba teli kazayla çalıştırılabilir.

Sıkışan zımba telini çıkarırken dikkatli olun. Mekanizma baskı altında kalabilir ve zımba teli sıkışıklığı gidermeye çalışırken güçlü bir şekilde boşalabilir.

Elektrik kablolarını yerlerine tutturmak için bu zımba tabancasını kullanmayın.

Elektrik kablosu tesisatı için tasarlanmamıştır, elektrik kablosu izolasyonuna hasar verebilir ve böyle elektrik çarpması veya yangın tehlikesine neden olabilir.

Makine kapalı ve kuru bir alanda kullanılacaktır. Ortam sıcaklığı 15 ° C ile 30 ° C arasında olacaktır. Nem seviyesi% 60'ın altında olacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model Numarası	ESN530	ESN114
----------------	--------	--------

Zimba Tipi	Rapid 53	Rapid 140
Zimba Teli uzunluğu	6-14 mm	6-14 mm
Mağazinlik kapasitesi (zimba teli) , maksimum	157 adet	90 adet
Başsız Çivi Tipi, uzunluk	Rapid T8, 15 mm	
Mağazinlik kapasitesi(çivi) , maksimum	90 adet	
Alet Ağırlığı	0,94 kg	
Gerilim	220–240 V~, 50 Hz	
Güç	2 Amp, sigorta minimum 10 Amp	
Hız , maksimum seri çalışma esnasında	20 atım/dak	

GÜRÜLTÜ EMİSYONU

A-ağırlıklı ses basınç seviyesi $L_pA=91,7$ dB(A), belirsiz $K=3$ dB(A)

A-ağırlık ses güç seviyesi $L_wA=102,7$ dB(A), belirsizlik $K=3$ dB(A)

Operatöre / Kullanıcıya işitme koruması takması önerisi.

TİTREŞİM

Titreşim toplam değeri=6,7 m/s², belirsizlik $K=1,5$ m/s²

Beyan edilen titreşim değeri standart test yöntemine göre ölçülmüştür ve bir aleti başka biriyle karşılaştırmak için kullanılabilir.

Beyan edilen titreşim değeri ayrıca başlangıç maruz kalma değerlendirmesinde de kullanılabilir

UYARI

Elektrikli aletin gerçek kullanım sırasında vibrasyon emisyonu aletin kullanım şekline bağlı olarak beyan edilen toplam değerden farklı olabilir.



Fiili kullanım koşullarında operatörü korumak için gerekli güvenlik önlemlerinin belirlenmesi gerekmektedir (çalışma süresinin, tüm parçalarının aşınmasının hesaba katılması, örneğin cihazın kapatıldığı ve çalışmadığı zamanlarda tetikleme zamanına ek olarak).

MONTAJ

TANIMLAMALAR ŞEKİL 1 VE 2

- A** Güç kablosu
- B** Güç Açma/Kapama Anahtarı
- C** Tetik Anahtar
- D** Tetik Güvenlik Kilidi
- E** Besleyici ünitesi
- F** Kartuş Mandalı
- G** Zimba çıkışı
- H** İş Parçası
- I** Teknik özellik etiketi

ZİMBALAR/BAŞSIZ ÇİVİLERİ KARTUŞA YÜKLEME

1. Zimba tabancasının güç anahtarını kapatın ve fişini çekin
2. Aleti aşağı bakacak şekilde tutun, mandalı sıkın ve kartuş açık konuma kaydırın Şek 3-4
3. Zımbaları veya başsız çivileri kartuşa ayakları yukarıya bakacak şekilde yerleştirin ve kartuşu kapatın. Başsız çivi çubuğunun kartuşta dik durduğundan emin olun. Şek 5 veya 6
Yalnızca önerilen zimba ve başsız çivileri kullanın
4. Kartuşu kapatın ve güvenli şekilde kilitlendiğinden emin olun. Şek 7

ZİMBALAR/BAŞSIZ ÇİVİLERİ KARTUŞTAN ÇIKARMA

1. Zimba tabancasının güç anahtarını kapatın ve fişini çekin
2. Aleti aşağı bakacak şekilde tutun, mandalı sıkın ve kartuş dışarı çekin.
3. Zımbaları/başsız çivileri kartuştan çıkarın
4. Kartuşu kapatın.

ÇALIŞTIRMA

ZİMBALAMA / ÇİVİ ÇAKMA

1. Zimba tabancasını 220-240V, 50Hz elektrik prizine takın.
2. Güç anahtarını açın.
3. Aletin çalışır durumda olduğundan emin olun.
4. Zimba tabancasını zimba çıkışı iş parçasına düz olacak şekilde tutun.Şek 8
5. Zimba tabancasını ateşlemek için Tetik Güvenlik Kilidini ve Tetiği sıkın. Şek 9-10
6. Kullandıktan sonra zimba tabancasının fişini çekin ve Güç anahtarını kapatın

NOT: Daha iyi performans için aleti iş parçasına doğru bastırın. Şek 10

NOT: Zimba veya başsız çivi sıkıştığında, bakım bölümünü okuyun.

Alete zarar verebileceğinden, sıkışmayı gidermek için aleti yeniden ATEŞLEMİYİN.

NOT: Çalıştırma sırasında, alet ısınabilir. Bu normaldir, ancak alet kullanırken çok ısınmaya başlarsa alet soğuyuncaya kadar kullanmayı bırakın.

NOT: Zimba tabancası yalnızca tasarlandığı amaçlar için kullanılmalıdır. Kapalı mekanda tahta ve benzeri malzemelerde kullanmak için tasarlanmıştır

UZATMA KABLOLARINI KULLANMA KILAVUZU

Uzatma Kabloları için Önerilen Minimum Tel Alanı (mm²)

- 10m'ye kadar: 1,5 mm²
- 25m'ye kadar: 2,5mm²
- 25m üzeri: uygun değil

BAKIM

STANDART BAKIM

1. Bakımda önce zimba tabancası fişini çekin
2. Gerekirse, tüm vidaları kontrol edip sıkıştırın.
3. Tüm havalandırmalarda toz ve kir olmadığından emin olun
4. Aleti kuru veya nemli bir bezle temizleyin. **KESİNLİKLE** solvent kullanmayın.
5. Kartuş kanalını temiz tutun.
6. Zimba çıkış bölgesini TEK damla yağ ile yağlayın. Şek 12
7. Zimba tabancasının hasar görmediğinden emin olun. Kullanmadan önce değiştirin veya onarın.

SIKIŞMIŞ ZIMBAYI / BAŞSIZ ÇIVİYİ TEMİZLEME

1. Zimba tabancasının güç anahtarını kapatın ve fişini çekin
2. Aleti aşağı bakacak şekilde tutun, mandalı sıkın ve kartuş dışarı çekin.
3. Gevşek zimbaları / başsız çivileri kartuştan çıkarın
4. Sıkışan zimbaları çıkarmak için küçük bir karga burun kullanın. Şek 11

UYARI!!

Bu zimba tabancasındaki parçaları DEĞİŞTİRMEYİN veya özel tesisatlar TAKMAYIN. Bu, yaralanmaya neden olabilir.



Elektrik kablosunun değiştirilmesi gerekirse, güvenlik tehlikesini önlemek için bu işlemi kalifiye bir servis merkezine yaptırın.

ÇEVRE

Gruba Göre Atma. Elektrikli araçları evsel atıkların içine atmayın! Elektrikli ve elektronik ekipman atıklarını düzenleyen 2012/19/EC no'lu Avrupa Direktifi'ne göre



Aletin değiştirilmesi gerekiyor ya da daha fazla kullanılamayacaksa alet, geri dönüşüm için gruba göre atık merkezine götürülmelidir.

ELEKTROMOS TÜZÖGÉP

Az eredeti utasítások fordításá

HU

Minden vonatkozó uniós irányelvnek megfelel



**SZERSZÁMGÉPEKRE
VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI
FIGYELMEZTETÉSEK**

FIGYELEM!! Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és / vagy súlyos sérüléseket okozhatnak.



Az utasításokat és figyelmeztetéseket gondosan őrizze meg.

A figyelmeztetésekben szereplő „szerszámgép” kifejezés az Ön elektromos hálózatról (vezetékes), illetve akkumulátorral (vezeték nélküli) működtetett szerszámgépére utal.

1) MUNKATERÜLET-BIZTONSÁG


- a) **A munkahely legyen tiszta és jó megvilágítású.** A rendetlen munkapadok és sötét helyek potenciális balesetforrások.
- b) **A szerszámgép robbanásveszélyes légkör esetén, például tűzveszélyes folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében ne használja.** A szerszámgépek működése során keletkező szikrák meggyújthatják a port vagy a füstöt.
- c) **A közelben lévő személyeket, gyermekeket és látogatókat tartsa távol, amíg a szerszámgép üzemelteti.** Ha elterelik a figyelmét, az a szerszámgép feletti uralma elvesztését eredményezheti.

2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- a) **A szerszámgép dugóinak egyezniük kell az elektromos hálózati aljzat típusával. Soha ne módosítsa semmilyen módon a dugót. Ne használjon csatlakozóadaptereket földelt szerszámgépekhez. Az eredeti (értsd: nem módosított) dugók és az egyező típusú aljzatok csökkentik az elektromos áramütés veszélyét.**
- b) **Kerülje, hogy teste földelt felületekkel (pl. csővezetékekkel, radiátorokkal, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel) érintkezzen. Ha testét földeli, akkor megnő az elektromos áramütés veszélye.**
- c) **A szerszámgépeket óvja az esőtől és a nedves körülményektől. A szerszámgép belsejébe jutó víz növeli az elektromos áramütés veszélyét.**
- d) **A kábelt mindig rendeltetészerűen használja. A kábelt ne használja a szerszámgép cipelésére, húzására vagy az elektromos hálózatról történő leválasztására. A kábelt tartsa távol hőtől, olajtól, valamint éles vagy mozgó tárgyaktól. A sérült vagy megtekeredett kábelek növelik az elektromos áramütés veszélyét.**
- e) **Ha a szerszámgépet kültéren szeretné használni, akkor válasszon kültéri használatra szánt hosszabbító kábelt. A kültéri használatra szánt hosszabbító kábel használata csökkenti az elektromos áramütés veszélyét.**
- f) **Ha a szerszámgép nyirkos helyen történő használata**

elkerülhetetlen, akkor használjon hibaáram-védőkapcsolóval védett tápellátást. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az elektromos áramütés veszélyét.

3) SZEMÉLYI BIZTONSÁG

- a) **Mindig maradjon éber, figyeljen a mozdulataira és üzemeltesse értelemszerűen a szerszámgépet. Ne használjon szerszámgépet, ha fáradt, illetve kábítószert, alkoholt vagy bármilyen gyógyszer hatása alatt áll. A szerszámgép üzemeltetése közben egyetlen pillanatnyi figyelemkiesés is súlyos személyi sérülést eredményezhet.**
- b) **Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget.**  A megfelelő körülményekhez használt védőfelszerelések (pl. pormaszka, csúszásgátló biztonsági lábbeli, keménysisak és fülvédelem) csökkentik a személyi sérülések kockázatát.
- c) **Gondoskodjon a véletlenszerű bekapcsolás megelőzéséről. Az elektromos hálózathoz történő csatlakoztatás, az akkumulátor behelyezése, illetve a szerszámgép felvétele vagy hordozása előtt győződjön meg róla, hogy a szerszámgép kapcsolója „KI” állásban van.** A szerszámgépek hordozása úgy, hogy az ujj a kapcsolón van, illetve a bekapcsolt helyzetű szerszámgépek feszültség alá helyezése potenciális veszélyforrás lehet.

- d) **A szerszámgép bekapcsolása előtt távolítsa el a beállítókulcsokat.** A szerszámgép forgórészeiről le nem választott kulcs személyi sérülést eredményezhet.
- e) **Munka közben nem szabad, hogy nyújtóznia kelljen. Mindig ügyeljen, hogy stabilan álljon, ne veszítse el egyensúlyát.** Így jobban uralható a szerszámgép váratlan helyzetekben.
- f) **Megfelelő ruházatot viseljen. Ne viseljen laza ruhát, illetve ékszereket. Haját, ruháit és kesztyűit tartsa távol a mozgó alkatrészekről.** A mozgó alkatrészek becsíphetik a laza ruhákat, ékszereket vagy a hosszú haját.
- g) **Ha rendelkezésre állnak porleszívó és -gyűjtő berendezések, akkor gondoskodjon ezek megfelelő csatlakoztatásáról és használatáról.** A porgyűjtő berendezések használatával csökkenthetők a porral kapcsolatos veszélyek.
- h) **Ne hagyja, hogy a gyakran használt eszközök révén szerzett jártassága miatt elbízsa magát, és ne hagyja figyelmen kívül az eszközre vonatkozó biztonsági alapelveket.** Egy gondatlan cselekedet súlyos sérüléshez vezethet a másodperc töredéke alatt.
- 4) A SZERSZÁMGÉP HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA**
- a) **A szerszámgéppel soha ne végezzen erőltetett mozdulatokat. Mindig az alkal-**
- mazáshoz illő szerszámgépet használjon.** A megfelelő szerszámgép hatékonyabban és biztonságosabban végzi el a munkát a tervezett, rendeltetésszerű teljesítménnyel.
- b) **Ne használja a szerszámgépet, ha azt nem lehet ki- és bekapcsolni a kapcsolóval.** Azok a szerszámgépek, amelyeket a kapcsolóval nem lehet vezérelni, veszélyesek és javításra szorulnak.
- c) **Beállítások elvégzése, tartozékok cseréje vagy a szerszámgép tárolása előtt válassza le a dugót az elektromos hálózatról és/vagy vegye ki az akkumulátort a szerszámgépből.** Ezekkel a biztonsági óvintézkedésekkel csökkenthető a szerszámgép véletlenszerű beindításának a veszélye.
- d) **A nem használt szerszámgépeket gyermekektől elzárva tárolja, illetve ne engedje, hogy a szerszámgépet vagy a jelen dokumentumban található utasításokat nem ismerő személyek üzemeltessék a szerszámgépet.** A szerszámgépek veszélyforrássá válhatnak nem szakképzett felhasználók kezében.
- e) **Gondoskodjon a szerszámgép karbantartásáról. Ellenőrizze a szerszámgépet a mozgó alkatrészek pontatlan illesztésére vagy berágódására, az alkatrészek törésére vagy a szerszámgép üzemképességét befolyásoló bármilyen egyéb körülményre. Ha a szerszámgép megsérült,**

akkor használat előtt javítassa meg. Sok baleset a szerszámgépek nem megfelelő karbantartásából ered.

- f) **A vágószerszámokat mindig tartsa tisztán és élesen.** A megfelelően karbantartott (értsd: mindig éles) vágószerszámoknál kevésbé valószínű a berágódás, illetve azokat könnyebb irányítani.
- g) **A szerszámgép, valamint annak tartozékai (pl. bitek) használata során mindig tartsa be ezeket az utasításokat, valamint vegye figyelembe a munkakörülményeket és az elvégzendő munka jellegét.** A szerszámgépek nem rendeltetésszerű használata veszélyes helyzetek kialakulásához vezethet.
- h) **Tartsa a markolatokat és fogófelületeket szárazon, tisztán és olajtól, illetve zsírtól mentes állapotban.** A csúszós markolatok és fogófelületek nem teszik lehetővé a szerszám biztonságos kezelését és ellenőrzés alatt tartását váratlan helyzetekben.

5) JAVÍTÁS

- a) **A szerszámgép javítását bizza megfelelően képzett szakemberre, és a javításhoz csak típusazonos cserealkatrészeket használjon.** Ezzel biztosítható a szerszámgép folyamatos és biztonságos üzemeltetése.

TŰZŐGÉP BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Minden esetben úgy használja a szerszámot, mintha rögzítőket is tartalmazna. A tűzőgép óvatlan használata a rögzítők váratlan

és balesetveszélyes kilövéséhez vezethet.

A szerszámot soha ne fordítsa önmaga vagy a közelben tartózkodó személyek felé. A tűzőgép nem várt működtetése során kilövellt rögzítők személyi sérülést okozhatnak.

Ne működtesse a szerszámot, amíg azt erősen és stabilan és a munkadarabra nem igazította. Ha a szerszám nem érintkezik a munkadarabbal, akkor előfordulhat, hogy a rögzítő nem a célhelyre kerül a belövés során.

A szerszámba ragadt rögzítő eltávolítása előtt válassza le a szerszámot az elektromos hálózatról. A beragadt rögzítő eltávolítása során a tűzőgép véletlenszerűen bekapcsolódhat (ha csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz).

Járjon el körültekintéssel a beragadt rögzítő eltávolítása során. A szerkezet feszültség alatt állhat, így a rögzítő kényszerítetten kirepülhet a szerszámból az elakadás megszüntetése során.

Ezt a tűzőgépet ne használja elektromos kábelek rögzítéséhez. Nem elektromos kábelszerelvények rögzítésére tervezték, ezért megrongálhatja azok szigetelését, ami tűz vagy elektromos áramütés veszélyét hordozza magában.

A gépet fedett és száraz helyen kell használni. A környezeti hőmérsékletnek 15 °C és 30 °C között kell lennie. A páratartalomnak kevesebbnek kell lennie, mint 60%.

MŰSZAKI ADATOK

Modellszám	ESN530	ESN114
Kapocs típusa	Rapid 53	Rapid 140
Kapocs hossza	6-14 mm	6-14 mm
Kapocstár kapacitása, max.	157 darab	90 darab
Rögzítőszeg típusa és hossza	Rapid T8, 15 mm	
Szegtár kapacitása, max.	90 darab	
Szerszám súlya	0,94 kg	
Feszültség	220–240 V~, 50 Hz	
Teljesítmény	2 amper, biztosíték: minimum 10 amperes	
Sebesség, folyamatos maximum	20 belövés/perc	

ZAJKIBOCSÁTÁS

A-súlyozott hangteljesítményszint: $LpA=91,7$ dB(A), bizonytalanság: $K=3$ dB(A)

A-súlyozott hangteljesítményszint: $LwA=102,7$ dB(A), bizonytalanság: $K=3$ dB(A)

Javasoljuk, hogy a kezelő viseljen hallásvédő eszközt.

REZGÉS

Teljes rezgésérték= $6,7$ m/s², bizonytalanság: $K=1,5$ m/s²

A közzétett teljes rezgésértéket a szabványos vizsgálati módszerrel mérték, így az felhasználható két szerszám összehasonlításához

A közzétett teljes rezgésérték felhasználható előzetes expozícióértékeléshez is

FIGYELEM

A szerszámgép tényleges használata során tapasztalt rezgésterhelés eltérhet a közzétett teljes értéktől a szerszám felhasználási módjától függően.



A kezelő védelme érdekében olyan biztonsági intézkedéseket kell meghatározni, amelyek az aktuális használati körülmények mellett a veszélyeztetettség megítélésén alapulnak (figyelembe veszik a működési ciklus minden részét, például amikor a szerszámot kikapcsolják, és amikor az üresjárat után ismét működésbe hozzák).

ÖSSZESZERELÉS

1. ÉS 2. ÁBRA – MEGHATÁROZÁSOK

- A** Tápkábel
- B** Bekapcsoló gomb
- C** Indítókapcsoló
- D** Indítási biztonsági retesz
- E** Adagolóegység

- F** Tárioldó
- G** Kapocskimenet
- H** Munkadarab
- I** Géptörzslap

KAPCSOK/RÖGZÍTŐSZEGEK BETÖLTÉSE A TÁRBA

- Kapcsolja ki a feszültségkapcsolót, és húzza ki a tűzőgépet az elektromos hálózatból.
- Tartsa fejfelé a szerszámot; húzza meg a kioldópecket és csúsztassa ki a tárat. 3-4. ábra
- Tegye be a kapcsokat vagy a drótszegeket a táriba, úgy, hogy a lábai felfelé nézzenek, majd zárja le a tárat. Ügyeljen rá, hogy a drótszeg függőlegesen álljon a táriban. 5. és 6. ábra
Kizárólag ajánlott kapcsokat és drótszegeket használjon
- Zárja be a tárat, és ellenőrizze annak biztonságos záródását. 7. ábra

KAPCSOK/RÖGZÍTŐSZEGEK ELTÁVOLÍTÁSA A TÁRBOÓL

- Kapcsolja ki a feszültségkapcsolót, és húzza ki a tűzőgépet az elektromos hálózatból.
- Tartsa fejfelé a szerszámot; húzza meg a kioldópecket és húzza ki a tárat.
- Távolítsa el a kapcsokat/rögzítőszégeket a tárból.
- Zárja be a tárat.

HASZNÁLAT

TŰZÉS/SZEGEZÉS

- Csatlakoztassa a tűzőgépet egy 220-240 V-os, 50 Hz-es elektromos hálózati aljzathoz.
- Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
- Ellenőrizze a szerszám megfelelő üzemi állapotát.
- Tartsa stabilan a tűzőgépet úgy, hogy a kapocskimeneti rész egyenletesen felfeküdjön a munkadarabra. 8. ábra
- A tűzőgép működésbe hozásához nyomja össze az indítási biztonsági reteszt és a ravaszt. 9-10. ábra
- Használat után kapcsolja ki és húzza ki a tűzőgépet

MEGJEGYZÉS: A jobb teljesítmény érdekében nyomja a szerszámot a munkadarabnak. 10. ábra

MEGJEGYZÉS: Ha a kapocs vagy a rögzítőszeg beragad, akkor olvassa el a karbantartási részt.

NE próbálja újra működtetni a szerszámot a beragadt kapocs/rögzítőszeg eltávolításához, mert ezzel megrongálhatja a szerszámot.

MEGJEGYZÉS: A szerszám használat közben felmelegedhet. Ez normális jelenség. Ha azonban a szerszám elkezd túlforrósodni, akkor hagyja abba a munkavégzést, és hagyja lehűlni a szerszámot.

MEGJEGYZÉS: A tűzőgépet kizárólag rendeltetés szerűen szabad használni. A tűzőgépet beltéri használatra, fa és hasonló anyagokon történő munkavégzésre tervezték.

ÚTMUTATÓ HOSSZABBÍTÓ KÁBELEK HASZNÁLATÁHOZ

Hosszabbító kábelek javasolt minimum keresztmetszete (mm²)

Max. 10 m: 1,5 mm²

Max. 25 m: 2,5 mm²

25 m felett: nem használható

KARBANTARTÁS

SZABVÁNYOS KARBANTARTÁSI ELJÁRÁS

1. A karbantartási munkák elvégzése előtt feszültségmentesítse a tűzógépet.
2. Vizsgálja meg az összes csavart, és szükség szerint húzza meg őket.
3. Ügyeljen a szellőzőnyílások por- és koszmentességére.
4. Tisztítsa meg a szerszámot egy száraz vagy nedves törlerköndővel. SOHA ne használjon oldószert.
5. A tárcsatornát tartsa tisztán.
6. Kenje meg a kapocskimeneti részt EGY csepp olajjal. 12. ábra
7. Győződjön meg róla, hogy a tűzógép nem sérült meg. Használat előtt cserélje ki vagy javítsa meg.

BERAGADT KAPOCS/RÖGZÍTŐSZEG ELTÁVOLÍTÁSA

1. Kapcsolja ki a feszültségkapcsolót, és húzza ki a tűzógépet az elektromos hálózathoz.
2. Tartsa fejjel lefelé a szerszámot; húzza meg a kioldópecket és húzza ki a tárat.
3. Vegye ki a megglazult kapcsokat/rögzítőszegeket a tárból.
4. A beszorult kapcsok eltávolításához használjon egy kis fogót. 11. ábra

FIGYELEM!!

NE módosítsa a tűzógép alkatrészeit, és ahhoz ne csatlakoztasson speciális szerelvényeket. Ellenkező esetben személyi sérülés történhet.



Ha a tápkábelt ki kell cserélni, akkor ezt a munkát bízva hivatalos szervizközpontra a biztonsági veszélyek elkerülése érdekében.

KÖRNYEZET

Szelektív hulladékgyűjtés. Ne dobja az elektromos eszközöket a háztartási hulladékba! Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EC európai irányelv szerint.



A szerszám cseréjekor (vagy ha már nincs szükség további használatára) azt újrahasznosítás céljára külön begyűjtőhelyen kell leadni.

CAPSATOR ELECTRIC

Traducerea instrucțiunilor originale

RO

Conform cu directivele UE relevante



AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULELE ELECTRICE

AVERTIZARE!! Citiți toate măsurile de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și / sau răniri grave.



Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

Termenul "sculă electrică" din avertismente se referă la sculele

electrice acționate de la rețea (cu fir) sau la cele acționate cu acumulator (fără fir).

1) SIGURANȚA LOCULUI DE MUNCĂ

- a) **Păstrați locul dvs. de muncă curat și bine iluminat.** Bancurile de lucru dezordonate și sectoarele neiluminate pot duce la accidente.
- b) **Nu acționați sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi prezența lichidelor, gazelor și prafurilor inflamabile.** Sculele electrice produs scânteii care pot aprinde praful sau aburii.
- c) **Țineți departe însoțitorii, copiii și vizitatorii când folosiți o**


sculă electrică. Dacă sunteți distras, puteți pierde controlul asupra sculei.

2) SECURITATEA ELECTRICĂ

- a) **Ștecherul sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați ștecherul în niciun fel. Nu folosiți adaptoare de ștecher cu sculele electrice cu împământare.** Ștecherulele nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- b) **Evitați contactul corporal cu suprafețe legate la pământ, ca țevi, radiatoare, mașini de gătit și frigidere.** Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este legat la pământ.
- c) **Nu expuneți scula electrică la ploaie sau condiții de umiditate.** Dacă apa intră în scula electrică, aceasta va crește riscul de electrocutare.
- d) **Nu folosiți în mod abuziv cablul de alimentare. Nu folosiți niciodată cablul de alimentare pentru a transporta, a trage sau a scoate din priză scula electrică. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite, sau piese mobile.** Cablurile de alimentare deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- e) **Când folosiți o sculă electrică în aer liber, utilizați un cablu prelungitor potrivit pentru exterior.** Folosirea unui cablu prelungitor potrivit pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
- f) **Dacă folosirea unei scule electrice într-un loc umed**

nu poate fi evitată, utilizați o alimentare protejată cu întrerupător de circuit pentru curentul de fugă. Folosirea unui întrerupător de circuit pentru curentul de fugă reduce riscul de electrocutare.

3) SECURITATEA PERSOANELOR

- a) **Fiiți vigilenți, priviți ceea ce faceți și procedați rațional atunci când lucrați cu scula electrică. Nu folosiți o sculă electrică dacă sunteți obosiți sau vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor.** Un moment de neatenție în timpul lucrului cu scula electrică poate duce la răni grave.
- b) **Folosiți echipamentul personal de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.**  Echipamentul de protecție cum ar fi masca de protecție împotriva prafului, încălțăminte de siguranță antiderapantă, cască de protecție sau aparat de protecție auditivă folosite pentru condițiile corespunzătoare, reduce riscul rănilor.
- c) **Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a face legătura la sursa de curent și/sau la acumulator, de a ridica sau de a căra scula.** Dacă duceți scula electrică cu degetul apăsat pe întrerupător sau alimentați o sculă electrică ce are întrerupătorul pe poziția pornit, puteți provoca accidente.

- d) **Scoateți toate cheile fixe și reglabile înainte de a porni scula electrică.** O cheie reglabilă sau fixă lăsată într-o componentă de mașină care se rotește, poate provoca răniri.
- e) **Nu vă supraapreciați. Adoptați o poziție corectă și păstrați-vă întotdeauna echilibrul.** Astfel veți putea controla mai bine mașina în situații neașteptate.
- f) **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mânușile departe de componente aflate în mișcare.** Îmbrăcămintea largă, bijuteriile și părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mișcare.
- g) **Dacă aparatul este prevăzut pentru legarea cu echipamente de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și folosite corect.** Folosirea unui echipament de aspirare a prafului poate reduce pericolele legate de praf.
- h) **Nu permiteți ca din cauza familiarității dobândite de pe urma utilizării frecvente a sculelor să deveniți superficial și să ignorați principiile de siguranță ale sculelor.** Acțiunile neglijente pot cauza vătămare gravă într-o fracțiune de secundă.
- 4) UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SCULEI ELECTRICE**
- a) **Nu forțați scula electrică. Folosiți scula electrică corectă pentru aplicația dvs.** Scula electrică corectă va face treaba
- mai bine și mai sigur în ritmul pentru care a fost proiectată.
- b) **Nu folosiți scula electrică dacă întrerupătorul nu poate fi pornit sau oprit.** Orice sculă electrică ce nu poate fi controlată cu întrerupătorul este periculoasă și trebuie reparată.
- c) **Scoateți ștecherul din priză și/ sau acumulatorul de la scula electrică înainte de a face orice reglaje, de a schimba accesoriul sau de a depozita scula electrică.** Astfel de măsuri de siguranță preventive reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.
- d) **Depozitați sculele electrice nefolosite departe de accesul copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să folosească scula electrică.** Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neexperimentați.
- e) **Întrețineți scula electrică. Controlați dacă componentele mobile sunt nealiniat sau gripate, dacă există piese rupte sau dacă există situații care ar putea să afecteze funcționarea sculei electrice. Dacă scula electrică este defectă, reparați-o înainte de folosire.** Multe accidente sunt provocate de scule electrice neîntreținute suficient.
- f) **Păstrați sculele de tăiere ascuțite și curate.** Sculele de tăiere menținute corect, cu margini tăioase, sunt mai puțin expuse blocării și sunt mai ușor

de controlat.

- g) **Folosiți scula electrică, accesoriile și biturile sculei, etc., conform acestor instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de munca ce trebuie executată.** Folosirea sculei electrice pentru alte operațiuni decât cele pentru care a fost gândită, poate duce la situații periculoase.
- h) **Mentineți mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și fără urme de grăsime și ulei.** Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manevrarea și controlul sigur al sculei în situații neprevăzute.

5) SERVICE

- a) **Duceți scula electrică pentru întreținere la o persoană calificată pentru reparații, folosind piese de schimb identice.** Acest lucru va garanta faptul că siguranța sculei electrice este menținută.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PENTRU CAPSATOARE

Presupuneți întotdeauna că scula conține capse. Mânuirea fără grijă a capsatorului poate duce la tragerea neașteptată a capselor și răniri ale persoanelor.

Nu îndreptați scula către dvs. sau către oricine din apropiere. Declanșarea neașteptată va descărca capsă provocând o rănire.

Nu acționați scula decât dacă aceasta este fixată cu putere pe

piesa de lucru. Dacă scula nu este în contact cu piesa de lucru, capsă ar putea fi deviată dinspre țintă.

Decuplați scula de la sursa de alimentare dacă o capsă s-a blocat în sculă. Când scoateți o capsă blocată, trăgaciul poate fi activat în mod accidental dacă scula este alimentată cu curent.

Aveți grijă când scoateți o capsă blocată. Mecanismul poate fi comprimat, iar capsă poate fi descărcată forțat când încercați să eliberați un blocaj.

Nu folosiți acest capsator pentru a fixa cabluri electrice. El nu este proiectat pentru instalarea cablurilor electrice și ar putea deteriora izolația acestora, ceea ce duce la pericol de electrocutare sau incendiu.

Mașina trebuie utilizată într-o zonă acoperită și uscată. Temperatura ambientală trebuie să fie cuprinsă între 15°C și 30°C. Nivelul de umiditate trebuie să fie mai mic de 60%.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Număr model	ESN530	ESN114
Tip de capse	Rapid 53	Rapid 140
Lungimea capsei	6-14 mm	6-14 mm
Capacitatea magaziei, numărul maxim de capse	157 buc	90 buc
Tip de cuie, lungime	Rapid T8, 15 mm	
Capacitatea magaziei, numărul maxim de cuie	90 buc	
Greutate	0,94 kg	
Tensiune	220–240 V~, 50 Hz	
Putere	2 amperi, fuzibil minim 10 amperi	
Viteză maximă pentru funcționare continuă	20 trageri/min	

EMISIE DE ZGOMOT

Nivel de presiune de sunet ponderată A $L_{pA}=91,7$ dB(A), nesigur $K=3$ dB(A)

Nivel de putere de sunet ponderată $L_{wA}=102,7$ dB(A), nesigur $K=3$ dB(A)

Este recomandat ca operatorul să poarte căști de protecție.

VIBRAȚIE

Valoare totală vibrație=6,7 m/s², nesigur K=1,5 m/s²

Valoarea totală declarată a vibrațiilor a fost măsurată conform unei metode de testare standard și poate fi folosită pentru compararea unei scule cu alta

Valoarea totală declarată a vibrațiilor poate fi folosită și la evaluarea preliminară a expunerii.

AVERTISMENT

Emisia de vibrații în timpul folosirii efective a sculei electrice poate diferi de valoarea totală declarată, în funcție de modul în care este folosită scula.



Este necesară identificarea unor măsuri de siguranță pentru protecția operatorului bazate pe o estimare a expunerii în condițiile de utilizare efective (luând în calcul toate etapele ciclului de exploatare, precum momentul opririi sculei și durata de funcționare în gol, pe lângă momentul declanșării).

ASAMBLAREA

DEFINIȚII FIGURA 1 ȘI 2

- A** Cablu de alimentare
- B** Întrerupător alimentare pornit/oprit
- C** Întrerupător de declanșare
- D** Blocare de siguranță a declanșatorului
- E** Alimentator
- F** Zăvor magazie
- G** Leșire capsă
- H** Piesă de lucru
- I** Etichetă cu specificații

ÎNCĂRCAREA CAPSELOR/CUIELOR ÎN MAGAZIE

1. Oprțiți întrerupătorul de alimentare și scoateți capsatorul din priză
2. Întoarceți scula invers, strângeți zăvorul și deschideți magazia. Fig 3-4
3. Puneți capse sau cuie în magazie cu picioarele în sus și închideți magazia. Asigurați-vă că panglica cu cuie stă dreaptă în magazie. Fig 5 sau 6
Folosiți numai capse sau cuie recomandate
4. Închideți magazia și asigurați-vă că este blocată. Fig 7

SCOATEREA CAPSELOR/CUIELOR DIN MAGAZIE

1. Oprțiți întrerupătorul de alimentare și scoateți capsatorul din priză
2. Întoarceți scula invers, strângeți zăvorul și trageți magazia afară.
3. Scoateți capsele / cuielile din magazie
4. Închideți magazia.

FOLOSIREA

CAPSAREA/ÎMPUȘCAREA CUIELOR

1. Introduceți ștecherul capsatorului într-o priză de 220-240V, 50Hz.
2. Porniți aparatul de la întrerupător.
3. Asigurați-vă că scula este în stare bună de lucru.
4. Țineți bine capsatorul cu partea de ieșire a capselor către piesa de lucru. Fig 8
5. Strângeți blocarea de siguranță a declanșatorului și declanșatorul pentru a trage cu capsatorul. Fig 9-10
6. Scoateți capsatorul din priză și oprțiți-l de la întrerupător după folosire

NOTĂ: Pentru execuție mai bună, apăsați scula spre piesa de lucru. Fig 10

NOTĂ: Dacă aveți capse sau cuie blocate, citiți capitolul de întreținere.

NU trageți din nou cu scula pentru a elibera blocarea, aceasta ar putea deteriora scula.

NOTĂ: În timpul funcționării, scula ar putea să se încălzească. Acest lucru este normal, dar dacă simțiți că scula s-a înfierbântat, oprțiți utilizarea până când aceasta se răcește.

NOTĂ: Capsatorul trebuie folosit numai pentru scopurile pentru care a fost proiectat. El este proiectat pentru folosirea pe lemn sau materiale similare în interior

LINII DIRECTOARE PENTRU FOLOSIREA CABLURILOR PRELUNGITOARE

Secțiunea minimă recomandată a firului (mm²) pentru cablurile prelungitoare

Până la 10m: 1,5 mm²

Până la 25m: 2,5mm²

Peste 25m: nu este indicat

ÎNȚREȚINERE

ÎNȚREȚINERE STANDARD

1. Scoateți capsatorul din priză înainte de orice întreținere
2. Controlați toate șuruburile și strângeți-le dacă este necesar.
3. Păstrați toate aerisirile curate, fără praf și mizerie
4. Curățați scula cu o cârpă uscată sau umedă. Nu folosiți NICIODATĂ solvenți.
5. Păstrați curat canalul magaziei.
6. Gresați zona de ieșire a capselor cu 1 picătură de ulei. Fig 12
7. Asigurați-vă că capsatorul nu este deteriorat. Înlocuiți-l sau reparați-l înainte de utilizare.

ELIBERAREA UNEI CAPSE / UNUI CUI BLOCAT

1. Oprțiți întrerupătorul de alimentare și scoateți capsatorul din priză
2. Întoarceți scula invers, strângeți zăvorul și trageți magazia afară.
3. Scoateți capsele / cuielile slăbite din magazie
4. Folosiți un clește mic pentru a scoate capsele blocate. Fig 11

AVERTISMENTI!

NU modificați nicio piesă din acest capsator și nu atașați accesorii speciale. Aceasta poate duce la răniri ale persoanelor.



Dacă este necesară înlocuirea cablului de alimentare, aceasta trebuie făcută de de către un centru de service calificat, pentru a evita pericolul siguranței.

MEDIU

Colectare separată. Nu aruncați sculele electrice la gunoiul menajer! Conform Directivei Europene 2012/19/EC, acestea se elimină cu deșeurile de echipament electric și electronic.



Când scula trebuie înlocuită, sau nu mai este utilizabilă, ea trebuie dusă la un centru separat de colectare pentru reciclare.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАКЕР

Превод на оригиналните указания

BG

Отговаря на съответните
EU директиви



ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

ВНИМАНИЕ!! Прочетете всички указания за безопасност и всички инструкции. Неспазването на указанията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.



Пазете всички предупреждения и указания за бъдещи справки.

Използваният в предупрежденията термин „електроинструмент“ се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) или до захранвани от акумулаторна батерия електроинструменти (без захранващ кабел).

1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

а) Поддържайте работното си място чисто и добре

осветено. Разхвърляните и неосветени работни места могат да спомогнат за възникване на злополука.

б) Не работете с електроинструменти във взривоопасна среда, например при наличие на възпламеними течности, газове или прах. Електроинструментите отделят искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.

в) Дръжте странични лица, деца и посетители на разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието ви бъде отклонено, може да загубите контрола над електроинструмента.

2) БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

а) Щепселът на електроинструмента трябва да е подходящ за ползвания контакт. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела.

Когато работите със заземени електроуреди, не използвайте адаптери за щепсела. Ползването на оригинални щепсели и подходящи контакти ще намали риска от възникване на токов удар.

б) Избягвайте контакт на тялото със заземени тела като например тръби, радиатори, печки и хладилници. Ако тялото ви е заземено, съществува по-голям риск от възникване на токов удар.

в) Не излагайте електроинструментите на дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.

г) Използвайте захранващия кабел единствено по предназначение. Никога не използвайте кабела за носене на електроинструмента, дърпане или изваждане на щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини. Повредени или усукани кабели увеличават риска от възникване на токов удар.

д) Когато работите с електроинструмент навън, използвайте удължителни кабели, предназначени за работа на открито. Използването на удължител,

предназначен за работа на открито, намалява риска от възникване на токов удар.

е) Ако се налага използването на електроинструмента във влажна среда, използвайте заземяващ прекъсвач за утечни токове (GFCI).

Използването на заземяващ прекъсвач за утечни токове (GFCI) намалява риска от възникване на токов удар.

3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ

а) При работа с електроинструменти бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно. Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или лекарства. Един миг разсеяност при работа с електрически инструмент може да има за последствие тежки наранявания.

б) Използвайте лично предпазно оборудване. Винаги носете предпазни очила. Предпазното оборудване като дихателна маска, нехлъзгащи се обезопасяващи обувки, защитна каска или шумозаглушители (антифони), използвано съобразно съответните условия, ще ограничи нараняванията.



в) Предотвратете възможността за включване на инструмента по

- невнимание. Преди да включите към източника на захранване и/или акумулаторната батерия, да вземете или да носите инструмента, се уверете, че прекъсвачът е в изключено положение.** Носенето на електроинструменти с пръст, поставен върху прекъсвача, или подаването на захранване към електроинструменти, чийто прекъсвач е във включено положение, създава условия за настъпване на злополука.
- г) **Преди да включите електроинструмента, се уверявайте, че сте отстранили от него всички помощни инструменти и гаечни ключове.** Помощен инструмент или гаечен ключ, забравен на въртящо се звено на електроинструмента, може да причини травми.
- д) **Не се протягайте прекомерно. Във всеки един момент ходете равномерно и пазете равновесие.** Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре и по-безопасно, ако възникне неочаквана ситуация.
- д) **Носете подходящо облекло. Не носете свободно висящи дрехи или бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавици си на безопасно разстояние от въртящите се звена.** Широките дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати от въртящи се звена.
- ж) **Ако са предвидени устройства за свързване на прахоуловителни и аспирационни съоръжения, се уверете, че те са свързани и функционират изправно.** Използването на аспирационна система намалява рисковете, дължащи се на отделящата се при работа прах.
- з) **Не допускате предишният ви опит в работата с подобни инструменти да притъпи бдителността ви и да ви накара да пренебрегнете принципните указания за безопасност.** Дори едно невнимателно действие за част от секундата може да доведе до сериозно нараняване.
- #### 4) ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ
- а) **Не претоварвайте електроинструмента.** Използвайте подходящия електроинструмент за съответното предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, когато използвате подходящия електроинструмент в зададения от производителя диапазон на натоварване.
- б) **Не използвайте електроинструмент, чиито пусков прекъсвач е повреден.** Всеки електроинструмент, който не може да се управлява от

пусковия прекъсвач, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.

- в) **Преди да променят настройките, да сменят спомагателни части или да приберете инструмента за съхранение, изключете инструмента от акумулаторната батерия и/или щепсела от източника на електрозахранване.** Тези предпазни мерки ограничават риска от задействане на електроинструмента по невнимание.
- г) **Съхранявайте неизползваните електроинструменти на места, недостъпни за деца, и не допускате те да бъдат използвани от лица, които не са запознати с начина на работа с тях и не са прочели тези инструкции.** В ръцете на необучен потребител електроинструментите могат да бъдат опасни.
- д) **разместване или спойки на движещи се части, счупване на части или други условия, които може да повлияят на работата на инструмента.** Ако се повреди, поправете електрическия инструмент преди употреба. Много от трудовите злополуки се дължат на недобре поддържани електроинструменти.
- е) **Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти.** Добре поддържаните режещи инструменти със заточени

остриета оказват по-малко съпротивление и се водят по-леко.

- ж) **Използвайте електроинструментите, допълнителните приспособления, работните инструменти и т.н., в съответствие с настоящите инструкции, като се съобразявате с условията на експлоатация и работата, която трябва да се извърши.** Използването на електроинструменти за различни от предвидените от производителя приложения може да доведе до опасни ситуации.
- з) **Поддържайте дръжките и зоните за захват сухи, чисти и обезмаслени.** Хлъзгави дръжки и зони за захват не осигуряват безопасна работа и контрол на инструмента в непредвидени ситуации.

5) ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

- а) **Осигурявайте техническо обслужване на електроинструментите от квалифицирани сервизни специалисти и само с използването на оригинални резервни части.** По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на електроинструмента

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: ТАКЕРИ

Винаги приемайте за даденост, че инструментът съдържа скоби. При

невнимателно използване на такера може неочаквано да бъдат изстреляни скоби и да причинят нараняване.

Не насочвайте инструмента към себе си или други намиращи се в близост хора. Задействането по непредпазливост ще освободи скобата и ще причини нараняване.

Не привеждайте в действие инструмента, докато не го поставите плътно върху обработвания материал. Ако инструментът не е в контакт с обработвания материал, скобата може да се отклони от целта.

Когато скобата засече в инструмента, го изключете от източника на захранване. Ако такерът не е изключен, той може да бъде активиран по невнимание, докато изваждате заседналата скоба.

Бъдете внимателни, когато изваждате заседнала скоба. Възможно е механизмът да е под налягане и при опита ви да освободите заседналата скоба, тя да бъде изстреляна с висока скорост.

Не използвайте този такер за прикрепяне на електрически кабели. Той не е проектиран за монтаж на електрически кабели и може да повреди изолацията на електрическия кабел, което съответно да доведе до опасност от токов удар или пожар.

Машината трябва да се използва на закрито и сухо

място. Температурата на околната среда трябва да бъде между 15°C и 30°C. Нивото на влажност трябва да бъде под 60%.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Номер на модел	ESN530	ESN114
Тип скоба	Rapid 53	Rapid 140
Дължина на скобата	6-14 mm	6-14 mm
Капацитет на магазина, макс.	157 бр	90 бр
Тип и дължина на дърводелския пирон	Rapid T8, 15 mm	
Капацитет на магазина, макс.	90 бр	
Тегло на инструмента	0,94 kg	
Напрежение	220–240 V~, 50 Hz	
Мощност	2 ампера, бушон мин. 10 ампера	
Скорост, максимална продължителност	20 изстрела/мин	

ЕМИСИИ НА ШУМ

Ниво на А-претеглено звуково налягане $LpA=91,7$ dB(A), променливост $K=3$ dB(A)

Ниво на А-претеглено звуково налягане $LwA=102,7$ dB(A), променливост $K=3$ dB(A)

Препоръчително е да се ползват защитни средства за слуха.

ВИБРАЦИЯ

Обща стойност на вибрация = $6,7$ m/s², променливост $K=1,5$ m/s²

Посочената обща стойност на вибрация е измерена в съответствие със стандартния метод за изпитване и може да се използва за сравняване на отделни инструменти

Посочената обща стойност на вибрация може да се използва също за предварителна оценка на експозицията

ВНИМАНИЕ

Емсията на вибрации в хода на фактическата експлоатация на електроинструмента може да се различава от посочената обща стойност в зависимост от начините на експлоатация на инструмента.

Необходимо е да се определят предпазни мерки за ползвателя в зависимост от реалните работни условия (отчитайки оперативния цикъл, като периодите през които инструментът е изключен и когато е в режим на изчакване).



СГЛОБЯВАНЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ: ФИГУРИ 1 И 2

- A** Захранващ кабел
- B** Пусков прекъсвач On/Off (Вкл./Изкл.)
- C** Спусък
- D** Обезопасителна блокировка на спусъка
- E** Подаващ елемент
- F** Закопчалка на магазина
- G** Изходящ отвор за скоби
- H** Обработван материал
- I** Спецификационна табела

ЗАРЕДЕТЕ СКОБИ/ДЪРВОДЕЛСКИ ПИРОНИ В МАГАЗИНА

1. Изключете прекъсвача на танера и извадете щепсела от захранването
2. Обърнете инструмента с долната част нагоре, натиснете закопчалката и с приплъзване отворете магазина. Фиг. 3-4
3. Поставете телчета или дърводелски пирони в магазина с крачетата, насочени нагоре, и затворете магазина. Уверете се, че ивицата дърводелски пирони стои изправена в магазина. Фиг. 5 или 6
Използвайте само препоръчаните скоби или пирони
4. Затворете магазина и се уверете, че е стабилно заключен. Фиг. 7

ОТСТРАНЕТЕ СКОБИТЕ/ДЪРВОДЕЛСКИТЕ ПИРОНИ ОТ МАГАЗИНА

1. Изключете прекъсвача на танера и извадете щепсела от захранването
2. Обърнете инструмента с долната част нагоре, натиснете закопчалката и извадете магазина.
3. Отстранете скобите/дърводелските пирони от магазина
4. Затворете магазина.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ЗАСКОБЯВАНЕ/КОВАНЕ

1. Включете телбода в контакт с напрежение 220-240V, 50Hz.
2. Включете шалтера за ел. мрежа.
3. Уверете се, че инструментът е в добро експлоатационно състояние.
4. Дръжте танера стабилно, като изходящият отвор за скобите е легнал върху обработвания материал. Фиг. 8
5. Натиснете обезопасителната блокировка на спусъка и самия спусък, за да стреляте с танера. Фиг. 9-10
6. След употреба изключете танера от контакта и изключете пусковия прекъсвач.

ЗАБЕЛЕЖКА: За по-добри резултати притиснете

инструмента към обработвания материал. Фиг. 10

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай на засядане на скоби или пирони прочетете раздела относно поддръжка.

НЕ СЕ ДОПУСКА повторен изстрел с инструмента за изчитване на заседналите консумативи, тъй като по този начин инструментът може да се повреди.

ЗАБЕЛЕЖКА: По време на работа инструментът може да загрее. Това е нормално, но ако инструментът стане горещ, работата трябва да се преустанови до охлаждането му.

ЗАБЕЛЕЖКА: Такерът трябва да се използва единствено по предназначение. Той е проектиран за работа с дърво и сходни материали в закрити помещения.

НАСОКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УДЪЛЖИТЕЛНИ КАБЕЛИ

Препоръчителна минимална площ на кабела (mm²) за удължителни кабели

До 10 m: 1,5 mm²

До 25 m: 2,5 mm²

Над 25 m: не са подходящи

ПОДДРЪЖКА

СТАНДАРТНА ПОДДРЪЖКА

1. Преди извършване на поддръжка такерът трябва да се изключи
2. Проверете всички винтове и при необходимост ги затегнете.
3. Почиствайте всички вентилационни отвори от прах и замърсяване
4. Почиствайте инструмента със суха или влажна кърпа. НИКОГА не използвайте разтворители.
5. Поддържайте чист магазинния жлеб.
6. Смазвайте изходната зона за телчетата с ЕДНА капка машинно масло. Фиг. 12
7. Винаги проверявайте дали такерът не е повреден. Преди експлоатация го ремонтирайте или подменете съответната част.

ИЗВАЖДАНЕ НА ЗАСЕДНАЛА СКОБА / ДЪРВОДЕЛСКИ ПИРОН

1. Изключете прекъсвача на танера и извадете щепсела от захранването
2. Обърнете инструмента с долната част нагоре, натиснете закопчалката и извадете магазина.
3. Извадете от магазина свободните скоби / дърводелски пирони
4. За изваждане на заседналите телчета използвайте малки клещи. Фиг. 11

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

НЕ ПРОМЕНЯЙТЕ части на този такер и не прикрепвайте специални допълнителни приспособления. Това може да доведе до наранявания.



Ако е необходима смяна на захранващия кабел, тя

трябва да бъде извършена от квалифициран сервиз,
за да се избегне опасност от злополука.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Отделно събиране. Не изхвърляйте
електрически инструменти при битовите
отпадъци! В съответствие с европейската
Директива 2012/19/ЕС относно
електрическото и електронното оборудване



Когато инструментът трябва да се замени или
ако вече не се използва, трябва да се предаде
за рециклиране в пункт за разделно събиране на
отпадъци.



Isaberg Rapid AB. Box 115,
SE-335 71 HESTRA, SWEDEN
www.rapid.com

ESN114/ESN530 Original Instructions