

Notice d'utilisation de la poubelle automatique

Mode d'emploi :

1. Vérifiez que l'interrupteur est en position arrêt.
2. Ouvrez le couvercle du logement des piles situé dans la tête de la poubelle et y placer quatre piles « LR06 » en respectant le sens des pôles positifs et négatifs.
3. Ouvrez l'interrupteur situé à l'arrière du couvercle. Le voyant rouge s'allume alors pendant 3 secondes. Ensuite il clignotera une fois toutes les trois secondes, signe que le système électrique fonctionne normalement.
4. Si la poubelle ne fonctionne pas, éteignez l'interrupteur. Otez les piles et nettoyez les ressorts de contact avec un chiffon. Si une oxydation est survenue, grattez légèrement le bout des ressorts qui sont en contact avec les piles. Remettez les piles et fermez le couvercle puis procédez comme au point 3.
5. Pour jeter des déchets dans la poubelle, il vous suffit d'approcher votre main ou l'objet à environ 10 centimètres au-dessus du capteur optique, le couvercle s'ouvre automatiquement et se referme automatiquement dans les 3 secondes après que vous ayez éloigné votre main.
6. Si vous appuyez sur le bouton à gauche du capteur optique (bouton pour le fonctionnement manuel), le couvercle s'ouvre mais ne se referme pas automatiquement. La fonction manuelle est prévue pour jeter des déchets fréquemment ou pour sortir le sac poubelle. Pour fermer le couvercle, il vous suffit d'appuyer sur le bouton droit. Le système revient alors au processus automatique.
7. Etat du voyant :
 - Voyant clignotant rouge toutes les trois secondes : en service
 - Voyant vert : ouverture automatique du couvercle
 - Voyant rouge : fermeture automatique du couvercle
 - Voyant clignotant vert toutes les trois secondes : ouverture manuelle du couvercle
8. Les piles peuvent être utilisées pendant environ 6 mois, en supposant qu'on ouvre ou ferme la poubelle une vingtaine de fois par jour. Quand les piles sont presque usées, le voyant clignote jaune (une fois toutes les trois secondes).
9. Pour le remplacement des piles, éteignez l'interrupteur. Remplacez les 4 piles usées par des piles neuves et fermez le couvercle puis procédez comme au point 3.

Précautions d'emploi :

1. Ne pas laver l'extérieur de la poubelle à grande eau sous peine d'endommager les nombreux composants électroniques : utiliser simplement un chiffon humide.
2. Ne pas appuyer sur le couvercle de la poubelle quand il est ouvert.
3. Ne pas laisser des piles usagées en place, de manière à éviter que le liquide qu'elles contiennent endommage les composants électroniques.
4. Évitez la lumière directe du soleil sur le capteur optique.
5. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

ATTENTION :

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.
- En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagères ne doivent pas être mélangées.
- Les piles déchargées doivent être retirées de l'appareil et éliminées de façon sûre.
- Si l'appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, il convient de retirer les piles
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

