

**POSE
FACILE**

INSTALLATION

PAS BESOIN DE RETIRER LA SERRURE



Retirer la vis de fixation
du cylindre



Tourner légèrement la clé...



...pour retirer le cylindre
de la porte



Avec la clé, aligner le
panneton et positionner le
nouveau cylindre BRICARD



Fixer le cylindre
avec la vis fournie



Porte ouverte, vérifier le
bon fonctionnement de la
serrure

CYLINDRE NIVEAU DE SÉCURITÉ **2**



- **PROTECTION DES CLÉS**
1 cas sur 23 000 d'avoir la même clé que votre voisin.
- **RÉSISTANCE AU CROCHETAGE**
Configuration interne spéciale de pistons multiformes.
- **RÉSISTANCE À L'USURE ET CORROSION**
- **NOTICE FOURNIE**
- **LA GARANTIE BRICARD**
Contre tout vice de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Possibilité de clé unique pour ouvrir plusieurs serrures et verrous. Consultez votre conseiller magasin.

Notre recommandation d'entretien : une fois par an, utilisez le lubrifiant Bricard (Ref 1011)



BRICARD

by ALLEGION

www.bricard.com



**PENSEZ
AU TRI !**

BARQUETTE ET
FILM PLASTIQUE
À JETER

ÉTUI CARTON
À RECYCLER

9040354

CONSIGNE POUR AVANT VOTRE LOCALITÉMENT > WWW.CONSIGNE3021FR