

**POSE
FACILE**

INSTALLATION

PAS BESOIN DE RETIRER LA SERRURE

CYLINDRE NIVEAU DE SÉCURITÉ 3



Retirer la vis de fixation
du cylindre



Tourner légèrement la clé...



...pour retirer le cylindre
de la porte



Avec la clé, aligner le
panneton et positionner le
nouveau cylindre BRICARD



Fixer le cylindre avec
la vis fournie



Porte ouverte, vérifier
le bon fonctionnement
de la serrure

LE SAVIEZ-VOUS ?

Possibilité de clé unique pour ouvrir
plusieurs serrures et verrous. Consultez
votre conseiller magasin.

Notre recommandation d'entretien:
une fois par an, utilisez le lubrifiant Bricard
(Ref 1011)

■ PROTECTION DES CLÉS

1 cas sur 1,6 millions d'avoir la même
clé que votre voisin.

■ RÉSISTANCE AU CROCHETAGE

Configuration spéciale de contre
pistons multiformes.

■ RÉSISTANCE À LA DESTRUCTION

Résistance au perçage: inserts en
acier.

■ NOTICE FOURNIE

■ LA GARANTIE BRICARD

Contre tout vice de fabrication dans
le cadre d'une utilisation normale.



BRICARD
BY ALLEGION



**PENSEZ
AU TRI !**

BARQUETTE ET
FILM PLASTIQUE



À JETER

ÉTUI CARTON



À RECYCLER

CONSEILS POUR UN TRI LOCALISÉMENT > WWW.CONSEILSDETRI.FR

POUR PLUS DE CONSEILS
ET D'AIDE AU MONTAGE
RENDEZ-VOUS SUR
www.bricard.com

9040352