

**POSE  
FACILE**

## INSTALLATION

PAS BESOIN DE RETIRER LA SERRURE

## CYLINDRE NIVEAU DE SÉCURITÉ 3



Retirer la vis de fixation  
du cylindre



Tourner légèrement la clé...



...pour retirer le cylindre  
de la porte



Avec la clé, aligner le  
panneton et positionner le  
nouveau cylindre BRICARD



Fixer le cylindre avec  
la vis fournie



Porte ouverte, vérifier  
le bon fonctionnement  
de la serrure

### LE SAVIEZ-VOUS ?

Possibilité de clé unique pour ouvrir  
plusieurs serrures et verrous. Consultez  
votre conseiller magasin.

Notre recommandation d'entretien:  
une fois par an, utilisez le lubrifiant Bricard  
(Ref 1011)

### ■ PROTECTION DES CLÉS

1 cas sur 1,6 millions d'avoir la même  
clé que votre voisin.

### ■ RÉSISTANCE AU CROCHETAGE

Configuration spéciale de contre  
pistons multiformes.

### ■ RÉSISTANCE À LA DESTRUCTION

Résistance au perçage: inserts en  
acier.

### ■ NOTICE FOURNIE

### ■ LA GARANTIE BRICARD

Contre tout vice de fabrication dans  
le cadre d'une utilisation normale.



**BRICARD**  
BY ALLEGION



**PENSEZ  
AU TRI !**

BARQUETTE ET  
FILM PLASTIQUE



À JETER

ÉTUI CARTON



À RECYCLER

CONSEILS POUR UN TRI LOCALISÉMENT > WWW.CONSEILSDETRI.FR

POUR PLUS DE CONSEILS  
ET D'AIDE AU MONTAGE  
RENDEZ-VOUS SUR  
[www.bricard.com](http://www.bricard.com)

9040352