

140mm



RADIATEUR SOUFFLANT 2000W

Réf. 923200 / Mod. FH-388QT

MANUEL D'INSTRUCTIONS D'ORIGINE
A lire attentivement et à conserver

Fabrique en Chine

200mm

INSTRUCTIONS GENERALES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (à elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.**
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ATTENTION:** Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
- MISE EN GARDE:** Pour éviter une surchauffe, ne jetez l'appareil de chauffage.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine (Utilisation en volume 0, 1, 2 ou 3 d'une salle de bain strictement interdite).
- N'utilisez pas l'appareil dans une pièce où se trouvent des gaz ou

Rev 2_24 03 14

2

- produits inflammables (colles etc. ...).
- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche pour la première fois. Conservez le mode d'emploi ainsi que le bon de garantie, votre ticket de caisse et si possible, le carton avec l'emballage se trouvant à l'intérieur.
- N'utilisez cet appareil que pour un usage privé et pour les tâches auxquelles il est destiné. Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle. Ne l'utilisez pas en plein air (sauf s'il est indiqué que vous pouvez le faire). Protégez-le de la chaleur, des rayons directs du soleil, de l'humidité (ne le plongez en aucun cas dans l'eau) et des objets tranchants. N'utilisez pas cet appareil avec des mains humides. S'il arrive que de l'humidité ou de l'eau atteignent l'appareil, débranchez aussitôt le câble d'alimentation. Ne touchez pas les parties mouillées.
- Arrêtez l'appareil et débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise de courant (tirez sur la fiche, pas sur le câble) si vous n'utilisez pas l'appareil, si vous installez les accessoires prévus par le fabricant, pour le nettoyage ou en cas de panne.
- Ne laissez jamais fonctionner l'appareil sans surveillance. Arrêtez toujours l'appareil ou débranchez le câble d'alimentation (en tirant sur la fiche et non pas sur le câble) si vous devez vous absenter.
- Pour protéger les enfants des risques engendrés par les appareils électriques, veillez à ce que le câble ne pende pas de l'appareil.
- Contrôlez régulièrement l'appareil et le câble. Ne mettez pas l'appareil en marche s'il est endommagé.
- Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez un technicien qualifié.
- N'utilisez que les accessoires d'origine.
- Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas des emballages (en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.
- Respectez les instructions de sécurité spécifiques à cet appareil d'origine ci-après.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES À CET APPAREIL

- Distance de sécurité**
Maintenez une distance de sécurité d'1 m entre l'appareil et tout objet facilement inflammables comme des meubles, rideaux, etc.
- Attention!**
Il s'agit d'un appareil de chauffage d'appoint. Ne laissez pas l'appareil fonctionner pendant des heures en votre absence. Ne quittez pas votre logement pendant que l'appareil fonctionne.

3

Fabrique en Chine

- Veillez à un bon positionnement de l'appareil!**
Placez l'appareil de façon à ce que l'air puisse entrer et sortir sans difficulté.
- Attention!!!** Les poignées de l'appareil sont destinées à déplacer l'appareil et ne doivent en aucun cas servir à le fixer à un mur.
- Risque de brûlure**
L'air sortant de l'appareil est brûlant et peut faire jusqu'à 80°C! Ne laissez jamais des enfants jouer sans surveillance à proximité de l'appareil.
- Risque de surchauffe!**
Ne chauffez jamais de pièces de moins de 4 m³.
Placez l'appareil sur une surface plane résistante à la chaleur.
Laissez refroidir l'appareil avant de le ranger.
N'introduisez aucun objet dans l'appareil.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Branchez l'appareil uniquement dans une prise de courant de 230V, 50 Hz en bon état.
- Assurez-vous que la protection par fusible de la prise de courant que vous comptez utiliser, soit d'au moins 10 ampères!
- Placez l'appareil sur une surface plane et résistante à la chaleur. Veillez à ne pas obstruer l'entrée et la sortie d'air.
- La distance minimale entre le dos et les côtés de l'appareil et le mur le plus proche doit être de 20 cm. La distance entre la grille de sortie d'air et le mur le plus proche doit être de 1 m.
- La lampe témoin s'allume lorsque l'appareil fonctionne.
- Débranchez l'appareil après utilisation.

SÉLECTEUR DE FONCTIONS

- = ARRÊT
- ▲ = Air froid
- I = Air chaud (1000 W)
- II = Air chaud (2000 W)

THERMOSTAT

Vous pouvez régler la température ambiante grâce au thermostat.



Réglage de la température de la pièce

- Tournez le thermostat sur la position la plus forte. La lampe témoin s'allume.
- Dès que la température désirée dans la pièce est atteinte, tournez le thermostat à nouveau doucement vers sa position initiale, jusqu'à ce que l'appareil s'arrête.
- Après cette opération, le chauffage maintiendra la même température dans la pièce en émettant et en réagissant automatiquement.

Rev 2_24 03 14

4

➤ FONCTIONNEMENT À AIR FROID

Si vous souhaitez utiliser l'appareil comme ventilateur, placez le sélecteur de fonctions sur le symbole ventilateur puis réglez le thermostat sur la position la plus forte.

SÉCURITÉ ANTI-BASCULEMENT

Cet appareil est équipé d'une sécurité anti-basculement. En cas de renversement, l'alimentation de l'appareil est automatiquement coupée. Pour un bon fonctionnement, veillez à ce que l'appareil soit toujours utilisé sur une surface plane et horizontale.

SÉCURITÉ ANTI-SURCHAUFFE

Cet appareil est équipé d'un dispositif de sécurité anti-surchauffe qui arrête automatiquement l'appareil en cas de surchauffe. Tournez le sélecteur de fonctions sur la position "O" et débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant. Laissez l'appareil refroidir pendant environ 10 minutes avant de le réutiliser.

Si le dispositif de sécurité anti-surchauffe arrête à nouveau l'appareil après un court instant, il s'agit probablement d'une panne. Arrêtez alors l'appareil et débranchez-le de la prise de courant. Faites le réparer par un technicien qualifié ou par notre service après-vente (vous pouvez également contacter votre revendeur).

ENTRETIEN

N'oubliez jamais de débrancher votre appareil avant de le nettoyer et attendez qu'il se soit complètement refroidi. Nettoyez votre appareil uniquement avec un torchon légèrement humide.

N'utilisez pour le nettoyage aucun détergent ou dissolvant abrasif.

Vous pouvez utiliser un aspirateur ou une brosse souple pour nettoyer les grilles de sortie d'air.

Cet entretien est à effectuer régulièrement pour garantir un fonctionnement convenable de votre appareil.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle: FH-388QT

Alimentation: 230V / 50 Hz

Consommation: max. 2000 W

Classe de protection: II

Cet appareil a été contrôlé d'après toutes les directives européennes actuelles applicables, comme par exemple concernant la compatibilité électromagnétique et la basse tension. Cet appareil a été fabriqué en respect des réglementations techniques de sécurité les plus récentes.

Sous réserve de modifications techniques.

Fabrique en Chine

5

BON DE GARANTIE

CACHET DU REVENDEUR



DATE: _____

NOM DU CLIENT: _____

CERTIFICAT DE GARANTIE

Cet appareil est garanti 1 an, pièces et mains d'œuvre. La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par : mauvaises utilisations, détérioration par choc, chute ou présence anormale de fonctionnement. En cas d'annulation de fonctionnement, l'ensemble doit être retourné par l'utilisateur (en port payé, les colis en port dû ne seront pas acceptés) directement à la Société JP OUTILLAGE BP 837 - 95508 GONNESSE Cedex accompagné de la photocopie de la preuve d'achat datée et portant le cachet du vendeur. L'appareil vous sera retourné gratuitement pendant la période de garantie et contre remboursement des frais après cette période.

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Rev 2_24 03 14

2

Drexon

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000 W

Κωδ. 923200 / Μοδ. FH-388QT



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή για πρώτη φορά. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης, καθώς και την εγγύηση, την απόδειξη αγοράς και εάν είναι δυνατόν το χαρτοκιβώτιο μαζί με τη συσκευή στο βρισκείται στο εσωτερικό του.
- Να χρησιμοποιείτε την παρούσα συσκευή αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση για τις λειτουργίες για τις οποίες προορίζεται. Αυτή η συσκευή δεν προβλέπεται για επαγγελματική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο (εκτός εάν επισημασθεί ότι μπορεί να το κάνει). Προστατεύετε τη συσκευή από τη θερμότητα, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία (μην εμβαπτίζετε σε καμία περίπτωση σε νερό) και τυχόν αιχμηρά αντικείμενα. Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Σε περίπτωση που υγρασία ή νερό διαπεράσουν τη συσκευή, απουσιάζετε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην αγγίζετε τα νοσημένα μέρη της συσκευής.
- Να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να απουσιάζετε πάντοτε το καλώδιο τροφοδοσίας (τραβώντας το βύσμα και όχι το καλώδιο) όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν τοποθετείτε τα εξαρτήματα, σε περίπτωση καθαρισμού ή βλάβης.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή ή να απουσιάζετε το καλώδιο τροφοδοσίας (τραβώντας το βύσμα και όχι το καλώδιο) εάν πρόκειται να απουσιάσετε.
- Για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους που ενέχουν οι ηλεκτρικές συσκευές, προσέχετε να μην κρέμεται το καλώδιο της συσκευής και η συσκευή να μην είναι τοποθετημένη κοντά σε παιδιά.

2

Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή και το καλώδιο. Μη θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία εάν έχει βλάβη.

- Μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επισκευάστε αμέσως με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- Προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος, τυχόν αντικατάσταση ελαττωματικού καλωδίου θα πρέπει να πραγματοποιείται με αντίστοιχο καλώδιο από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις της περιοχής σε ή οποιοδήποτε άτομο με αντίστοιχη εξειδίκευση.
- Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά εξαρτήματα.
- Αυτή η συσκευή θερμάνον δεν έχει προβλεφθεί για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) οι οποίων, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες των οποίων είναι περιορισμένες ή από άτομα τα οποία στερούνται εμπειρίας ή γνώσεων, εκτός εάν έχουν την ευκαιρία, μέσω ενός ατόμου που είναι υπεύθυνος για την ασφαλεία τους, να παρακολουθήσουν τη χρήση της συσκευής ή να λάβουν προηγούμενες οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής. Είναι απαραίτητη η επίβλεψη των παιδιών ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή θερμάνον.
- Να τηρείτε τις ειδικές συμβουλές ασφαλείας για αυτήν τη συσκευή/ή να επισημασμένα παρακάτω ...

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Απόσταση ασφαλείας

Διατηρήστε απόσταση ασφαλείας 1 μέτρο μεταξύ της συσκευής και οποιουδήποτε εύφλεκτου αντικείμενου όπως τα έπιπλα, οι κουρτίνες, κ.λπ.

Προσοχή!

Πρόκειται για βοηθητική συσκευή θέρμανσης. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί κατά την απουσία σας. Μην εγκαταλείπετε το χώρο όταν λειτουργεί η συσκευή.

Μερώνισμα για τη σωστή τοποθέτηση της συσκευής!

Τοποθετήστε τη συσκευή με τρόπο ώστε να επιτρέπεται η είσοδος και η έξοδος του αέρα χωρίς δυσκολία.

Κίνδυνος εγκλωβισμού!

Ο αέρας που εξέρχεται από τη συσκευή είναι καυτός και ενδέχεται να φθάσει τους 80°C! Μην αφήνετε ποτέ παιδιά να παίζουν χωρίς επίβλεψη κοντά στη συσκευή.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

Μην βυρπάζετε ποτέ δοχεία μικρότερα των 4 m³.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια με ανοχή στη θερμότητα.

Το αρμόδιο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιείται απευθείας σε τρίτη τροφοδοσία.

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πρώτα την αποθήκευσή.

Μην κινάτε κανένα αντικείμενο στο εσωτερικό της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΗΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτήν τη συσκευή κοντά σε μπαταρία, υαλοόρα ή νιπτήρα. Μη βυρπάζετε τις λειτουργίες της συσκευής εάν βρισκόσθε σε κτίριο χώρο. Διατηρήστε απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 1,25 μέτρα.

Όχι μέγιστο ασφαλείας των παιδιών, μην αφήνετε τη συσκευή (πλαστικά σκεύη, χαρτοκιβώτιο, παλαιότερα) κοντά σε παιδιά.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Συνδέστε τη συσκευή αποκλειστικά σε τρίτη τροφοδοσία 230 V, 50 Hz που βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Βεβαιωθείτε ότι η προστασία που παρέχεται από την ασφαλεία της πρώτης τροφοδοσίας που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε είναι τουλάχιστον 10 αμπερ!

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια με ανοχή στη θερμότητα. Πρόκειται να μην εμβαπτίζετε τη συσκευή και η έξοδος του αέρα.

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της στήλης αέρα και του πιο κοντινού τοίχου θα πρέπει να είναι 20 εκ. Η απόσταση μεταξύ της στήλης αέρα και του πιο κοντινού τοίχου θα πρέπει να είναι 1 μ.

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν λειτουργεί η συσκευή. Να απουσιάζετε τη συσκευή μετά τη χρήση.

Διακρίσεις επιλογής λειτουργιών

○ = Απενεργοποίηση

▲ = Χυφρός αέρας

I = Θερμός αέρας (1000 W)

II = Θερμός αέρας (2000 W)

Θερμοστάτ

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος χάρη στο θερμοστάτ.

Χαμηλότερη σκάλα

Υψηλότερη σκάλα

4

Ρύθμιση της θερμοκρασίας του διαμετίου

Περιστρέψτε το θερμοστάτ στην πιο δυνατή σκάλα. Ανάβει η ενδεικτική λυχνία.

Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία ενός του διαμετίου, περιστρέψτε ξανά το θερμοστάτ απόλα προς την αρχική του θέση, έως όπου σταματήσει η συσκευή.

Με αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή θερμάνει θα διατηρεί την ίδια θερμοκρασία ενός του διαμετίου, ανάβοντας και σβήνοντας αυτόματα.

▲ Λειτουργία χυφρού αέρα

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως ανεμιστήρα, τοποθετείτε το διακόπτη επιλογής λειτουργιών στο σύμβολο ανεμιστήρα και κατόπιν ρυθμίστε το θερμοστάτ στην πιο δυνατή σκάλα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Αυτή η συσκευή διαθέτει διάθεση ασφαλείας υπερθέρμανσης που σταματά αυτόματα τη συσκευή σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής λειτουργιών στη θέση «O» και απουσιάζετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 10 λεπτά προτού τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

Εάν η διάθεση ασφαλείας υπερθέρμανσης σταματήσει ξανά τη συσκευή μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, πιθανότατα πρόκειται για βλάβη. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και απουσιάζετε την από την πρίζα. Απαιτείται να είναι εξειδικευμένο τεχνικό ή στο εξουσιοδοτημένο σέρβις της περιοχής σας για επιδιόρθωση (μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε και με τον μεταπωλητή σας).

Συντήρηση

Μην εγγράνε ποτέ να απουσιάζετε τη συσκευή σας πρώτα την καθαριότητα και περιμένετε να κρυώσει αρκετά. Καθαρίστε τη συσκευή σας αποκλειστικά με ένα ελαφρύ νοσημένο (εξουσιοδοτημένο).

Μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό κανένα απορρυπαντικό ή λεκανικό διαλύτη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο: FH-388QT

Κατηγορία: 230V/50Hz

Κατανάλωση: μέγ. 2000 W

Κατηγορία προστασίας: II

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως για παράδειγμα εκείνες που αφορούν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και τη χωρητική τάση. Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους τεχνικούς κανονισμούς ασφαλείας.

Με επιμέλεια τυχόν τεχνικών τροποποιήσεων.

Τις τυχόν χαλασμένες ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να τις παραδίδετε σε κατάλληλο κέντρο ανακύκλωσης / ρυθίστε στο κατάστημα από όπου την αγοράσάτε.

5

ΦΥΛΛΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αυτή η συσκευή έχει εγγύηση 1 χρόνο για εξαρτήματα και εργασία. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από: κακή χρήση, ζημία από χτύπημα, πτώση ή απροσδόκητο φαινόμενο. Σε περίπτωση ανωμαλίας λειτουργίας, ανέλεγκτο το σύστημα πρέπει να επιστραφεί από τον χρήστη (με το ανάλογο χαρτοκιβώτιο, διασφαρίζοντας το θέμα δεν γίνεται έκτος απευθείας στην εταιρεία JP OUTILLAGE, Z.I LE THILLAY, 31, av. Louis de Broglie-95500 LE THILLAY συνυποδεικνύο από το φωτοαντίγραφο αγοράς με την ημερομηνία και σφραγίδα του καταστήματος. Η συσκευή θα σας επιστραφεί δωρεάν στο χώρο η εγγύηση σας θα πληρωθεί τα έδωδα μετά την λήξη της.

ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αυτή η συσκευή έχει εγγύηση 1 χρόνο για εξαρτήματα και εργασία. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από: κακή χρήση, ζημία από χτύπημα, πτώση ή απροσδόκητο φαινόμενο. Σε περίπτωση ανωμαλίας λειτουργίας, ανέλεγκτο το σύστημα πρέπει να επιστραφεί από τον χρήστη (με το ανάλογο χαρτοκιβώτιο, διασφαρίζοντας το θέμα δεν γίνεται έκτος απευθείας στην εταιρεία JP OUTILLAGE, Z.I LE THILLAY, 31, av. Louis de Broglie-95500 LE THILLAY συνυποδεικνύο από το φωτοαντίγραφο αγοράς με την ημερομηνία και σφραγίδα του καταστήματος. Η συσκευή θα σας επιστραφεί δωρεάν στο χώρο η εγγύηση σας θα πληρωθεί τα έδωδα μετά την λήξη της.

ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αυτή η συσκευή έχει εγγύηση 1 χρόνο για εξαρτήματα και εργασία. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από: κακή χρήση, ζημία από χτύπημα, πτώση ή απροσδόκητο φαινόμενο. Σε περίπτωση ανωμαλίας λειτουργίας, ανέλεγκτο το σύστημα πρέπει να επιστραφεί από τον χρήστη (με το ανάλογο χαρτοκιβώτιο, διασφαρίζοντας το θέμα δεν γίνεται έκτος απευθείας στην εταιρεία JP OUTILLAGE, Z.I LE THILLAY, 31, av. Louis de Broglie-95500 LE THILLAY συνυποδεικνύο από το φωτοαντίγραφο αγοράς με την ημερομηνία και σφραγίδα του καταστήματος. Η συσκευή θα σας επιστραφεί δωρεάν στο χώρο η εγγύηση σας θα πληρωθεί τα έδωδα μετά την λήξη της.

ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αυτή η συσκευή έχει εγγύηση 1 χρόνο για εξαρτήματα και εργασία. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από: κακή χρήση, ζημία από χτύπημα, πτώση ή απροσδόκητο φαινόμενο. Σε περίπτωση ανωμαλίας λειτουργίας, ανέλεγκτο το σύστημα πρέπει να επιστραφεί από τον χρήστη (με το ανάλογο χαρτοκιβώτιο, διασφαρίζοντας το θέμα δεν γίνεται έκτος απευθείας στην εταιρεία JP OUTILLAGE, Z.I LE THILLAY, 31, av. Louis de Broglie-95500 LE THILLAY συνυποδεικνύο από το φωτοαντίγραφο αγοράς με την ημερομηνία και σφραγίδα του καταστήματος. Η συσκευή θα σας επιστραφεί δωρεάν στο χώρο η εγγύηση σας θα πληρωθεί τα έδωδα μετά την λήξη της.

ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αυτή η συσκευή έχει εγγύηση 1 χρόνο για εξαρτήματα και εργασία. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από: κακή χρήση, ζημία από χτύπημα, πτώση ή απροσδόκητο φαινόμενο. Σε περίπτωση ανωμαλίας λειτουργίας, ανέλεγκτο το σύστημα πρέπει να επιστραφεί από τον χρήστη (με το ανάλογο χαρτοκιβώτιο, διασφαρίζοντας το θέμα δεν γίνεται έκτος απευθείας στην εταιρεία JP OUTILLAGE, Z.I LE THILLAY, 31, av. Louis de Broglie-95500 LE THILLAY συνυποδεικνύο από το φωτοαντίγραφο αγοράς με την ημερομηνία και σφραγίδα του καταστήματος. Η συσκευή θα σας επιστραφεί δωρεάν στο χώρο η εγγύηση σας θα πληρωθεί τα έδωδα μετά την λήξη της.

Drexon

RADIADOR VENTILADOR 2000 W

Réf. 923200 / Mod. FH-388QT



MANUAL DE USO

PROTECCIÓN CONTRA RECALENTAMIENTO

El aparato está equipado con una protección contra recalentamiento, que desactiva automáticamente el aparato en caso de recalentamiento. Ponga el interruptor de función en posición "O" y retire el enchufe de la caja de enchufe. Deje enfriar el aparato unos 10 minutos, antes de usarlo nuevamente.

En caso de que la protección de recalentamiento desactive de nuevo el aparato, debe haber un defecto. Apague otra vez el aparato y sepárole de la red. Deje revisar el aparato por un concesionario o por un establecimiento especializado (o diríjase a su concesionario).