



RUS9

RETRO - REPULSIF 2 EN 1 ULTRASONS & ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES RATS, SOURIS, INSECTES RAMPANTS OPTION VEILLEUSE

Fonctionnement :

Technologie 2 en 1 à l'efficacité prouvée par des laboratoires indépendants à repousser différents nuisibles. Les ultrasons perturbent l'ouïe des rongeurs et les organes sensoriels des insectes rampants. Ceux-ci ne peuvent pas s'adapter aux puissants ultrasons dont la fréquence change constamment. Cette action est complétée par l'action des ondes électromagnétiques qui créent un champ électromagnétique traversant les murs et cloisons, l'effet perturbateur est renforcé, et les rongeurs et nuisibles sont profondément indisposés quelles que soient leurs cachettes.

A propos des ultrasons :

Les sons générés par le RUS9 sont inaudibles pour les humains ainsi que pour les chiens, chats et animaux de la ferme ; ce sont des « ultrasons ». Ils rebondissent contre les surfaces lisses, mais sont absorbés par les matériaux mous tels que tapis et rideaux. Les ultrasons ne traversent pas les murs ni les plafonds.

A propos des ondes électromagnétiques :

Les ondes électromagnétiques permettent la création d'un champ électromagnétique qui traverse les murs et les cloisons et perturbe ainsi les nuisibles et les rongeurs quelles que soient leurs cachettes. Le champ électromagnétique est faible et donc non dangereux pour la santé.

Installation et réglage de l'appareil :

Brancher l'appareil dans une prise 220-240 V. Une fois branché, les 2 systèmes (ultrasons et ondes électromagnétiques) commencent à fonctionner en simultané. La LED rouge atteste du fonctionnement des ondes électromagnétiques, elles fonctionnent par intermittence. La LED verte atteste du fonctionnement des ultrasons, ils fonctionnent en continu. L'interrupteur « Light ON / OFF » à gauche de l'appareil sert uniquement à allumer ou éteindre la veilleuse. En position ON, grâce à l'option détection de lumière, la veilleuse ne s'allumera que s'il fait sombre dans la pièce. En position OFF elle restera éteinte. L'interrupteur « MODE » à droite de l'appareil sert à régler la fréquence des ultrasons avec un mode FIXE (58 kHz) et

un mode VARIABLE (oscillations entre 21 et 42 kHz, pour accroître l'action perturbatrice).

Pour éviter toute accoutumance, il est recommandé de changer de mode toutes les 3-4 semaines.

L'appareil ne nécessite aucun entretien. Laisser l'appareil branché 24 heures sur 24 pour éviter que les nuisibles ne reviennent. Installer un appareil à chaque étage. Les nuisibles quittent les lieux généralement dans les 72 heures et le plus souvent définitivement pour les rongeurs. Compter minimum 2 semaines pour un résultat optimum.

Tous les appareils sont sans danger pour les humains, les enfants à naître, les chiens, les chats, les oiseaux et les reptiles.

Recommandations :

Usage intérieur uniquement. Tenir hors de portée des enfants. Les rongeurs domestiques (hamsters, souris blanches...) ne peuvent pas être installés dans une pièce protégée par ce type d'appareil.

Recyclage : Cet appareil doit être recyclé. Ne pas jeter dans les ordures ménagères ; le rapporter au point de vente où il a été acheté pour entrer dans le système de recyclage ou le déposer en déchetterie.

SOJAM
2 Mail des Cerclades
CS 20808 Cergy
95015 CERGY-PONTOISE CEDEX
Tél : 01 34 02 46 60