

Naciśnij przycisk **FUNC**, aż na ekranie pojawi się **CLOCK (ZEGAR)**.
Naciśnij raz przycisk **SET** i zwołnij, miga „**WEEK**”. Naciśnij przycisk **UP**, aby ustawić bieżący dzień.
Naciśnij ponownie przycisk **SET**, aby przejść do ustawienia godziny, „**HOURL**” zacznie migać. Naciśnij przycisk **UP**, aby

