

INSTALLATION

- Le foyer ne doit pas être branché et utilisé tant qu'il n'est pas solidement fixé au mur.
- Cet appareil est conçu pour être fixé de manière permanente à un mur à une hauteur minimale de 30 cm.
- Une distance de 60 cm entre le bas de l'appareil de chauffage et le sol est recommandée pour une visualisation optimale du foyer.
- Le support mural doit être installé horizontalement et le câble acheminé vers le bas à droite du chauffage.

Branchement :

- Couper le courant
- Brancher les fils d'après le schéma correspondant
- Refermer la sortie de câble ou la boîte de dérivation
- Rétablir le courant

