3 YEARS LED Tube T8

EAN CODES :
3760077768367 3760077768374

Manuel d'instructions | Bedienungsanleitung | Manual de instrucciones | Manual de istruzioni | Manual de utilizador

Upgrade Maxyon | Instruction Manual | Manual de instrucciones

Traduction du texte original de la notice | Traducción del texto original | Traduzione del testo originale | Tradução do texto original







1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil, et conservez-la pour consultation ultérieure. En cas de doutes, veuillez la contacter.

ATTENTION! Lisez toutes les consignes de sécurité et les règles. Le non-respect des consignes de sécurité et des règles peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures.

Toutes les références aux consignes de sécurité font référence à l'appareil alimenté par le réseau électrique (avec câble d'alimentation) et à l'appareil alimenté par batterie (sans câble d'alimentation).

Conservez ces consignes pour pouvoir les lire ultérieurement. Le terme « appareil » dans les consignes de sécurité fait référence à votre appareil électrique alimenté par le réseau électrique (avec câble d'alimentation) ou à votre appareil électrique alimenté par batterie (sans câble d'alimentation).

Sécurité de la zone de travail

- Maintenez votre zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres sont propices aux accidents.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil dans un environnement explosif, comme en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. Les appareils électriques génèrent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les vapeurs.
- Éloignez les enfants et les personnes présentes pendant l'utilisation de l'appareil. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'appareil.

Sécurité électrique

- Les fiches de l'appareil doivent être adaptées à la prise de courant. Ne modifiez jamais la fiche d'une manière quelconque. N'utilisez pas de fiches adaptatives avec des appareils électriques reliés à la terre. Des fiches non modifiées et des prises de courant adaptées réduisent le risque de choc électrique.
- Évitez le contact du corps avec des surfaces reliées à la terre, telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. La pénétration d'eau dans l'appareil augmente le risque de choc électrique.
- Ne maltraitez pas le câble. N'utilisez jamais le câble pour transporter, tirer ou débrancher l'appareil. Maintenez le câble à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles de l'appareil. Remplacez immédiatement les câbles endommagés. Les câbles endommagés augmentent le risque de choc électrique.
- Lorsque vous utilisez l'appareil à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à l'extérieur. L'utilisation d'une rallonge adaptée à l'extérieur réduit le risque de choc électrique.
- Si l'utilisation de l'appareil dans un endroit humide est inévitable, utilisez une source d'alimentation protégée par un dispositif à courant résiduel (DCR). L'utilisation d'un DCR réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

- Restez vigilant, faites attention à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez l'appareil. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'appareil peut entraîner de graves blessures.
- Utilisez des équipements de protection individuelle. Portez toujours une protection oculaire. Le port d'équipements de protection tels qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque ou une protection auditive, selon le type et l'application de l'appareil électrique, réduit le risque de blessures.
- Évitez les démarrages accidentels. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le connecter à l'alimentation électrique et/ou à la batterie, de le ramasser ou de le transporter. Le fait de transporter l'appareil en maintenant le doigt sur l'interrupteur ou de mettre sous tension des appareils dont l'interrupteur est en position marche est propice aux accidents.
- Retirez les clés de réglage ou la clé avant de mettre l'appareil en marche. Une clé laissée sur une pièce rotative de l'appareil électrique peut entraîner des blessures.
- Ne vous penchez pas trop loin. Gardez toujours une position stable et un bon équilibre. Cela permet un meilleur contrôle de l'appareil électrique dans des situations inattendues.
- Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants à l'écart des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être entraînés par les pièces mobiles.
- Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'installations d'extraction et de collecte de poussières, assurez-vous que ces dispositifs sont raccordés et utilisés correctement. L'utilisation de dispositifs de collecte de poussières peut réduire les risques liés aux poussières.

Utilisation et entretien de l'appareil

- Ne forcez pas l'appareil. Utilisez l'appareil électrique approprié pour votre application. L'appareil électrique approprié fonctionnera mieux et plus sûrement au régime pour lequel il a été conçu.
- N'utilisez pas l'appareil si l'interrupteur ne le met pas sous tension ou hors tension. Tout appareil qui ne peut pas être contrôlé par l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- Débranchez la fiche de l'alimentation et/ou retirez la batterie de l'appareil, si elle est amovible, avant d'effectuer des réglages, de changer des accessoires ou de ranger l'appareil. Ces mesures préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'appareil.
- Rangez les appareils inutilisés hors de la portée des enfants et ne laissez pas les personnes qui ne connaissent pas l'appareil ou ces instructions l'utiliser. Les appareils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs inexpérimentés.
- Entretenez les appareils. Vérifiez l'absence de désalignement ou de blocage des pièces mobiles, de pièces cassées et de toute autre condition susceptible d'affecter le fonctionnement de l'appareil. En cas de dommages, faites réparer l'appareil avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont causés par des appareils mal entretenus.
- Maintenez les outils de coupe affûtés et propres. Les outils de coupe correctement entretenus, avec des arêtes de coupe affûtées, sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
- Utilisez l'appareil, les accessoires, les embouts, etc. conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer. L'utilisation de l'appareil électrique à des fins différentes de celles prévues peut entraîner des situations dangereuses.
- Maintenez les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse. Les poignées et les surfaces de préhension glissantes ne permettent pas une manipulation et un contrôle sûrs de l'appareil électrique dans des situations inattendues.

Entretien

- Faites entretenir votre appareil électrique par un réparateur qualifié, en n'utilisant que des pièces de rechange identiques. Cela permettra de garantir que la sécurité de l'appareil électrique est maintenue.

Sécurité des lampes

- Ne pas regarder directement la source lumineuse pendant de longues périodes. Cela peut provoquer une fatigue oculaire.
- Ne pas regarder directement la source lumineuse avec des instruments optiques. Cela peut endommager les yeux.
- Ne pas utiliser la lampe à des fins autres que l'éclairage général. Par exemple, ne pas utiliser la lampe pour chauffer ou sécher des objets.
- Ne pas utiliser la lampe à proximité de matériaux inflammables. Cela peut provoquer un incendie.
- Ne pas utiliser la lampe à proximité de liquides ou de gaz inflammables. Cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Ne pas utiliser la lampe à proximité de poussières inflammables. Cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Ne pas utiliser la lampe à proximité de matériaux explosifs. Cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Ne pas utiliser la lampe à proximité de matériaux corrosifs. Cela peut endommager la lampe et provoquer des blessures.
- Ne pas utiliser la lampe à proximité de matériaux toxiques. Cela peut provoquer des blessures.
- Ne pas utiliser la lampe à proximité de matériaux radioactifs. Cela peut provoquer des blessures.
- Ne pas utiliser la lampe à proximité de matériaux biologiques dangereux. Cela peut provoquer des blessures.
- Ne pas utiliser la lampe à proximité de matériaux chimiques dangereux. Cela peut provoquer des blessures.
- Ne pas utiliser la lampe à proximité de matériaux explosifs. Cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Ne pas utiliser la lampe à proximité de matériaux corrosifs. Cela peut endommager la lampe et provoquer des blessures.
- Ne pas utiliser la lampe à proximité de matériaux toxiques. Cela peut provoquer des blessures.
- Ne pas utiliser la lampe à proximité de matériaux radioactifs. Cela peut provoquer des blessures.
- Ne pas utiliser la lampe à proximité de matériaux biologiques dangereux. Cela peut provoquer des blessures.
- Ne pas utiliser la lampe à proximité de matériaux chimiques dangereux. Cela peut provoquer des blessures.

2 DONNÉES TECHNIQUES DU DISPOSITIF

Modèle	ST-18-60-T	ST-22-60-T
Alimentation	220-240V~ 50/60Hz	220-240V~ 50/60Hz
Puissance	18W	22W
Flux/Puissance lumineuse (lm)	4000lm - 4400lm	4400lm - 5000lm
CRI	>80	>80
Durée de vie	30000 heures	30000 heures
Angle d'ouverture	240°	240°
Température de couleur	6000K	6000K
Classe d'isolation	Classe II	Classe II
Compatibilité avec les ballasts électroniques	Non compatible avec les ballasts électroniques	Non compatible avec les ballasts électroniques
Indice de protection (IP)	IP20	IP20

Note:
1. La dimension sans indicale est millimétré

3 MANUTENZIONE/PULIZIA

Assicurarsi che l'unità sia spenta prima di eseguire la manutenzione o la pulizia.

Pulire regolarmente l'unità con un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere e sporco. Evitare l'uso di detergenti abrasivi o solventi che potrebbero danneggiare la superficie dell'unità.

Controllare periodicamente i cavi e i connettori per assicurarsi che non siano danneggiati o allentati. Se necessario, sostituire i componenti danneggiati o allentati.

Non tentare di riparare l'unità da soli se si riscontrano problemi. Contattare un tecnico qualificato per la riparazione.

Conservare l'unità in un luogo asciutto e al riparo da polvere e umidità quando non in uso.

Seguire queste semplici istruzioni di manutenzione e pulizia per garantire che l'unità rimanga in buone condizioni e funzioni correttamente per molti anni.

4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη πριν από τη συντήρηση ή τον καθαρισμό.

Καθαρίζετε τακτικά τη μονάδα με ένα μαλακό, στεγνό πανί για να αφαιρείτε τη σκόνη και τη βρωμιά. Αποφύγετε τη χρήση λειαντικών καθαριστικών ή διαλυτών που θα μπορούσαν να καταστρέψουν την επιφάνεια της μονάδας.

Ελέγχετε περιοδικά τα καλώδια και τους συνδέσμους για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι κατεστραμμένα ή χαλαρά. Εάν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε τυχόν κατεστραμμένα ή χαλαρά εξαρτήματα.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη μονάδα μόνοι σας εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή.

Αποθηκεύετε τη μονάδα σε στεγνό μέρος μακριά από σκόνη και υγρασία όταν δεν χρησιμοποιείται.

Ακολουθώντας αυτές τις απλές οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού, θα διασφαλίσετε ότι η μονάδα παραμένει σε καλή κατάσταση και λειτουργεί σωστά για πολλά χρόνια.

5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Η συσκευή και τα εξαρτήματά της θα πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο που να μην βλάπτει το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τα ηλεκτρικά προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Μεταφέρετε τη συσκευή σε ένα σημείο συλλογής για ανακύκλωση.

6 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη πριν από τον καθαρισμό.

Καθαρίζετε τακτικά τη μονάδα με ένα μαλακό, στεγνό πανί για να αφαιρείτε τη σκόνη και τη βρωμιά. Αποφύγετε τη χρήση λειαντικών καθαριστικών ή διαλυτών που θα μπορούσαν να καταστρέψουν την επιφάνεια της μονάδας.

Ελέγχετε περιοδικά τα καλώδια και τους συνδέσμους για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι κατεστραμμένα ή χαλαρά. Εάν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε τυχόν κατεστραμμένα ή χαλαρά εξαρτήματα.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη μονάδα μόνοι σας εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή.

Αποθηκεύετε τη μονάδα σε στεγνό μέρος μακριά από σκόνη και υγρασία όταν δεν χρησιμοποιείται.

Ακολουθώντας αυτές τις απλές οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού, θα διασφαλίσετε ότι η μονάδα παραμένει σε καλή κατάσταση και λειτουργεί σωστά για πολλά χρόνια.

7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Η συσκευή και τα εξαρτήματά της θα πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο που να μην βλάπτει το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τα ηλεκτρικά προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Μεταφέρετε τη συσκευή σε ένα σημείο συλλογής για ανακύκλωση.

8 MANUTENÇÃO/LIMPEZA

Certifique-se de que a unidade está desligada antes de realizar a manutenção ou a limpeza.

Limpe a unidade regularmente com um pano macio e seco para remover o pó e a sujidade. Evite o uso de produtos de limpeza abrasivos ou solventes que possam danificar a superfície da unidade.

Verifique periodicamente os cabos e conectores para garantir que não estão danificados ou soltos. Se necessário, substitua os componentes danificados ou soltos.

Não tente reparar a unidade sozinho se encontrar problemas. Contacte um técnico qualificado para reparação.

Guarde a unidade num local seco e abrigado do pó e da humidade quando não estiver em utilização.

Ao seguir estas simples instruções de manutenção e limpeza, garante que a sua unidade se mantém em boas condições e funciona corretamente durante muitos anos.

9 INSTRUÇÕES PARA A ELIMINAÇÃO

O aparelho e os seus acessórios devem ser reciclados de uma forma que não prejudique o ambiente. Não elimine os produtos elétricos juntamente com o lixo doméstico. Leve o aparelho para um ponto de recolha para reciclagem.

10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Η συσκευή και τα εξαρτήματά της θα πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο που να μην βλάπτει το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τα ηλεκτρικά προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Μεταφέρετε τη συσκευή σε ένα σημείο συλλογής για ανακύκλωση.

11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Η συσκευή και τα εξαρτήματά της θα πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο που να μην βλάπτει το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τα ηλεκτρικά προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Μεταφέρετε τη συσκευή σε ένα σημείο συλλογής για ανακύκλωση.

12 INSTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Leggete attentamente queste istruzioni prima di usare il dispositivo. Conservate le istruzioni per ulteriore consultazione. In caso di dubbio, effettuate a dalle loro proprie.

ATTENZIONE! Quando si usa degli apparecchi elettrici, bisogna osservare delle precauzioni di sicurezza per limitare il rischio di incendio, scossa elettrica e danni fisici.

Nasconsi diversi dalla scossa di bassa capi presenza estrema, apparecchiatura. Gambini. Verifica se che la specifica attrezzata di quanto impiegato corrispondano ai vostro impianto.

ATTENZIONE! Accedere di accesso sempre la presa primaria di ottenere il rimorchio. Si raccomanda di usare un interruttore differenziale (RCD) con corrente di funzione di scatto a nominale di 30 mA o inferiore per una maggiore sicurezza per impianto.

Sulle per una lavoro.
Tensione di funzionamento: 220-240V~
Temperatura di funzionamento: -20 °C ~ +40 °C
Temperatura d'immagazzinamento: -25 °C ~ +60 °C
Non usare questo tubo a LED compatibile con reattori magnetici, per una serie per tubi fluorescenti.
Non usare questo tubo LED con alimentatori destinati per tubi a seguente con alimentatori elettronici.

Non utilizzare questo tubo a LED compatibile con reattori magnetici, per una serie per tubi fluorescenti.
Non