



OBC1820B (Code article : 5133002619)

Débroussailleuse 18 V ONE+

Vendue sans batterie ni chargeur



DESIGNED TO DO MORE

ryobitools.eu



Concept ONE+

Débroussailleuse alimentée par une batterie Lithium+ 18 V ONE+ de votre choix



Equilibre et légèreté

Variateur de vitesse et démarrage progressif

- Pour adapter la vitesse à la tâche à réaliser et assurer un démarrage progressif

Confort d'utilisation



Harnais confort Vertebrae™

- Facile et rapide à enfiler
- Rembourrage extrême pour plus de confort
- Excellente répartition du poids grâce au renfort dorsal intégré
- Sûr : dispositif de libération de la machine en cas d'urgence

Confort d'utilisation et fatigue réduite



Poignées ergonomiques micro-alvéolées

- Prise en main ferme et confortable
- Meilleure maîtrise de la machine

Confort d'utilisation



Tube démontable

- Un simple pas de vis permet de désaccoupler la tête de coupe du bloc moteur

Facilité de transport et rangement

2 outils de coupe

- Tête semi-automatique simple fil (Ø 1,6 mm)
- Lame taillés 3 dents Ø 20 cm avec double affûtage des dents

Polyvalence de travail



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonctionne avec 1 batterie 18 V ONE+ Ryobi

Diamètre de fil : 1 x 1,6 mm

Diamètre de coupe (fil) : 30 cm

Diamètre de coupe (lame) : 20 cm

Poids (sans batterie) : 4,1 kg

Livrée avec

- 1 lame Tri-Arc™ Ø 20 cm
- 1 tête complète simple fil
- 1 harnais confort Vertebrae™

Références accessoires

- RAC114 : Tête complète simple fil Ø 1,6 mm
- RAC108 : Lame Tri-Arc™ Ø 20 cm

Utilisation

- ✓ Travaux d'entretien
- ✓ Petit débroussaillage

Code EAN



4 892210 141033