POSE FACILE

INSTALLATION

PAS BESOIN DE RETIRER LA SERRURE



Retirer la vis de fixation du cylindre



Tourner légèrement la clé...



...pour retirer le cylindre de la porte



Avec la clé, aligner le panneton et positionner le nouveau cylindre BRICARD



Fixer le cylindre avec la vis fournie



Porte ouverte, vérifier le bon fonctionnement de la serrure

LE SAVIEZ-VOUS ?

Possibilité de clé unique pour ouvrir plusieurs serrures et verrous. Consultez votre conseiller magasin.

Notre recommandation d'entretien: une fois par an, utilisez le lubrifiant Bricard (Ref 1011)

CYLINDRE

NIVEAU DE SÉCURITÉ 3

0 1 2 3 4 5 6

- **PROTECTION DES CLÉS**
  1 cas sur 1,6 millions d'avoir la même clé que votre voisin.
- **RÉSISTANCE AU CROCHETAGE**
  Configuration spéciale de contre pistons multiformes.
- **RÉSISTANCE À LA DESTRUCTION**
  Résitance au perçage: inserts en acier.
- **NOTICE FOURNIE**
- **LA GARANTIE BRICARD**
  Contre tout vice de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale.

BRICARD BY ALLEGION

POUR PLUS DE CONSEILS ET D'AIDE AU MONTAGE RENDEZ-VOUS SUR **www.bricard.com**

PENSEZ AU TRI !

BARQUETTE ET FILM PLASTIQUE À JETER

ÉTUI CARTON À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

9040352