

Dalles murales adhésives Wall Tiles

d-c-fix®



Instructions de pose

Outils nécessaires :

- cutter
- règle
- crayon
- mètre
- dalles murales d-c-fix®
Wall Tiles 30,5 x 30,5cm



Étape 1

Veillez tout d'abord à soigneusement nettoyer et dégraisser le carrelage mural.

IMPORTANT : IL FAUT QUE LA SURFACE SOIT SÈCHE AVANT DE POUVOIR POSER LES DALLES MURALES ADHÉSIVES.



Étape 2

Mesurez ensuite le mur pour vérifier s'il est nécessaire de découper les dalles sur la hauteur.

ASTUCE : SI LA HAUTEUR DU SUPPORT NE PERMET PAS DE SUPERPOSER DEUX DALLES COMPLÈTES, IL EST PRÉFÉRABLE DE COUPER LA LIGNE DU BAS. VOUS OBTIENDREZ AINSI UNE FINITION NETTE SUR LE HAUT.



Étape 3

Retirez maintenant le papier support en veillant à conserver le film transparent intact au dos de la dalle : il est important pour l'étanchéité.



Étape 4

La première dalle doit être placée dans le coin gauche, en bas. Exercez une pression uniforme sur toute la surface de la dalle, y compris sur le film transparent. Positionnez la dalle suivante en bord à bord, sur le film transparent. Ce dernier garantit l'étanchéité des joints.



Étape 5

Découpe autour d'une prise de courant :

Déterminez la position et la taille de la prise et reportez vos mesures sur la dalle à l'aide d'un crayon.



Étape 6

Coupez la dalle sur la face avant selon vos besoins à l'aide d'un cutter et d'une règle.

Suivant votre outil de coupe, deux ou trois passages seront nécessaires.



Étape 7

Retirez l'emplacement découpé.



Étape 8

Posez la dalle autour de la prise et appuyez fermement. Répétez si nécessaire les étapes 5 à 7 pour contourner l'emplacement de la prise.



Étape 9

Une fois la pose terminée, pour une finition nette, découpez le film transparent sur les contours à l'aide d'un cutter.



Étape 10

Étanchéification :

En particulier dans les pièces humides, veillez à rendre étanches tous les bords extérieurs et les contours de prises avec du silicone.

Cela empêchera les infiltrations d'humidité.