



NOTICE KIT SPA

Ce KIT SPA contient :

- 1 pot de PH moins poudre de 500g
- 1 pot de PH plus poudre de 500g
- 1 pot de brome pastilles 20g de 1kg
- 1 bidon d'Anti Calcaire de 1L
- 1 flacon de 10 languettes d'analyse Brome + PH

1. pH plus poudre / pH moins poudre :

Il est important de maintenir le pH de l'eau entre 7.0 et 7.4 afin d'obtenir une bonne désinfection de l'eau et d'éviter une agression de la peau des utilisateurs.

Procéder régulièrement à une analyse du pH avec les languettes présentes dans ce kit et utiliser pH plus poudre ou pH moins poudre pour relever ou abaisser le pH de l'eau.

En cas de pH trop élevé (au dessus de 8.0) ou très bas (6.0) procéder à la rectification par adjonction de petites quantités de produits pour éviter de basculer dans l'excès inverse, par tranche de 0.2 unité pH.

2. Anti Calcaire :

A la mise en service ajouter 25 à 30 mL / m3 directement dans l'eau du spa, filtration en fonctionnement. Renouveler l'opération à chaque remplissage ou lors d'un nouvel apport d'eau.

3. Brome :

Mettre 4 galets de 20 g / m3 de brome, dans un diffuseur flottant ou dans le compartiment du SPA prévu à cet effet, toutes les deux semaines environ.

Contrôler toutes les semaine le taux de brome à l'aide des languettes pour atteindre une teneur entre 2 e 4 mg / L.

4. Informations importantes :

Ne jamais introduire de produit chimique directement dans la cuve du SPA.

Toujours verser ou déposer dans le panier du skimmer, ceci évitera tout risque d'agression de la cuve du SPA

Il est recommandé de vidanger régulièrement le SPA et de le remplir avec de l'eau «Neuve». La fréquence de cette opération peut varier de 10 à 30 jours suivant le nombre d'utilisateurs et la fréquence d'utilisation.

Utilisez les produits de traitement avec précautions.

Bien lire les étiquettes présentes sur les emballages avant utilisation.