

PROTECTION DE SOUBASSEMENT

Pour la protection de l'étanchéité des murs enterrés

1



Nettoyer le support, réparer les trous.
Appliquer une couche d'ONDUBLACK®.

2



Dérouler LA PROTECTION DE SOUBASSEMENT sur le support.
Utiliser les rondelles d'étanchéité et clous LA PROTECTION
DE SOUBASSEMENT pour une fixation optimale
(recouvrement entre rouleaux : 20 cm).

3



Clouer le profilé de finition en tête avec un écartement de
25 cm.

