

Comment installer des panneaux bois ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- Un marteau
- Une bêche
- Une massette
- Un niveau à bulle
- Une perceuse/visseuse
- Un serre-joint
- Une auge
- Une truelle
- Une clé

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- Des poteaux
- Des panneaux en bois
- Des équerres zinguées de fixation
- Des vis à bois
- De béton
- D'un **ou** deux madriers

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

Profitez du jardin, à l'abri des regards et du vent, en installant une palissade de panneaux en bois.

Les panneaux peuvent être simplement enfoncés grâce à des poteaux ou scellés avec du ciment.

Nous vous présentons ici la pose scellée.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance
téléphonique **0810 634 634**
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose
et l'installation à domicile

LEROYMERLIN
...et vos envies prennent Vie!

Votre réalisation en 4 étapes

ÉTAPE 1

Comment préparer les scellements ?

Tendez un cordeau entre les poteaux pour matérialiser la ligne de pose de vos poteaux.



Au sol, placer un panneau entre deux poteaux pour mesurer la distance exacte qu'il faudra reporter entre chaque scellement. Plantez un piquet repère matérialisant le centre de chaque poteau le long de la ligne.



Au point d'implantation de chaque poteau, creusez le sol sur 40 cm de profondeur.



Confectionnez deux étais provisoires avec des chutes de madrier. Au premier trou, enfoncez-les à la massette de sorte qu'ils soient prêt à caler le futur poteau à la vertical.



ÉTAPE 2

Comment préparer la mise en place ?

À la base des poteaux, enfoncez quelques longues pointes sur deux à trois centimètres de profondeur afin de renforcer la prise dans le scellement.

Pour assembler le premier panneau à ses deux poteaux, il faut repérer les points de vissage des équerres zinguées. **L'une vient se placer à 20 cm du sommet et l'autre à 160 cm de distance.**



Réalisez un pré-perçage puis vissez les équerres. Aidez-vous d'un serre-joint pour pincer l'équerre et finir de la tourner en fin de vissage.



2

Comment préparer la mise en place ? (suite)

Présentez le panneau de bois entre deux poteaux équipés d'équerres, réglez la position par rapport au sommets des poteaux puis vissez.



3

Comment caler et sceller ?

Installez le panneau et ses deux poteaux dans les deux premiers trous. Placez des cales sous le panneau pour ménager **un espace de 3 ou 4 cm avec le sol** et vérifiez son horizontalité au niveau à bulle. Calez l'ensemble avec un bout de chevron de chaque côté, en vérifiant aussi la verticalité des poteaux.



Gâcher du béton et versez-le autour des pieds des deux premiers poteaux, jusqu'au niveau du sol. Lissez la surface en pente pour que **l'eau s'écoule du pied du poteau vers le sol**.



4

Comment caler et sceller ?

Les premiers scellements durcis, vous disposez d'une base solide pour continuer. Du premier poteau scellé, jusqu'au bout de votre future palissade en bois, tendez un cordeau qui servira de guide d'alignement pour tous les poteaux suivants.

Placez le panneau suivant contre au poteau en place, en regard des équerres zinguée et réglez sa hauteur avec des cales. Vissez au niveau des équerres.

Équipez le poteau suivant de ses équerres et placez-le dans son trou. Vérifiez son bon alignement avec le cordeau tendu et sa verticalité au niveau à bulle. Vissez les équerres puis coulez le béton.

VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique 0810 634 634
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose

et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!