

Note d'information : conseils essentiels pour la mise en œuvre des bois en utilisation extérieure (lambourdes, lames, dalles)

1° Stocker au préalable en milieu ambiant abrité et ventilé les lames et dalles pour qu'elles se stabilisent dimensionnellement.

Les espaces entre lames seront calculés en fonction de l'humidité des bois lors de la pose pour rester dans les limites acceptables lors des périodes de retrait/gonflement (été/hiver)

2° Utiliser des lambourdes adaptées à l'essence de bois des lames de terrasse : même densité de bois (lames terrasse en bois exotique = lambourdes en bois exotique).

3° Utiliser un mode de pose/ fixation adapté : vis spécifiques de longueur et section correctes, clips adaptés à l'essence de bois assurant un maintien parfait des lames.

Les vis et clips doivent être utilisés en fixation sur toutes les lambourdes et aux extrémités de lame, se reporter à la notice du fabricant des clips/vis)

4° Pré percer avant vissage pour éviter le fendillement des lames, doubler les lambourdes en bout de lame.

5° S'assurer d'une pente minimum de 1.5% vers l'extérieur de la terrasse dans le sens des lames, de la libre circulation de l'air sous la terrasse (ventilation), et de l'absence d'eau stagnante sur la dalle (drainage).

Pour tous renseignements complémentaires, se référer à la notice de pose et au DTU correspondant (DTU 51.4 "Platelages extérieurs en bois").