

MANUEL D'INSTRUCTION

POSE MURAL DES CARREAUX CERAMIQUES

I. Démarage

- ✓ Calculer le nombre de carreaux pleins nécessaires sur la hauteur à carreler.
- ✓ Coller où clouez le tasseau de départ, parfaitement horizontal, en bas du mur et sous la ligne du premier rang de carreaux

II. Encollement des surfaces

- ✓ Étaler la colle avec une spatule crantée sur la largeur de deux rangées, et sur un mètre de long environ

III. Pose des carreaux

- ✓ Poser les carreaux, le premier rang en appui sur le tasseau
- ✓ Ne pas oublier les croisillons d'espacement
- ✓ Lorsque environ un mètre carré est posé, nivelez avec un tasseau ou avec une batte de carreleur et un maillet
- ✓ Nettoyer avec une éponge humide le surplus de colle

IV. Jointoiement

- ✓ Étaler le ciment à joint, le lendemain de la pose, de bas en haut et en diagonale par rapport aux carreaux, en essuyant bien avec la raclette en caoutchouc

V. Nettoyage

- ✓ Nettoyer le carrelage à l'éponge humide, dès où le ciment devient granuleux.
- ✓ Essuyer le carrelage avec un chiffon sec

N.B. : Ce document est bien un conseil d'installation