



1. Le support doit être sec, solide, homogène, absorbant, propre, lisse et avoir une surface assez plane pour être recouvert par l'Eco Green. Enlever les anciens papiers peints et les peintures non adhérentes. Lisser les supports rugueux à l'aide d'un enduit de préparation des fonds. Les supports très absorbants, friables ou poudreux doivent être traités avec un fixateur.
2. Utiliser une colle pour papier peint intissé, en respectant les consignes du fabricant.
3. Appliquer la colle uniformément sur le mur, sur une largeur légèrement supérieure à celle d'un lé.
4. Coller les lés d'aplomb et bord à bord à joints vifs (sans chevauchement). Bien éliminer les bulles d'air et les plis en appuyant fortement du centre du lé vers le bord avec un outil approprié. Enlever immédiatement les taches de colle de la surface. Découper les excédents.
5. Séchage : bien aérer la pièce et éviter les courants d'air. Après séchage, environ 24 heures après la pose de l'Eco Green, appliquer 2 couches de peinture acrylique avec un rouleau à poils courts.