



1530

AXTON
SILENCE
PVC

AXTON
SILENCE
PVC

AXTON

SILENCE PVC

FR. Comment poser ma sous-couche pour revêtement de sol ?
Avant de poser, vérifiez à ce que le sol soit plat, sec et élastique. Il ne doit pas contenir de substances solides ou des fluides. Assurez-vous d'être sûr de la stabilité du sol.

- 1- Enlever complètement les résidus de colle ou de peinture.
- 2- Poser la sous-couche.
- 3- Poser ensuite votre revêtement de sol en vous conformant aux instructions de pose.

ES. ¿Cómo colocar mi base aislante para revestimientos de suelo?
Antes de la colocación, compruebe que el suelo está plano y seco y es resistente. No debe haber restos de sustancias como fluidos o sustancias plásticas, disolventes o productos similares.

- 1- Eliminar completamente los restos de cola o pintura.
- 2- Colocar la base aislante.
- 3- Colocar a continuación el revestimiento para suelos siguiendo las instrucciones de instalación.

PT. Como devo colocar a Base para revestimento do pavimento?
Antes de colocar, confirme que o pavimento está limpo, seco e resistente. Não deve haver restos de substâncias como fluidos ou substâncias plásticas, solventes ou produtos similares.

- 1- Remova completamente quaisquer restos de cola ou tinta.
- 2- Instale a base.
- 3- Em seguida, aplique o revestimento de pavimento de acordo com as instruções de instalação.

IT. Come posare il tappeto sottopavimento?
Prima della posa, verificare che il sottopavimento sia livellato, asciutto e resistente. Non devono essere presenti sostanze come fluidi o prodotti plastici, solventi o prodotti analoghi.

- 1- Eliminare completamente i residui di colla o vernice.
- 2- Posare il sottopavimento.
- 3- Posare quindi l'equipamento seguendo le istruzioni di posa.

EL. Πώς να τοποθετήσω το υπόστρωμα για την ενδόπιση του δαπέδου μου;
Πριν την ενδόπιση, βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι επίπεδο, στεγνό και ανθεκτικό. Δεν πρέπει να υπάρχουν ουσίες υγρές, προϊόντα πλαστικά/επιλυτικά, διαλύτες ή ομοιογενή προϊόντα.

- 1- Αφαιρέστε πλήρως τυχόν υπολείμματα κόλλας ή βερνίκι.
- 2- Τοποθετήστε το υπόστρωμα.
- 3- Στη συνέχεια, τοποθετήστε την ενδόπιση του δαπέδου σας, σύμφωνα με τις οδηγίες ενδόπισης.

PL. W jaki sposób pokłazyć podkład podłogowy?
Przed rozpoczęciem należy sprawdzić, czy podłoga jest równa, sucha i elastyczna. Nie mogą się na niej znajdować substancje szkodliwe jak substancje płynne, rozpuszczalniki, pozostałości po klejach itp.

- 1- Całkowicie usunąć wszelkie pozostałości kleju lub farby.
- 2- Złożyć podkład.
- 3- Następnie postawić podłogę, postępując zgodnie z instrukcjami montażu.

RO. Cum se aplică izolatorul pentru acoperirea solului?
Înainte de aplicare, asigurați-vă că solul este plan, uscat și rezistent. Nu trebuie să aibă rămășițe precum fluide sau substanțe plastice, solvente sau produse similare.

1. Eliminați complet reziduul de lipe sau de vopsea.
2. Instalați izolatorul.
3. Apoi aplicați pardoseala, respectând instrucțiunile de montare.

UA. Як укласти підклад під підлогу покриття?
Перед початком роботи перевірте рівність підлоги. Вона не повинна містити рідин, газів чи інших шкідливих речовин.

- 1- Повністю видалити залишки клею або фарби.
- 2- Зробити підклад.
- 3- Після цього укласти підлогу покриття, слідуючи інструкціям з встановлення.

EN. How do I install my flooring underlay?
Before installing, ensure that the floor is level, dry and secure. It must not contain substances such as liquids, solvents or similar products.

- 1- Completely remove any glue or paint residues.
- 2- Install the underlay.
- 3- Then install your flooring following the installation instructions.

2

4

1

1

4

2

4

3

4

1

4

4

2

1

4

1

4

4

2

1

1

4

4

2

1

1

4

4

2

1

1

4