

ACTO Grill'insectes aspirateur lampe U.V., réf. LAMP8

FONCTIONNEMENT :

ACTO Grill'insectes aspirateur lampe U.V. permet d'assurer la protection de votre intérieur, chambres, salon... contre les moustiques, moustiques tigres, papillons de nuit, mouches, moucheron...

Attirés par la lumière ultraviolette, les insectes à proximité sont immédiatement aspirés par le courant d'air provoqué par le ventilateur, puis électrocutés sur la grille.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Dimensions de la lampe : L 54 X P 10 X H 33 cm.
- Longueur d'onde U.V. : 365 nm.
- Tubes fluorescents : T8 15 W de 505 mm.
- Durée de vie des tubes : 8 000 h.
- Alimentation : 220-240 V - 50-61 Hz.
- Puissance : 2 x 15 W.
- Surface protégée : 100 m².
- Cordon d'alimentation : 1,3 m.
- Faible consommation énergétique : 29 W.
- Grille métallique haute tension : 2200 V.

MISE EN ŒUVRE :

Pratique, il se branche directement sur secteur.

Pour optimiser l'attractivité du piège, placer l'appareil en hauteur dans l'endroit le moins lumineux de la pièce.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas toucher la grille avec les mains ou avec tout autre conducteur électrique. Éviter de fixer la lampe du regard.

Ne pas utiliser dans la salle de bains ou tout autre local humide. Ne pas utiliser dans un lieu où sont stockés des explosifs et artifices. Ne pas utiliser en plein jour à l'extérieur (terrasse...) car l'appareil perd de son attrait pour les insectes qui ne font plus alors la distinction entre la lumière ultraviolette du piège et la lumière du jour.

En cas de non-utilisation de l'appareil pendant une période prolongée (> 1 mois), débrancher le produit et le ranger dans un lieu sec à l'abri de la lumière et de l'humidité.

ENTRETIEN :

Nettoyage de l'appareil :

Débrancher l'appareil. À l'aide de la brosse douce fournie, nettoyer régulièrement la grille électrique des restes d'insectes grillés.

Vider le réceptacle à résidus d'insectes : appuyer sur les 2 pattes rentrantes sur les côtés de l'appareil. Le nettoyer avec un chiffon sec et le remettre en place.

ELIMINATION :

Cet appareil doit être recyclé. Ne pas le jeter dans les ordures ménagères ; le rapporter au point de vente où il a été acheté pour entrer dans le système de recyclage ou le déposer en déchetterie.