








# Le Michel

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE



DECLIPSABLE FACILEMENT :  
APPUYEZ SUR LE BOUTON UNE SEULE FOIS, RELACHEZ LE BOUTON,  
PUIS SOULEVEZ POUR RETIRER L'ABATTANT