

1. Suivez les étapes de nettoyage pour une utilisation à court terme.
2. Versez dans le bol de charge du détergent ou de l'huile de banane (le détergent est préférable car l'huile de banane est corrosive). Activez le pinceau pneumatique pour pulvériser plusieurs fois jusqu'à ce que la peinture pulvérisée soit incolore.
3. Démontez le pistolet en desserrant l'écrou. (Voir Fig. F1, F2) Essayez soigneusement l'aiguille, le bol de charge et la buse. Enfin, trouvez une boîte souple pour placer l'aiguille. Ne pas remonter le pistolet immédiatement.

La fois suivante, si le pinceau pneumatique ne fonctionne pas après le montage, le pinceau pneumatique doit être complètement démonté pour le nettoyage.

4. Le nettoyage ultrasonique est également réalisable. Il suffit de mettre le pistolet dans le liquide et d'activer l'appareil à ultrasons.

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être déposés avec les ordures ménagères. Ils sont collectés pour être recyclés dans des centres spécialisés. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des renseignements sur l'organisation de la collecte.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous,  
Positec Germany GmbH  
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Déclarons que ce produit,  
Description **Pinceau pneumatique à piles**  
Modèle **WX742 WX742.X (742 - désignation des machines, modèle de pinceau pneumatique)**  
Fonctions **pulvérisation de produit ininflammable**

Est conforme aux directives suivantes,  
**2006/42/EC, 2011/65/EU & (EU)2015/863, 2014/30/EU**

Et Conforme Aux Normes:  
**EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1, EN 50580**

La personne autorisée à compiler le dossier technique,  
**Nom Marcel Filz**  
**Adresse Positec Germany GmbH**  
**Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany**



2020/10/22

Allen Ding

Ingénieur en chef adjoint, Essais & Certification

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China