



COMPOSANTS DE LA POMPE / DÉTAILS

- Orifice de refoulement
- 2 Pied réglable : 1/position eau claire 2/Position eau sale
- 2b Verrouillage / déverrouillage
- 3 Mode automatique (bouton)
- 4 Capot flotteur interne
- 5 Poignée
- 6 Trou passage filin
- 7 Joint + clapet anti-retour
- 8 Conduite de refoulement
- 9 Raccord multi-étagé