


**BARBECUES :
SELECT 3 LX PLUS**



CAMPINGAZ®



BARBECUES : SELECT 3 LX PLUS



**Control Panels with Gas Pipe
Consoles avec Tubulure**
2189048



**ACCESSORY BAG
SACHET ACCESSOIRES**

2189079

2189030

**Screw Bag
Sachet de vis**

2188948

BARBECUES : SELECT 3 LX PLUS



SPARE PARTS REF.	EN DESCRIPTIONS	FR DESCRIPTIONS
31906	CYLINDER STRAP	SANGLE BOUTEILLE
2188734	SET OF 2 CASTERS WITH BRAKES	ENSEMBLE 2 ROULETTES AVEC FREINS
2188735	WHEEL AXLE WITH STOPPER	AXE DE ROUE AVEC EMBOUT
2188737	CHASSIS (MODELS WITH DOORS)	CHASSIS (MODELE AVEC PORTES)
2188740	TROLLEY TUBE (x1) - MODELS WITH WHEELS	TUBE EN U POUR CHARIOT (x2) - MODELES AVEC ROUES
2188771	TROLLEY TUBE (x1) - MODELS WITH CASTORS	TUBE EN U POUR CHARIOT (x2) - MODELES AVEC ROULETTES
2188773	GREASE TRAY	BAC A GRAISSE
2188948	SCREW BAGS	SACHETS DE VISSERIE
2188950	BURNER SUPPORT BAR WITH ELECTRODES (MOD. WITH ELECTRONIC IGNITER)	BARRE SUPPORT BRULEUR AVEC ELECTRODES (MOD. AVEC ALLUMAGE ELECTRONIQUE)
2188953	STAINLESS STEEL BURNER 28Mb	BRULEUR INOX 28Mb
2188957	LID WITHOUT THERMOMETER - DARK GREY	COUVERCLE SANS THERMOMETRE - GRIS FONCE
2188958	KIT OF REMOVABLE PARTS (FIREBOX)	KIT DE PARTIES AMOVIBLES (CUVE)
2188959	HEAT SHIELD	PARE CHALEUR
2188960	WATER CONTAINER WITH RAIL SUPPORTS	COMPARTIMENT A EAU AVEC RAIL SUPPORTS
2188961	REAR WINDSHIELD	PAREVENT ARRIERE
2188962	STEEL HEAT DIFFUSER (X1)	DIFFUSEUR DE CHALEUR ACIER (X1)
2188963	WARMING GRID	GRILLE DE MIJOTAGE
2188998	ENAMELLED CAST IRON COOKING GRIDDE (FRAME + CIRCLE) - SHINY	GRILLE DE CUISSON FONTE EMAILLEE (CADRE + CERCLE) - BRILLANTE
2188999	ENAMELLED CAST IRON SMALL COOKING GRIDDLE - SHINY	PETITE PLAQUE DE CUISSON FONTE EMAILLEE - BRILLANTE
2189028	KNOB (x4) + SIDE BURNER KNOB	VOLANT (x4) + VOLANT RECHAUD LATERAL
2189029	THERMOMETER	THERMOMETRE
2189030	DOOR AXLE UPPER BRACKET (x2) + PLASTIC CAP FOR DOOR (x4) + DOOR PLACTIC WASHER (x2) + LID PAD (x2) + DOOR WASHER (x2)	RONDELLE SUPERIEURE POUR AXE DE PORTE (x2) + BOUCHON PLASTIQUE (x4) + RONDELLE PLASTIQUE POUR PORTE (x2) + PATIN POUR COUVERCLE (x2) + RONDELLE POUR PORTE (x2)
2189031	LEFT SIDE TABLE (DARK GREY)	ETAGERE GAUCHE (GRIS FONCE)
2189032	LEFT DOOR (DARK GREY)	PORTE GAUCHE (GRIS FONCE)
2189033	RIGHT DOOR (DARK GREY)	PORTE DROITE (GRIS FONCE)
2189036	LEFT OR RIGHT SIDE PANEL (DARK GREY)	PANNEAU LATERAL GAUCHE OU DROITE (GRIS FONCE)
2189037	RIGHT SIDE TABLE (DARK GREY)	ETAGERE DROITE (GRIS FONCE)
2189048	CONTROL PANEL + ELECTRONIC IGNITION BUTTON + GAS PIPE 28Mb G1/2 (FR)	CONSOLE + BOUTON ALLUMAGE ELECTRONIQUE + TUBULURE 28Mb G1/2 (FR)
2189059	WIRES FOR ELECTRONIC IGNITOR (GROUND WIRE x1 + CONNECTION WIRE x2)	CABLES POUR BOITIER ALLUMAGE ELECTRONIQUE (FIL DE MASSE x1 + CABLE DE CONNECTION x2)
2189078	WHEEL DIAMETER 160 (x1)	ROUE DIAMETRE 160 (x1)
2189079	ACCESSORY BAG : SIDE TABLE BRACKET (x4) + IGNITER HOLDER + REINFORCEMENT WIRE (x2) + GAS TUBE HOLDER + MAGNET (x4) + MAGNET BRACKET + SIDE BURNER VALVE SUPPORT + FRONT FIREBOX PARTS SUPPORT	SACHET D'ACCESSOIRES : SUPPORT ETAGERE LATERALE (x4) + SUPPORT BOITIER ALLUMAGE ELECT. + BARRE DE RENFORT CHARIOT (x2) + SUPPORT TUBULURE + AIMANTS (x4) + SUPPORT AIMANT + SUPPORT DU ROBINET RECHAUD LATERAL + SUPPORT AVANT POUR PARTIES AMOVIBLES CUVE
5010005834	PUSH BUTTON ELECTRONIC IGNITOR (SILVER CAP)	BOUTON POUSSOIR TRAIN D'ETINCELLES (BOUTON ARGENTE)
5010006222	ELECTRONIC IGNITOR 2 OUTLETS (FOR MODEL WITHOUT SIDE BURNER)	BOITIER ALLUMAGE ELECTRONIQUE 2 SORTIES (POUR MODELE SANS RECHAUD LATERAL)