

Comment inverser le mécanisme ?

- Démonter le rouleau du store du support
- Retirer le mécanisme avec chaînette d'un côté et l'embout de l'autre et les inverser (*photo 1*)



- Enlever les caches, en les faisant glisser de chaque côté (*photo 2*)



- Dévisser un à un les supports et les retirer (*photo 3*)



- Inverser les supports et les revisser de chaque côté, remettre les caches
- Enclencher le mécanisme avec chaînette dans le 1er support et de l'autre côté, l'embout (exercer une légère pression sur la pointe pour l'enclencher dans celui-ci) (*photo 4*)

