

# **PORTILLON**

## **À SCELLER OU SUR PLATINE**

# **JAR020**

*RESIDENTIAL GATE  
EMBEDDED OR BASE-PLATED*



**À REMETTRE  
À L'UTILISATEUR**  
*TO BE GIVEN TO  
THE END USER*



**INSTALLATION**  
*INSTALLATION*



**UTILISATION**  
*USE*



**MAINTENANCE**  
*SERVICING*



**ENTRETIEN**  
*Maintenance*



ED09 - 12/2024  
GA305719



# NOTICE D'INSTALLATION

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

- |          |   |             |
|----------|---|-------------|
| <b>1</b> | <b>POSE DU PORTILLON À SCELLER .....</b>    | <b>P 4</b>  |
|          | <i>fitting the wicket door</i>              |             |
| <b>2</b> | <b>POSE DU PORTILLON SUR PLATINE .....</b>  | <b>P 5</b>  |
|          | <i>fitting the gate on a base plate</i>     |             |
| <b>3</b> | <b>MONTAGE DE LA POIGNÉE .....</b>          | <b>P 7</b>  |
|          | <i>Assembly of the handle</i>               |             |
| <b>4</b> | <b>MONTAGE DES GONDS.....</b>               | <b>P 7</b>  |
|          | <i>Assembly of the hinges</i>               |             |
| <b>5</b> | <b>CHANGEMENT DU SENS D'OUVERTURE .....</b> | <b>P 8</b>  |
|          | <i>changing the opening direction</i>       |             |
| <b>6</b> | <b>VERIFICATION DE LA SERRURE.....</b>      | <b>P 10</b> |
|          | <i>checking the lock</i>                    |             |






# 1

# POSE DU PORTILLON À SCELLER

## INSTALLATION OF EMBEDDED GATE

- **Déballer le portillon.**  
*Unpack the gate.*
- **Prévoir une profondeur de scellement de 50 cm.**  
*Allow a depth of 50 cm for the embedding.*
- **Le vide sous portillon doit être égal à 10 cm.**  
*The clearance under the gate must be 10 cm*



- **Verser 15 cm de béton au fond du trou.**

*Pour 15 cm of concrete into the bottom of the hole.*

- **Sceller les poteaux en remplissant les trous jusqu'en haut.**


*Embed the posts by filling the holes to the top.*



## 2

# POSE DU PORTILLON SUR PLATINE

INSTALLATION OF BASE-PLATED GATE



- **Couper les poteaux à la longueur. Laisser un vide sous vantail de 10 cm et découper le bas du poteau.**

*Cut the posts to length. Leave a space under the gate leaf of 10 cm and cut out the bottom of the post.*

- **Retoucher la peinture du bas du poteau.**

*Re-paint the bottom of the post.*

- **Percer des trous de 9 mm de diamètre pour le passage de vis à l'aide du gabarit de perçage (page suivante).**


*Drill 9 mm diameter holes for screws using the drilling template (next page).*

- **Mettre en place, la patte montée sur la platine, dans le poteau.**

*Place the bracket mounted on the plate in the post.*

- **Serrer le poteau et la platine avec une rondelle et une vis M8x20n.**


*Tighten the post and the plate with a washer and an M8x20 screw.*





## Gabarit de pose - échelle 1:1

*installation template - scale 1:1*





3

## MONTAGE DE LA POIGNEE

ASSEMBLY OF THE HANDLE



- Insérer la poignée dans la serrure.

*Insert the handle into the lock.*

- Visser la vis dans la poignée.

*Insert the screw into the handle.*

4

## MONTAGE DES GONDS

ASSEMBLY OF THE HINGES



- Gond du haut: mettre "l'axe" vers le bas.

*Top hinge : put the "shaft" towards the bottom.*

- Gond du bas: mettre "l'axe" vers le haut.

*Bottom hinge : put the "shaft" towards the top.*



# 5

## CHANGEMENT DU SENS D'OUVERTURE CHANGING THE DIRECTION OF OPENING

### 1. CHANGEMENT DU SENS DE LA GACHE

CHANGE THE DIRECTION OF THE STRIKE-PLATE



- Installer votre gâche avec les rebords d'un côté ou de l'autre en fonction de votre sens d'ouverture.

Install your strike plate with the edges on one side or the other, depending on your choice of opening direction.



- visser la gâche.

Screw in the strike plate.

### 2. INVERSION DU PENE

INVERTING THE LATCH



- Enlever la serrure en dévissant les 2 vis qui maintiennent la serrure.

Remove the lock by unscrewing the 2 screws that hold the lock.



## 1ère méthode

First method



- Mettre un tournevis plat dans la rainure, pousser et pivoter le pêne à 180°.

Put a flat screwdriver into the groove, push and pivot the latch to 180°.

## 2ème méthode

2nd method



- 1. Pousser le taquet pour faire ressortir le pêne.

Push the cleat to extend the latch.




- 2. Tourner le pêne.

Turn the latch.

- 3. Repousser le pêne à l'intérieur.

Push the latch back in.



## 2. REMBOITER LA SERRURE

PUTTING BACK THE LOCK INTO PLACE



- Emboîter la serrure.

Put back the lock.

- Serrer les 2 vis de la serrure

Tighten up the two screws that hold the lock.



# 6

## VERIFICATION DE LA SERRURE


CHECKING THE LOCK

### SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLEME DE FERMETURE DE LA SERRURE

IF YOU HAVE A PROBLEM WITH THE LOCK CLOSING


- **Desserrer légèrement les 3 vis (1 ou 2 tours maximum).**

*Slightly loosen the 3 screws (1 or 2 turns maximum).*



- **Actionner la serrure pour faire sortir le pêne.**

*Operate the lock to extend the latch.*



- **Revisser les vis.**

*Tighten the screws.*



Ceci est une information appartenant à **DTI**. Toute reproduction intégrale ou partielle par quelque procédé que ce soit, optique, mécanique ou numérique est interdite. **DTI** se réserve le droit de modifier à tout moment ses produits afin d'y apporter les améliorations nécessaires. **GA305719** - Ne pas jeter sur la voie publique.



**DTI - 53800 CONGRIER - FRANCE**  
**Tél. 02 43 09 38 38 - Fax. 02 43 09 38 99**

