


1. Votre produit :



2. Avant utilisation :

RECOMMANDATIONS ET INFORMATIONS :

- Veuillez suivre les instructions de sécurité et conservez la notice pour une utilisation ultérieure.
- Cette guirlande n'est pas un jouet et elle n'est pas prévue pour être utilisée par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de ce produit.
- Ne connectez pas la guirlande à l'alimentation lorsqu'elle est dans son emballage.
- Avant chaque utilisation, s'assurez de l'état du câble, de la fiche de courant, de l'embout de fin de guirlande et des joints d'étanchéité. N'utilisez pas la guirlande si l'un des éléments est défectueux.
- Vérifiez et changez tout joint défectueux.
- Veuillez garder les prises de courant et fiches de connexion sèches.
- Ne jamais installer et utiliser cette guirlande à côté de produits inflammables ou explosifs.
- N'ouvrez pas et ne démontez pas cette guirlande.
- Le câble de cette guirlande ne peut pas être remplacé, s'il est endommagé, la guirlande doit être mise au rebut.
- Cette guirlande peut être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur (IP44), assurez-vous avant la mise sous tension que toutes les douilles soient équipées de leur joint d'étanchéité et d'une ampoule. Il est impératif de laisser une ampoule même hors d'usage, plutôt que de laisser une douille sans ampoule, et n'utiliser que des lampes du même type que celles fournies. La guirlande doit être raccordée à une prise de courant protégée contre les projections d'eau IPX4.
- Cette guirlande ne doit pas être utilisée lorsque tous les joints plastiques des douilles, ou les embouts de connexion ne sont pas présents et positionnés correctement.
- Ne pas relier à l'alimentation avant de vous être assuré de la connexion sécurisée entre les rallonges. Ne pas connecter plusieurs rallonges entre elles lorsque le produit est sous alimentation.
- N'enlevez pas ou n'insérez pas les ampoules lorsque la guirlande est branchée sur la prise.
- Cette guirlande n'est pas prévue pour éclairer une pièce, c'est une utilisation décorative uniquement.
- Ne pas essayer de réparer cette guirlande vous-même. Cela doit être fait par le fabricant ou une personne compétente et autorisée.

3. Installation :

LE JOINT D'ETANCHEITE DE LA DOUILLE EST ETROIT, POUR ASSURER UNE BONNE ETANCHEITE, VERIFIEZ SON BON POSITIONNEMENT AVEC LA MISE EN PLACE DES AMPOULES EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS.

- Avant de commencer, la guirlande doit être débranchée et entièrement déployée.
- Utilisez vos deux pouces pour rabattre le joint d'étanchéité comme indiqué sur la figure 1.
- Vissez les ampoules dans chaque douille, dès que vous rencontrez de la résistance, cessez de tourner. Les ampoules doivent maintenant être en place.
- Repositionnez le joint comme sur les fig. 2 et 3.
- Vous pouvez installer votre guirlande.




Figure 1




Figure 2




Figure 3

4. Caractéristiques techniques :

Modèle guirlande n°SL-BL-B22-10M-10L
Modèle ampoule SL-LA-G45-B22
 • Câble H07RN-F 2x1,5mm² long. 10m avec 10 douilles B22 et fiche 2 pôles 230V~, 50/60Hz
 • Ampoules fournies : 10 sphériques 0,8W 230V~ B22, 50 lumens, aspect de la lumière blanc chaud 3000°K, durée +/- 30 000h

Pour toute question relative à nos produits, vous pouvez nous écrire à qualite@tibelec.fr. Toutes les notices de nos produits sont téléchargeables depuis notre site www.tibelec.fr.

Importé par Tibelec - 996 rue des hauts de Sainghin CRT4 59262 Sainghin en mélançois



Certifié conforme aux normes européennes



Luminaire Classe 2, dispensé de raccord à la terre



Distance minimale en mètre de pose de l'appareil par rapport à la surface à éclairer : 0,1m



INDICE DE PROTECTION 44 :
 - 1er chiffre : protégé contre les corps solides <1mm
 - 2nd chiffre : protégé contre les projections d'eau de toutes directions



Ne convient pas pour éclairer une pièce d'un ménage



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.

TIBELEC GARANTIT LA QUALITE ET LA FIABILITE DE CE PRODUIT ; IL FAIT PARTIE DES ARTICLES SOUS GARANTIE LEGALE D'UNE DUREE DE 2 ANS POUR DEFATS ET VICES CACHES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 1641 A 1648 DU CODE CIVIL. Tibelec ne pourra pas être tenu responsable des dommages causés suite à une mauvaise utilisation, mauvais entretien, un détournement de l'utilisation de ce produit, l'usure normale, bris par chute, ouverture de l'appareil. Tibelec ne pourra pas accepter en retour les produits pour remplacement des consommables (lampes, transfo., verre) nécessaires à l'utilisation de ce produit. Le remplacement des consommables est à votre charge.