









Meuble sous vasque 120 cm




Piece No.	Quantité	Désignation
1	1	Flanc gauche
2	1	Flanc droit
3	1	Séparateur gauche
4	1	Séparateur droit
5	1	Dessous
6	2	Etagères
7	1	Etagère centrale
8	1	Fond
9	1	Dessus
10	1	Traverse arrière haute
11	1	Traverse avant
12	1	Traverse arrière basse
13	1	Pied central
14	1	Porte gauche
15	1	Porte droite





1





2








3





4




5





6




7






8



9




10




11

S02




12




12



13





14






UTILISEZ LES VIS ET LES CHEVILLES ADAPTÉES A VOS MURS

Attention !
Ce meuble doit être fixé au mur à l'aide de l'accessoire de fixation mural inclus.
Utiliser des vis adaptées au matériau de votre mur (non incluses).
En cas de doute, demander conseil à un vendeur.



15



16

