

**IMPORTANT - À CONSERVER POUR CONSULTATION  
ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT**

**Relax de jardin LM 69512506**

**Notice d'utilisation**



**Dimensions de l'article déplié: L 65,5 x l 91 x H 116 cm environ**

**Dimensions de l'article emballé: L 66,5 x l 101 x H 16 cm environ**

**Composition:**

**Armature: acier peinture époxy**

**Assise: 70% PVC / 30% polyester. Repose tête en mousse polyester**

**A DEPLIER**








**USAGE DOMESTIQUE**

**Produit importé par:**

**GONDRAND SFT, 11 rue d' Athenes, Z.I des estroublans, 13845 VITROLLES CEDEX 9, France**

**Origine de fabrication: Chine**

**LOT DE FABRICATION: 11/13**



## Conseils d'utilisation et d'entretien

### 1. Caractéristiques

Fauteuil de relaxation multi positions pliant. Dispositif de réglage de l'inclinaison par tiges télescopiques et possibilité de blocage dans la position préférée.

### 2. Mode d'emploi

**Attention aux risques de pincement et de cisaillement en cours d'installation.**

DEPLIAGE: Placez l'article sur un terrain plat (étape A), en installant les pieds sur le sol et le dossier vers le haut. Procédez au dépliage en prenant appui sur l'extrémité du dossier et sur celle de l'accoudoir( étape B). Tirez le dossier vers l'arrière et l'accoudoir vers le bas jusqu'au complet dépliage des pieds(étape C). Avant de vous asseoir, placez le dossier dans sa position verticale (étape D)

IMPORTANT: Afin d'utiliser cet article en toute sécurité, veuillez vous assurer de son parfait dépliage comme indiqué. Pendant le dépliage et le pliage, prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter les pincements. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident entraîné par la négligence ou la non observation de cette recommandation.

PLIAGE: dévissez le système de blocage (Fet G) Placez le dossier dans sa position verticale, poussez l'accoudoir en arrière, vers le dossier jusqu'au complet pliage.

UTILISATION: Pour fixer la position, serrez les vis de réglage (étape F et G). Pour changer de position, il est nécessaire de pousser légèrement les pieds sur la barre de la structure dans la direction désirée. Pour regagner la position assise, portez bien le poids en avant et faites pression avec les pieds sur la structure. **il est important de vérifier que le dispositif de blocage du réglage soit bien en position déserrée pendant les réglages.**

### 3. Conditions d'utilisation

Ce produit est réservé à une utilisation privée, de loisirs. Nous dégageons toute responsabilité et excluons toute garantie en cas d'usage professionnel qui n'aurait pas été déterminé précédemment.

Par sa conception et sa construction, ce produit est destiné à un usage "normalement prévisible", ce qui implique:

- 1) Le respect de la charge pour laquelle il a été conçu, soit 100 kgs maximum, ce qui exclut, entre autres, un usage par deux personnes simultanément, même en appui momentané ou partiel.
- 2) S'asseoir sur le fauteuil seulement quand le dossier est en position verticale
- 3) S'installer dans le fauteuil doucement et sans se "laisser tomber"
- 4) Changer de position lentement
- 5) L'utilisation par des enfants sous la surveillance d'adultes
- 6) De contrôler la tenue des cordes élastiques (en cas d'usure les remplacer).
- 7) De stocker le produit à l'abri des intempéries et dans un endroit sec en cas de non utilisation du produit
- 8) De le garder éloigné du feu et de tout objet inflammable.

Nettoyage: Vous pouvez nettoyer votre relax avec une éponge et de l'eau savonneuse.

### 4. Garantie

Ce produit a été conçu et fabriqué afin de vous donner le maximum de satisfaction et de sécurité. Il est garanti 1 an contre tout vice de fabrication ou de matériaux.

Cette garantie ne concerne pas l'utilisation abusive du produit. (Voir conditions d'utilisation).