


Product identification

| ADEO Ref | Supplier Ref | EAN CODE |
|----------|-----------------|---------------|
| 831622 | B16-12X100-8D1 | 3276007107715 |
| 831633 | B16-10X100-10D1 | 3276007107661 |
| 831635 | B16-8X100-12D1 | 3276007107593 |
| 831612 | B16-12X120-12D3 | 3276007107722 |
| 831632 | B16-10X120-15D3 | 3276007107678 |
| 831636 | B16-8X70-2P | 3276007107579 |
| 831619 | B16-8X80-2P | 3276007107586 |
| 831609 | B16-10X40-2P | 3276007107616 |
| 831613 | B16-10X50-2P | 3276007107623 |
| 831623 | B16-10X60-2P | 3276007107630 |
| 831618 | B16-10X70-2P | 3276007107647 |
| 831608 | B16-12X50-2P | 3276007107685 |
| 831617 | B16-12X60-2P | 3276007107692 |
| 831524 | B16-8X30-4P | 3276007107531 |
| 831523 | B16-8X40-4P | 3276007107548 |
| 831548 | B16-8X50-4P | 3276007107555 |
| 831562 | B16-8X60-4P | 3276007107562 |
| 831626 | B16-10X30-4P | 3276007107609 |
| 831525 | B16-6X40-6P | 3276007107487 |
| 831537 | B16-6X50-6P | 3276007107494 |
| 831620 | B16-6X60-6P | 3276007107500 |
| 830893 | B16-5X30-8P | 3276007107432 |
| 831586 | B16-5X40-8P | 3276007107456 |
| 831594 | B16-6X30-8P | 3276007107470 |
| 831549 | B16-8X25-8P | 3276007107524 |
| 830892 | B16-4X30-10P | 3276007107401 |

| | | |
|--------|--------------|---------------|
| 830891 | B16-5X20-10P | 3276007107425 |
| 830890 | B16-6X20-10P | 3276007107463 |
| 831563 | B16-8X20-10P | 3276007107517 |
| 830894 | B16-4X20-12P | 3276007107388 |
| 830888 | B16-4X16-15P | 3276007107449 |
| 830889 | B16-4X12-20P | 3276007107418 |
| 831634 | B16-10X80-2P | 3276007107654 |
| 831625 | B16-12X80-2P | 3276007107708 |

B16 Instructions manual



ZH: 圆柱头内六角机螺丝 8.8 级，环保镀锌

螺钉可紧锁住螺母或有内螺纹的物件,须用相应规格的内六角扳手装卸螺钉

EN:Hexagonal socket cap screw zinc plated steel 8.8

The screw can lock the nut or the object with internal thread tightly, and the screw must be installed and removed with the corresponding specification Allen wrench

UA:Гвинт оцинкований з внутрішнім шестигранником і

циліндричною головкою

Гвинт може щільно зафіксувати гайку або предмет

внутрішньою різьбою, а гвинт повинен бути встановлений і

знятий відповідною специфікацією Allen ключ

FR:Vis Allen tête cylindrique acier zingué classe 8.8

La vis peut bloquer fermement l'écrou ou l'objet avec filetage

interne, et la vis doit être installée et retirée avec la clé Allen de

spécification correspondante

ES:Tornillo Allen cabeza avellanada acero zincado clase 8.8

El tornillo puede bloquear la tuerca o el objeto con rosca interna

firmemente, y el tornillo debe instalarse y retirarse con la llave

Allen de especificación correspondiente.

PT:Parafuso Allen cabeça cilíndrica aço zincado, classe 8.8

O parafuso pode travar a porca ou o objeto com rosca interna firmemente, e o parafuso deve ser instalado e removido com a chave Allen de especificação correspondente

IT:Vite testa cilindrica esagonale acciaio zincato classe 8.8

La vite può bloccare saldamente il dado o l'oggetto con la filettatura interna e la vite deve essere installata e rimossa con la chiave a brugola specifica corrispondente

EL:Βίδα άλλεν με κυλινδρική κεφαλή από επιψευδαργυρωμένο ατσάλι 8.8

Η βίδα μπορεί να κλειδώσει το παξιμάδι ή το αντικείμενο με εσωτερικό σπείρωμα σφιχτά και η βίδα πρέπει να εγκατασταθεί και να αφαιρεθεί με την αντίστοιχη προδιαγραφή κλειδί Allen

PL:Śruba z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym, stal ocynkowana klasa 8.8

Śruba może mocno zablokować nakrętkę lub przedmiot z gwintem wewnętrznym, a śrubę należy zainstalować i usunąć

za pomocą odpowiedniego klucza imbusowego

RU:Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ оцинкованный

Винт может плотно фиксировать гайку или предмет с внутренней резьбой, и винт должен быть установлен и снят с помощью шестигранного ключа соответствующей спецификации

KZ:Мырышпен қапталған болаттан жасалған алты бұрышты шұңқырлы түпкірлі сомын 8.8

Бұрандалар гайканы немесе затты ішкі жіппен мықтап жаба алады, ал бұранданы Аллен кілтінің тиісті сипаттамасымен алып тастау керек.

RO:Șurub Allen cap cilindric din oțel zincat clasa 8.8

Șurubul poate bloca piulița sau obiectul cu filet interior, iar șurubul trebuie instalat și îndepărtat cu specificația

corespunzătoare cheie Allen

BR:Parafuso Allen cabeça cilíndrica aço zincado, classe 8.8

O parafuso pode travar a porca ou o objeto com rosca interna firmemente, e o parafuso deve ser instalado e removido com a chave Allen de especificação correspondente