

MESURES DE SECURITE

Assurez-vous de retirer les piles au cas où l'appareil ne va pas être utilisé pendant une longue période. Des piles qui fuient peuvent endommager l'appareil.

CARACTERISTIQUES

- Choix des unités °C ou °F
- Mémorisation des mini/maxi de la température et de l'humidité
- Gamme étendue de la température extérieure
- Gamme de la température intérieure : -10°C (14°F to 122°F);
- Gamme de la température extérieure : -50°C to 70°C (-58°F to 158°F);
- Gamme d'humidité intérieure : 20% to 99%RH
- Fil sonde : 3 mètres
- Batterie : 2 piles 1,5V type AAA fournies

UTILISATION

Placez les 2 piles AAA dans son logement (au dos) en respectant le sens des polarités indiquées.

- Appuyez sur le bouton °C/°F pour commuter entre les degrés Celsius (°C) et les Fahrenheit (°F).
- Appuyez sur le bouton **MAX/MIN** pour afficher la température et l'humidité les plus élevées ou les plus basses mémorisées.
- Appuyez sur le bouton **MAX/MIN** une fois, puis appuyez sur le bouton **CLR (Clear)** pour effacer la mémoire des Maxi.
- Appuyez sur le bouton **MAX/MIN** 2 fois, puis appuyez sur le bouton **CLR (Clear)** pour effacer la mémoire des Mini.



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), qui impose que les appareils ménagers usagés soient collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui le composent, et réduire l'impact sur l'environnement et la santé humaine.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. Il doit être mis au rebut dans les systèmes de reprise et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales (déchettes) et par les distributeurs.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet Équipement Électrique et Électronique.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.



CARTON ET PAPIER
À RECYCLER

Pour en savoir plus :
www.quefairemesdechets.fr

