

40mm



**Lexman**

**EN THERMAL CIRCUIT BREAKER**

**Caution:**

- 1 - In case of overheating of the cable, the electricity will be cut off automatically thanks to the thermal circuit breaker.
- 2 - Switching it back on in case of overheating:
  - Unplug the cable reel and unwind the cable.
  - Wait for the device to cool down.
  - Press down the red button located on the front side of the device.
- 3 - Warning: do not exceed the allowed maximum load.



**RECYCLING**

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.



**FR COUPE-CIRCUIT THERMIQUE**

**Attention :**

- 1 - En cas de surchauffe du câble, mise hors tension automatique grâce au coupe-circuit thermique.
- 2 - Remise en marche en cas de surchauffe :
  - Débrancher l'enrouleur et dérouler le câble.
  - Attendre le refroidissement de l'appareil.
  - Presser sur le bouton rouge situé sur la face avant de l'appareil.
- 3 - Avertissement : ne pas dépasser la charge maximale admissible.



**RECYCLAGE**

Ce produit comporte le symbole du tri sélectif pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la Directive européenne 2012/19/UE pour être recyclé ou démonté afin de minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur peut choisir de donner son produit à un organisme de recyclage compétent ou au distributeur lui ayant vendu un équipement électrique ou électronique neuf.



**PL WYŁĄCZNIK TERMICZNY**

**Uwaga:**

- 1 - W przypadku przegrzania przewodu, automatyczne wyłączenie spowodowane wyłącznikiem termicznym.
- 2 - Ponowne uruchamianie w przypadku przegrzania:
  - Odlączyć kolowrotek i rozwinąć przewód.
  - Odczekać, aż urządzenie ostygnie.
  - Naciśnąć czerwony przycisk z przodu urządzenia.
- 3 - Ostrzeżenie. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia.



**RECYCLINGU**

Produkt ten zawiera symbol recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Oznacza to, że produkt ten musi być traktowane zgodnie z Europejską dyrektywą UE/19-2012 i zostać zdemontowany lub poddany recyklingowi aby zminimalizować jego wpływ na środowisko. Użytkownik może oddać swój produkt do centrum recyklingu lub sklepu, który sprzedał mu nowe urządzenie elektryczne lub elektroniczne.



FR PL



PAP

150mm