

**WORX**  
it's your nature

Designed for  
Landroid

WA0462  
Cleaning Kit


CUT  
LEVEL **5**




EN	Gloves (Prevent hands from getting dirty and hurt)
D	Handschuhe (zur Verhinderung von Handschmutzung und Verletzungen)
F	Gants (Empêchent les mains de se salir et de se blesser)
I	Guenti (Impedisce che le mani si sporchino e si feriscano)
ES	Guantes (Evitan que las manos se ensucien y se lastimen)
NL	Handschoenen (Vermijd dat je handen vuil worden of schade oplopen)
PL	Rękawiczki (chroni dłonie przed pobrudzeniem i zranieniem)
CZ	Plukavice (chrání ruce před znečištěním a poraněním)
SK	Plukavice (chrání ruky pred znečistením a poranením)
SL	Plukavice (preprečijo umazane roke in poškodbe)
PT	Luvas (Evitar que as mãos fiquem sujas e machucadas)
HU	Kesztyűk (Szennyeződéstől és sérüléstől óvja a kezeket)
RO	Mănuși (Prevină mâinile din a se murdări sau lovi)
TR	Eldivenler (Ellerinizi zarar görmesini ve kirlenmesini önler)
DK	Handsker (Forhinder hænder at blive beskidte og ondt)
FIN	käsineet (Estää käsiin likaantumista ja kivulia)
NOR	Hanskene (Avverget at hendene blir skitne og skadede)
SV	Handskar (Förhindra att händerna blir smutsiga och skadade)
RU	Перчатки (предотвращают загрязнения и травмы рук)
ET	Kindad (hoiab käsi määrdumisest ja vigastusest ära)
LV	Cimdi (pasargā rokas no netīrumiem un ievainojumiem)
LT	Pirštinės (apsaugoti rankas nuo purvo ir traumų)



EN	Cleaning brush (brush surface and bottom dirt)
D	Reinigungsbürste (Bürstenoberfläche und Bodenschmutz)
F	Brosse de nettoyage (Nettoyer la saleté en surface et au fond)
I	Spazzolino per la pulizia (superficie della spazzola e sporco inferiore)
ES	Cepillo de limpieza (superficie del cepillo y la suciedad inferior)
NL	Borstel (Borstel het vuil van de oppervlakte en de onderkant)
PL	Szczotka czyszcząca (do szczotkowania powierzchni i brudu na dole)
CZ	Čističí kartáč (povrch šétky a spodní nečistota)
SK	Čistiaca kefa (povrch šetky a spodná nečistota)
SL	Ščetka za čiščenje (čiščenje površine in spodnje umazanije)
PT	Escova de limpeza (superfície da escova e sujira inferior)
HU	Tisztító kefe (letisztítja a felületet és alsó szennyeződést)
RO	Perie curățare (curăță suprafața și murdăria de jos)
TR	Temizleme fırçası (yüzeydeki ve dipteki kileri fırçalar)
DK	Rengøringsborste (strejfer overfladen og bundens støv)
FIN	Puhdistusharjat (harja pinta- ja pohja roskaa)
NOR	Renseborster (borsteoverflate og lavere smuss)
SV	Rengöringsborste (borsta rent höjlet och botten från smuts)
RU	Щетка для очистки (щетка для очистки поверхности и нижней части)
ET	Puhastusharjad (puhkiib pinda ja mustus põhjal)
LV	Tīrīšanas birste (birstes virsmā un apakšējā netīrumi)
LT	Valymo šepetys (valyti purvą nuo paviršiaus ir dugno)



EN	Screwdriver (remove the screw on the mower)
D	Schraubendreher (entfernen Sie die Schraube am Mäher)
F	Tournevis (retirer la vis sur la tondeuse)
I	Cacciavite (rimuovere la vite sul tosaerba)
ES	Destornillador (retire el tornillo de la podadora)
NL	Schroevendraaier (verwijder de schroef op de maaiër)
PL	Śrubokręt (do odkręcania śrub z kosiarńki)
CZ	Šroubovák (vyjme šroub na sekačce)
SK	Skrutkovač (vyjme skrutku na kosačke)
SL	Izvičaj (odstranitev vijaka kosilnice)
PT	Chave de fenda (Remove o parafuso no cortador)
HU	Csavarhúzó (eltávolítja a fűnyíró csavarját)
RO	Șurubelniță (îndepărtați șurubul de pe tăietor de iarbă)
TR	Tomavida (biçme makinası üzerindeki vidayı çıkarır)
DK	Skruetrækker (fjerner skruen på klipperen)
FIN	ruuvimeisseli (Irrota ruuvi leikkuri)
NOR	Skrutrekker (Fjern skruen på klipperen)
SV	Skruvmejsel (ta bort kniven på gräsklipparen)
RU	Отвертка (выверните винт на косилке)
ET	Kruvikeeraja (eemaldab niiduki kruvi)
LV	Skrūvgriezis (izgriezt skrūvi no pļāvēja)
LT	Atsuktukas (išsukti vėjųapjovės varžta)



EN	Screwdriver (remove the screw on the mower)
D	Schraubendreher (entfernen Sie die Schraube am Mäher)
F	Tournevis (retirer la vis sur la tondeuse)
I	Cacciavite (rimuovere la vite sul tosaerba)
ES	Destornillador (retire el tornillo de la podadora)
NL	Schroevendraaier (verwijder de schroef op de maaier)
PL	Śrubokręt (do odkręcania śrub z kosiarńki)
CZ	Šroubovák (vyjme šroub na sekačce)
SK	Skrutkovač (vyjme skrutku na kosačke)
SL	Izvičaj (odstranitev vijaka kosilnice)
PT	Chave de fenda (Remove o parafuso no cortador)
HU	Csavarhúzó (eltávolítja a fűnyíró csavarját)
RO	Șurubelniță (îndepărtați șurubul de pe tăietor de iarbă)
TR	Tomavida (biçme makinası üzerindeki vidayı çıkarır)
DK	Skruetrækker (fjerner skruen på klipperen)
FIN	ruuvimeisseli (Irrota ruuvi leikkuri)
NOR	Skrutrekker (Fjern skruen på klipperen)
SV	Skruvmejsel (ta bort kniven på gräsklipparen)
RU	Отвертка (выверните винт на косилке)
ET	Kruvikeeraja (eemaldab niiduki kruvi)
LV	Skrūvgriezis (izgriezt skrūvi no pļāvēja)
LT	Atsuktukas (išsukti vėjųapjovės varžta)