

# BARRIÈRE À RONGEURS

## RÉPULSIF ULTRASONS RATS & SOURIS



FRÉQUENCE  
VARIABLE  
ÉVITE  
L'ACCOUTUMANCE

200 m<sup>2</sup>  
(2x100 m<sup>2</sup>)

MODE D'EMPLOI  
BARZONE



Chambre



Cuisine



Salon



Garage

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le répulsif ultrasons rats et souris, émet des ultrasons qui couvrent efficacement jusqu'à 100 m<sup>2</sup> de superficie. Pour éviter l'accoutumance, la fréquence des ultrasons émis par l'appareil varie constamment, créant ainsi un environnement hostile et insupportable pour les rats et souris qui s'éloignent de votre pièce (garage, grenier, cuisine...).

La surface protégée diminue en fonction de l'encombrement de la pièce et des matières qui constituent les murs, sols et plafonds. Les propriétés physiques des ultrasons ne permettent pas au son de traverser les murs ou les meubles. Des appareils supplémentaires peuvent être rajoutés pour une meilleure protection des grandes pièces.

Le répulsif ultrasons rats et souris va réduire considérablement la présence des rongeurs dans vos maisons. Il est inaudible par l'Homme, les chiens, chats et animaux de ferme.

Les rongeurs domestiques tels que hamsters, souris blanches, cochons d'inde, lapins ... ne peuvent pas être installés dans une pièce protégée par le répulsif BARZONE. Compter environ 2 semaines pour voir les résultats. Pour éviter que les nuisibles ne reviennent, l'appareil doit fonctionner en continu.



## MODE D'EMPLOI

1. Brancher l'appareil sur une prise murale située à basse hauteur dans un endroit aussi dégagé que possible.
2. Le témoin lumineux de fonctionnement s'allume.
3. Les ultrasons protègent sur une surface allant jusqu'à 100m<sup>2</sup> par appareil.

## IDÉAL POUR :



Chambre



Cuisine



Salon



Garage

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ce produit n'est pas un jouet, tenir hors de la portée des enfants.
  - Pour usage intérieur uniquement. Ne pas utiliser dans les pièces contenant beaucoup d'humidité.
  - Éviter le contact avec de l'eau ou un autre liquide.
1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles ont reçu une formation ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les

dangers impliqués.

2. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
3. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

## DESRIPTIF TECHNIQUE

Tension d'entrée/ courant : 220/240 V

Fréquence : 30 kHz – 68 kHz

Décibel : >115 dB

Surface : 100m<sup>2</sup> / appareil



FR

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

