












- PL** INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI
- SK** NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU
- DE** MONTAGE- UND AUFBAUANLEITUNG
- EN** INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE
- FR** INSTALLATION ET UTILISATION – MODE D'EMPLOI
- EST** PAIGALDUS-JA KASUTUSJUHEND
- HU** SZERELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ
- LT** MONTAVIMO IR EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA
- LV** MONTĀŽAS UN EKSPLOATĀCIJAS INSTRUKCIJA
- RO** INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ ȘI OPERARE
- RU** ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
- CZ** NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU
- UA** ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ
- BY** ІНСТРУКЦЫЯ ПА МАНТАЖЫ І ЭКСПЛУАТАЦЫЇ



11







11






12

A




12

B



13

A




B



14



ABATTANT DE WC



Conseil d'utilisation et garantie

Utiliser uniquement de l'eau tiède, savonneuse (ex. Savon liquide) et un tissu doux pour nettoyer la surface et les charnières. Ne pas utiliser d'abrasif ou des produits qui contiennent de l'eau de javel ou l'alcool pour nettoyer votre abattant (ex. produits nettoyants pour salle de bain et les lingettes), car ils peuvent endommager la surface de l'abattant et les charnières, ce qui n'est pas couvert par la garantie. Laisser l'abattant en position verticale lorsque vous utilisez l'eau de javel pour nettoyer la cuvette de votre WC, jusqu'à ce que l'eau de javel soit bien rincée. Essuyer les gouttes d'urine immédiatement avec de l'eau.

Garantie: 2 ans - Ce produit est garanti contre les défauts de matière première et de fabrication pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat. Si le produit est défectueux, votre unique recours sera un remplacement de valeur égale. La garantie ne sera pas prolongée lors d'un remplacement. Pendant la première année, veuillez contacter le lieu d'achat. Aucun remboursement ne sera donné pour les dépenses d'enlèvement et de remplacement du produit. La garantie sera annulée en l'absence d'un reçu. La garantie sera annulée si le produit n'a pas été installé, utilisé ou entretenu selon les instructions, si le produit n'a pas été utilisé pour l'application prévue ou s'il a été modifié ou réparé sans l'accord formel écrit du fabricant.