





KISKI

EAN : 3276007484571
N2131UB-1



2/2



2022/06-V01

FR Manuel d'Instructions

ES Manual de Instrucciones

PT Manual de Instruções

IT Manuale di Istruzioni

EL Εγχειρίδιο Οδηγιών

PL Instrukcja Obsługi

UA Інструкція з Експлуатації

RO Manual de Instrucțiuni

DE Anleitung Handbuch

EN Instructions Manual

*Année de garantie / años de garantía / Ano de garantia / Anno di garanzia / Έτος εγγύησης / Rok gwarancji / Гарантія років / Anul de garanție / Año de garantía / Jahr der Garantie / Year of guarantee

** réparable / reparabile / reparável / riparabile / διορθώσιμος / naprawiany / ремонтний / reparabil / reparaturfähig / repairable



Montage / Montaje / Montagem / Montaggio / Συναρμολόγηση / Montaj / Збірка /
Montaj / Assembly



4



Utilisation / Utilización / Utilização / Uso / Χρήση / Użytkowanie /
Використання / Utilizare / Use



5

FR : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / ES : CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / PT : CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / IT : CARATTERIS-
TICHE TECNICHE / EL : ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / PL : DANE TECHNICZNE / UA : / RO : CARACTERISTI TEHNICE / DE : TECHNISCHE
MERKMALE / EN : TECHNICAL CHARACTERISTICS



1 / 2



1




4



6



7




9



11




17



24




27



ta:40°C



A x1



B x5



C x5




D x5







1



2




3



$\Phi \geq 40\text{mm}$






Choisissez le mode / Elegir el modo / Escolha o modo / Scegli la modalità / Επιλέξτε λειτουργία / Виберіть режим / Wybierz tryb / Alegeți modul / Modus wählen / Choose mode

Lorsque le produit est activé: Vitesse/intensité / Cuando el producto está encendido: Velocidad/intensidad / Quando o produto está ligado: Velocidade/intensidade / Quando il prodotto è acceso: Velocità/intensità / Όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο: Ταχύτητα/ένταση / Коли продукт увімкнено: Швидкість/інтенсивність / Gdy produkt jest włączony: Prędkość/intensywność / Când produsul este pornit: Viteză/intensitate / Wenn das Gerät EIN ist: Geschwindigkeit/Intensität / When the product is ON: Speed/Intensity

ON/Pression longue OFF / ON/Pulsación larga OFF / ON/Prensa longa OFF / ON/Spengimento prolungato / ON/Μακρόχρονο πάτημα OFF / ON/Довге натискання OFF / ON/długie naciśnięcie OFF / ON/Apăsați lung OFF / ON/Lang drücken OFF / ON/Long press OFF

Changer de couleur / Cambiar el color / Mudar cor / Cambia colore / Αλλάξε χρώμα / Змінити колір / Zmień kolor / Schimba culoarea / Farbe ändern / Change color



Traduction de la version originale du mode d'emploi / Traducción de las Instrucciones originales / Tradução das Instruções Originais / Traduzione delle istruzioni originali / Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών / Tłumaczenie instrukcji oryginalnej / Переклад оригінальної інструкції / Traduce - rea instrucțiunilor originale / Tradução das Instruções Originais / Original-Anleitung / Original Instructions.

Made in China
Країна походження: Китай

EU ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS00001 - 59790 RONCHIN - FRANCE

UA ТОВ «Адео Сервісез С.А.», вул. Саді Карно, CS 00001, 59790 Роншен, Франція.

ZA Imported by Adeo South Africa (PTY) LTD T/A Leroy Merlin, Hosted in Leroy Merlin Fourways Store 35 Roos Street, Witkoppen Ext 97, Sandton, 2191 Johannesburg, Gauteng, South Africa. Tel: +27 10 493 8000 Email: contact@leroymerlin.co.za.

BR IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR: LEROY MERLIN
COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ:
01.438.784/0001-05 Rua Pascoal Pais, nº. 525, 6º andar,
cj 61 a 64 - Vila Cordeiro, São Paulo - SP CEP: 04581-060
CALM (Central de Atendimento Leroy Merlin) Capitais
4020-5376 Demais Regiões 0800-0205376