

## INSTALLATION

- Poser le radiateur sur une surface sèche, stable et propre.
- UTILISATION A L'INTERIEUR UNIQUEMENT

### Branchement :

- Couper le courant
- Brancher les fils d'après le schéma correspondant
- Refermer la sortie de câble ou la boîte de dérivation
- Rétablir le courant

Un moyen de déconnexion (fusible, disjoncteur, ...) doit être intégré au câblage fixe conformément aux règles de câblage nationales. La distance entre ses deux contacts ne doit pas être inférieure à 3 mm.

### Fixation

