

## NOTICE / INSTRUCTIONS

- Pensez à nettoyer 1 fois par trimestre votre bloc porte pour s'assurer du bon fonctionnement. Utilisez un chiffon doux.
  - Merci de lire attentivement ces instructions et de les conserver pour de prochaines utilisations
  - Produit destiné à un usage intérieur uniquement.
  - Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec le produit.
  - En raison du niveau sonore de l'alarme, il est déconseillé d'utiliser le produit dans une chambre de nourrisson.
  - « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/UE - Ce produit a été créé et fabriqué avec du matériel de haute qualité et des composants recyclables et réutilisables. Lorsque vous pouvez apercevoir le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée sur le produit, cela signifie que le produit est conforme aux Directives Européennes 2012/19/EU Veillez à vous tenir informé des systèmes locaux de recyclage des produits électriques et électroniques. Suivez les règles locales, et ne vous débarrassez pas de produits usagés en les jetant dans une poubelle classique chez vous. Le recyclage de votre appareil participera à éviter les impacts négatifs sur l'environnement et sur la santé publique. »
1. Retirez la partie inférieure et positionnez la pile 9 volt en respectant la polarité  
Remettre le capot
  2. Choisir le niveau sonore en positionnant le curseur latéral sur le niveau de sensibilité souhaité : H = Fort / M = médian / L = bas
  3. Mettre le produit en position « On »
  4. Positionnez le cale porte à l'endroit désiré ... votre appareil est prêt à être utilisé



REF : BLOC03  
BLOC PORTE  
Fabriqué en R.P.C.



**venteo**  
17 rue de la Garenne  
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE  
FRANCE  
venteo@venteo.fr - www.venteo.fr  
01 34 25 85 51