



EAN : 3276007670691
Ref : WP2130-5M-IC



2/2



2023-07-V01

FR Manuel d'Instructions

ES Manual de Instrucciones

PT Manual de Instruções

IT Manuale di Istruzioni

EL Εγχειρίδιο Οδηγιών

PL Instrukcja Obsługi

UA Інструкція з Експлуатації

RO Manual de Instrucțiuni

BR Manual de Instrução

DE Anleitung Handbuch

EN Instructions Manual
















FR : Montage / ES: Montaje / PT: Montagem / IT: Montaggio / EL: Συναρμολόγηση /
PL: Montaż / UA: Збірка / RO: Montaj / BR: Montagem / DE: Montage / EN: Assembly




FR: Utilisation / ES: Utilización / PT: Utilização / IT: Uso / EL: Χρήση / PL: Użytkowanie
/ UA: Використання / RO: Utilizare / BR: Utilização / DE: Verwenden Sie / EN: Use


FR: CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / ES: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / PT: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /
IT: CARATTERISTICHE TECNICHE / EL: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / PL: DANE TECHNICZNE / UA: ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ / RO: CARACTERISTICI TEHNICE / BR: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / DE: TECHNISCHE
CHARAKTERISTIKA / EN: TECHNICAL CHARACTERISTICS








(A) x1



(B) x1




(C) x1



(D) x15



(E) x30








(F) x1



(G) x1





⊕ PZ










1



2




3





IP44

IP65



Sélecteur de couleurs / Selector de colores /
 Seletor de cores / Selettore di colori /
 Επιλογήας χρωμάτων / Selektor kolorów /
 Селектор кольорів / Selector de culori /
 Seletor de cores / Farbauswahl / Kleurkiezer /
 Color selector



SPEED -
 Vitesse / Velocidad / Velocidade /
 Velocità / Ταχύτητα / Прędkość /
 Швидкість / Vitezã / Velocidade /
 Geschwindigkeit / Snelheid / Speed

FLASH
 Clignotant / destello / piscar /
 lampeggiante / λάμψη / Migać /
 σπανάξ / intermitent / relámpago /
 /flits / Blinken / Flash

FADE
 Fondu / Descolorarse / Desvaneça /
 sfumato / ξεθωριάζει / rozmycie /
 зникати / estompare / afnemen /
 desvanecimento / Verblissen / Fade

STROBE
 Stroboscope / Estroboscópio /
 Estroboscópio / stroboscopio /
 Strobe / stroboskop / стрібає /
 stroboscop / estroboscópio /
 stroboscop / Blitz / Strobe

SMOOTH
 Lumière tamisée / Luz tamizada /
 uz difusa / Luce tenue / Λείος /
 gładki / гладкий / amurg / Luz de fundo /
 Glatt / Gedempt licht / Smooth


METEOR
 Météor / Meteorito / Meteoro /
 Meteora / Μετεωρίτης / Meteoryt /
 Meteor / Meteor / Meteoro /
 Meteor / Meteor / Meteor

JUMP
 Sauter / Saltar / Pular /
 Saltare / Πηδήξε / Skok /
 прыгать / Секіпу / Стрибати /
 Sãri / Pular / Springen / Springen / Jump

STACK
 Empiler / Apilar / Empilhar /
 Impilare / Στοίβαξη / Stosować /
 Стек / A empila / Empilhar /
 Stapeln / Stapelen / Stack

Réagit à la musique / Intermitente
 musical / Pisca musical / Lampeggiante
 musicale / Μουσικό αναβοσβήνov /
 Migający muzyczny /
 Музичний миготливий / Intermitent
 muzical / Pisca musical / Musikalischer
 Blinker / Muzikaal knipperlicht /
 Musical blinker

FR: «Choisissez une configuration et appuyez 3 secondes jusqu'au flash pour mémoriser.»
 ES: «Elige una configuración y mantén presionado durante 3 segundos hasta que parpadee para memorizar.»
 PT: «Escolha uma configuração e pressione por 3 segundos até piscar para memorizar.»
 IT: «Scegli una configurazione e premi per 3 secondi fino al lampeggio per memorizzare.»
 EL: «Επιλέξτε μια ρύθμιση και πατήστε για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει για να αποθηκευτεί.»
 PL: «Wybierz konfigurację i przytrzymaj przez 3 sekundy, aż zaświeci się, aby zapamiętać.»
 UK: «Оберіть налаштування і утримуйте протягом 3 секунд до миготіння для запам'ятовування.»
 RO: «Alegeți o configurație și apăsați timp de 3 secunde până la flash pentru a memoriza.»
 BR: «Escolha uma configuração e pressione por 3 segundos até piscar para memorizar.»
 DE: «Wählen Sie eine Konfiguration aus und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, bis sie aufleuchtet, um sie zu speichern.»
 NL: «Kies een configuratie en houd 3 seconden ingedrukt tot het knippert om te onthouden.»
 EN: «Choose a configuration and press for 3 seconds until it flashes to memorize.»





- FR** Ce produit est recyclable. S'il ne peut plus être utilisé, veuillez l'apporter dans un centre de recyclage de déchets.
- ES** Este producto es reciclable. Si ya no se puede usar, llévelo a un centro de reciclaje de residuos.
- PT** Este produto é reciclável. Se deixar de o utilizar, entregue-o num centro de reciclagem de resíduos.
- IT** Questo prodotto può essere riciclato. Se deve essere smaltito, portalo presso un centro di riciclaggio.
- EL** Αυτό το προϊόν είναι ανακυκλώσιμο. Εάν δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί, μεταφέρετε την σε κάποιο κέντρο ανακύκλωσης απορριμμάτων.
- PL** Ten produkt poddawany jest recyklingowi, kiedy przestaje być użyteczny należy dostarczyć go do punktu zbiórki odpadów.
- UA** Цей продукт може перероблятися. Якщо воно більше не є придатне для використання, здайте його в утилізаційний центр.
- RO** Acest produs este reciclabil. Dacă nu mai poate fi folosit, vă rugăm să îl aduceți într-un centru de reciclare a deșeurilor.
- BR** Este produto é reciclável. Se não puder mais ser usado, descarte em um centro de reciclagem de resíduos.
- DE** Dieses Produkt ist recycelbar. Wenn es nicht mehr verwendet werden kann, bringen Sie es bitte zum Recycling-Center.
- EN** This product is recyclable. If it cannot be used anymore, please take it to waste recycling centre.



FR Traduction de la version originale du mode d'emploi / ES Traducción de las Instrucciones originales / PT Tradução das Instruções Originais / IT Traduzione delle istruzioni originali / EL Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών / PL Tłumaczenie instrukcji oryginalnej / UA Переклад оригінальної інструкції / RO Traducerea instrucțiunilor originale / BR Tradução das Instruções Originais / DE Übersetzung der Originalversion der Gebrauchsanweisung / Original Instructions.

Made in China

Країна походження: Китай

EU ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS00001 - 59790 RONCHIN - FRANCE

UA Виробник: ТОВ "Адео Сервісес С.А.", вул. Саді Карно, СС 00001, 59790 Роншен, Франція.
Імпортер: ТОВ "Леруа Мерлен Україна", 04201 Україна, м. Київ, вул. Полярна 17А, +380 44 498 46 00. Імпортер приймає претензії від споживачів щодо товару, а також проводить його ремонт, технічне і гарантійне обслуговування

BR LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
CNPJ: 01.438.784/0001-05
Rua Pascoal Pais, nº. 525, 6º andar cj 61 a 64, Vila Cordeiro, São Paulo - SP. CEP: 04581-060
CALM (Central de Atendimento Leroy Merlin) Capitais
4020-5376 Demais Regiões 0800-0205376

ZA Imported by Adeo South Africa (PTY) LTD T/A Leroy Merlin,
Hosted in Leroy Merlin Fourways Store 35 Roos Street, Witkoppen
Ext 97, Sandton, 2191 Johannesburg, Gauteng, South Africa.
Tel: +27 10 493 8000 Email: contact@leroymerlin.co.za.