FR ES PT IT EL PL RO UA EN

Télécommande pour USB rechargeable multifonction

Lexman

FONCTIONS

144SA-A006-Q1WE
EAN:3276007869507



La télécommande peut régler l'ampoule jusqu'à une distance de 5 mètres. Une seule télécommande peut contrôler plusieurs ampoules en même temps.



Appuyer sur le bouton sur le corps de la lampe peut changer la sortie de lumen (On 100% - 50% - 25% - off 0%)

Rechargeable

Les ampoules doivent être complètement chargées avant la première utilisation. Avec indicateur pour montrer l'état de charge. L'indicateur est rouge lors de la charge et vert lorsqu'il est complètement chargé. Alerte de batterie faible : Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 20%, l'indicateur clignote

Deux façons de charger l'ampoule : a. Méthode de charge rapide d' 1 heure avec un câble USB-C (5V 2A). b. Méthode de charge commune de 10-12 heures via la base E27 (Le support de lampe doit être connecté à l'électricité).

Service

La piles lithium 3V CR 2025 est incluse.Retirez la partie en plastique de sécurité avant de l'utiliser pour la première fois.

Installation des piles

Installez les piles dans le sens adéquat et ne les court-circuitez pas. N'essayez pas de démonter ou de charger les piles. Gardez les piles à l'abri du feu et de l'humidité . Suivez les instructions du fabricant des piles lors de l'installation de nouvelles piles.



CONSIGNES DE SECURITE

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil, et conservez-la pour consultation ultérieure en cas de besoin, confiez-la à un tiers.

Usage intérieur uniquement.

1. Température ambiante : -10°C à 40 °C
2. Cette lampe ne convient pas pour une utilisation avec un variateur.
3. Cette lampe doit être utilisée avec une alimentation électrique appropriée.
4. Pour garantir un fonctionnement optimal, n'utilisez pas cette lampe dans un environnement humide ou poussiéreux, y compris, mais sans s'y limiter, aux conditions suivantes : les salles de bains, les salles de sauna, . . .
5. Bande de fréquence : 433.05-434.79MHz
6. Puissance de sortie RF : Max -21.062dBm

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ATTENTION! Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Ils doivent être déposés dans un point de collecte dédié pour une élimination respectueuse de l'environnement conformément à la réglementation locale. Renseignez-vous auprès de votre collectivité locale ou de votre revendeur pour toute information sur le recyclage. Les matériaux d'emballage sont recyclables. Éliminez les matériaux d'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement et mettez-les à la disposition du service de collecte de matériaux recyclables.

Li-Ion

Les batteries doivent être recyclées ou détruites de manière appropriée. Ne jetez pas les batteries dans les ordures ménagères, les déchets municipaux ou au feu, car elles risqueraient de fuir ou d'exploser. N'ouvrez pas, ne court-circuitez pas et n'endommagez pas les batteries, au risque de provoquer des blessures.

MAINTENANCE/NETTOYAGE

Débranchez du secteur avant toute intervention de maintenance ou de nettoyage

Retirez les piles de l'équipement que ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée. Pour la sécurité des enfants, les piles ne sont pas accessibles. Les piles doivent être remplacées par un adulte. Tenir hors de portée des enfants. Le fait d'avaler une pile peut être mortel, consultez immédiatement un médecin. Si le compartiment à piles ne se ferme pas en toute sécurité, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.

FR Adeo Services déclare que l'équipement radioélectrique portant la référence mentionnée en première page de ce document, est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.product-regulatory.adeoservices.com

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France

FR IT PAP

FR ES PT IT EL PL RO UA EN

Mando a distancia incluido para controla la bombilla.

Lexman

Funcionalidad

144SA-A006-Q1ME
EAN:3276007869507

El control remoto puede configurar la bombilla hasta una distancia de 5 metros. Un solo control remoto puede controlar varias bombillas al mismo tiempo.



Presionar el botón en el cuerpo de la lámpara puede cambiar la intensidad luminica (On 100% - 50% - 25% - off 0%)

Recargable

Las bombillas necesitan estar completamente cargadas antes del primer uso. Con indicador para mostrar el estado de carga. El indicador se muestra en rojo cuando se está cargando y en verde cuando está completamente cargado. Alerta de batería baja: Cuando el nivel de la batería es inferior al 20%, el indicador parpadeará.

Dos formas de cargar la bombilla: a. Método de carga rápida de 1 hora con un cable USB-C (5V 2A). b. Método de carga común de 10-12 horas a través de la base E27 (El soporte de la lámpara necesita estar conectado a la electricidad).

Reparación

Pilas de litio CR2025de 3V incluida.
Antes de utilizar el producto por primera vez, retire la lengüeta de plástico de seguridad.

Cómo instalar las pilas

No instale las pilas en la dirección incorrecta ni cortocircuite las pilas. No intente desmontar ni cargar las pilas. Mantenlogalas lejos del fuego y de la humedad. Siga las instrucciones del fabricante de las pilas cuando instale pilas nuevas.



CONSIGNAS DE SEGURIDAD

Antes de utilizar el equipo, lea detenidamente todo el manual de instrucciones, y guárdelo para que usted u otra persona pueda volver a consultarlo en el futuro.

Sólo para uso en interiores.

1. Temperatura ambiente: De -10°C a 40 °C
2. Esta lámpara no es apta para su uso con un regulador.
3. Esta lámpara debe utilizarse con una alimentación eléctrica adecuada.
4. Para garantizar un funcionamiento óp mo, no utilice esta lámpara en un entorno húmedo o polvoriento, incluyendo, entre otros, los cuartos de baño, las salas de sauna, etc.
5. Banda de frecuencia : 433.05-434.79MHz
6. Potencia de emisión de RF : Max -21.062dBm

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

¡ATENCIÓN! Los productos eléctricos no deben desechane con los residuos domés cos. Deberán depositarse en un punto de recogida específico (punto limpio) para su eliminación de manera respetuosa con el medio ambiente, con arreglo a la norma va local. Para más información sobre el reciclaje, pregunte en su Ayuntamiento o en el establecimiento donde adquirió el producto. Los materiales de embalaje son reciclables. Deseche los materiales del embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente y póngalos a disposición del servicio de recogida de materiales reciclables.

Li-Ion

Las baterías deben reciclarse o destruirse de forma apropiada. No tire las baterías a la basura, residuos municipales ni al fuego, ya que podrían explotar o producirse fugas. No abra, cortocircuite ni dañe las baterías, ya que podrían ocasionar lesiones.

MANTENIMIENTO/LIMPIEZA

Desconecte el aparato de la red antes de realizar cualquier intervención de mantenimiento o de limpieza.

Si no se va a utilizar el equipo durante un l arpo periodo de tiempo, extraer las pilas.Para mayor seguridad de los niños, las pilas no son accesibles. La sustitución de las pilas debe realizarla una persona adulta. Mantenerlas fuera del alcance de los niños. Tragarse una pila puede ser fatal. En caso de ingestión,acudir al médico de inmediato. Si el compartimento de las pilas no se puede cerrar de manera segura, dejar de utilizar el producto y mantenerlo fuera del alcance de los niños.

ES Adeo Services declara que el equipo de radio que lleva la referencia mencionada en la primera página de este documento, es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección web: www.product-regulatory.adeoservices.com.

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France

FR IT PAP

FR ES PT IT EL PL RO UA EN

Controle remoto para USB recarregável multifuncional

Lexman

Operação

144SA-A006-Q1ME
EAN:3276007869507

O controle remoto pode configurar a lâmpada até a distância de 5 metros. Um único controle remoto pode controlar várias lâmpadas ao mesmo tempo.

Pressionar o botão no corpo da lâmpada pode alterar a saída de lúmens (On 100% - 50% - 25% - off 0%)

Recarregável



As lâmpadas precisam estar totalmente carregadas antes do primeiro uso. Com indicador para mostrar o status de carregamento. O indicador fica vermelho quando está carregando e verde quando está totalmente carregado. Alerta de bateria fraca: Quando o nível da bateria é inferior a 20%, o indicador piscará.

Duas maneiras de carregar a lâmpada: a. Método de carregamento rápido de 1 hora com um cabo USB-C (5V 2A). b. Método de carregamento comum de 10-12 horas via base E27 (O suporte da lâmpada precisa estar conectado à eletricidade).

Serviço

Pilhas de lítio 3V CR 2025 incluída. Re r a parte em plás co de proteção antes de a u tar pela primeira vez.

Como colocar as pilhas

Não coloque as pilhas na direção errada e não provoque um curto-circuito nas mesmas. Não tente desmontar ou carregar as pilhas. Mantenha-as afastadas do fogo e da humidade. Siga as instruções do fabricante das pilhas quando colocar pilhas novas.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente este folheto antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consulta posterior, em caso de necessidade, e confie-o a terceiros.

Exclusivamente para utilização interna.

1. Temperatura ambiente: De -10°C–40°C
2. Esta lâmpada não é adequada para umautilização com um variador.
3. Esta lâmpada deve ser utilizada com uma alimentação elétrica adequada.
4. Para garantir um ótimo funcionamento, não utilize esta lâmpada num ambiente húmido ou poeirento, incluindo, mas sem se limitar, às condições seguintes: as casas de banho, as salas de sauna, etc.
5. Banda de frequência : 433.05-434.79MHz
6. Potência de saída de RF : Max -21.062dBm

PROTEÇÃO DO AMBIENTE

ATENÇÃO! Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. Devem ser depositados num ponto de recolha específico para uma eliminação que respeite o ambiente, em conformidade com a regulamentação local. Para mais informações sobre a reciclagem, contacte a sua autarquia ou o revendedor para qualquer informação sobre a reciclagem. Os materiais da embalagem são recicláveis. Elimine os materiais da embalagem de forma a respeitar o ambiente e coloque-os à disposição do serviço de recolha de materiais recicláveis.

Li-Ion

As baterias devem ser adequadamente recicladas ou destruídas. Não deite as baterias no caixote do lixo doméstico, do lixo municipal ou no fogo, pois podem vazar ou explodir. Não abra, não coloque em curto-circuito, nem danifique as baterias, pois isso pode provocar-lhe lesões.

MANUTENÇÃO/LIMPEZA

Desligue da rede elétrica antes de qualquer intervenção de manutenção ou de limpeza.

Remova as pilhas do equipamento se este não vai ser utilizado durante umperíodo de tempo prolongado. Para segurança dascrianças, as pilhas não estão facilmente acessíveis. A substituição das pilhas tem de ser feita por um adulto. Manter fora do alcance das crianças. Engolir uma pilha pode ser fatal, procure ajuda médica imediatamente. Se o compartimento das pilhas não fechar com segurança, deixe de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças.

PT Adeo Services declara que o equipamento de rádio com a referência mencionada na primeira página deste documento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço Web: www.product-regulatory.adeoservices.com

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France

FR IT PAP

FR ES PT IT EL PL RO UA EN

Telecomando per USB ricaricabile multifunzione

Lexman

Operazione

144SA-A006-Q1WE
EAN:3276007869507

Il telecomando può impostare la lampadina fino a una distanza di 5 metri. Un solo telecomando può controllare più lampadine contemporaneamente.



Premendo il pulsante sul corpo della lampada è possibile modificare l'uscita del lumen (On 100% - 50% - 25% - off 0%)

Ricaricabile

Le lampadine devono essere completamente caricate prima del primo utilizzo. Con indicatore per mostrare lo stato di carica. L'indicatore è rosso durante la carica e verde quando è completamente carico. Avviso di batteria scarica: Quando il livello della batteria è inferiore al 20%, l'indicatore lampeggia.

Due modi per caricare la lampadina: a. Metodo di ricarica rapida di 1 ora con un cavo USB-C (5V 2A). b. Metodo di ricarica comune di 10-12 ore tramite base E27 (Il supporto della lampada deve essere collegato all'elettricità).

Inserimento batterie

Pile al litio da 3 V CR 2025 inclusa. Rimuovere la linguetta di sicurezza in plastica prima del primo utilizzo.

Come inserire le batterie

Non inserire le batterie nel verso sbagliato e non cortocircuitarle. Non tentare di smontare o ricaricare le batterie. Tenere lontano dal fuoco e dall'umidità. Per inserire nuove batterie, seguire le istruzioni del fabbricante.



INDICAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarle per consultazioni successive; se necessario, fornirle a terzi.

Solo per uso interno.

1. Temperatura ambiente: da -10°C a 40°C
2. Questa lampadina non è adatta per l'utilizzo con un dimmer.
3. Questa lampadina deve essere utilizzata con un'alimentazione elettrica appropriata.
4. Per garantire un funzionamento ottimale, non utilizzare questa lampada in ambienti umidi o polverosi, compree, a titolo non esaustivo, le seguenti condizioni: bagni, saune...
5. Banda di frequenza : 433.05-434.79MHz
6. Potenza RF in uscita : Max -21.062dBm

TUTELA DELL'AMBIENTE

ATTENZIONE! Iprodotti elettrici non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Devono essere depositati presso un punto di raccolta dedicato, pe uno smaltimento rispettoso dell'ambiente, conformemente alla normativ locale. Per qualsiasi informazione sul riciclaggio, rivolgersi al proprio ente local o al proprio rivenditore. I materiali di imballaggio sono riciclabili. Smaltire materiali di imballaggio in modo ecologico e metterli a disposizione del servizi di raccolta dei materiali riciclabili.

Li-Ion

Le batterie devono essere riciclate o smaltite in modo adeguato. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici, nei rifiuti municipali o nel fuoco, poiché rischierebbero di perdere o di esplodere. Non aprire, non mettere in cortocircuito e non danneggiare le batterie: rischio di lesioni.

MANUTENZIONE/PULIZIA

Scollegare dalla rete prima di qualsiasi intervento di manutenzione o di pulizia.

Rimuovere le batterie dall'apparecchiatura se non si intende utilizzarla per un lungo periodo di tempo. Per la sicurezza dei bambini, le batterie non sono accessibili. La sostituzione della batteria deve essere effettuata da un adulto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. L'ingerimento della batteria può essere letale, consultare immediatamente un medico. Se il vano batteria non si chiude correttamente, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

IT Adeo Services dichiara che l'apparecchiatura radio recante il riferimento indicato nella prima pagina del presente documento è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo web: www.product-regulatory.adeoservices.com

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France

FR IT PAP

FR ES PT IT EL PL RO UA EN

Τηλεχειριστήριο για πολυλειτουργικό επαναφορτιζόμενο USB

Lexman

Λειτουργία

144SA-A006-Q1WE
EAN:3276007869507



Το τηλεχειριστήριο μπορεί να ρυθμίσει τον λαμπτήρα μέχρι απόσταση 5 μέτρων. Ένα τηλεχειριστήριο μπορεί να ελέγξει πολλούς λαμπτήρες ταυτόχρονα.

Πιέζοντας το κουμπί στο σώμα του λαμπτήρα μπορεί να αλλάξει η έξοδος λούμεν (On 100% - 50% - 25% - off 0%)

Επαναφορτιζόμενο

Οι λαμπτήρες πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένοι πριν από την πρώτη χρήση. Με δείκτη για να δείχνει την κατάσταση φόρτισης. Ο δείκτης είναι κόκκινος όταν φορτίζει και πράσινος όταν είναι πλήρως φορτισμένος. Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας: Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι κάτω από το 20%, ο δείκτης θα αναβοσβήσει.

Δύο τρόποι για να φορτίσετε τον λαμπτήρα: a. Μέθοδος γρήγορης φόρτισης 1 ώρας με καλώδιο USB-C (5V 2A). b. Κοινή μέθοδος φόρτισης 10-12 ωρες μέσω βάσης E27 (Η βάση της λάμπας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα).

Σέρβις

Μπαταρίες λιθίου 3V CR2025 συμπεριλαμβάνεται. Αφαιρέστε το πλαστικό μέρος ασφαλείας πριν την πρώτη χρήση.

Τοποθέτηση μπαταριών

Μην τοποθετείτε τις μπαταρίες σε εσφαλμένη κατεύθυνση και μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες. Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε ή να φορτίσετε τις μπαταρίες. Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από φωτιά και υγρασία. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή των μπαταριών, όταν τοποθετείτε νέες μπαταρίες.



ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση ή, αν χρειαστεί, δώστε τις σε ένα άλλο άτομο να τις φυλάξει.

Μόνο για εσωτερική χρήση.

1. Θερμοκρασία χώρου: -10°C ως 40 °C
2. Ο λαμπτήρας δεν είναι συμβατός με τη χρήση ρυθμιστή φωτισμού.
3. Ο λαμπτήρας πρέπει να χρησιμοποιείται με κατάλληλη ηλεκτρική παροχή.
4. Για να διασφαλίζεται η ιδανική λειτουργία του λαμπτήρα, μην τον χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με υγρασία ή σκόνη, συμπεριλαβαινομένων, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων συνθηκών: σε λουτρά, σάουνες κ.λπ.
5. Ζώνη συχνοτήτων : 433.05-434.79MHz
6. Ισχύς εξόδου RF : Max -21.062dBm

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικό σημείο συλλογής, προκειμένου να απορρίπτονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ενημερωθείτε από τις τοπικές δημοτικές ή κοινοτικές αρχές ή από το κατάστημα πώλησης και ζητήστε πληροφορίες για την ανακύκλωση. Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και θέστε τα στη διάθεση της υπηρεσίας αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών.

Li-Ion

Οι μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται ή να καταστρέφονται με κατάλληλο τρόπο. Μην πετάτε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα, στους δημοτικούς κάδους απορριμμάτων ή στη φωτιά, διότι ενδέχεται να προκληθεί διαρροή ή έκρηξη. Μην ανοίγετε, μην βραχυκυκλώνετε και μην καταστρέφετε τις μπαταρίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αποσυνδέστε το προϊόν από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από κάθε επέμβαση για λόγους συντήρησης ή καθαρισμού.

Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τον εξοπλισμό αν δεν πρόκειται να τον χρησιμοποιήσετε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Για την ασφάλεια των παιδιών, οι μπαταρίες δ ντικατάστση των μπαταριών πρέπει να γίνεται από ενήλικα. Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Η κατάποση μιας μπαταρίας αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Αν η θήκη μπαταριών δεν κλείνει ερμητικά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.

EL Adeo Services δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός που φέρει την αναφορά που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος εγγράφου συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: www.product-regulatory.adeo-services.com

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France

FR IT PAP

FR ES PT IT EL PL RO UA EN

Пульт дистанційного керування для багатофункціонального перезарядного USB

Lexman

Операція

144SA-A006-Q1WE
EAN:3276007869507

Пульт дистанційного керування може налаштувати кілька ламп одночасно.

Натискання кнопки на корпусі лампи може змінити вихід лампи (On 100% - 50% - 25% - off 0%)

Перезаряджається

Лампи повинні бути повністю заряджені перед першим використанням. З індикатором для відображення статусу зарядки. Індикатор червоний під час зарядки і зелений, коли повністю заряджений. Попередження про низький рівень батареї: Коли рівень батареї менше 20%, індикатор миг.

Два способи зарядження лампи: a. Швидкий метод зарядки 1 година за допомогою кабелю USB-C (5V 2A). b. Звичайний метод зарядки 10-12 годин через основу E27 (Тримач лампи повинен бути підключений до електрики).

Υπηρεσία

Περικλείβάνεται μπαταρία λιθίου 3V CR 2025. Αφαιρέστε το πλαστικό μέρος ασφαλείας πριν την πρώτη χρήση.

Πώς να εγκαταστήσετε μπαταρίες Μην εγκαταστήσετε τις μπαταρίες στη λάθος κατεύθυνση και μην κάνετε βραχυκύκλωμα στις μπαταρίες. Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να φορτίσετε τις μπαταρίες. Κρατήστε μακριά από φωτιά και υγρασία. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της μπαταρίας κατά την εγκατάσταση νέων μπαταριών.Do not install the batteries in the wrong direction and do not short circuit the batteries.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και αποθηκεύστε το για μελλοντική αναφορά. Εάν είναι απαραίτητο, δώστε το σε τρίτο για ασφαλή φύλαξη, Για χρήση μόνο εντός χώρου.

1. Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -10°C έως 40 °C
2. Αυτή η λάμπα δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε κινλιμπρα ρύθμισης φωτεινότητας.
3. Αυτή η λάμπα πρέπει να χρησιμοποιείται με κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας.
4. Για να εξασφαλίσετε βέλτιστη απόδοση, μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε υγρό ή σκονισμένο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικών στα εξής περιβάλλοντα: μπάνια, σάουνες και εγκαταστάσεις πολυχρησ.
5. Εύρος ζώνης συχνοτήτων: 433.05-434.79MHz
6. Μέγιστη ισχύς εξόδου RF: Max -21.062dBm

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικό σημείο συλλογής, προκειμένου να απορρίπτονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή την υπηρεσία αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών. Απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και φέρτε τα στη διάθεση της υπηρεσίας απορριμμάτων ανακύκλωσης.

Li-Ion

Οι μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται ή να καταστρέφονται με κατάλληλο τρόπο. Μην πετάτε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα, στους δημοτικούς κάδους απορριμμάτων ή στη φωτιά, διότι ενδέχεται να προκληθεί διαρροή ή έκρηξη. Μην ανοίγετε, μην βραχυκυκλώνετε και μην καταστρέφετε τις μπαταρίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αποσυνδέστε από το δίκτυο πριν από τις εργασίες συντήρησης ή καθαρισμού.

Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τον εξοπλισμό αν δεν πρόκειται να τον χρησιμοποιήσετε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Για την ασφάλεια των παιδιών, οι μπαταρίες θ ντικατάσταση των μπαταριών πρέπει να γίνεται από ενήλικα. Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Η κατάποση μιας μπαταρίας αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Αν η θήκη μπαταριών δεν κλείνει ερμητικά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.

PL Adeo Services oświadcza, że urządzenie radiowe opatrzone numerem referencyjnym wymienionym na pierwszej stronie niniejszego dokumentu jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.product-regulatory.adeoservices.com

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France

FR IT PAP

FR ES PT IT EL PL RO UA EN

Pilot do wielofunkcyjnego USB do ładowania

Lexman

Operacja

144SA-A006-Q1WE
EAN:3276007869507

Włącz
Wyłącz
Regulacja temperatury barwowej (2700K-4000K-6500K)
Zmiana natężenia światła, lumeny (25%-50%-100%)
Włączanie i wyłączanie czasomierza: 1. Włączyć czasomierz, lampka mignie dwa razy, następnie wybrać czas ustawienia czasomierza (15/30/60 minut) w ciągu 30 sekund; 2. Wyłączyć czasomierz, lampka mignie jeden raz.
Wyłącz czas ustawienia czasomierza po włączeniu typ: Wybierz "15", światło będzie migać 3 razy, a następnie wyłączy się automatycznie po 15 minutach; Wybierz "30", światło będzie migać 4 razy, a