

Aide à l'allumage du chauffage d'appoint



1 Appuyer 10 secondes sur le bouton sur cette position.



2 Sans relâcher la pression, tourner le bouton vers l'éclair pour activer l'étincelle.




3 Une fois la veilleuse allumée, maintenir le bouton enfoncé une dizaine de secondes avant de le relâcher.

Passer ensuite sur la position de chauffe souhaitée.



5 Pour éteindre l'appareil, remettre le bouton sur la position du « petit



6 Puis fermer la bouteille de gaz.