DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE

MAISONS ET JARDINS



FS 70 C-E

UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE ET DE CONFORT « MADE BY STIHL »

Plus il y a de terrain, plus il y a à faire et plus vous pouvez compter sur votre FS 70 C-E

Pour quels besoins?

- Fauchage et entretien de petits terrains
- Éclaircissage des broussailles et mauvaises herbes
- Nettoyage de vergers et parcelles
- ErgoStart (E)

Démarrage sans efforts, sans à-coups, ultra-facile

- Procédure de démarrage simplifiée Plus aucun risque d'erreur, le bouton d'arrêt et le starter reviennent automatiquement en position initiale
- Jusqu'à 20 % de consommation en moins avec le moteur 2 temps STIHL à balayage stratifié
- Démarrage à froid facilité
- Grâce à la pompe d'amorçage à carburant
- Guidon à dégagement Guidon ergonomique facilitant le mouvement de fauchage

Puissance	900 W
Cylindrée	27,2 cm ³
Outil de coupe	Couteau 8 dents
Poids	5,4 kg
Harnais	Confort

