Size:100x70mm

FR

RECOMMANDATIONS

- Ne pas toucher le capteur avec les personnes utilisant un pacemaker et ne pas plus utiliser a proximité d'un hôpital ou de toute installation médicale.
- Ne pas exposer le capteur à des sources de chaleur, éloigné la portée de la télécommande ou entraver un bon fonctionnement.
- Ne pas utiliser le capteur et controlliers en salon privées
- Ne pas ouvrir le capteur.
- Ne pas utiliser le capteur dans des lieux humides ou poussiéreux.
- Le produit est modifiée ou utilisé inadéquate
- Capteur installé avec un élément de revêtement en eau
- Le capteur est utilisé à des fins
- La fréquentiement d'un lieu ayantde sonnerie à proximité du produit peut causer des interférences
- Ombrageux, force à mors-ondes, antenne TV, appareils à commande radio, appareils électroménagers, moteur, lignes à haute tension

Avertissement

1. Gardez ce nécessaire hors autour de l'appareil pour ma mono ki ci ymi pour permettre une ventilation.
2. N'obstruez pas les orifices de ventilation de l'appareil ou n'posant des objets sur les orifices de ventilation.
3. Ne placez aucune flamme nue (comme une bougie) sur l'appareil.
4. Ne placez pas des sources de chaleur telles que des radiateurs directement devant l'appareil.
5. Respectez l'environnement, les piles pour les batteries avec des déchets ordinaires, mais les remettre à un point de collecte approprié. Ne jetez pas l'appareil ou leur piles dans le feu ou dans l'eau. Ne laissez pas les piles à la portée des enfants.
6. Ne pas ouvrir le capteur. Ne pas modifier le produit ou utiliser des produits de pièces non d'origine.
7. Ne pas utiliser le capteur dans des lieux humides ou poussiéreux. Ne pas immerger le produit dans de l'eau.
8. Ne pas exposer le capteur à des sources de chaleur directes ou à rayonnement du soleil.
9. Ne pas utiliser le capteur à des fins autres que celles prévues.
10. Ne pas laisser le produit à la portée des enfants.
11. Ne pas laisser le produit à la portée des enfants.
12. Ne pas laisser le produit à la portée des enfants.