Size:100x70mm

OK
TASK FORCE GREEN
DOT / SORTING
INSTRUCTION
2021

Lexman

2 GUARANTEE YEARS

- FR BOUTON SANS FIL, AUTONOME SANS PILE, IP44
- ES BOTÓN INALÁMBRICO, AUTÓNOMO SIN PILAS, IP44
- PT BOTÃO SEM FIOS, AUTÓNOMO, SEM BATERIA, IP44
- IT PULSANTE WIRELESS, AUTONOMO SENZA BATTERIA, IP44
- EL ΚΖΥΝΑΚΟ ΧΩΡΙΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, IP44
- PL PRZYCISK BEZPRZEWODOWY, AUTONOMICZNY BEZ BATERII IP44
- SK BEZPRÍVODOVÁ KNOFLÍKA, AUTONOMNÁ, SEM NAVYTRÍTOPA, IP44
- RO BUTON WIRELESS, AUTONOM SFĂRĂ BATERIE, IP44
- EN BUTTON WIRELESS, AUTONOMOUS BATTERYLESS, IP44

D14

EAN code: 3270000718205

- FR Manuel d'Instructions
- ES Manual de Instrucciones
- PT Manual de Instruções
- IT Manuale di Istruzioni
- EL Εγχειρίδιο Οδηγιών
- PL Instrukcja Obsługi
- SK Kapitola o Obsluhy
- RO Manual de Instrucțiuni
- EN Instructions Manual

2019/08









FR

RECOMMENDATIONS

1. Ce produit n'est pas adapté aux personnes utilisant un pacemaker et ne doit pas utiliser à proximité d'un hôpital ou de toute installation médicale.
2. L'utilisation du produit dans les lieux suivants peut réduire la portée de la télécommande ou rendre son fonctionnement impossible :
- réveillez-vous ou réveillez dans des immeubles en béton armé et dont les portes et fenêtres sont en métal
- à l'intérieur de bâtiments dont le mur sont faits par un film métallisant
- à proximité de meubles ou cloisons métalliques
- enveloppez à proximité de stores en acier inoxydable
- à proximité de miroirs
3. Le fonctionnement d'un des appareils suivants à proximité du produit peut affecter la portée de la télécommande :
- ordinateurs, fours à micro-ondes, antenne TV, appareils à commande radio, aspirateurs robots, téléphonie mobile, lignes à haute tension

Avertissement

1. Ne pas utiliser ou laisser du sucre ou l'appareil au moins 10 cm) pour permettre une bonne ventilation.
2. N'obstruez pas les orifices de ventilation de l'appareil en y posant des objets comme : journaux, nappes, rideaux, etc.
3. Ne placez aucune flamme nue (comme une bougie) sur l'appareil.
4. L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures d'eau ou des goutte-lettes et aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.

Button pressed
Temperature of radiators
Temperature of the room
Frequency for radio
Emission/receiver radio
Distance for emission radio (max.)
Battery
Power
Protection rate
Resistant to glue
Bolts
Temperature of functionnaments
Distance of functionnaments (max.)
Frequency for radio
Emissionrece