


DEXTER



Torque Wrench
1/4



831251

1/4-EAN CODE: 3276007120264

Mode d'emploi

Manual de Instrucciones

Manual de Instruções

Manuale di Istruzioni

Εγχειρίδιο Οδηγών

Instrukcja Obsługi

Руководство по
эксплуатации

Пәйдалануыштық Нұсқаулығы

Інструкция з Експлуатації

Manual de Instrucțiuni

Manual de Instruções

Instructions Manual

Traduction de la version originale du mode d'emploi / Traducción de las Instrucciones originales /
Tradução das Instruções Originais / Traduzione delle Istruzioni originali /
Мեջքըսու տպարտութիւններ / Трансляции инструкций оригиналь /
Перевод оригинального руководства по эксплуатации /
Пайдалану жөндеңгеги басшылыктар түпнұсқа аудармасы / Перевод оригинальной инструкции /
Traducerea instrucțiunilor originale / Tradução das Instruções Originais /Original Instructions

202006V4



Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit.
Nous vous conseillons de lire attentivement la notice d'utilisation et d'entretien,
Si vous avez besoin d'aide l'équipe de votre magasin est à votre disposition pour vous
accompagner.

Le agradecemos que haya comprado este producto.
Le recomendamos que lea atentamente las instrucciones de utilización y de mantenimiento,
Si necesita ayuda, el equipo de su tienda está a su disposición para acompañarle.

Agradecemos-lhe ter adquirido este produto,
Recomendamos-lhe ler atentamente a instrução de utilização e de manutenção.
Este produto foi concebido para lhe oferecer uma total satisfação.
Se precisar de ajuda, o equipa da sua loja estará à sua disposição para o ajudar.

Grazie per aver acquistato questo prodotto.
Ci consiglia di leggere attentamente le istruzioni per l'uso e la manutenzione,
Questo prodotto è stato progettato per fornire una completa soddisfazione.
Se avete bisogno di assistenza, lo staff della vostra negozio è a vostra completa disposizione.

Σας κυριαρχούμενο που εγερόστα αυτό το πρώτο.
Σας συνιστούμε να διαβάσετε προφεκτικά τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
Διαρρογήστε αυτό το πρώτο για να σας προσφέρουμε απόλητη κανονισμό.
Αν χρειάζετε βοήθεια, η ομάδα του καταστημάτος σας είναι στη διάθεσή σας για ό,τι χρειάζεται.

Dziekujemy za zakup tego produktu.
Zalecamy uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i konserwacji.
Zaprojektowaliśmy ten produkt, aby zapewnić Państwu pełną satysfakcję.
Jeżeli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z naszą dyspozycją.

Благодарим вас за приобретение данного продукта.
Рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и обслуживанию.
Мы создали этот продукт, чтобы полностью удовлетворить ваши потребности.
Если вам потребуется помощь, специалисты вашего магазина всегда готовы оказать вам поддержку.

Осы онмаци салтын алғаныңыз үшін рахмет.
Ба басқару және техникалық қызымет көрсету нұсқаулығының оқып шыныга кеңес беремиз.
Егер сиір кандай да мүмкін болсаңыздар магазиндердегі шағарлармен жаудаңыз.
Егер сиір кандай да мүмкін болсаңыздар магазиндердегі шағарлармен жаудаңыз.

Диңүсмө, шо пісібдіңңа таба.
Ми разрабоғаныңыздан оғанаңыздан ажыратылғанда изикористанғанда жаудаңыз.
Якшо вами потребна диджиталдық команда в вашем магазине в вашему разпорядженні та
тогандыңыздан оғанаңыздан ажыратылғанда изикористанғанда жаудаңыз.


Vă mulțumim că ați cumpărat acest produs.
Vă recomandăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și întreținere.
Acest produs a fost proiectat pentru a furniza o satisfacție completă.
Dacă aveți nevoie de ajutor, echipa din magazinul dumneavoastră va fi la dispoziție pentru a vă ajuta.

Obrigado por ter adquirido este produto.
Recomendamos a leitura das instruções de uso e manutenção com atenção.
Este produto foi concebido para proporcionar a satisfação completa.
Se precisar de ajuda, o time da sua loja estará à disposição para todo acompanhamento.

Thank you for purchasing this product.
We recommend reading carefully this use and care manual.
This product has been designed with an eye to your complete satisfaction.
If you require any help, your store team is available to assist you.

FR

À LIRE AVANT D'UTILISER



- 1- Cette clé dynamométrique est un instrument de précision destiné à être utilisé uniquement pour serrer des vis, des boulons et des écrous à un couple souhaité.
- 2- Assurez-vous que vous ajustez la clé aux unités de couple exactes que vous avez spécifiées, sinon vous risquez d'obtenir un couple trop faible ou trop fort, ce qui endommagerait gravement l'équipement sur lequel vous travaillez.
- 3- Ne démontez pas la clé pour quelque raison que ce soit. Les composants internes fortement sollicités peuvent provoquer des blessures graves s'ils sont desserrés de manière involontaire.
- 4- La clé doit être réétalonnée périodiquement. Le calibrage de la clé doit être vérifié au moins une fois par an, après toute manipulation anormale ou surcharge, ou après 5000 cycles ("clics").

TYPE DE TÊTE

1. Tête à cliquet avec niveau inversé, blocage rapide




Cliquet réversible à 24 dents : la clé fonctionne à la fois dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse. Toutefois, sauf indication contraire, la clé est calibrée dans le sens des aiguilles d'une montre uniquement.
La tête flexible peut pivoter de +/- 15° d'angle vers le haut et vers le bas.


FR La clé à cliquet indique que le couple prérglé a été atteint en relâchant pendant quelques degrés de course libre, ce qui est généralement accompagné d'un signal sonore de "clic".

Boîtier en acier allié trempé

Le bouton de verrouillage protège le couple sélectionné contre toute modification accidentelle



COUPLE DE RÉGLAGE




FR


COUUPLE DE RÉGLAGE

- 1- Desserrer le bouton de verrouillage.
- 2- Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le couple, et dans le sens inverse pour le diminuer. Veuillez régler le couple en augmentant la rotation en dessous du couple désiré, puis en la diminuant.
- 3- Les principales échelles indiquent la quantité de couple en unités primaires et secondaires. L'échelle mineure indique les petits incrémentés en unités primaires. Voir les exemples ci-joints.
- 4- Resserer le bouton de verrouillage pour bloquer la poignée. L'échelle mineure peut être légèrement décalée par rapport à la ligne centrale sans affecter la précision de vos réglages.

EXEMPLES DE RÉGLAGE



ACCESOIRES



FR

APPLIQUER UN COUPLE

- 1- Insérez une douille ou une pièce d'entraînement appropriée sur l'entraînement carré du cliquet et sur l'attache que vous voulez serrer,
- 2- Appliquez une pression de la main sur la poignée, et UNIQUEMENT SUR LA POIGNÉE. Vous pouvez soutenir la clé à la tête du cliquet avec l'autre main pour la stabiliser, en particulier lorsque vous utilisez de longues rallonges de douille, sans affecter sensiblement la précision de la dé.
- 3- Si, en raison de l'effort requis, vous devez utiliser les deux mains, mettez l'autre main sur le dessus de la première, jamais sur une autre partie de la clé.
- 4- Tirez ou poussez lentement et régulièrement jusqu'à ce que la clé se libère momentanément, avec ou sans un "clic" distinct. Relâchez la pression à ce moment précis, NE PAS TROP SERRER.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Les attaches, les douilles et la clé elle-même, trop serrées ou défectueuses, peuvent se briser soudainement et vous faire perdre l'équilibre, tomber ou subir d'autres traumatismes. Assurez-vous que vous avez une bonne assise, que vous êtes bien équilibré et que vous utilisez, si nécessaire, un hamac, un support dorsal ou un autre dispositif de sécurité approprié.

ENTRETIEN


- 1- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, réglez la clé à sa valeur la plus basse et rangez-la dans le boîtier prévu à cet effet.
- 2- A l'exception du mécanisme à cliquet, ne lubrifiez pas la clé. Le mécanisme à cliquet peut être lubrifié selon les besoins avec quelques gouttes d'huile de machine légère.
- 3- N'utilisez pas d'acétone ou d'autres solvants pour nettoyer la clé, mais utilisez plutôt du nettoyant pour vitres ou de l'alcool dénaturé appliquée avec un chiffon propre.
- 4- A l'exception du mécanisme à cliquet, il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur. Ne démontez pas la clé dynamométrique pour quelque raison que ce soit. Lorsqu'une intervention est nécessaire, envoyez la clé au centre de service agréé le plus proche de l'usine.

CERTIFICATION

Cette clé dynamométrique est certifiée avoir été calibrée avant l'expédition, avec une précision de +/- 4% dans le sens des aiguilles d'une montre.

ES

LEER ANTES DE UTILIZAR




- 1- Esta llave dinamométrica es un instrumento de precisión destinado a ser utilizado solamente para apretar tornillos, pernos y tuercas al par de apriete deseado.
- 2- Asegúrese de haber ajustado la llave a las unidades de par de apriete exactas según las especificaciones, de no ser así, correría el riesgo de apretar poco o demasiado y de dañar gravemente el equipo sobre el que esté trabajando.
- 3- No desmonte la llave por ninguna razón. Los componentes internos están muy pretensados y pueden provocar graves daños al ser liberados involuntariamente.
- 4- La llave debe ser calibrada periódicamente. El calibrado de la llave debe ser comprobado al menos una vez al año, después de cualquier manipulación o sobrecarga anormal o después de 5000 ciclos ("clics").

PARA TODO TIPO DE CABEZAS

1. Cabeza con
trineuete con
selector invertido,
liberación rápida



Trineuete reversible con 24 dientes; la llave funciona en sentido horario y antihorario. Sin embargo, selector indicación contraria. La llave solamente está calibrada para el sentido horario.
La cabeza flexible puede girar de arriba hacia abajo según un ángulo de +/-15°.



ES

AJUSTE DEL PAR DE APRIETE

1- Afloja el botón de bloqueo.

2- Gire la empuñadura en sentido horario para aumentar el par de apriete y en el sentido antihorario para disminuirlo. Ajuste el par de apriete subiendo hasta el par deseado y, a continuación, desplácelo hacia atrás de nuevo.

3- Las escalas principales indican el par de apriete en las unidades principal y secundaria. La escala menor muestra los incrementos finos en las unidades principales. Ver ejemplos siguientes.

4- Apriete el botón de bloqueo de nuevo para bloquear la manija. La escala menor puede estar ligeramente desplazada con respecto a la línea central sin afectar a la precisión de sus parámetros.

EJEMPLOS DE AJUSTES

9 N·m




13.4 N·m



16 N·m



ACCESORIOS



ES

APLICAR UN PAR DE APRIETE

- 1- Inserte un vaso apropiado o un accesorio en el eje cuadrado de la carraca y sobre el elemento que desea apretar,
- 2-Aplique una presión manual en la empuñadura y SOLAMENTE SOBRE LA EMPUÑADURA. Puede sujetar la llave a nivel de la cabeza con trinquete con la otra mano para estabilizarla, sobre todo, si utiliza largas extensiones de vaso, sin afectar sensiblemente a la precisión de la llave,
- 3-Si, debido al esfuerzo requerido, debe utilizar las dos manos, sitúe la otra mano por encima de la primera mano, pero nunca sobre cualquier otra parte de la llave.
- 4-Aplique una tracción o un empuje lento y regular hasta que la llave se libere momentáneamente con o sin un " clic". En ese punto, deje de presionar. NO FUERCE MÁS.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Los accesorios muy apretados o defectuosos, los vasos o la misma llave pueden romperse de repente y hacerle perder el equilibrio, caer o sufrir otros traumatismos. Asegúrese de estar bien estable, de estar bien equilibrado y, en caso de que sea necesario, de utilizar un amés, un soporte para la espalda o cualquier otro dispositivo de seguridad apropiado.

MANTENIMIENTO


- 1- Cuando no se utiliza, ajuste la llave a la lectura más baja y guárde la en la caja que se proporciona,
- 2- No lubrique la llave, solamente el mecanismo de trinquete. Si es necesario, se puede lubricar el mecanismo de trinquete con unas gotas de aceite ligero para máquinas.
- 3- No utilice acetona ni otros disolventes para limpiar la llave, utilice más bien un limpiacristales o alcohol desnaturalizado aplicado con un paño limpio.
- 4- Ninguna pieza puede ser reparada por el usuario, excepto el mecanismo de trinquete. No desmonte la llave dinamométrica por ninguna razón. Si necesita un mantenimiento, envíe la llave al servicio autorizado más cercano.

CERTIFICACIÓN

Se certifica que esta llave dinamométrica ha sido calibrada antes de ser enviada con una precisión de +/- 4 % en el sentido de las agujas del reloj.

PT

LEIA ANTES DE USAR



- 1- Esta chave dinamométrica é um instrumento de precisão destinado a ser usado apenas para apertar parafusos, pernos e porcas com um torque desejado,
- 2- Assegure-se de regular a chave de acordo com as unidades de torque exatas segundo as suas especificações, ou corre o risco de obter um torque excessivamente baixo ou alto e provocar danos graves ao equipamento com que está a trabalhar.
- 3- Não desmonte a chave por nenhum motivo. Componentes internos altamente solicitados podem causar ferimentos graves quando libertados de maneira não intencional.
- 4- A chave deve ser recalibrada periodicamente. A calibração da chave deve ser realizada pelo menos uma vez por ano, após qualquer manipulação ou sobrecarga anormal, ou após 5000 ciclos ("cliques").

TIPO DE CABEÇA

1. Cabeça de roquete com seletor invertido, liberação rápida




Roquete reversível de 24 dentes; a chave funciona no sentido horário e anti-horário. No entanto, salvo indicação em contrário, a chave está calibrada apenas no sentido horário.
A cabeça flexível pode girar para cima e para baixo segundo um ângulo de +/- 15 °.

PT


A chave dinamométrica indica quando o torque predefinido é atingido, ficando em curso livre durante alguns graus, o que geralmente é acompanhado por um "clique" perceptível.

Caixa em liga de aço temperado

O botão de bloqueio protege o torque selecionado contra modificações acidentais



CONFIGURAÇÃO DO TORQUE




PT

CONFIGURAÇÃO DO TORQUE

- 1- Desaperte o botão de bloqueio.
- 2- Gire o puxador no sentido horário para aumentar o torque e no sentido anti-horário para diminuir-o. Defina o torque subindo até ao binário desejado e a seguir recue de novo.
- 3- As graduações principais indicam o torque nas unidades principal e secundária. A graduação menor indica incrementos finos nas unidades principais. Veja os exemplos abaixo.
- 4- Apertar novamente o botão de fecho para bloquear a pega. A graduação menor pode estar ligeiramente fora da marca da linha central sem afetar a precisão das configurações.

EXEMPLOS DE CONFIGURAÇÃO

9 N·m




13.4 N·m



16 N·m



ACESSÓRIOS



PT

APLICAÇÃO DO TORQUE

- 1- Insira um redutor ou acessório apropriado na peça quadrada do roquete e no elemento que deseja apertar.
- 2- Aplique uma pressão manual no puxador e **UNICAMENTE NO PUXADOR**, Pode apoiar a nível da cabeça do roquete com a outra mão para estabilizá-lo, especialmente quando usar extensões de redutores longas, sem afetar significativamente a precisão da chave.
- 3- Se, devido ao esforço necessário, precisar usar as duas mãos, coloque a outra mão sobre a primeira mão, nunca em qualquer outra parte da chave.
- 4- Pressione ou empurre lentamente e firmemente até que a chave se solte momentaneamente, com ou sem um "clique" distinto. Liberte a pressão neste momento. Não force demais.

AVISO DE SEGURANÇA

Fixações excessivamente apertadas ou defeituosas, redutores ou a própria chave, podem quebrar repentinamente causando perda de equilíbrio, queda ou outros traumátismos. Assegure-se de ter os pés firmes, de estar adequadamente equilibrado e, se necessário, use um amêss, um apoio para as costas ou outro dispositivo de segurança apropriado.

MANUTENÇÃO


- 1- Quando não for utilizada configure a chave na sua leitura mais baixa e guarde-a no estojo fornecido.
- 2- Com exceção do mecanismo do roquete, não lubrifique a chave. O mecanismo do roquete pode ser lubrificado se necessário com algumas gotas de óleo leve da máquina.
- 3- Não use acetona ou outros solventes para limpar a chave, use produto para limpar vidros ou álcool desnatrado aplicado com um pano limpo.
- 4- Com exceção do mecanismo do roquete, não há peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Não desmonte a chave dinamométrica por qualquer motivo que seja. Se precisar de manutenção, envie a chave para o centro de serviço autorizado de fábrica mais próximo.

CERTIFICAÇÃO

Esta chave dinamométrica está certificada como calibrada antes da expedição com uma precisão de +/- 4% no sentido horário.

IT

LEGGERE PRIMA DELL'USO




- 1- Questa chiave dinamometrica è un utensile di precisione il cui uso previsto è quello di stringere viti, bulloni e dadi alla coppia di serraggio desiderata.
- 2- Assicurarsi di aver regolato la chiave all'esatta unità di coppia indicata per il lavoro da effettuare, altrimenti si corre il rischio di stringere poco o troppo, ciò può causare danni importanti al dispositivo su cui si lavora.
- 3- Non smontare la chiave per nessun motivo. I componenti interni fortemente sollecitati possono causare danni corporali ingenti se vengono rilasciati in maniera non intenzionale.
- 4- Le chiave dovrebbe essere ricalibrata periodicamente. La calibrazione della chiave deve essere verificata almeno una volta l'anno, dopo qualsiasi uso anormalmente più intenso o sovraccarico, o dopo 5000 click ("click").

TIPO DI TESTA

1. Testa di orciochetto
con selettori
d'inversione,
sgancio rapido



Cricchetto a 24 denti invertibile: la chiave funziona in senso orario e antiorario. Si specifica che, a meno che non venga espresso altrimenti, la chiave è regolata in senso orario.
La testa flessibile può oscillare in alto e in basso ad un'angolatura di +/-15°.



IT

IMPOSTARE COPPIA

- 1- Allentare il pulsante di blocco,
- 2- Girare l'impugnatura in senso orario per aumentare la coppia o in senso antiorario per diminuirla. Si prega di impostare la coppia fino al giro sotto la coppia desiderata e poi di nuovo su.
- 3- Le scale maggiori mostrano la coppia nelle unità principali e secondarie. La scala minore mostra incrementi fini nelle unità primarie. Vedi esempi di seguito.
- 4- Serrare nuovamente il pomello di bloccaggio per bloccare la maniglia. La scala minore potrebbe spostarsi leggermente rispetto alla linea centrale, ma ciò non avrà nessun effetto sulla precisione dei parametri impostati.

ESEMPI D'IMPOSTAZIONI

9 N·m




13.4 N·m



16 N·m



ACCESSORI



IT

APPLICARE UNA COPPIA

- 1- Inserire un connettore appropriato o attaccare l'accessorio sul comando a quadrello del cricchetto e sull'elemento che si desidera stringere,
- 2- Esercitare una pressione sull'impugnatura ma attenzione: SOLAMENTE SULL'IMPUGNATURA. Si può tenere la chiave sulla testa del cricchetto con l'altra mano per mantenerla ferma, soprattutto se si usano estensioni lunghe, senza rischio di perturbare la precisione della chiave,
- 3- Se a causa dello sforzo richiesto, si devono usare entrambe le mani, posare l'altra mano sopra la prima, mai su qualsiasi altra parte della chiave.
- 4- Spingere o tirare delicatamente finché la chiave si stacca, con o senza l'emissione di un distinto " clic ". Questo è il momento in cui bisogna smettere di esercitare forza, NON FORZARE ULTERIORMENTE

AVVERTENZE DI SICUREZZA


Elementi di fissaggio stretti troppo o difettosi, connettori o anche la stessa chiave, si possono improvvisamente rompere e far perdere l'equilibrio, cadere o causare altri traumi. Bisogna essere certi di essere ben stabili, ben in equilibrio e, se necessario, usare un'imbracatura, un supporto d'appoggio per la schiena o altri dispositivi di sicurezza.

MANUTENZIONE

- 1- Quando non si fa più uso della chiave, impostare la chiave al suo valore più basso e sistemarla nel suo contenitore.
- 2- Non lubrificare la chiave all'eccezione del meccanismo del cricchetto. Il meccanismo del cricchetto può essere lubrificato come dovuto, applicando alcune gocce di olio lubrificante leggero.
- 3- Non usare acetone o altri solventi per pulire la chiave, usare invece liquido per pulire i vetri o alcol denaturato applicato con un panno pulito.
- 4- Fatta eccezione per il meccanismo del cricchetto, non ci sono pezzi che possano essere sostituiti dall'utilizzatore. Non smontare la chiave per nessun motivo. In caso di bisogno di assistenza sul prodotto, portare la chiave dinamometrica al più vicino centro di assistenza autorizzato.

CERTIFICAZIONE


Si certifica che questa chiave dinamometrica è stata calibrata prima della spedizione, ad un grado di precisione di +/-4% in senso orario.



IT Το δυναμόκλειδο υποδεικνύει πότε έχει επιτευχθεί η προρυμήσιμη ροπή δινοντάς λίγες μοιρές ελεύθερης κινησης, που συνήθως συνοδεύεται από ένα ηχητικό σήμα «κλίκ».



ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΠΗΣ




FR

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΠΗΣ

- 1- Χαλαρώστε το κουμπί ασφάλισης
- 2- Στρέψτε τη λαβή δεξιότροφα για να αυξήσετε τη ροπή, και αριστερότροφα για να τη μειώσετε. Ρυθμίστε τη ροπή ανεβάζοντας την περιστροφή κάτω από την επιθυμητή ροπή, και ύστερα πάλι κατεβάζοντάς την.
- 3- Οι κύριες κλίμακες δείχνουν το μέγεθος της ροπής και στις βασικές και στις δευτερεύουσες μονάδες μέτρησης. Η δευτερεύουσα κλίμακα δείχνει ελάχιστες αυξήσεις στις βασικές μονάδες μέτρησης. Δείτε τα παρακάτω παραδείγματα.
- 4- Σφίξτε το κουμπί ασφάλισης για να κλεδύσετε τη λαβή. Η δευτερεύουσα κλίμακα μπορεί να είκαι ελεγκόμενη εκτός της κεντρικής γραμμής χωρίς αυτό να επηρεάζει την ακρίβεια των ρυθμίσεών σας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

9 N·m



13.4 N·m



16 N·m



ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΟΠΗΣ

1- Εισάγετε ένα κατάλληλο προσωπίσμα υποδοχής ή οδηγού στον τετράγωνο σδημόγραφης της καστάνιας και στο εξόρτιμα συγκρότητης που θέλετε να σηρέψετε.
2- Νίψτε με το χέρι τη λαβή, και ΜΟΝΟ ΤΗ ΛΑΒΗ. Μπορείτε να στηρίξετε το κλειδί στην κεφαλή της καστάνιας με το άλλο χέρι για να το σταθεροποιήσετε, εδώκα όταν χρησιμοποιείτε μακριές επεκτάσεις υποδοχής, χωρίς να επιτρέψεται συνήθητά η ακρίβεια του κλειδιού.

3- Εάν, λόγω της προστάθειας που απαιτείται, πρέπει να χρησιμοποιήσετε και τα δύο χέρια, βάλτε το άλλο χέρι πάνω από το πρώτο, αλλά πιοτέ σε υποιούβιστο όλο μέρος του κλειδιού.

4- Τροβιήστε αργά και σταθερό ή πιέστε μέχρι να ελευθερωθεί τη σημιγιά το κλειδί, με ή χωρίς να ακουστεί «κλίκ». Σε αυτό το σημείο ακριβώντας ελευθερώστε την πίεση. ΜΗΝ ΔΣΚΕΙΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΡΟΠΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έργα μέσα συγκρότηης, υποδοχής, καθώς και το ίδιο το κλειδί, όταν τους σαρφήσει υπερβολικά ραπτή ή σε περίπτωση που είναι ελαστικιστικά, μπορεί να σπάσουν ξαφνικά, κάνοντάς σας να χάστε την ισορροπία σας, να πέσετε, ή να τρυματιστείτε. Βέβαιωσθε ότι πατάτε σταθερά, έχετε σωστή ισορροπία, και, αν είναι απαραίτητο, ότι χρησιμοποιείτε κατάλληλο ιμάντα ασφαλείας, στήριγμα πλάτης, ή άλλα συστήματα ασφαλείας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1- Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, προσαρμόστε το κλειδί στη χαμηλότερη του μέτρηση, και αποθηκεύστε το στη διαδέσμην θήκη.

2- Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικό στο κλειδί, με εξαίρεση στον μηχανισμό της καστάνιας. Στον μηχανισμό της καστάνιας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί λιπαντικό, όπως αυτό είναι απαραίτητο, με λίγες σταγόνες από ένα ελαφρύ λάδι μηχανής.

3- Μην χρησιμοποιείτε ασετόν ή άλλα διάλυτα για να καθαρίσετε το κλειδί, αντ' αυτού χρησιμοποιήστε καθαριστικό τζεμών ή μετουσιωμένη αλκοόλη με ένα καθαρό πανί.

4- Δεν υπάρχουν μέρη που μπορούν να συντηρηθούν από τον χρήστη, με εξαίρεση τον μηχανισμό της καστάνιας. Μην αποσυναρμολογείτε το δυναμικόλειδο σε καμία περίπτωση. Όταν χρειάζεται συντήρηση, αποστέλλετε το κλειδί στο κοντάτηρο κέντρο συντήρησης με εργοστασιακή εξουσιοδότηση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πιστοποιείται ότι το παρόν δυναμικόλειδο έχει βαθμονομηθεί πριν από την αποστολή με ακρίβεια +/-4% δεξιόστροφη.

PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM



- 1- Ten klucz dynamometryczny jest precyzyjnym przyrządem przeznaczonym wyłącznie do dokręcania śrub, wkrętów i nakrętek z określona siłą (lub innaczej mówiąc – do wyznaczonego momentu).
- 2- Upewnij się, że skalibrujesz klucz dokładnie do żądanych jednostek momentu dokręcającego, w przeciwnym razie obniżając lub zwiększaając moment dokręcający możesz spowodować poważne uszkodzenia sprzętu, na którym pracujesz.
- 3- Nie należy demontać klucza pod żadnym pretekstem. Silnie naprężone elementy składowe mogą spowodować poważne obrażenia, jeśli zostaną uwalnione w niezamierzony sposób.
- 4- Klucz powinien być regularnie kalibrowany. Kalibracja klucza powinna być sprawdzana przynajmniej raz w roku, po każdym przeciążeniu lub nietypowym obciążeniu, lub po 5000 cykliach ("kliknięciach").


TYP NASADKI

1. Głowica zapadkowa z cofaniem, szybkie zwalnianie






Obrotowa grzechołka 24-żebowa: klucz działa zarówno w kierunku zgodnym z ruchem wskaźówek zegara, jak i przeciwnie do ruchu wskaźówek zegara. Jeżeli jednak nie podano inaczej, klucz jest kalibrowany tylko w kierunku zgodnym z ruchem wskaźówek zegara. Elastyczna głowica może odchylać się w górę i w dół pod kątem +/-15°.

PL Klucz dynamometryczny wskazuje, kiedy osiągnięty został ustalony moment poprzez zwolnienie o kilka stopni swobodnego skoku, co zazwyczaj jest sygnaлизowane akustycznym "kliknięciem".



USTAWIANIE MOMENTU




PL


USTAWIANIE MOMENTU (dokręcającego)

- 1- Poluzować przycisk blokady.
- 2- Obrócić rękę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć moment , a w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go zmniejszyć. Należy ustawić moment poniżej żądanego momentu, a następnie lekko cofnąć.
- 3-Główne skale pokazują wielkość momentu obrotowego zarówno w jednostkach podstawowych, jak i pomocniczych. Mała skala pokazuje małe przyrosty w jednostkach podstawowych. Zobacz przykłady poniżej.
- 4- Dokręć ponownie pokrętło blokady, aby zablokować uchwyty, Mała skala może znajdować się nieco poza znacznikiem linii środkowej, nie wpływając na dokładność ustawień.

PRZYKŁADY USTAWIEN



AKCESORIA



PL

ZASTOSOWANIE MOMENTU OBROTOWEGO

- 1- Włożyć odpowiednią nasadkę lub tuleję na kwadratowy uchwyt zapadki i na śrubę, którą chcesz dokręcić.
- 2- Naciśkaj rękę na rekojeść, i TYLKO NA REKOJEŚĆ. Możesz podeprzeć klucz na głowicy grzechotki drugą ręką, aby go ustabilizować, szczególnie przy użyciu przedłużaczy z długimi gniazdami, bez znaczącego wpływu na dokładność klucza.
- 3- Jeżeli ze względu na wymagany wysiłek należy użyć obu rąk, drugą rękę należy położyć na górze pierwszej ręki, nigdy na żadnej innej części klucza.
- 4- Powoli i mimożycznie ciągnij lub naciśkaj, aż klucz zwolni się na chwilę, z wyraźnym wyczualem lub dźwiękiem "kilknięcie" lub nie. W tym momencie należy zwolnić naciśk. NIE PRZEKRACZAJCIE MOMENTU OBROTOWEGO.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przeciążone lub uszkodzone elementy złączne, gniazda, a także sam klucz mogą nagle pęknąć, powodując utratę równowagi, upadek lub inne urazy. Upewnij się, że masz stabilną pozycję, jesteś właściwie wyważony, a w razie potrzeby użyj odpowiedniej uprzedzy, oparcia pleców lub innego urządzenia zabezpieczającego.

KONSERWACJA


- 1- Kiedy klucz nie jest używany, wyreguluj go na najniższe ustawienie i przechowuj w dostarczony pudełku.
- 2- Z wyjątkiem mechanizmu zapadkowego (grzechotki), nie należy smarować klucza. Mechanizm zapadkowy może być smarowany w razie potrzeby kilkoma kroplami lekkiego oleju maszynowego.
- 3- Do czyszczenia klucza nie należy używać acetolu ani innych rozpuszczalników, a zamiast tego używać środka do czyszczenia okien lub denaturatu z użyciem czystej szmatki.
- 4- Z wyjątkiem mechanizmu zapadkowego, nie ma części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika. Nie należy demontaować klucza dynamometrycznego z jakiegokolwiek powodu. Kiedy konieczny jest przegląd, wyślij klucz do najbliższego autoryzowanego fabrycznie centrum serwisowego.

CERTYFIKACJA

Ten klucz dynamometryczny posiada certyfikat kalibracji przed wysyłką z dokładnością +/-4% w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

RU

ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



- 1-Данный динамометрический ключ представляет собой высокоточный инструмент, предназначенный исключительно для затяжки винтов, болтов и гаек до требуемого момента затяжки.
- 2-Убедитесь, что вы отрегулировали ключ точно в соответствии с единицами момента затяжки, указанными в вашей спецификации. В противном случае существует риск слишком сильной или слишком слабой затяжки, способный привести к повреждению оборудования, с которым вы работаете.
- 3-Не разбирайте ключ ни при каких обстоятельствах. При случайном высвобождении высоконапряженные внутренние компоненты могут привести к серьезной травме.
- 4-Ключ следует периодически калибровать. Калибровку ключа необходимо проверять не реже одного раза в год, после ненадлежащего использования или перегрузки или через 5000 циклов («щелчков»).

ТИП ГОЛОВКИ


1. Трещоточная головка с переключением уровня, быстроисменяемая




Трещотка с 24 зубьями: ключ работает как по часовой, так и против часовой стрелки. Однако если не указано иное, ключ калибруется только по часовой стрелке. Подвижная головка может поворачиваться вверх и вниз под углом +/-15°.

RU Динамометрический ключ сигнализирует о достижении заданного момента затяжки путем проскальзывания на несколько градусов, что обычно сопровождается звуковым сигналом (щелчком).


Корпус из закаленной легированной стали
Фиксирующая кнопка защищает выбранный момент затяжки от случайного изменения




НАСТРОЙКА МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ



РАЗБЛОКИРОВАТЬ



НАСТРОЙКИ



ЗАФИКСИРОВАТЬ

RU


НАСТРОЙКА МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ

- 1- Ослабьте кнопку блокировки.
- 2- Поверните рукоятку по часовой стрелке, чтобы увеличить момент затяжки, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить его. Установите момент затяжки, совершая обороты до желаемого момента затяжки, затем зафиксируйте.
- 3- Большая шкала указывает значение момента затяжки в единицах как первого, так и второго порядка. Малая шкала показывает величину тонкого приращения в единицах первого порядка. См. примеры ниже.
- 4- Снова затяните ручку замка, чтобы запереть рукоятку. Малая шкала может слегка смещаться относительно центральной отметки, это не влияет на точность настройки.

ПРИМЕРЫ НАСТРОЙКИ

9 N·m**13.4 N·m****16 N·m**

АКЦЕССАРИИ



RU

ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА

- 1- Установите соответствующую насадку или приспособление на квадратный привод трещотки и на крепкую деталь, которую нужно затянуть.
- 2- Приложите усилия руки к рукоятке, ТОЛЬКО К РУКОЯТКЕ. Разрешается поддерживать трещоточную головку ключа другой рукой для его устойчивости, особенно при использовании длинных насадок. Это не оказывает значительного влияния на точность ключа.
- 3- Если из-за требуемого усилия вам необходимо работать двумя руками, положите вторую руку поверх первой, никогда не кладите вторую руку на другую часть ключа.
- 4- Медленно прилагайте усилие и равномерно тяните или толкайте ключ до тех пор, пока он не проскользнет. При этом может раздаться (или нет) звуковой сигнал (щелчок). В этот момент перестаньте прилагать усилие. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ СЛИШКОМ СИЛЬНО.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

Слишком сильно затянутые или бракованные крепежные детали, как и сам ключ, могут неожиданно сломаться, вследствие чего вы можете потерять равновесие, упасть или получить какую-либо травму. Убедитесь, что вы устойчиво стоите на ногах, ваше положение сбалансировано. При необходимости используйте соответствующие страховочные ремни, опору для спины или любые другие защитные приспособления.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


- 1- Если ключ не используется, выставьте на нем наименьшее значение и храните в специальном футляре.
- 2- Не смазывайте ключ, за исключением трещоточного механизма. При необходимости трещоточный механизм смазывается несколькими каплями светлого машинного масла.
- 3- Запрещается применять ацетон или другие растворители для очистки ключа. Вместо этого используйте средство для очистки стекол или денатурированный спирт, нанесенный на чистую ткань.
- 4- Ключ не содержит обслуживаемых пользователем деталей, за исключением трещоточного механизма. Не разбирайте динамометрический ключ ни при каких обстоятельствах. Если требуется провести техническое обслуживание ключа, отправьте его в ближайший авторизованный производителем сервисный центр.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Данный динамометрический ключ сертифицирован с калибровкой перед отправкой. Точность калибровки составляет +/-4% по часовой стрелке.

KZ

ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА ОҚЫҢЫЗ



- 1- Бул динамометрик кілт тек қана бурандалар, бурандамалар және солмандарды қажетті айналу сатында тартылу қысқа арнаган дадалғы жогары күрүшлі болып табылады.
- 2- Сомын кілтіндең техникалық сипаттамасында корсетілгендей айналу сатынің дап шамасына орнатканынызға көз жеткізіңіз, ейтпесе сәзін жұмыс жасап жатқан күрүштің зиянның түгізү мүмкін аз айналу саты немесе асыра айналу саты түндады мүмкін.
- 3- Сомын кілті ешкандай себебен бөлшектеменіз. Жогары күшті шаш курауыштары айласында жиберілпін калса, ауыр харақатта ажеліп соктыруы мүмкін.
- 4- Сомын кілті кезең-кезеңімен калибрлен туру жажет. Сомын кілттің калибрін кемінде жылдан бір рет немесе кез-келген дұрыс емес колданыста немесе артық жүктеуден сон немесе 5000 циклден (шертпе) соң жасау жажет.

БАСТИЕК ТИПІ

1. Карама-жарыс деңгейдегі тіреуш бастиеек, жылдам ажырату




24 тісті ең жакты тіреушті механизм. кілт сағат тілінен до жаңе сағат тіліне іртіс жұмыс жасайды. Алайда егер де басқа да корсетілмесе, сомын кілт сағат тілі бағыттын калибрленеді. Үнгайты бас тиек жогары және төмөн +/-15° бұрышка қозғалады.

Kz Динамометрик кілт белгіленген айналу сөтінің бос жүрісті бірнеше градусқа босатыу арқылы, әдеттеңдегі "шерпте" дұбыстың қатарласуымен көрсетеді.



АЙНАЛУ СӨТИН КҮЙГЕ КЕЛТІРУ



KZ

АЙНАЛУ СӘТИН КҮЙГЕ КЕЛТІРУ

1-Бекіту тұтқасын босатыңыз.

2- Айналу сәтін өсіру үшін сағат тілімен және азайту үшін сағат тіліне қарсы бұраныз. Айналымды қажетті айналу сәтінен темен етіп өсіре орнатыныз, содан соң кері қарал.

3- Негізгі мекемелітер айналу сәтінін шамасы бірінші ретті және екінші ретті олшемдерде көрсетеді. Кіші мекемелі дап есімді бірінші ретті олшемде көрсетеді. Темендеғі мысалдардың қараныз.


4- Тұтқаны бекіту үшін бекіту тұтқасын катаітініз. Кіші мекемелі ортасы белгіден азад ауытқу мүмкін, сіздің орнатпаларыңыздың дәлдігіне асер еттейді.

ОРНАТПАЛАРДЫҢ ДӘЛДІГІ


9 N·m

13.4 N·m

16 N·m



АКСЕССУАРЛАР



KZ

АЙНАЛУ СӨТИН ОРНАТУ

- 1- Соңкес үшіншікты немесе жетектің бекітішін ілікті механизмнің шаршы жетегіне және бурал тартқышның көлгөн түмінеге орнатыныз.
- 2- Колындының қысымын тұтқаға басыныз, және ТЕК ҚАНА ТҮТҚАҒА. Кілттің дәлдігіне елеулі асерінз, астаресе үзін басты ұзартыштарды қолданғанда екінші колындынан тредуш бастынекте сомын кілтін устан тұра аласыз.
- 3- Егер де күш салу қажет болып, сізге екі колындызы да қолдану қажет болса, басқа колындызы бірнеше колындызын үстіне басыныз, сомын кілттің басқа ешкандай жерде баспаңыз.
- 4- Ақырын және бірқалыпты сомын кілт белгілі "шертпе" дыбыслен немесе дыбыссыз бір заматта жиберіл калғанша дейін күш салыныз. Қысымды дәл осы жерден түсінің КАТТЫ БУРАМАНЫЗ.

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ

Бұзылған немесе ақалды бекіткіш болікті, үялары, және де сомын кілттің езінін көнеттен сыйын кету телеп-тендіктің жоғалуына, құлауға немесе басқа жаражаттарға екеліп соктырады. Сіз мыйкат устан тұрганыңызға, телеп-тендікті устан тұрганыңызға және қажет болса, сәйкес бұрауды, арқа тамызу арқылы майлауға болады.


- 3- Сомын кілттің тазалу ушін ақетон немесе басқа ерілкіштер қолданбаңыз, оның орында терезе сұртқы затты немесе денатурағталған спиртті таза матамен қолданыңыз.
- 4- Илікті механизмнен белек қолданыши қызмет көрсететін белгілер жоқ. Динамометрик кілтті ешкандай себеппен белшектеменіз. Қызмет көрсету қажет болғанда сомын кілтті жақын жерде зауытпен-авторандырылған қызмет көрсету орталығына апарыңыз.

СЕРТИФИКАТТАУ

Бұл динамометрик кілт жиберілу альянда сағат тілі бағытымен +/- 4% дәлдігімен калибрленуге сертификатталған.

UA

ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ



- 1- Динамометричний ключ - це високоточний інструмент, призначений лише для затягування гвінтів, болтів і гайок для досягнення бажаного моменту затягування.
- 2- Переконайтесь, що динамометричний ключ налаштований відповідно з одиницями моменту затягування, зазначеними у вашій специфікації. Якщо истотно послабити момент затягування або перевищити його, це може привести до серйозного пошкодження обладнання, з яким ви працюєте.
- 3- У ходному разі не розбирайте динамометричний ключ. Ненавмисно вивільнені сильно стиснуті внутрішні деталі можуть привести до серйозної травми.
- 4- Динамометричний ключ слід періодично калібрувати. Калібрування динамометричного ключа слід перевіряти не рідше одного разу на рік, після

ТИП ГОЛОВКИ

1. Головка храловика зі зворотним ходом, швидкозмінна



Реверсивний храловик 24 зубів: динамометричний ключ обертається як за годинниковою, так і проти годинникової стрілки. Однак, якщо не вказано інакше, ключ калібується лише за годинниковою стрілкою.

Рухома головка може обертатися вгору і вниз під кутом +/- 15°.

UA


Динамометричний ключ подає сигнал тоді, коли дослігнуто заданого моменту затягування, розблоковуючи на кілька градусів можливість вільного ходу, що зазвичай супроводжується "клацанням".

Корпус із загартованої леговоаної сталі


Кнопка блокування
захищає вибраний
момент затягування
від випадкових змін



ВСТАНОВЛЕННЯ МОМЕНТУ ЗАТЯГУВАННЯ



НАСТРОЙКА



UA

ВСТАНОВЛЕННЯ МОМЕНТУ ЗАТЯГУВАННЯ

1-Посліднє ручку блокування,

2-Повертаєте рукоятку в напрямку за годинниковою стрілкою,
щоб збільшити момент затягування, або проти годинникової стрілки,
щоб зменшити його. Встановіть момент затягування, здійснюючи обороти
до бажаного моменту затягування, потім зафіксуйте.

3-Велика шкала показує значення моменту затягування як в основних,
так і в допоміжних одиницях. Мала шкала показує незначну величину
збільшення в основних одиницях. Приклади наведені нижче.

4-Затягніть ручку блокування, щоб зафіксувати ручку.
Мала шкала може бути трохи зміщена від центральної позначки,
це не впливає на точність налаштування.

ПРИКЛАДИ НАЛАШТУВАННЯ

9 N·m




13.4 N·m



16 N·m



АКСЕСОАРИ



UA

ЗАСТОСУВАННЯ ДИНАМОМЕТРИЧНОГО КЛЮЧА

- 1- Вставте відповідну насадку або наявне кріплення в квадратний привід храповика і на кріпильну деталь, яку ви хочете закріпити.
- 2- Натискайте на рукоятку і ЛІШЕ НА РУКОЯТКУ. Щоб зафіксувати динамометричний ключ, ви можете підтримувати головку храповика іншою рукою, особливо при використанні довгих насадок. Це не становитиме істотного впливу на точність ключа.
- 3- Якщо, щоб докласти необхідні зусилля, вам потрібно використати обидві руки, покладіть другу руку на першу, ніколи не кладіть руку на іншу частину динамометричного ключа.
- 4- Повільно і рівномірно тягніть або натискайте до тих пір, поки раптово не послабиться хід динамометричного ключа, або не почуте виразне "клацання". Саме в цей момент перестаньте докладати зусилля. **НЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ ДОПУСТИМІЙ МОМЕНТ ЗАТЯГУВАННЯ.**

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перезатягнуті або несправні елементи кріплення, насадки, а також сам динамометричний ключ можуть раптово ламатися, що приведе до того, що ви можете втратити рівновагу, впасті або зазнати іншої травми. Переконайтесь, що міцно стоїть на ногах, належним чином збалансовані і, якщо необхідно, використовуйте відповідні страховальні ремені, опору для спини або інші засоби безпеки.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ


- 1- Коли динамометричний ключ не використовується, виставте на ньому найнижчі показання та зберігайте у спеціальному футлярі.
- 2- Не змашуйте динамометричний ключ, за винятком механізму храповика. Механізм храповика при необхідності можна змістити декількома каліпрами світлого машинного масла.
- 3- Не застосовуйте аерозолі або інші розчинники для очищення динамометричного ключа. Натомість використовуйте миючий засіб для вікон або денатурований спирт, який наноситься чистою ганчіркою.
- 4- За винятком механізму храповика, немас деталей, які обслуговуються користувачем. У жодному разі не розбирайте динамометричний ключ. Коли виникне потреба у технічному обслуговуванні, відправте динамометричний ключ до найближчого офіційного сервісного центру.

СЕРТИФІКАЦІЯ

Цей динамометричний ключ сертифікований з калібруванням перед відправленням з точністю до +/- 4% за годинниковою стрілкою.

RO

CITIȚI ÎNAINTE DE UTILIZARE



- 1- Cheia dinamometrică este un instrument de precizie care trebuie utilizat exclusiv pentru strângerea suruburilor, bolturilor și șurubelor la un cuplu doar.
- 2- Asigurați-vă că reglați cheia la unitățile exacte de cuplu prevăzute în specificații, alfel veți seta un cuplu excesiv sau insuficient, fapt ce va provoca pagube echipamentului la care lucrați.
- 3- Nu demontați cheia pentru niciun motiv. Componentele asupra cărora se exercită un efort intern mare pot provoca leziuni grave atunci când sunt eliberate în mod neintenționat.
- 4- Cheia trebuie să fie recalibrată periodic. Calibrarea cheii trebuie să fie verificată cel puțin o dată pe an, după orice manevrare anormală sau suprasolicitare sau după 5000 de cicluri („clickuri”).


TIPUL CAPULUI

1. Cap cu mecanism de clichet cu 24 de dinti reversibili: cheia funcționează atât în sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic. Cu toate acestea, cu excepția situației în care se prevede contrarul, cheia este calibrată numai în sensul acelor de ceasornic.



Mecanism de clichet cu 24 de dinti reversibili: cheia funcționează atât în sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic. Cu toate acestea, cu excepția situației în care se prevede contrarul, cheia este calibrată numai în sensul acelor de ceasornic.
Capul flexibil se poate balansa în sus și jos la un unghi de +/-15°.

RO Cheia dinamometrică indică atingerea cuplului pre-setat prin eliberarea cu câteva grade de cursă liberă, proces însoțit și de un „clic” pe receptor.



RO

SETAREA CUPLULUI

1- Slăbiți butonul de blocare.


2- Rotiți mânerul în sensul acelor de ceasornic pentru a mări cuplul și în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l micsora. Vă rugăm să setați cuplul pe direcția de rotație în sus sub valoarea de cuplu dorită, apoi reveniți.

3- Cântarul major indică acum valoarea cuplului atât în unități principale, cât și în unități secundare. Cântarul minor indică trepte fine în unități principale. Consultați exemplele de mai jos.


4- Strângeți butonul de blocare pentru a bloca mânerul. Este posibil ca respectivul cântar minor să se abată ușor față de marcajul liniei centrale, fără să afecteze precizia setărilor dvs.

EXEMPLE DE SETARE

9 N·m




13.4 N·m



16 N·m



ACCESORII



RO

APLICAREA CUPLULUI

- 1- Introduceți un răcorid corespunzător sau un atașament de acționare pe angrenajul pâlnii al mecanismului cu clichet și pe dispozitivul de fixare pe care dorii să îl strângăți.
- 2- Aplicați presiunea manuală pe mâner **ȘI NUMAI PE MÂNER**. Puteți sprijini cheia la capătul mecanismului cu clichet cu cealaltă mâna pentru stabilizare, în special atunci când utilizați extensiile lungi ale răcoridului, fără să afectați în mod apreciabil precizia cheii.
- 3- În cazul în care, din cauza efortului necesar, trebuie să folosiți ambele mâini, așezati cealaltă mânuță pe partea superioară a primei mâini, niciodată pe vreio piesă a cheii.
- 4- Aplicați o trageră sau împingere lentă și constantă până ce cheia eliberează temporar, sau fără un „click” perceptibil. Eliberării presiunea exact în acest moment. **NU SETAȚI UN CUPLU IN EXCES.**

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ

Dispozitivele de fixare, răcoridurile, precum și cheia în sine cu cuplu excesiv sau deteriorat, se pot rupe instantaneu, fapt ce poate duce la pierderea echilibrului, cădere sau suferirea altor traume. Asigurați-vă că ati adoptat o poziție fermă, în echilibru și, dacă este cazul, că utilizați o chingă, suport lombar sau alt dispozitiv de siguranță corespunzător.

ÎNTRETINERE

- 1- Atunci când nu este utilizată, reglați cheia la cătreia minimă și depozitați-o în carcasa furnizată.
- 2- Cu excepția mecanismului cu clichet, nu lubrificați cheia. Mecanismul cu clichet poate fi lubrificat, după caz, aplicând câteva picături de ulei ușor pentru mașină.
- 3- Nu utilizați acetona sau alți solvenți pentru curățarea cheii, utilizați alternativ un agent pentru curățarea gămăurilor sau spirit denaturat aplicat cu o pânză curată.
- 4- Cu excepția mecanismului cu clichet, nu există piese care pot fi depanate de către utilizator. Nu demontați cheia dinamometrică pentru niciun motiv. Atunci când este necesară depanarea, trimiteți cheia la cel mai apropiat centru de depanare autorizat de fabrică.

CERTIFICARE

Cheia dinamometrică este certificată ca fiind calibrată anterior expedierii la o precizie de +/-4% în sensul acelor de ceea ceonic.

LEIA ANTES DE USAR

- 1- Este torquímetro de estalo é um instrumento de precisão destinado a ser usado apenas para apertar parafusos, pernos e porcas com o torque desejado,
- 2- Certifique-se de ajustar o torquímetro de estalo às unidades de torque exatas de acordo com as suas especificações, caso contrário, você poderá apertar de menos ou demais e danificar seriamente o equipamento em que está trabalhando,
- 3- Não desmonte o torquímetro por qualquer motivo. Componentes internos sob alta pressão podem causar ferimentos graves quando liberados acidentalmente,
- 4- O torquímetro de estalo deve ser recalibrado periodicamente. A calibração do torquímetro deve ser verificada e ocorrer pelo menos uma vez por ano, após qualquer manipulação ou sobrecarga anormal, ou após 5000 ciclos ("cliques").

TIPO DE CABEÇA


1, Cabeça de catraca com seletor reverso, liberação rápida




Catraca reversível de 24 dentes: a chave funciona no sentido horário e anti-horário. No entanto, salvo indicação em contrário, a chave é calibrada apenas no sentido horário.
A cabeça flexível pode girar para cima e para baixo em um ângulo de +/- 15°.

BR O torquímetro indica quando o torque predefinido é atingido ficando em curso livre alguns graus e geralmente também emite um "clique" perceptível.

Carcaça de aço-liga temperado
O botão de trava protege o torque selecionado contra alterações acidentais



AJUSTE DO TORQUE



BR

AJUSTE DO TORQUE

- 1- Solte o botão de trava.
- 2- Gire o cabo no sentido horário para aumentar o torque e no sentido anti-horário para diminuir. Ajuste o torque, subindo para a rotação de torque desejada e, em seguida, recue novamente.
- 3- As escadas primárias indicam o torque nas unidades primária e secundária. A escala menor mostra incrementos finos nas unidades primárias. Veja os exemplos abaixo.
- 4- Aperte o botão de trava para travar a alça. A escala menor pode ser ligeiramente deslocada da linha central sem afetar a precisão das suas configurações.

EXEMPLOS DE AJUSTES

9 N·m




13.4 N·m



16 N·m



ACESSÓRIOS



BR

APLICAR UM TORQUE

- 1- Coloque um soquete ou acessório adequado no encaixe quadrado da catraca e no item que deseja apertar,
- 2- Aplique uma pressão manual no cabo e SOMENTE NO CABO. Você pode apoiar o torquímetro de estalo na cabeça da catraca com a outra mão para estabilizar, especialmente ao usar extensões de soquete longas, sem afetar significativamente a precisão da chave.
- 3- Se, devido ao esforço necessário, você precisar usar as duas mãos, coloque a outra mão em cima da primeira, nunca em qualquer outra parte do torquímetro de estalo.
- 4- Pressione ou empurre lentamente e firmemente até que o torquímetro de estalo se libere instantaneamente, com ou sem um "clique". Libere a pressão nesse momento. NÃO FORCE MAIS.

AVISO DE SEGURANÇA

Prendedores muito apertados ou defeituosos, soquetes ou a própria chave podem quebrar repentinamente e fazer com que você perca o equilíbrio, caia ou sofra outros ferimentos. Verifique se você está estável, bem equilibrado e, se necessário, use um cinto, suporte para as costas ou qualquer outro dispositivo de segurança adequado.

MANUTENÇÃO


- 1- Quando o torquímetro de estalo não estiver em uso, regule-o no torque mais baixo e mantenha-o dentro do seu estojo
- 2- Com exceção do mecanismo da catraca, não lubrifique o torquímetro de estalo. O mecanismo da catraca pode ser lubrificado conforme necessário com algumas gotas de óleo leve da máquina.
- 3- Não utilize acetona ou outros solventes para limpar o torquímetro de estalo, utilize limpador de vidro ou álcool desnatado aplicado com um pano limpo.
- 4- Com exceção do mecanismo da catraca, não há peças que possam ser reparadas pelo usuário. Não desmonte o torquímetro de estalo por qualquer motivo. Se for necessário fazer manutenção, envie a chave ao centro de assistência autorizado mais próximo.

CERTIFICAÇÃO

Este torquímetro de estalo é certificado como calibrado antes do envio com uma precisão de +/- 4% no sentido horário.

EN

READ BEFORE YOU USE



- 1- This torque wrench is a precision instrument intended to be used only to tighten screws, bolts and nuts to a desired torque.
- 2- Make sure that you adjust the wrench to the exact torque units your specifications call for, or you will severely under-torque or over-torque, causing severe damage to the equipment you are working on.
- 3- Do not disassemble the wrench for any reason. Highly stressed internal components may cause severe injury when released in an unintended manner.
- 4- The wrench should be re-calibrated periodically. The calibration of the wrench should be checked at least once a year, after any abnormal handling or overloading, or after 5000 cycles("clicks").


HEAD TYPE

- 1, Ratchet head
with reverse lever,
quick release



24-tooth reversible ratchet: wrench operates in both clockwise and counterclockwise direction.
However, unless stated otherwise, the wrench is calibrated in clockwise direction only.
Flexible head can swing up and down +/- 15° Angle,

EN Torque wrench indicates when the preset torque has been reached by releasing for a few degree of free travel, which is usually accompanied by an audible "click" signal.



EN

SETTING TORQUE


- 1- Loosen the lock button,
- 2- Turn the grip in the clockwise direction to increase the torque, and in the counterclockwise to decrease it. Please set torque going up the revolution below the desired torque, then back up.
- 3- The major scales show the amount of torque in both primary and secondary units. The minor scale shows fine increments in primary units. See examples below,
- 4- Tighten the lock knob again to lock the handle.
The minor scale may be slightly off the centerline mark without affecting the accuracy of your settings.

EXAMPLES OF SETTING


9 N·m

13.4 N·m

16 N·m



ACCESSORIES



EN

APPLYING TORQUE

- 1- Insert an appropriate socket or drive attachment onto the square drive of the ratchet and onto the fastener you want to tighten.
- 2- Apply hand pressure to the grip, and ONLY TO THE GRIP. You may support the wrench at the ratchet head with the other hand to steady it, especially when using long socket extensions, without appreciably affecting the accuracy of the wrench.
- 3- If, due to the required effort, you need to use both hands, put the other hand on the top of the first hand, never on any other part of the wrench.
- 4- Apply slow and steady pull or push until the wrench momentarily releases, with or without a distinct "click" sound. Release the pressure right at this point, DO NOT OVERTORQUE.

SAFETY WARNING

Overtorqued or defective fasteners, sockets, as well as the wrench itself, may suddenly break causing you to lose balance, fall, or to suffer other trauma. Be sure that you have firm footing, are properly balanced, and if necessary are using appropriate harness, back support, or other safety device.

MAINTANANCE

- 1- When not in use, adjust the wrench to its lowest reading, and store it in the provided case.
- 2- With the exception of the ratchet mechanism, do not lubricate the wrench. The ratchet mechanism may be lubricated as needed with a few drops of light machine oil.
- 3- Do not use acetone or other solvents to clean the wrench, use window cleaner or denatured alcohol applied with a clean cloth instead.
- 4- With the exception of the ratchet mechanism, there are no user-serviceable parts. Do not disassemble the torque wrench for any reason. When service is needed, send the wrench to the nearest factory-authorized service center.

CERTIFICATION

This torque wrench is certified to have been calibrated prior to shipment to the accuracy of +/- 4% in the clockwise direction.

