


FORGE ADOUR

COOKING

FR, ES, PT, GR, NL, EN, DE



Conseils-Consejos-Conselhos-Συμβουλές-Advice-Beratung



FABRIQUÉ PAR	FORGE ADOUR IBERICA ESPAGNE
FABRICADO POR	
FABRICEDO POR	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ	
GEMAALT DOOR	
MADE BY	
GEFERTIGT VON	

FABRICANT	FORGE ADOUR FRANCE
FABRICANTE	
FABRICANTE	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	
FABRIKANT	
MANUFACTURER	
HERSTELLER	

RÉFÉRENCE	COOKING
REFERENCIA	
REFERÊNCIA	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	
REFERENCE	
REFERENCE	
MODELL	


TENSION	230-240 V
TENSIÓN	
VOLTAGEM	
ΤΑΣΗ	
SPANNING	
VOLTAGE	
SPANNUNG	

PUISSANCE	2 500 W
POTENCIA	
POTÊNCIA	
ΙΣΧΥΣ	
KRACHT	
POWER	
LEISTUNG	

FRÉQUENCE	50-60 Hz
FRECUENCIA	
FREQÜÊNCIA	
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	
FREQUENCY	
FREQUENCY	
FREQUENZ	


CODE D'IDENTIFICATION	Consulter la plaque signalétique sous l'appareil
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	Consultar la placa señalética colocada sobre el aparato
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO	Consultar a placa metálica colocada no dispositivo
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ανατρέξτε στην πινακίδα στοιχείων που είναι τοποθετημένη στη συσκευή
IDENTIFICATIE VAN CODE	Raadpleeg de signaalplaat die op het apparaat is geplaatst
IDENTIFICATION CODE	Consult the megalithic plate placed on the device
SERIENNUMMER	Siehe typenschild auf der unterseite des gerätes

DIMENSIONS (mm)	L 355* P 550* H131
DIMENSIONES (mm)	
DIMENSÕES (mm)	
Διαστάσεις (mm)	
AFMETINGEN (mm)	
DIMENSIONS (mm)	
ABMESSUNGEN (mm)	



CE


IP 24








1	2	3	4
Bac à graisse	Écran digital	Câble alimentation	Capot de protection
Grasera	Pantalla digital	Cable eléctrico	Capot proteccion
Bandeja coletora de gordura	Tela digital	Cabo de alimentação	Capota protectora
Συλλέκτης λίπους	ψηφιακή οθόνη	Καλώδιο τροφοδοσίας	Προστατευτικό κάλυμμα
Vetpovangreservoir	digitaal display	Voedingskabel	Beschermende hoes
Drip tray	digital display	Power cable	Protective cover
Fettauffragschale	digitalbildschirm	Netzkabel	Schutzdecke



- Retirer le film protecteur de l'écran avant l'utilisation.
 - Ne pas couper les aliments avec un couteau directement sur la plaque de cuisson.
 - Lors du fonctionnement de votre plancha, le capot doit impérativement être ouvert. Ne pas l'utiliser comme capot de cuisson.
 - Ne pas déplacer le bac à graisse pendant le fonctionnement de la plancha et lorsque le châssis est encore chaud.
 - Ne pas nettoyer l'écran digital avec une éponge abrasive ou du détergent. Utiliser uniquement un chiffon doux et sec.
-
- Retire la película protectora de la pantalla antes de usarla.
 - No corte los alimentos con un cuchillo directamente en la plancha.
 - Cuando utilice la plancha, la tapa debe estar abierta. No lo utilices como capó para cocinar.
 - No mueva la bandeja de grasa mientras la plancha esté en funcionamiento y mientras el marco esté todavía caliente.
 - No limpie la pantalla digital con una esponja abrasiva o un detergente. Utilice sólo un paño suave y seco.
-
- Retire la película protectora de la pantalla antes de usarla.
 - No corte los alimentos con un cuchillo directamente en la plancha.
 - Cuando utilice la plancha, la tapa debe estar abierta. No lo utilices como capó para cocinar.
 - No mueva la bandeja de grasa mientras la plancha esté en funcionamiento y mientras el marco esté todavía caliente.
 - No limpie la pantalla digital con una esponja abrasiva o un detergente. Utilice sólo un paño suave y seco.
-
- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την οθόνη πριν από τη χρήση.
 - Μην κόβετε το φαγητό με μαχαίρι απευθείας στο ταψί.
 - Κατά τη λειτουργία του ταψιού σας, το κάλυμμα πρέπει να είναι ανοιχτό. Μην το χρησιμοποιείτε ως μαγειρικό καπέλο.
 - Μην μετακινείτε το δίσκο λίπους ενώ η σχάρα είναι σε λειτουργία και ενώ το πλαίσιο είναι ακόμα ζεστό.
 - Μην καθαρίζετε την ψηφιακή οθόνη με λιαντικό σφουγγάρι ή απορρυπαντικό. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό, στεγνό πανί.
-
- Verwijder de beschermfolie van het scherm voor gebruik.
 - Snijd geen voedsel met een mes direct op de bakplaat.
 - Bij gebruik van uw bakplaat moet het deksel open staan. Gebruik het niet als kookmuts.
 - Verplaats de vetbak niet terwijl de bakplaat in werking is en het frame nog heet is.
 - Reinig de digitale display niet met een schurende spons of reinigingsmiddel. Gebruik alleen een zachte, droge doek.
-
- Remove the protective film from the screen before use.
 - Do not cut food with a knife directly on the griddle.
 - When operating your griddle, the cover must be open. Do not use it as a cooking bonnet.
 - Do not move the grease tray while the griddle is in operation and while the frame is still hot.
 - Do not clean the digital display with an abrasive sponge or detergent. Use only a soft, dry cloth.
-
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch die Schutzfolie vom Bildschirm.
 - Schneiden Sie Lebensmittel nicht mit einem Messer direkt auf der Kochplatte.
 - Während des Betriebs Ihrer Plancha muss die Haube unbedingt geöffnet sein. Verwenden Sie sie nicht als Kochhaube.
 - Bewegen Sie die Fettauffangschale nicht während des Betriebs der Plancha und wenn das Gestell noch heiß ist.
 - Reinigen Sie das digitale Display nicht mit einem Scheuerschwamm oder Reinigungsmittel. Verwenden Sie nur ein weiches, trockenes Tuch.



				
Horloge	On/Off	Verrouillage	Réduire	Augmenter
Reloj	On/Off	Cerradura	Reducir	Aumentar
Relógio	On/Off	Fechadura	Reduza	Aumentar
Το ρολόι	On/Off	Κλείδωμα	Μειώστε το	Αύξηση
De klok	On/Off	Slot	Verminder	Verhogen
The clock	On/Off	Lock	Reduce	Increase
Die Uhr	On/Off	Sperren	Reduzieren	Erhöhen



Indique les minutes au format hh:mm. Actif lorsque le minuteur est programmé.
 Indica los minutos en formato hh:mm. Se activa cuando se programa el temporizador.
 Indica os minutos em formato hh:mm. Activo quando o temporizador está programado.
 Δείχνει λεπτά σε μορφή hh:mm. Ενεργό όταν προγραμματίζεται ο χρονοδιακόπτης.
 Geeft de minuten aan in hh:mm formaat. Actief wanneer de timer is geprogrammeerd.
 Indicates minutes in hh:mm format. Active when the timer is programmed.
 Zeigt die Minuten im Format hh:mm an. Aktiv, wenn der Timer programmiert ist.



Plancha allumée.
 Plancha encendida.
 Plancha acesa.
 Η Plancha είναι σε λειτουργία.
 Plancha is aangestoken.
 Plancha is on.
 Plancha ist eingeschaltet.



Plancha verrouillée.
 La plancha está bloqueada.
 Plancha está trancada.
 Το Plancha είναι κλειδωμένο.
 Plancha is vergrendeld.
 Plancha is locked.
 Plancha is vergrendeld.



Unités de température (degrés Celsius).
 Unidades de temperatura (grados Celsius).
 Unidades de temperatura (graus Celsius).
 Μονάδες θερμοκρασίας (βαθμοί Κελσίου).
 Temperatuureenheden (graden Celsius).
 Temperature units (degrees Celsius).
 Temperatureinheiten (Grad Celsius).

Avant de procéder au branchement de l'appareil, veuillez à contrôler les éléments suivants :

- La puissance de votre installation soit suffisante au bon fonctionnement de l'appareil.
- Votre installation soit aux normes en vigueur (diamètre des câbles, systèmes de protections) et en bon état.
- Que votre prise murale soit munie d'une prise terre.
- L'appareil doit être branché sur une prise 220-240 V - 50-60 HZ 15 à 20 A. (Ne pas utiliser de prolongateur ni de prises multiples).

Antes de proceder a la conexión del aparato, verifique los siguientes elementos:

- La potencia de la instalación es suficiente para el buen funcionamiento del aparato.
- Su instalación es conforme a la normativa en vigor (diámetro de los cables, sistemas de protección) y se encuentra en perfecto estado.
- La toma de corriente está provista de toma de tierra.
- El aparato deberá conectarse a una toma de corriente de 220-230 V - 50-60 HZ 15 a 20 A (no utilice una alargadera ni una regleta múltiple).

Antes de ligar o dispositivo, verifique os elementos seguintes:

- O poder da sua instalação é suficiente para o funcionamento correto do dispositivo.
- A sua instalação está em conformidade com as normas em vigor (secção do cabo, sistemas de proteção) e em boas condições.
- A sua tomada de corrente encontra-se equipada com uma ligação à terra.
- O dispositivo deve ser ligado a uma tomada de 220-240 V, 50-60 HZ, 15 a 20 A (não utilize extensões ou tomadas múltiplas).

Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τα εξής στοιχεία:

- Η ισχύς της εγκατάστασής σας είναι επαρκής για την καλή λειτουργία της συσκευής.
- Η εγκατάστασή σας ακολουθεί τα ισχύοντα πρότυπα (διάμετρος καλωδίων, συστήματα προστασίας) και είναι σε καλή κατάσταση
- Η πρίζα στον τοίχο σας διαθέτει γείωση.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα 220-240 V - 50-60 HZ 15 έως 20 A. (Μη χρησιμοποιείτε επέκταση ή πολύπριζο).

Controleer, voordat u de stekker in het stopcontact steek, het volgende :

- Of het vermogen van uw elektrische installatie voldoende is voor het goed functioneren van het apparaat.
- Of uw elektrische installatie voldoet aan de geldende normen (kabeldiameter, beveiligingssystemen) en in goede staat verkeert.
- Of het stopcontact is uitgerust met een aardleibeveiliging.
- Het apparaat moet worden aangesloten op een 220-240 V - 50 HZ 15 tot 20 A stopcontact (u kunt geen verlengkabel of stekkerdoos gebruiken).

Before connecting the appliance, be sure to check the following points :

- The power of your installation is sufficient for the correct operation of the appliance.
- Your installation complies with current standards (cable diameter, protection systems) and is in good condition.
- That your wall socket is equipped with a grounding plug.
- The appliance must be plugged into a 220-240 V - 50-60 HZ, 15-20 A socket. (Do not use an extension cord or multiple sockets)

Bevor Sie das Gerät anschließen, prüfen Sie bitte folgendes:

- Dass die Leistung Ihrer Elektroinstallation für einen ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts ausreicht.
- Dass Ihre Installation den geltenden Normen entspricht (Kabeldurchmesser, Absicherung) und sich in einem guten Zustand befindet.
- Dass Ihre Steckdose mit einem Schutzleiter ausgestattet ist.
- Das Gerät muss an einer 220-240 V/50-60 Hz Steckdose angeschlossen werden und die Steckdose muss mit einer 10 A bis 16 A Sicherung abgesichert sein. (Verwenden Sie weder ein Verlängerungskabel noch eine Mehrfachsteckdose).



- Vous pouvez régler la température de 0 à 300°C pendant toute la durée de la cuisson.
- Faire préchauffer la plancha à 200°C et régler la température selon la cuisson de vos aliments.

INFORMATIONS EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT

Echelle de contrôle du thermostat de régulation : 300 °C

Thermostat de sécurité : 350 °C

Si un dysfonctionnement électrique se produit, l'appareil s'arrêtera de chauffer à 350°C et coupera automatiquement l'alimentation.

Veillez débrancher immédiatement le câble d'alimentation et consulter votre distributeur.

L'APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ À 1 MÈTRE MINIMUM DE DISTANCE DE TOUT OBJET INFLAMMABLE (DE CHAQUE CÔTÉ DE L'APPAREIL) ET DE 2 MÈTRES MINIMUM (ARRIÈRE DE L'APPAREIL). IL DOIT ÉGALEMENT ÊTRE TOUJOURS MAINTENU À 2 MÈTRES MINIMUM D'UN POINT D'EAU OU À UN CONTACT QUELCONQUE AVEC UNE SOURCE D'HUMIDITÉ.

- Le produit doit être placé sur une surface stable horizontale et non inflammable, pouvant supporter de fortes températures ou sur un chariot/support de marque FORGE ADOUR.
- Ne pas raccorder l'appareil à l'aide d'un prolongateur ou d'une prise multiple afin d'éviter tout risque d'incendie

En cours d'utilisation, l'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds. Il convient de veiller à ne pas toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être maintenus à distance, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.


- Ne pas utiliser également de système de programmation externe (ex minuterie..)
- Ne jamais déplacer l'appareil pendant son fonctionnement.
- Positionner la manette de régulation de température sur "Arrêt" et débrancher le cordon d'alimentation après chaque utilisation de l'appareil ou pour procéder au nettoyage.



DES PARTIES ACCESSIBLES PEUVENT ÊTRE CHAUDES : ÉLOIGNEZ LES ENFANTS

- Attendre que l'appareil soit froid avant de nettoyer le châssis ou le bac à graisse.
- Ne pas utiliser de nettoyeur à haute pression pour le nettoyage.
- L'utilisation de cet appareil est strictement réservée à la cuisson des aliments.
- Dans le cas où votre appareil est protégé par une housse ou un capot, veillez à les retirer avant toutes utilisations.
- Vous ne devez en aucun cas, ouvrir l'appareil, rapprochez vous de votre distributeur pour tout dysfonctionnement.
- L'appareil est approprié pour une utilisation intérieur et extérieur.

Le câble d'alimentation doit être vérifié régulièrement pour détecter tout signe de détérioration, en cas d'endommagement, l'appareil ne doit pas être utilisé et faire remplacer le cordon par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualifications similaires afin d'éviter tout danger. L'appareil doit être alimenté par un circuit comportant un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR), de courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30 mA.



RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Branchez le câble électrique.

Dès l'affichage de l'heure, réglez à l'aide des touches : ⊖ ⊕

Validez en appuyant sur : ⏻

MODIFIER L'HORLOGE

Appuyez sur : ⏻

Réglez à l'aide des touches : ⊖ ⊕

DÉMARRER LA PLANCHA

Appuyez sur la touche : ⏻

Régler la température souhaitée avec les touches : ⊖ ⊕

Lorsque la température est inférieure à celle demandée, l'icône °C sur votre écran clignote.

Dès que la plancha a atteint la température sélectionnée, un bip sonore vous avertira et l'icône °C de votre écran cessera de clignoter.

VERROUILLER LA PLANCHA

Vous pouvez verrouiller l'écran digital (sécurité enfant) en appuyant 3 secondes sur la touche : ⏻

DEVERROUILLER LA PLANCHA

Appuyez 3 secondes sur la touche : ⏻

MINUTEUR

Appuyez deux fois sur la touche : ⏻

Réglez le temps souhaité grâce aux touches : ⊖ ⊕

THERMOSTAT DE SÉCURITÉ

Lorsque "F tH" s'affiche sur votre écran, cela signifie que votre plancha s'est mise en mode sécurité. Débranchez le câble électrique pendant 10 secondes afin de réinitialiser votre plancha.

Si le problème persiste, nous vous conseillons de contacter votre distributeur.

ATTENTION, IL EST IMPÉRATIF DE DÉVERROUILLER VOTRE PLANCHA AVANT DE L'ÉTEINDRE.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

Les coins cuisines réservés aux personnes des magasins, bureaux et autres environnements professionnels, les fermes; l'utilisation par les clients d'hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel; les environnements de type chambres d'hôtes.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent être effectués par des enfants sans surveillance.

Conseils d'entretien



Déconnectez le câble électrique de l'appareil avant tout entretien afin d'éviter le risque d'accident.

Il est conseillé de vider et de nettoyer le bac à graisse, après chaque utilisation. Le bac à graisse doit être manipulé lorsque **LA PLANCHA EST FROIDE**.

Il existe deux façons de nettoyer la plaque de cuisson :

- 1. À CHAUD** : vous venez de finir de cuisiner et votre plancha est encore chaude, profitez-en pour la nettoyer. Votre spatule de cuisson associée à votre boule inox seront des outils idéaux pour enlever les résidus de cuisson. Versez de l'eau directement sur votre plaque et frottez avec votre boule inox pour dégager les excédents vers votre bac à graisse. **UTILISEZ LA SPATULE POUR MANIPULER LA BOULE INOX AFIN DE NE PAS VOUS BRÛLER.** Gardez un oeil sur le remplissage de votre bac. Vous pouvez répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Vous pouvez à tout moment rallumer votre plancha si l'efficacité de votre nettoyage n'est pas optimal.
- 2. À FROID** : à l'aide de votre éponge humide, appliquez la pierre de nettoyage directement sur votre plaque en réalisant des mouvements circulaires ou utiliser le produit Plancha Net et laisser agir. Rincez avec votre éponge. Vous pouvez répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Réalisez la finition de votre nettoyage avec votre carré microfibre pour redonner de l'éclat à votre plancha.



Nous,
FORGE ADOUR IBERICA S.L.
CIF : B-06338826
POL. IND. LOS VARALES
C/VIDRIO 42
06220 VILAFRANCA DE LOS BARROS
BADAJOZ-ESPAGNE

Déclarons sous notre responsabilité que le produit :
PLANCHA ELECTRIQUE Modèle : COOKING de la marque FORGE ADOUR est conforme aux Directives suivantes, par l'application des normes citées ci-après :

Directive Basse Tension 2014/35/UE :
IEC 60335-1 : 2010 +A1+A2 +IEC 60335-2-6 : 2014 + EN 60335-1 : 2012+ A11 + EN 60335-2-6 : 2015
Certificat LCIE : 13155942-774376

Directive CEM 2014/30/UE :
IEC/EN 55014-1 ed 5.2 & IEC/EN 5514-2 ed 1.2 & IEC/EN 61000-3-2 ed 3.2 & IEC/EN 61000-3-3 ed2
Certificat LCIE : 13155942-774376

Date de 1ère mise sur le marché du produit : 01/01/2023
Fait à : Villafranca de los barros-Badajoz (Espagne),

Par Emmanuel MERIN
Administrateur.

Garantie

La durée de la garantie se compose de la manière suivante :

- 10 ans

Cette garantie prend effet à la date d'achat du produit.

Pour une prise en charge SAV du produit dans le cadre de la garantie, il vous sera demandé la facture d'achat, la référence ainsi que le n° de série (indiqué sur la fiche signalétique située sur l'appareil) du produit.

La garantie ne pourra s'appliquer dans les cas suivants :

- Dysfonctionnement dû à une cause étrangère au produit (choc, foudre, inondation, etc...).
- Utilisation de l'appareil n'étant pas en conformité avec cette notice d'utilisation.
- Non-respect du branchement électrique suivant les normes en vigueur.
- Non-respect des consignes de sécurité.
- Utilisation de l'appareil n'ayant aucun rapport avec son utilisation première.
- Toutes modifications effectuées sur l'appareil ayant pour conséquence une modification des caractéristiques d'origine.
- Toutes interventions réalisées hors du réseau des nos distributeurs agréés.
- Tous les appareils qui ne seraient pas munis de leurs étiquettes signalétiques.
- Toutes détériorations du produit dues à un manque d'entretien ou dues à une protection manquante ou inadaptée du produit lors de son non utilisation.



- Podrá ajustar la temperatura de 0 a 300 °C durante la totalidad del cocinado.
- Precaliente la plancha a 200°C y regule la temperatura según la cocción de sus alimentos.

Termostato de regulación: 300 °C

Termostato de seguridad 350 °C

En caso de que se produzca un fallo de funcionamiento eléctrico, el aparato dejará de calentar a 350 °C y cortará automáticamente la alimentación.

Desenchufe inmediatamente el cable de alimentación y póngase en contacto con su distribuidor.

EL APARATO DEBERÁ INSTALARSE A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 1 METRO RESPECTO A CUALQUIER OBJETO INFLAMABLE (POR CADA LADO DEL APARATO) Y DE 2 METROS COMO MÍNIMO (POR LA PARTE TRASERA DEL APARATO). TAMBIÉN DEBERÁ MANTENERSE EN TODO MOMENTO A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 2 METROS RESPECTO A UN PUNTO DE AGUA O A CUALQUIER CONTACTO CON UNA FUENTE DE HUMEDAD.

- El producto deberá colocarse sobre una superficie estable horizontal y no inflamable, que pueda soportar fuertes temperaturas, o sobre un carro/soporte de la marca Forge Adour.
- No conecte el aparato con la ayuda de un alargadera o de una regleta múltiple para evitar cualquier riesgo de incendio.
- No utilice tampoco un sistema de programación externo (por ejemplo, un temporizador...)
- No desplace nunca el aparato durante su funcionamiento.
- Coloque el mando de regulación de la temperatura en la posición "OFF" y desenchufe el cable de alimentación después de cada uso del aparato o para proceder a su limpieza.

Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas en su uso por una persona responsable de su seguridad.


Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.



LAS PARTES ACCESIBLES PUEDEN ESTAR MUY CALIENTES: MANTENGA A LOS NIÑOS ALEJADOS



- Espere a que el aparato esté frío antes de limpiar el chasis o el colector de grasa.
- No utilice un limpiador de alta presión para la limpieza.
- El uso de este aparato está estrictamente reservado al cocinado de alimentos.
- En caso de que su aparato esté protegido por una funda o una cubierta, asegúrese de retirarlas antes de cualquier utilización.
- En ningún caso deberá abrir el aparato. Póngase en contacto con su distribuidor para cualquier fallo de funcionamiento.
- El dispositivo es apto para su uso en interiores y exteriores.


El cable de alimentación deberá verificarse periódicamente para detectar cualquier signo de deterioro. En caso de daños, el aparato no deberá utilizarse y el cable deberá ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico de posventa o personas con una cualificación similar para evitar cualquier peligro. El aparato debe ser alimentado por un circuito con un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente diferencial nominal de funcionamiento no superior a 30 mA.



AJUSTE DEL RELOJ

Conecta el cable de alimentación.

En cuanto aparezca la hora, utilice la tecla :  


Confirme pulsando : 


CAMBIAR EL RELOJ

Pulse: 

Utilice el :  

PUESTA EN MARCHA DE LA PLANCHA


Pulse el botón : 

Ajuste la temperatura deseada con el :  


Cuando la temperatura es inferior a la solicitada, el icono °C de su pantalla parpadea.

En cuanto la plancha haya alcanzado la temperatura seleccionada, sonará un pitido y el icono °C de su pantalla dejará de parpadear.


BLOQUEO DE LA PLANCHA



Puede bloquear la pantalla digital (bloqueo para niños) pulsando la tecla : 

DESbloqueo DE LA PLANCHA

Pulse el botón durante 3 segundos : 

TEMPORIZADOR

Pulse el botón dos veces: 

Ajuste el tiempo deseado con la tecla :  

TERMOSTATO DE SEGURIDAD

Cuando aparezca "F tH" en su pantalla, significa que su plancha ha pasado al modo de seguridad.

Desenchufe el cable de alimentación durante 10 segundos para reiniciar la plancha.

Si el problema persiste, le aconsejamos que se ponga en contacto con su distribuidor.

ATENCIÓN, ES IMPRESCINDIBLE DESBLOQUEAR LA PLANCHA ANTES DE APAGARLA.

Este aparato está destinado a su uso en aplicaciones domésticas y análogas, como pueden ser:

En cocinas reservadas para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos profesionales.

En casas rurales: para clientes en hoteles, moteles y otros entornos de carácter residencial; en casas de huéspedes y otros establecimientos similares.

Mantenga el aparato y su cable alejados del alcance de niños menores de 8 años. Las superficies podrían ponerse muy calientes durante el uso.

El aparato no está diseñado para funcionar a través de un temporizador externo o un sistema de control remoto ajeno al aparato.

Durante su utilización, el aparato y sus partes accesibles están calientes. Debe tener cuidado de no tocar aquellas partes que se encuentren calientes. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados, a menos que estén bajo la vigilancia de un adulto.”

Consejos de mantenimiento



Desconecte el cable eléctrico del aparato antes de cualquier operación de mantenimiento para evitar el riesgo de accidentes.

Se aconseja vaciar y limpiar el colector de grasa después de cada uso.

El colector de grasa deberá manipularse únicamente cuando LA PLANCHA ESTÉ FRÍA.

Existen dos formas de limpiar la placa de cocción:

1-EN CALIENTE : acaba de terminar de cocinar y su plancha está aún caliente. Aproveche para limpiarla. La espátula de cocinado combinada con la bola de acero inoxidable serán herramientas ideales para eliminar los residuos del cocinado. Vierta agua directamente sobre la placa y frote con la bola de acero inoxidable para retirar los excedentes hacia el colector de grasa. Utilice la espátula para manipular la bola de acero inoxidable sin quemarse. Vigile el llenado del colector de grasa para evitar cualquier desbordamiento. No se preocupe: su placa está recubierta con 2 capas de esmalte y, por tanto, es totalmente compatible con la utilización de la bola de acero inoxidable. Podrá repetir la operación tantas veces como sea necesario. En cualquier momento podrá volver a encender la plancha si la eficacia de la limpieza no fuera óptima.

2-EN FRÍO : con la ayuda de la esponja húmeda, aplique la piedra de limpieza directamente sobre la placa, realizando movimientos circulares o utilice el producto Plancha Net y déjelo actuar. Aclare con la esponja. Podrá repetir la operación tantas veces como sea necesario. Lleve a cabo el acabado de la limpieza con su paño de microfibra para devolver el brillo a la plancha.



Nosotros,
FORGE ADOUR IBERICA S.L.
CIF B-06338826
POL. IND. LOS VARALES
C/ VIDRIO 42
06220 VILLAFRANCA DE LOS BARROS
BADAJOZ - ESPAÑA

Declaramos bajo nuestra total responsabilidad que el producto:
PLANCHA ELÉCTRICA modelo: COOKING de la marca FORGE ADOUR es conforme a las siguientes directivas,
mediante la aplicación de las normas citadas a continuación:

Directiva sobre baja tensión 2014/35/UE:
EN 60335-1: 2012 + A11 y EN 60335-2-9 / 2003+A1+A2+A12+A13
Certificado LCIE : 13155942-774376

Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM 2014/30/UE
IEC/EN 55014-1 ed 5.2 & IEC/EN 5514-2 ed 1.2 & IEC/EN 61000-3-2 ed 3.2 & IEC/EN 61000-3-3 ed2
Certificado LCIE: 13155942-774376

Fecha de la primera comercialización del producto: 01/01/2023
Realizado en: VILLAFRANCA DE LOS BARROS, BADAJOZ (ESPAÑA),

Por Emmanuel MERIN
Administrador.

Garantía

La duración de la garantía se compone del modo siguiente :

- 10 años

Esta garantía entrará en vigor en la fecha de compra del producto.

Para la atención por parte del servicio posventa dentro del marco de la garantía, se le solicitará la factura de compra, la referencia y el número de serie (situado en la ficha de especificaciones técnicas colocada sobre el aparato) del producto.

La garantía del fabricante no podrá aplicarse en los casos siguientes :

- Fallo de funcionamiento debido a una causa ajena al producto (golpe, rayos, inundaciones, ...)
- Utilización del aparato sin respetar las indicaciones del presente manual de instrucciones.
- No respetar las instrucciones de seguridad.
- Utilización del aparato para un uso distinto del previsto originalmente.
- Modificaciones efectuadas por personal ajeno a nuestros distribuidores autorizados.
- Aparatos que no dispongan de sus etiquetas técnicas.
- Cualquier deterioro del producto debido a la falta de mantenimiento, a la falta de protección o a la protección inadecuada del producto mientras no se utiliza.
- Todos los aparatos que no están provistos de sus etiquetas de identificación.



- É possível ajustar a temperatura de 0 a 300°C durante qualquer duração de confeção.
- Pré-aqueça a chapa a 200°C e regule a temperatura de acordo com a cozedura dos seus alimentos.

INFORMAÇÃO EM CASO DE AVARIA

Escala de controlo do termóstato de controlo: 300 °C

Termóstato de segurança: se ocorrer uma avaria elétrica, o dispositivo interrompe o aquecimento a 350 °C e desliga automaticamente a fonte de alimentação.

Desligue imediatamente o cabo de alimentação e consulte o seu revendedor.

O DISPOSITIVO DEVE ESTAR INSTALADO A PELO MENOS 1 METRO DE DISTÂNCIA DE QUALQUER OBJETO INFLAMÁVEL (DE AMBOS OS LADOS DO DISPOSITIVO) E A PELO MENOS 2 METROS (NA TRASEIRA DO DISPOSITIVO). DEVE TAMBÉM EXISTIR SEMPRE, A PELO MENOS 2 METROS, UM PONTO DE ÁGUA OU UM QUALQUER CONTACTO COM UMA FONTE DE HUMIDADE.

- O produto deve ser colocado numa superfície horizontal estável e não inflamável, capaz de suportar temperaturas elevadas ou num carrinho ou suporte da marca FORGE ADOUR.
- Não ligue o dispositivo com uma extensão ou tomada múltipla, de modo a evitar qualquer risco de incêndio.

Durante a utilização, o dispositivo e as suas partes acessíveis ficam quentes. Deverá ter o cuidado de não tocar nos elementos de aquecimento. Crianças com menos de 8 anos devem ser mantidas à distância, devendo ser mantidas sob supervisão contínua.”

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham sido supervisionadas ou instruídas na sua utilização por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.


- Não utilize também um sistema de programação externo (por ex., temporizador...).
- Nunca desloque o dispositivo durante o funcionamento.
- Posicione o manípulo de comando da temperatura na posição “Desligado” e desligue o cabo de alimentação após cada utilização do dispositivo ou para proceder à limpeza.



AS PEÇAS ACESSÍVEIS PODEM ESTAR QUENTES: MANTENHA AS CRIANÇAS AFASTADAS



- Aguarde até que o dispositivo fique frio antes de limpar o chassi ou a bandeja coletora de gordura.
- Não utilize um dispositivo de limpeza de alta pressão.
- A utilização deste dispositivo está estritamente reservada à confeção de alimentos.
- Caso seu dispositivo esteja protegido por uma capa protetora ou tampa, certifique-se de que a remove antes da utilização.
- Em caso algum deverá abrir o dispositivo; consulte o seu revendedor para comunicar qualquer problema de funcionamento.
- O dispositivo é apropriado para utilização em interiores e exteriores.


O cabo de alimentação deve ser verificado regularmente para detetar quaisquer sinais de deterioração e, em caso de danos, o dispositivo não deve ser utilizado e o cabo deverá ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de após-venda ou pessoas com qualificações semelhantes para evitar qualquer perigo. O dispositivo deve ser alimentado por um circuito que incorpore um dispositivo de corrente diferencial residual (DDR) com uma corrente diferencial de funcionamento atribuída não superior a 30 mA.




AJUSTE DO RELÓGIO



Ligar o cabo de alimentação.

Assim que a hora for indicada, utilize o :  


Confirmar pressionando : 



MUDAR O RELÓGIO

Imprensa : 

Use o :  

INICIAR A PLANCHA

Pressione o : 

Defina a temperatura desejada com o :  


Quando a temperatura é inferior à pedida, o ícone de °C no seu visor irá piscar.

Assim que a chapa tiver atingido a temperatura seleccionada, soará um sinal sonoro e o ícone de °C no seu visor deixará de piscar.

BLOQUEIO A PLANCHA



Pode bloquear o visor digital (bloqueio de crianças) premindo o botão 

UNLOCK A PLANCHA

Premir o botão durante 3 segundos : 

TEMPORÁRIO

Carregar duas vezes no botão : 

Defina o tempo desejado com o :  

TERMÓSTATO DE SEGURANÇA

Quando "F tH" aparece no seu ecrã, significa que a sua chapa de rede entrou em modo de segurança.

Desligue o cabo de alimentação durante 10 segundos para reiniciar a sua chapa de rede.

Se o problema persistir, aconselhamo-lo a contactar o seu distribuidor.

ATENÇÃO, É IMPERATIVO DESBLOQUEAR O SEU PLANCHA ANTES DE O DESLIGAR.

Este dispositivo destinase a ser utilizada em aplicações domésticas e similares, tais como : cantos de cozinha reservados a pessoas em lojas, escritórios e outros ambientes de exploração profissional: uso por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes residenciais; ambientes do tipo residencial.

Instruções de manutenção




Desligue o cabo elétrico do dispositivo antes de qualquer operação de manutenção, para evitar o risco de acidente.

É aconselhável esvaziar e limpar a bandeja coletora de gordura após cada utilização.

A bandeja coletora de gordura deve ser manuseada com a **PLACA FRIA**.

Existem duas maneiras de limpar a placa de cozinha:

- 1. A QUENTE:** quando acaba de cozinhar e a placa ainda se encontra quente, para a limpeza da mesma, a espátula de cozinha associada à sua Bola de aço inoxidável constituirão as ferramentas ideais para remover os resíduos de confeção. Verta água sobre a placa e esfregue com o esfregão de aço inoxidável para limpar o excesso para a sua bandeja coletora de gordura. **UTILIZE A ESPÁTULA PARA MANUSEAR A BOLA DE AÇO INOXIDÁVEL DE MODO A EVITAR QUEIMADURAS.** Observe o enchimento da sua bandeja coletora de gordura para evitar que transborde. Poderá repetir a operação as vezes que forem necessárias. Poderá voltar a ligar a sua placa a qualquer momento se a eficiência da sua limpeza não for ideal.
- 2. A FRIO :** utilizando a sua esponja húmida, aplique a Pedra de Limpeza diretamente na sua Placa recorrendo a movimentos circulares ou utilize o produto Plancha-Net e deixe atuar. Enxaguar com uma esponja doméstica. Poderá repetir a operação as vezes que forem necessárias. Termine a sua limpeza com o seu pano de microfibras para restaurar o brilho da sua placa.



Nós,
FORGE ADOUR IBERICA S.L.
CIF : B-06338826
POL. IND. LOS VARALES
C/VIDRIO 42
06220 VILLAFRANCA DE LOS BARROS
BADAJOZ-ESPAGNE

Declaramos sob nossa responsabilidade que o produto:
PLANCHA ELECTRIQUE Modèle : COOKING da marca FORGE ADOUR cumpre as seguintes diretivas,
mediante a aplicação das normas citadas em seguida:

Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE :
EN 60335-1 : 2012 + A11 & EN 60335-2-9 / 2003+A1+A2+A12+A13
Certificado LCIE : 13155942-774376

Directive CEM 2014/30/UE :
IEC/EN 55014-1 ed 5.2 & IEC/EN 5514-2 ed 1.2 & IEC/EN 61000-3-2 ed 3.2
& IEC/EN 61000-3-3 ed2
Certificado LCIE : 13155942-774376

Data da primeira colocação do produto no mercado : 01/01/2023
Feito em : Villafranca de los barros-Badajoz (Espagne),

Por Emmanuel MERIN
Administrador.

Garantia

Período de garantia do fabricante:

- 10 anos

Esta garantia entra em vigor a partir da data de compra do produto.
Todas as reclamações devem ser apresentadas ao seu revendedor.

A garantia do fabricante não se aplica aos seguintes casos :

- Mau funcionamento devido a uma causa alheia ao produto (choque, relâmpagos, inundações,...).
- Utilização do produto de uma forma diferente da aconselhada neste manual de instruções.
- Não respeito pela ligação eléctrica em conformidade com as normas em vigor.
- Incumprimento das instruções de segurança.
- Utilização do produto para fins não relacionados com a sua utilização prevista.
- Quaisquer alterações introduzidas no produto que resultem numa alteração das características originais.
- Todas as intervenções realizadas fora da rede dos nossos revendedores autorizados.
- Todos os dispositivos que não possuem as suas etiquetas de identificação.
- Qualquer deterioração do produto devido ao incumprimento das instruções de manutenção ou à falta



- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία από 0 έως 300°C καθ' όλη τη διάρκεια του ψησίματος.
- Προθερμάνετε το ταψί στους 200°C και ρυθμίστε τη θερμοκρασία ανάλογα με το ψήσιμο του φαγητού σας.

Αποτυχία ελέγχου θερμοστάτη ρύθμισης: 300 °C Θερμοστάτης ασφαλείας: Εάν παρουσιαστεί κάποια ηλεκτρική δυσλειτουργία, η συσκευή θα σταματήσει να θερμαίνεται στους 350°C και θα κλείσει αυτόματα την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ) ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΜΕΤΡΩΝ (ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ). ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΗ ΝΕΡΟΥ Η ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΠΗΓΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ.

- Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή, οριζόντια και άφλεκτα επιφάνεια, ικανή να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες, ή σε τροχήλατη βάση/βάση στήριξης της FORGE ADOUR.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μη συνδέετε τη συσκευή με τη βοήθεια επέκτασης ή πολύπριζου.

Κατά τη χρήση, η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται."

Φροντίστε να μην αγγίζετε τα θερμαινόμενα στοιχεία.

Τα παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να παραμένουν σε απόσταση, εκτός εάν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη».

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται στη χρήση της από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.


Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

- Μη χρησιμοποιείτε επίσης σύστημα εξωτερικού προγραμματισμού (π.χ. χρονόμετρο).
- Μη μετακινείτε ποτέ τη συσκευή όσο βρίσκεται σε λειτουργία.
- ΡΤοποθετήστε τον μοχλό ρύθμισης της θερμοκρασίας στη θέση «Παύση» και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας μετά από κάθε χρήση ή πριν κάνετε καθαρισμό.



ΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΜΕΡΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΘΕΡΜΑΝΘΟΥΝ: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

- Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή πριν καθαρίσετε το πλαίσιο ή το συλλέκτη λίπους.
- Μη χρησιμοποιείτε πλαστικό μηχανήμα υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό.
- Η παρούσα συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για το ψήσιμο τροφίμων.
- Σε περίπτωση που η συσκευή σας προστατεύεται με κάλυμμα ή κουκούλα, φροντίστε να τα αφαιρέσετε εντελώς πριν από κάθε χρήση.
- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανοίγετε τη συσκευή. Για κάθε δυσλειτουργία, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή.
- Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση τόσο σε εσωτερικό χώρο όσο και στην ύπαιθρο.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Μόλις εμφανιστεί η ώρα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να ρυθμίσετε την ώρα: ⊖ ⊕

Επιβεβαιώστε πατώντας: ⊕

ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟ ΡΟΛΟΙ

Τύπος: ⊕

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να ρυθμίσετε: ⊖ ⊕

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΨΙΟΥ

Πατήστε το πλήκτρο: ⊕

Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία με τα πλήκτρα: ⊖ ⊕

Όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από τη ζητούμενη, το εικονίδιο °C στην οθόνη σας θα αναβοσβήνει.

Μόλις το ταψί φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και το εικονίδιο °C στην οθόνη σας θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΣΧΑΡΑΣ

Μπορείτε να κλειδώσετε την ψηφιακή οθόνη (κλείδωμα για παιδιά) πατώντας το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα: ⊕

ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΣΧΑΡΑΣ

Πατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα: ⊕

TIMER

Πατήστε το πλήκτρο δύο φορές: ⊕

Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα με τα πλήκτρα: ⊖ ⊕

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν στην οθόνη σας εμφανίζεται η ένδειξη "F tH", σημαίνει ότι η σχάρα σας έχει μεταβεί σε κατάσταση ασφαλείας. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος για 10 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε την τασιέρα σας.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, σας συμβουλευόμαστε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΕΤΕ ΤΟ PΛΑΝΧΑ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ.

Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για σημάδια φθοράς. Σε περίπτωση βλάβης, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και το καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο service, προκειμένου να αποφύγετε κάθε κίνδυνο.

Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται από κύκλωμα που περιλαμβάνει διάταξη ρεύματος διαρροής (ρελέ), με καθορισμένο ρεύμα διαρροής που δεν υπερβαίνει τα 30 mA.

Συμβουλές συντήρησης



Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από τη συσκευή πριν από οποιαδήποτε συντήρηση για να αποφύγετε τον κίνδυνο ατυχήματος.

Συνιστάται να αδειάζετε και να καθαρίζετε το συλλέκτη λίπους μετά από κάθε χρήση.

Ο χειρισμός του συλλέκτη λίπους πρέπει να γίνεται όταν η πλάκα ψησίματος είναι κρύα.

Υπάρχουν δύο τρόποι για τον καθαρισμό της πλάκας ψησίματος:

1. Εν θερμώ : Μόλις τελειώσατε το ψήσιμο και η πλάκα ψησίματος είναι ακόμα θερμή, εκμεταλλευτείτε το για την καθαρίσετε. Η σπάτουλα ψησίματος σε συνδυασμό με το σύρμα καθαρισμού inox είναι ιδανικά εργαλεία για να αφαιρέσετε τα κατάλοιπα του ψησίματος. Ρίξτε νερό απευθείας επάνω στην πλάκα και τρίψτε με το σύρμα inox για να κατευθύνετε τα κατάλοιπα στο συλλέκτη λίπους. Χρησιμοποιήστε την σπάτουλα για να χειριστείτε το σύρμα inox, ώστε να μην καείτε. Έχετε τον νου σας στη στάθμη του συλλέκτη λίπους, ώστε να μην υπερχειλίσει. Μπορείτε να το επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου την πλάκα ψησίματος ανά πάσα στιγμή, εάν ο καθαρισμός σας δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός.

2. Εν ψυχρώ : Χρησιμοποιώντας το υγρό σφουγγάρι σας, ακουμπήστε την πέτρα καθαρισμού απευθείας στην πλάκα κάνοντας κυκλικές κινήσεις, ή χρησιμοποιήστε Plancha-Net και αφήστε το να δράσει. Ξεπλύνετε με ένα οικιακό σφουγγάρι. Μπορείτε να το επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί. Ολοκληρώστε τον καθαρισμό σας με ένα πανάκι από μικροΐνες, για να ξαναδώσετε λάμψη στην πλάκα.



Εμείς,
FORGE ADOUR IBERICA S.L.
CIF : B-06338826
POL. IND. LOS VARALES
C/VIDRIO 42
06220 VILLAFRANCA DE LOS BARROS
BADAJOZ-ESPAGNE

Δηλώνουμε υπ' ευθύνη μας ότι το προϊόν:

PLANCHA ELECTRIQUE Modèle : COOKING de la marque FORGE ADOUR της μάρκας FORGE ADOUR συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες, κατ' εφαρμογή των προτύπων που αναφέρονται παρακάτω :

Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2014/35/UE :

EN 60335-1 : 2012 + A11 & EN 60335-2-9 / 2003+A1+A2+A12+A13

ΠιστοποιητικόLCIE : 13155942-774376

Πιστοποιητικό CEM 2014/30/UE :

IEC/EN 55014-1 ed 5.2 & IEC/EN 5514-2 ed 1.2 & IEC/EN 61000-3-2 ed 3.2 & IEC/EN 61000-3-3 ed2

Πιστοποιητικό LCIE : 13155942-774376

Ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του προϊόντος στην αγορά : 01/01/2023

Συντάχθηκε σε : Villafranca de los barros-Badajoz (Ισπανία),

Από Emmanuel MERIN

Διαχειριστής.

Εγγύηση

Διάρκεια της εγγύησης του κατασκευαστή :

- 10 έτη

Η εγγύηση αυτή τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

Για υποστήριξη SAV του προϊόντος στο πλαίσιο της εγγύησης, θα σας ζητηθεί το τιμολόγιο/απόδειξη αγοράς, ο κωδικός αναφοράς και ο σειριακός αριθμός (αναγράφεται στο φύλλο στοιχείων που βρίσκεται στη συσκευή) του προϊόντος.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Δυσλειτουργία λόγω εξωγενούς ως προς το προϊόν αιτίας (κραδασμοί, αστραπή, πλημμύρα κ.λπ.).
- Χρήση της συσκευής που δεν συνάδει με το φύλλο οδηγιών.
- Μη συμμόρφωση με την ηλεκτρική σύνδεση σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.
- Μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας.
- Χρήση του προϊόντος που δεν σχετίζεται με την κύρια χρήση του.
- Κάθε τροποποίηση που γίνεται στο προϊόν με αποτέλεσμα την αλλαγή των αρχικών του χαρακτηριστικών.
- Κάθε παρέμβαση που πραγματοποιείται εκτός του δικτύου εγκεκριμένων μεταπωλητών μας.
- Όλες οι συσκευές που δεν φέρουν τις απαιτούμενες ετικέτες επισήμανσης.
- Τκάθε φθορά του προϊόντος λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες συντήρησης ή ελλιπούς ή ανεπαρκούς προστασίας του προϊόντος κατά το διάστημα που δεν χρησιμοποιείται.



- U kunt tijdens de gehele bereiding de temperatuur van 0 tot 300°C.
- Verwarm de bakplaat voor op 200°C en regel de temperatuur afhankelijk van de garing van uw voedsel.

Regelschaal van de regelthermostaat: 300 °C

Veiligheidsthermostaat: 350 °C

Als er een elektrische storing optreedt, stopt het apparaat met verwarmen tot 350°C en wordt de stroomtoevoer automatisch onderbroken.

Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw dealer.

OPEN HET APPARAAT MOET IN EEN GOED GEVENTILEERDE OMGEVING WORDEN GEÏNSTALLEERD, OP MINIMUM 1 METER AFTAND VAN IEDER ONTVLAMBAAR VOORWERP (IEDERE KANT VAN HET APPARAAT) EN OP MINIMUM 2 METER (ACHTERKANT VAN HET APPARAAT).

- Het product moet in een stabiel, niet ontvlambaar oppervlak worden geplaatst, dat bestand is tegen hoge temperaturen, of op een wagentje van het merk FORGE ADOUR.
- Sluit het apparaat niet aan met behulp van een verlengsnoer of stekkerdoos om elk risico op brand te vermijden. Gebruik oof geen extern programmeringssysteem (bijv. tijd klok, ...)

Tijdens het gebruik worden het apparaat en de toegankelijke onderdelen heet. Er moet op worden gelet dat de verwarmingselementen niet worden aangeraakt. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten op afstand worden gehouden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.


Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

- Controleer, voor elk gebruik, of het apparaat geplts is op een ondergrond die stabiel en waterpas is.
- Verplaats het apparaat nooit terwijl het aan staat.
- Zet de temperatuurbedieningshendel op "STOP" en haal se stekker uit het stopcontact na elk gebruik van het apparaat.



ER ZIJN TOEGANKELIJKE DELEN DIE ERG HEET KUNNEN WORDEN : HOOD KINDEREN UIT DE BURRT.

- mangelijke bron van vocht dan ook, en uit de buurt van ontvlambare producten.
- Wacht tot het apparaat is afgekoeld voordat u het onderstel schoonmaakt. Gebruik geen hogedrukreiniger voor heet schoonmaken.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik geen hogedrukreiniger voor het schoonmaken.
- Dit apparaat is uitsluiten bedoeld voor het bereiden van voedsel.
- Als de Plancha is afgedekt met een berchermhoes, verwijder deze dan voor elk gebruik van de Plancha.
- Als de Plancha is uitgerust met een deksel, zet dit dan open als de Plancha aan staat.



KLOK INSTELLING

Sluit de stroomkabel aan.

Zodra de tijd wordt weergegeven, gebruikt u de knop : ⊖ ⊕

Bevestig door op : ⌚

DE KLOK VERANDEREN

Druk op de : ⌚

Gebruik de : ⊖ ⊕

START DE PLANCHA

Druk op de : ⌚

Stel de gewenste temperatuur in met de : ⊖ ⊕

Wanneer de temperatuur lager is dan gevraagd, knippert het pictogram °C op uw display.

Zodra de bakplaat de geselecteerde temperatuur heeft bereikt, klinkt er een pieptoon en stopt het pictogram °C op uw display met knipperen.

VERGRENDEL DE PLANCHA

U kunt het digitale display vergrendelen (kinderslot) door op de knop : 🔒

ONTGRENDEL DE PLANCHA

Druk 3 seconden op de knop: 🔒

TIMER

Druk tweemaal op de knop : ⌚

Stel de gewenste tijd in met de : ⊖ ⊕

VEILIGHEIDSTHERMOSTAAT

Wanneer "F tH" op uw scherm verschijnt, betekent dit dat uw bakplaat in de veiligheidsmodus is gegaan.

Haal de stekker 10 seconden uit het stopcontact om uw bakplaat te resetten.

Als het probleem aanhoudt, adviseren wij u contact op te nemen met uw dealer.

LET OP, HET IS NOODZAKELIJK OM JE PLANCHA TE ONTGRENDELEN VOORDAT JE HEM UITSCHAKELT.

Het netsnoer moet regelmatig worden gecontroleerd op tekenen van beschadiging. Als het apparaat beschadigd is, mag het niet worden gebruikt en moet het snoer worden vervangen door de fabrikant, de dienst na verkoop of vergelijkbare gekwalificeerde personen om elk gevaar te voorkomen. Het apparaat moet worden gevoed door een circuit met een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale bedrijfsstroom van maximaal 30 mA.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals persoonlijke keukenruimten in winkels, kantoren en andere professionele omgevingen; boerderijen: gebruik door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen; bed and breakfast-omgevingen.

Onderhoudsadviezen



Maak de voedingskabel los van het apparaat voordat u onderhoud uitvoert, om het risico op ongelukken te voorkomen.

Het is raadzaam om de vetbak na elk gebruik te legen en te reinigen.

De vetvanger moet worden gehanteerd als de **BAKPLAAT KOUD IS**.

Er zijn twee manieren om de bakplaat schoon te maken:

1-HEET: je bent net klaar met koken en je bakplaat is nog steeds heet, maak van de gelegenheid gebruik om hem schoon te maken. Uw kookspatel die met uw roestvrijstalen kogel is verbonden, is een ideaal hulpmiddel om kookresten te verwijderen. Giet water direct op uw bakplaat en wrijf met uw roestvrijstalen kogel om het overschot vrij te geven aan uw vetopvangbak. Gebruik de spatel om de roestvrijstalen kogel te hanteren om te voorkomen dat u zich verbrandt. Houd het vullen van de pan in de gaten. U kunt de handeling zo vaak als nodig herhalen. U kunt uw plancha op elk moment opnieuw belichten als de effectiviteit van uw reiniging niet optimaal is.

2-KOUD: Breng met behulp van uw vochtige spons de reinigungssteen met ronddraaiende bewegingen direct op uw plaat aan of gebruik het product Plancha Net en laat het werken. Spoel met je spons. U kunt de handeling zo vaak als nodig herhalen. Maak uw reiniging af met uw microvezel vierkant om de glans van uw plancha te herstellen.



Ondergetekende,
FORGE ADOUR IBERICA S.L.
CIF : B-06338826
POL. IND. LOS VARALES
C/VIDRIO 42
06220 VILLAFRANCA DE LOS BARROS
BADAJOZ- SPANJE

Verklaart onder haar verantwoordelijkheid dat het product :
ELEKTRISCHE PLANCHA COOKING : gefabriceerd door FORGE ADOUR is gefabriceerd volgens de volgende normen :

Directive Basse Tension 2014/35/UE :
EN 60335-1 : 2012 + A11 & EN 60335-2-9 / 2003+A1+A2+A12+A13
Certificat LCIE : 13155942-774376

Directive CEM 2014/30/UE :
IEC/EN 55014-1 ed 5.2 & IEC/EN 5514-2 ed 1.2 & IEC/EN 61000-3-2 ed 3.2 & IEC/EN 61000-3-3 ed2
Certificat LCIE : 13155942-774376

Datum van eerste het op de markt brengen van het product: 01/01/2023
VILLAFRANCA DE LOS BARROS-BADAJOZ (SPANJE),

Emmanuel MERIN
Administrator.

Garantie

De duur van de garantie is als volg opgebouwd :

- 10 jaar

Om u kunnen beroepen op de garantie zal u door de klantenservice gevraagd worden de aankoopbon, de referentie en het srienummer (op het informatieplaatje van het apparaat) van het product te leveren.

De garentie is niet van toepassing in geval van :

- Disfunctioneren wegens een niet in het product zelf gelepen oorzaak (schok, bliksem, overstroming, abnormale schommelingen in stroomtoever, ect ...)
- Niet navelen van de geldende normen van aansluiting op het stroomnet.
- Gebruik van het apparaat dat geen enkel verbant houdt met het gebruik waar het in eerste instantie voor bedoeld is.
- Alle wijzigingen aangebracht aan het apparaat die een wijziging van de verkopers.
- Alle apparaten die niet voorzien zijn van hun informatieplaatje.
- Alle beschadigingen van het product te wijten aan een gebrek aan onderhoud of te wijten aan een ontbrekende of niet geschikte bercherming van het product als het niet in gebruik is.



- You can set the temperature from 0 to 300°C for the entire cooking time.
- Preheat the plancha to 200°C and regulate the temperature according to the cooking of your food.

INFORMATION IN THE EVENT OF A MALFUNCTION

Control scale of the control thermostat: 300 °C

Safety thermostat: 350 °C

If an electrical malfunction occurs, the appliance will stop heating to 350°C and automatically cut off the power supply.

Please unplug the power cable immediately and consult your dealer.

THE APPLIANCE MUST BE INSTALLED AT LEAST 1 METRE AWAY FROM ANY FLAMMABLE OBJECT (ON EACH SIDE OF THE APPLIANCE) AND AT LEAST 2 METRES (REAR OF THE APPLIANCE). IT MUST ALSO ALWAYS BE KEPT AT LEAST 2 METRES FROM A WATER POINT OR ANY CONTACT WITH A SOURCE OF MOISTURE.

- The product must be placed on a stable, horizontal, non-flammable surface that can withstand high temperatures or on a FORGE ADOUR brand trolley/stand.
- Do not connect the appliance to an extension cord or multi-plug to avoid the risk of fire.

During use, the appliance and its accessible parts become hot. Care must be taken not to touch the heating elements. Children under 8 years of age must be kept at a distance unless they are under continuous supervision". This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been supervised or instructed in the use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.


- Do not also use an external programming system (e.g. timer).
- Never move the appliance during operation.
- Set the temperature control knob to "Off" and unplug the power cord after each use of the appliance or for cleaning.



ACCESSIBLE AREAS MAY BE HOT: KEEP CHILDREN AWAY

- Wait until the appliance is cold before cleaning the chassis or the grease trap.
- Do not use a high-pressure cleaner for cleaning.
- This appliance may only be used for cooking food.
- If your appliance is protected by a cover or bonnet, be sure to remove them before use.
- Do not open the appliance under any circumstances, contact your dealer for any malfunction.
- The device is suitable for indoor and outdoor use.

The power cord should be checked regularly for signs of damage, if damaged, the appliance should not be used and the power cord should be replaced by the manufacturer, its service centre or similarly qualified persons to avoid any danger. The appliance must be supplied from a circuit containing a residual current device (RCD) with a rated operating differential current not exceeding 30 mA.



SET THE CLOCK

Connect the power cable.

When the time is displayed, use the :

Confirm by pressing :

CHANGE THE CLOCK

Press :

Set with the :

STARTING THE GRIDDLE

Press the :

Set the desired temperature with the :

When the temperature is lower than requested, the °C icon on your display will flash.

As soon as the griddle has reached the selected temperature, a beep will sound and the °C icon on your display will stop flashing.

LOCKING THE GRIDDLE

You can lock the digital display (child lock) by pressing the :

UNLOCKING THE GRIDDLE

Press the button for 3 seconds :

TIMER

Press the button twice :

Set the desired time with the :

SAFETY THERMOSTAT

When "F tH" appears on your screen, it means that your griddle has gone into safety mode.

Unplug the power cable for 10 seconds to reset your griddle.

If the problem persists, we advise you to contact your distributor.

ATTENTION, IT IS IMPERATIVE TO UNLOCK YOUR PLANCHA BEFORE TURNING IT OFF.

Precautions for use

- Wait until the appliance is cold before cleaning the frame or grease tray.
Do not use a high-pressure cleaner for cleaning.
- This appliance is strictly reserved for cooking food.
- If your appliance is protected by a cover or bonnet, be sure to remove them before use.
- Under no circumstances should you open the appliance. Contact your dealer for any malfunction.

The device is suitable for indoor and outdoor use. The power cable should be checked regularly for signs of damage. If the unit is damaged, it should not be used and the manufacturer, its after-sales service or similarly qualified persons should replace the cord to avoid any danger. The device must be powered by a circuit with a residual current device (RCD) with a rated operating differential current not exceeding 30 mA.

This device is intended for use in domestic and similar applications such as :

Kitchen areas for people in shops, offices and other professional environments; farms: use by guests in hotels, motels and other residential environments; bed and breakfast type environments.

Care instructions



Disconnect the electrical cable from the appliance before carrying out any maintenance to avoid the risk of an accident.

It is advisable to empty and clean the grease tray after each use. The grease tray must be handled when **THE GRIDDLE IS COLD**.

There are two ways of cleaning the griddle:

1. **HOT:** you've just finished cooking and your plancha is still hot, take advantage of the time to clean it. Your cooking spatula combined with your stainless steel ball will be ideal tools for removing cooking residues. Pour water directly onto your griddle and rub with your stainless steel ball to remove any excess to your grease tray. **USE THE SPATULA TO MANIPULATE THE STAINLESS STEEL BALL SO AS NOT TO BURN YOURSELF.** Keep an eye on the filling of your pan. You can repeat the operation as many times as necessary. You can re-light your griddle at any time if the efficiency of your cleaning is not optimal.
2. **COLD:** using your damp sponge, apply the cleaning stone directly to your slab using circular movements or use the Plancha Net product and leave to act. Rinse with your sponge. You can repeat the operation as many times as necessary. Finish your cleaning with your microfibre square to give your plancha back its shine.



We,
FORGE ADOUR IBERICA S.L.
CIF : B-06338826
POL. IND. LOS VARALES
C/VIDRIO 42
06220 VILLAFRANCA DE LOS BARROS
BADAJOZ-ESPAGNE

Declare under our responsibility that the product :

PLANCHA ELECTRIQUE Modèle : COOKING of the FORGE ADOUR brand complies with the following Directives, through the application of the standards cited below:

Directive Basse Tension 2014/35/UE :

EN 60335-1 : 2012 + A11 & EN 60335-2-9 / 2003+A1+A2+A12+A13

Certificate LCIE : 13155942-774376

Directive CEM 2014/30/UE :

IEC/EN 55014-1 ed 5.2 & IEC/EN 5514-2 ed 1.2 & IEC/EN 61000-3-2 ed 3.2

& IEC/EN 61000-3-3 ed2

Certificate LCIE : 13155942-774376

Date of first placing on the market of the product : 01/01/2023

Done in : Villafranca de los barros-Badajoz (Spain),

By Emmanuel MERIN

Administrator.

Warranty

The guarantee period extends over:

- 10 years

This guarantee comes into effect on the date the product is purchased.

For customer support relating to the guarantee, you will be asked for the purchase invoice, and for the product reference and serial number (on the nameplate located on the appliance).

The guarantee shall not apply in the following cases :

- Malnufuction due to a reason unrelated to the product (impact, lightning, flood, ect...)
- Use of the appliance that does not comply with these introductions.
- Failure to comply with all safety instructions.
- Use of the appliance for purposes other than its intended use.
- Any modification made to the appliance in a charge to the original characteristics.
- Any intervention performed outside the network of our authorized retailers.
- Any appliance with its information label missing.
- Any damafes to the product dut to insufficient maintenance, or to a missing protection, or to a protection not suited to the product when not in use.

- Während des gesamten Garvorganges können Sie die Temperatur von 0 bis 300°C einstellen.
- Heizen Sie die Plancha auf 200 °C vor und regulieren Sie die Temperatur je nach Garzustand Ihrer Speisen.

HINWEISE IM STÖRUNGSFALL

Reglerskala des Reglerthermostaten: 300°C

Maximale Temperatur des Regelthermostates: 300°C

Sicherheitsthermostat: 350°C

Wenn eine elektrische Störung auftritt, schaltet das Gerät sich bei 350°C automatisch ab.

Ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler.

PLATZIEREN SIE DAS GERÄT SO, DASS FOLGENDE MINDESTABSTÄNDE ZU BRENNBAREN GEGENSTÄNDEN GEWÄHRLEISTET SIND: 1 METER ZU DEN SEITEN UND 2 METER ZUR HINTERSEITE. ZUDEN MUSS IMMER EIN MINDESTABSTAND VON 2 METERN ZU WASSERQUELLEN ODER FEUCHTIGKEITSQUELLEN EINGEHALTEN WERDEN (WASSERHAHN, SUÜLBECKEN ETC.).

- Das Produkt muss auf einer horizontalen, nicht brennbaren und stabilen Oberfläche, das hohen Temperaturen standhält oder auf einem Wagen von FORGE ADOUR aufgestellt werden.
- Um die Gefahr eines Brandes zu vermeiden, schließen Sie das Gerät nicht an einem Verlängerungskabel oder einem Mehrfachstecker an.

Im laufenden Betrieb werden das Gerät und die zugänglichen Teile heiß. Bitte achten Sie darauf, dass diese heißen Teile nicht berührt werden. Kinder unter 8 Jahren sollten auf Distanz gehalten oder ständig überwacht werden.“

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen zur Benutzung des Geräts.


Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Verwenden Sie keine externen Zeitschaltuhren
- Bewegen Sie das Gerät niemals während des Betriebs.
- Nach jedem Gebrauch des Gerätes oder zur Reinigung drehen Sie den Temperaturregler auf „OFF“ und ziehen Sie das Stromkabel.



DIE ZUGÄNGLICHEN TEILE KÖNNEN HEISS SEIN: KINDERN FERNHALTEN.

- Bevor Sie das Gehäuse oder die Fettbehälter reinigen, warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinen Hochdruckreiniger.
- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Garen von Lebensmitteln bestimmt.
- Wenn Ihr Gerät durch einen Deckel oder Abdeckhaube geschützt ist, entfernen Sie diesen unbedingt vor jedem Gebrauch
- Unter keinen Umständen dürfen Sie das Gerät öffnen, wenden Sie sich bei Fehlfunktionen an Ihren Händler.
- Das Gerät ist für den Betrieb im Innen- und Außenbereich geeignet.



UHRZEITEINSTELLUNG

Schließen Sie das Stromkabel an.

Sobald die Uhrzeit angezeigt wird, stellen Sie mithilfe der Tasten: ⊖ ⊕

Bestätigen Sie mit : ⏻

DIE UHR ÄNDERN

Drücken Sie: ⏻

Stellen Sie mithilfe der Tasten : ⊖ ⊕

DIE PLANCHA STARTEN

Drücken Sie die Taste : ⏻

Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit den Tasten: ⊖ ⊕

Wenn die Temperatur unter der gewünschten Temperatur liegt, blinkt das °C-Symbol auf Ihrem Bildschirm.

Sobald die Plancha die gewählte Temperatur erreicht hat, werden Sie durch einen Signalton darauf aufmerksam gemacht und das °C-Symbol auf Ihrem Bildschirm hört auf zu blinken.

DIE PLANCHA VERRIEGELN

Sie können den digitalen Bildschirm sperren (Kindersicherung), indem Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten: 🔒

DIE PLANCHA ENTRIEGELN

Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste : 🔓

TIMER

Drücken Sie zweimal die Taste: ⏻

Stellen Sie die gewünschte Zeit mit den Tasten ein: ⊖ ⊕

SICHERHEITSTHERMOSTAT

Wenn "F tH" auf dem Bildschirm erscheint, hat sich Ihr Plancha in den Sicherheitsmodus versetzt.

Ziehen Sie das Stromkabel für 10 Sekunden aus der Steckdose, um Ihre Plancha zurückzusetzen.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren Händler zu wenden.

ACHTUNG: SIE MÜSSEN IHRE PLANCHA UNBEDINGT ENTRIEGELN, BEVOR SIE SIE AUSSCHALTEN.

Das Stromkabel sollte regelmäßig auf Beschädigung überprüft werden. Bei Beschädigungen darf das Gerät nicht mehr verwendet werden. Um jede Gefahr zu vermeiden, muss das Stromkabel vom Hersteller, dem Kundendienst oder Personen mit entsprechender Qualifikation ersetzt werden. Das Gerät muss an einem Stromkreis mit einem Fehlerstromschutzschalter mit einem Bemessungsfehlerstrom ≤ 30 mA angeschlossen werden.

Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und für ähnliche Anwendungen konzipiert: Küchen, die für Angestellte von Geschäften, Büros etc. reserviert sind, Kochecken in Hotels, Motels, Ferienwohnungen und -Appartements, die von Gästen genutzt werden können.

Wartungsanleitung



Vor jeder Wartung ziehen Sie unbedingt das Stromkabel aus der Steckdose!

Leeren Sie nach jedem Gebrauch den Fettbehälter und reinigen diesen. Der Fettbehälter darf nur entfernt werden, wenn die Plancha vollständig abgekühlt ist.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Plancha zu reinigen

IM HEISSEN ZUSTAND: Wenn nach dem Betrieb die Gussplatte noch heiß ist, nutzen Sie die Gelegenheit diese zu reinigen! Entfernen Sie die Kochrückstände mit einem Edelstahlwender und einem Edelstahlschwamm.

Gießen Sie Wasser direkt auf die heiße Platte und säubern Sie diese mit einem Edelstahlschwamm, indem Sie die Rückstände ganz einfach in Richtung des Fettbehälters schieben. **UM VERBRENNUNGEN ZU VERMEIDEN, NUTZEN SIE DEN EDELSTAHLWENDER UM DEN EDELSTAHLSCHWAMM ZU BEWEGEN.**

Behalten Sie stets den Füllstand des Fettbehälters im Auge, damit dieser nicht überläuft.

Sie können den Reinigungsvorgang so oft wie nötig wiederholen. Falls dabei die Plancha-Platte zu sehr abkühlt, können Sie diese zu jeder Zeit erneut aufheizen

IM KALTEM ZUSTAND: Tragen Sie mit einem nassen Schwamm etwas vom Reinigungsstein mit kreisförmigen Bewegungen auf die Gussplatte auf. Wenn Sie Plancha Net verwenden, lassen Sie dieses einwirken. Spülen Sie die Platte danach mit einem nassen Schwamm ab. Sie können den Vorgang so oft wie notwendig wiederholen.

Um Ihrer Plancha erneut Glanz zu verleihen, schließen Sie die Reinigung mit einem Mikrofasertuch ab.



Wir,
FORGE ADOUR IBERICA S.L. CIF: B-06338826
POL. IND. LOS VARALES C/VIDRIO 42
06220 VILLAFRANCA DE LOS BARROS BADAJOZ- SPANIEN,

erklären eigenverantwortlich, dass das Produkt
ELEKTRISCHE PLANCHA, Modell COOKING, der Marke FORGE ADOUR die folgenden Richtlinien unter
Einhaltung der folgenden Normen erfüllt:

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU:
EN 60335-1 : 2012 + A11 & EN 60335-2-9 / 2003+A1+A2+A12+A13
Zertifizierung LCIE: 13155942-774376

Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit:
IEC/EN 55014-1 ed 5.2 & IEC/EN 5514-2 ed 1.2 & IEC/EN 61000-3-2 ed 3.2 & IEC/EN 61000-3-3 ed2
Zertifizierung LCIE: 13155942-774376

Datum der ersten Inbetriebnahme des Produkts: 01/01/2023

Erstellt in: Villafranca de los Barros-Badajoz (Spanien),

Von Emmanuel MERIN
Administrator

Garantie

Die Laufzeit der Garantie setzt sich wie folgt zusammen:

- 10 Jahre

Diese Garantie wird ab Kaufdatum des Produkts wirksam.

Bei einem Garantiefall werden Sie nach der Kaufquittung, dem Modell und der Seriennummer (siehe Typenschild) des Gerätes gefragt.

Die Garantie gilt in folgenden Fällen nicht:

- Fehlfunktionen bedingt durch äußere Einflüsse (Schockeinwirkung, Blitz, Überschwemmungen usw.).
- Nutzen des Gerätes in Abweichung von dieser Bedienungsanleitung
- Nichtbeachten der geltenden Regeln für den elektrischen Anschluss.
- Nichteinhalten der Sicherheitshinweise.
- Verwenden des Geräts in einer Weise, die nicht seiner ursprünglichen Bestimmung entspricht.
- Alle Eingriffe, die zu einer Veränderung der anfänglichen Eigenschaften führen.
- Alle Eingriffe durch nicht autorisierte Personen.
- Alle Geräte, die kein Typenschildern besitzen.
- Alle Produktbeschädigungen aufgrund mangelnder Wartung oder aufgrund eines fehlenden oder unzureichenden Schutzes des Produkts, wenn es nicht in Gebrauch ist.

FORGE ADOUR

66 Av du 08 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tél. +33 (0)5 59 42 40 88
contact@forgeadour.fr
www.forgeadour.com

Réf constructeur :

FORGE ADOUR IBERICA,

S.L- Pol. Ind. Los Varales, C/Vidrio, Parcela 42

06220 VILLAFRANCA DE LOS BARROS - ESPAGNE

