



A utiliser pour les petites fuites d'eau, fines fissures, porosités.
Elle colmate, répare et fixe tous les tuyaux et raccords cuivre et laiton.

Mode d'emploi

- 1 - Couper l'arrivée d'eau.
- 2 - Poncer, nettoyer, dégraisser, sécher la surface à réparer
- 3 - Casser ou couper proprement l'extrémité rectangulaire de la seringue.
- 4 - Ôter la sécurité entre les 2 pistons. Bien conserver cette pièce car elle servira de bouchon pour refermer la seringue après utilisation.
- 5 - Presser les pistons pour faire sortir la quantité de produit souhaitée. Elle doit être identique pour les 2 composants (la coque plastique de l'emballage faisant office de récipient. Faire un 1er test jusqu'à ce que les 2 produits sortent). Tirer sur les pistons pour arrêter le flux.
- 6 - A l'aide de la spatule, bien mélanger les composants jusqu'à obtention d'une couleur uniforme et homogène.
- 7 - Vous disposez alors de 5 minutes pour appliquer le produit.

Bien refermer la seringue avec le bouchon après utilisation.
Sec au toucher en 30 mn et 12H pour un durcissement complet.
Attendre au minimum 2H avant remise en eau.
Après durcissement complet, le produit peut être poncé.

Ne convient pas sur les supports qui se dilatent.

LES CONSEILS ATMOS :

Produit relativement liquide, délimiter la zone d'application avec un ruban adhésif pour un travail plus propre.

La spatule et la coque plastique seront plus faciles à nettoyer après durcissement (uniquement mécaniquement). Le produit frais est nettoyable au solvant.



Précautions d'emploi :

Contient des composés époxydiques. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau, EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu et le récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.

- **PRESSION:** 4 Bars max.
- **TEMPERATURE :** 110°.

EMB95211



ATMOS PRODUCTS (France)
74 Chemin de la Chapelle St Antoine
F-95300 ENNERY - FRANCE

+33 (0)1 30 300 300
www.atmosani.com

